

数字中频到频谱点的主处理链路

Core conclusion: Zynq 将 40 MHz 中频转换为带 RBW 选择和幅度校正的定量频谱点。



测量方式：逐频点扫频功率测量，而非一次性上传 FFT bin

本振扫频决定当前 RF 频点
 $\text{LO1} = \text{RF} + 2.180 \text{ GHz}$, $\text{LO2} = 2.220 \text{ GHz}$

RBW 决定内部步进与采样积累
 $\text{step} \approx \text{RBW} / 2$, 最多 4096 点

输出为频率-幅度点
上位机实时拼接并显示频谱曲线