

数字中频处理总体流程

从固定中频采样到频谱曲线显示的信号处理链路。



频率规划

RF -> 40 MHz 中频

测量带宽

RBW 决定分辨率和噪声带宽

成谱方式

逐频点测量并拼接