Workshop Arduino-Programmierung #3

RGB-LED, PWM, Serial, Strings, Potentiometer, map

Joachim Baur


E-Mail: post@joachimbaur.de

ZTL-Alias: @joachimbaur

Download für diesen Workshop: www.joachimbaur.de/WS3.zip

RGB LED verwenden

- RGB = 3 LEDs in einer Kapsel -> Farbmischung möglich
- "Common Cathode": alle LED-Kathoden teilen sich das Minus-Beinchen (Gegenteil: "Common Anode")
- Verschiedene Vor-Widerstandswerte pro LED-Bein nötig für eine ausgewogene Helligkeit/Mischung



Vorwiderstände berechnen

Vorking voltage	R: 2.0-2.2V G: 3.0-3.2V B: 3.0-3.2V
Forking current	20mA

Online LED-Vorwiderstandberechner: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm

ROT

Durchlassspannung: 2,0 V Betriebsspannung: 5,0 V Betriebsstrom: 20 mA

Vorwiderstand: 150 Ohm

Grün

Durchlassspannung: 3,0 V Betriebsspannung: 5,0 V Betriebsstrom: 20 mA

Vorwiderstand: 100 Ohm

Blau

Durchlassspannung: 3,0 V
Betriebsspannung: 5,0 V
Betriebsstrom: 20 mA

Vorwiderstand: **100 Ohm**

Online Widerstand-Farbcodes: https://de.farnell.com/widerstand-farbcode-rechner







Aufbau auf Steckbrett

ROT

Pin 4 Widerstand 150 Ohm

BLAU


Pin 3 Widerstand 100 Ohm

GRÜN

Pin 2 Widerstand 100 Ohm

GND


Gemeinsame Kathode




```
Sketch: 03_RGB_LED.ino
const int PIN ROT = 4;
const int PIN GRUEN = 3;
const int PIN BLAU = 2;
void setup() {
   pinMode( PIN ROT,     OUTPUT );
   pinMode( PIN GRUEN, OUTPUT );
   pinMode( PIN BLAU. OUTPUT );
void loop() {
   // LED leuchtet rot
   digitalWrite( PIN ROT,
                            HIGH );
   digitalWrite( PIN GRUEN, LOW );
   digitalWrite( PIN BLAU,
                            LOW ):
   delay(1000);
   // LED leuchtet grün
   digitalWrite( PIN ROT,
                            LOW );
   digitalWrite( PIN GRUEN,
                            HIGH );
   digitalWrite( PIN BLAU,
                            LOW );
   delay(1000);
   // LED leuchtet weiß
                            HIGH );
   digitalWrite( PIN ROT,
   digitalWrite( PIN GRUEN,
                            HIGH );
   digitalWrite( PIN BLAU,
                            HIGH );
   delay(1000);
```

Pulsweitenmodulation (PWM)

- Ein Digitalausgang kann nur auf HIGH (5V) oder LOW (0V) Pegel sein
- Um "Zwischenwerte" zu simulieren, wird PWM verwendet
- Dabei wird abwechselnd ein HIGH LOW HIGH LOW... ausgegeben
- Wenn dies schnell genug geschieht, scheint die angeschlossene LED schwächer zu leuchten. Die Leuchtstärke wird von der Pulsweite bestimmt:





PWM und analogWrite()

- Das PWM-Signal kann natürlich manuell im Code erzeugt werden (loop, digitalWrite LOW/HIGH)
- Es gibt aber im Chip eingebaute "Hardware PWM-Generatoren", die auf bestimmten Pins automatisch und dauerhaft ein PWM-Signal ausgeben können
- Dazu wird die Funktion analogWrite(pin,n) benutzt
- Das n ist ein Wert von 0...255 für Pulsweite 0...100%
- analogWrite(3, 127) gibt also ein 50% PWM-Signal an Pin 3 aus (127 = 50% von 255)
- Damit können wir die Farbmischung der RGB-Einzel-LEDs fein justieren

```
const int PIN ROT = 4;
                                        Sketch: 04 RGB Farbwechsel.ino
const int PIN GRUEN = 3;
const int PIN_BLAU = 2;
// Start mit Rot 100%
int wertR = 255;
int wertG = 0;
int wertB = 0;
void setup() {
     pinMode( PIN ROT,     OUTPUT );
     pinMode( PIN_GRUEN, OUTPUT );
     pinMode( PIN_BLAU, OUTPUT );
void loop() {
     // ROT RGB ( 255, 0, 0 ) zu BLAU RGB ( 0, 0, 255 )
     for (int i=0; i<255; i++) {
          setzeLedAusgaenge();
          wertR--;
          wertB++;
     // BLAU RGB ( 0, 0, 255 ) zu GRÜN RGB ( 0, 255, 0 )
     for (int i=0; i<255; i++) {
          setzeLedAusgaenge();
          wertB--;
          wertG++;
     // GRÜN RGB ( 0, 255, 0 ) zu ROT RGB ( 255, 0, 0 )
     for (int i=0; i<255; i++) {
          setzeLedAusgaenge();
          wertG--;
          wertR++;
}
void setzeLedAusgaenge() {
     analogWrite( PIN_ROT,
                             wertR );
     analogWrite( PIN GRUEN, wertG );
     analogWrite( PIN_BLAU, wertB );
     delay(10);
```

Die serielle Schnittstelle

- Der Arduino Mega hat 4 fest eingebaute serielle Schnittstellen ("Hardware Serial"), eine davon ist über USB ansprechbar
- In der Arduino IDE gibt es den "Seriellen Monitor", über den mit dem Mega kommuniziert werden kann (Texte/Daten hin- und herschicken)



• Es muss eine gemeinsame Übertragungsgeschwindigkeit vereinbart werden ("baud", bits pro Sekunde) diese liegt zwischen 9600 und 2000000 baud, 115200 baud reichen normalerweise

```
void setup() {
    Serial.begin( 115200 ); // seriellen USB-Port mit 115200 baud öffnen
}

void loop() {
    Serial.println("Hallo"); // String "Hallo" per USB an PC senden
    delay(1000);
}
```

Werte per Serial ausgeben

- Die Befehle print() und println() senden Text vom Arduino Mega Code an die serielle Schnittstelle (zB Konsole)
- println() schließt die aktuelle Textzeile ab und sendet sie

```
Serial.println("Wert"); // gibt den Text "Wert" in der Konsole aus
Serial.println(10); // gibt den Text "10" in der Konsole aus
int wert = 20:
// 3 Möglichkeiten, um den String "Wert = 20" in der Konsole auszugeben:
Serial.println("Wert = " + String(wert)); // String-Verkettung mit "+"
Serial.print("Wert = "); // print() fügt Zeichen zur aktuellen Zeile dazu
Serial.println(wert); // println() schließt die Zeile ab und zeigt sie an
Serial.print("Wert = ");
Serial.print(wert);
Serial.println(); // "leeres" println() zum Abschluss und Senden der Zeile
Serial.println("Wert = " + wert); // NEIN! Chaos & Anarchie!
```

String-Eigenschaften und -Methoden

 Arduino Strings sind nicht nur "Buchstabenfolgen" sondern C++-Objekte, die noch zusätzliche nützliche Eigenschaften und Methoden haben:

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   String text1 = "Hallo";
   Serial.println(text1.length()); // 5
   Serial.println(text1.charAt(0));  // "H"
   text1.setCharAt(1, 'e');
   Serial.println(text1);
                                        // "Hello"
   Serial.println(text1.index0f('o')); // 4
   Serial.println(text1.startsWith("X")); // false (0)
   text1.replace("Hel","Ki");
   Serial.println(text1);
                                          // "Kilo"
   String gewicht = "1000";
   int kilo = gewicht.toInt(); // 1000 in Zahl umwandeln
   Serial.println(kilo + 10); // "1010"
void loop() {
```

https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/

Der serielle Plotter

• Um statt einer reinen Textausgabe von Variablenwerten in der seriellen Konsole besser zu visualisieren, kann der Serielle Plotter benutzt werden




- Er stellt die Zahlenwerte einer Zeile als Diagramm dar.
- Trennzeichen zwischen den Zahlenwerten sind TAB ("\t"), Leerzeichen oder Komma

```
void setup() {
    Serial.begin(115200);
}

void setzeLedAusgaenge() {
    Serial.print(wertB);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(wertR);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(wertG);
    Serial.println();
}
```


Sketch: 05_RGB_Farbwechsel_Serial.ino





analogRead()

- Der Arduino Mega kann an den "Analog"-Pins A0 bis A15 die Spannung zwischen 0 und 5V messen
- Dort kann z.B. ein Potentiometer (veränderbarer Widerstand) angeschlossen werden:



Sketch: 06_Potentiometer

```
const int POTI_PIN = A0;


void setup() {
    Serial.begin( 115200 );
}


void loop() {
    Serial.println( analogRead(POTI_PIN) );
    delay(200);
}


// Serielle Konsole: Werte von 0 bis 1023
```

Potentiometer = Spannungsteiler

- Bei mehreren in Reihe geschalteten Widerständen fällt die Spannung zwischen den Widerständen im Verhältnis der Widerstandswerte ab
- Eln Potentiometer ist ein veränderbarer Widerstand (Drehknopf oder Schieberegler), der als Spannungsteiler funktioniert







RGB LED mit Potentiometer regeln

Zielsetzung:

- Potentiometer auslesen mit analogRead()
- Poti-Werte von 0...1023 umrechnen in LED PWM-Stufen von 0...255 (durch 4 teilen)
- LED PWM-Stufen mit analogWrite() ausgeben
- Potistellung 0: RGB-LED leuchtet voll rot
- Potistellung 1023: RGB-LED leuchtet voll blau
- Potistellung dazwischen: Mischfarben rot-blau (pink/rosa/violett)

```
07_RGB_Potentiometer.ino
```

```
const int PIN ROT = 4;
const int PIN GRUEN = 3;
const int PIN BLAU = 2;
int wertR = 0;
int wertG = 0:
int wertB = 0;
const int POTI PIN = A0;
void setup() {
    pinMode( PIN ROT,     OUTPUT );
    pinMode( PIN GRUEN, OUTPUT );
    pinMode( PIN BLAU, OUTPUT );
    pinMode( POTI PIN, INPUT );
void loop() {
    int potiWert = analogRead( POTI PIN ); // 0...1023
    // ledStufe 0: Farbe = Rot ( 255, 0, 0 )
    // ledStufe 255: Farbe = Blau ( 0, 0, 255 )
    wertR = 255 - ledStufe; // Poti = 0, wertR = 255 ----- Poti = 1023, wertR = 0
    wertB = ledStufe; // Poti = 0, wertB = 0 ----- Poti = 1023, wertB =
    255
    setzeLedAusgaenge();
void setzeLedAusgaenge() {
    analogWrite( PIN ROT, wertR );
    analogWrite( PIN GRUEN, wertG );
    analogWrite( PIN BLAU, wertB );
    //delav(10):
```

map() funktion für Wertebereiche

- Einfacheres Umrechnen von Wertebereichen
- Nur für Ganzzahlen (int)
- 5 Argumente:
 - 1. umzurechnende Variable
 - 2.+3. Startbereich (von, bis) der Eingangswerte
 - 4.+5. Zielbereich (von, bis) der Zielwerte