Workshop Arduino-Programmierung #7

I²C, BME280, request/receive, byte arrays

Joachim Baur

E-Mail: post@joachimbaur.de

ZTL-Alias: @joachimbaur

Download für diesen Workshop: www.joachimbaur.de/WS7.zip

I²C Datenbus


- "Inter-Integrated-Circuit"-Datenbus von Philips, in den 80ern entwickelt
- Verwendet 2 Leitungen ("SCL" für "Serial CLock" = Takt, und "SDA" für "Serial DAta" = serielle Datenbits)
- Für kürzere Leitungslängen ausgelegt (< 1m)
- Benutzt Pull-Up-Widerstände an der SCL- und SDA-Leitung (sind beim Arduino eingebaut in Hardware I2C)
- Wird im Code mittels der "Wire"-Bibliothek umgesetzt

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/wire/

https://docs.arduino.cc/learn/communication/wire


12C Bus

- Der Bus läuft mit 100 kHz bzw. 400 kHz ("Fast Mode")
- In jedem I2C-Verbund gibt es nur 1 Controller
- Der Controller kann bis zu 112 Peripherals ansprechen
- Jedes Peri hat seine eigene Adresse und reagiert nur auf Befehle, die an diese Adresse gesendet werden




12C Kommunikation

- Der Controller kann Daten an die Peris senden ("send", z.B. RGB-Werte für LEDs) oder Daten von diesen anfordern ("request", z.B. Sensormesswerte)
- Bei vielen Boards sind die I2C-Adressen mit Lötpads/ Jumpern änderbar, damit mehrere Sensoren des gleichen Typs am selben Bus verwendet werden können
- Da alle Peripherals am selben Bus hängen, kann immer nur 1 Gerät (Controller bzw. Peripheral) Daten senden (= relativ langsam).
- Die Anzahl der Daten für 1 send/request-Vorgang ist in der Arduino Wire-Library auf 32 Bytes begrenzt.
- ACHTUNG: Viele I2C-Sensoren verwenden eine Logik-Spannung von nur 3,3 Volt.



12C Sensor anschließen



Sensor BME280


für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

VIN = 5V

GND

SCL

SDA



SDA

SCL

GND

VIN = 5V



12C Scanner

- Sketch, der die Adressen (I2C IDs) aller am Mega angeschlossenen Peripherals in der seriellen Konsole ausgibt
- https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/

Adafruit BME280 Library

- Library installieren
- Datei -> Beispiele -> Adafruit BME280 -> bme280test

```
#include <Wire.h>
                                                    Sketch: 33_BME280 Test.ino
#include <Adafruit Sensor.h>
#include <Adafruit BME280.h>
#define I2C ADRESSE 0x76 // von I2C Scanner ermittelt
#define SEALEVELPRESSURE HPA (1013.25)
Adafruit BME280 bme; // C++ Klasse, kein struct wie CRGB
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    bme.begin( I2C ADRESSE );
void loop() {
    printValues();
    delay(1000);
void printValues() {
    Serial.print("Temperature = "); // etc
```

12C senden von Texten

```
Sketch: 34 I2C SendeText.ino
#include <Wire.h>
const int I2C EMPFAENGER = 0x40; // I2C-Adresse des Empfängers
String eingabe = "";
void setup() {
   Serial.begin( 115200 ); // für Eingabe per serieller Konsole
   Wire.begin(); // I2C als Controller starten
void loop() {
   eingabe = "";
   while (Serial_available() > 0) {
       eingabe += char(Serial.read());
       delay(1);
   if (eingabe != "") sendeI2C( eingabe );
void sendeI2C( String text ) {
   Wire.beginTransmission( I2C_EMPFAENGER );
   Wire.write(text.c_str()); // kein Arduino String Objekt!
   Wire.endTransmission();
   Serial.println("Gesendet I2C: " + text);
```

12C Empfangen von Texten

- Die von der Hardware I2C-Schnittstelle empfangenen Daten werden wie bei Serial mit Wire.available() und Wire.read() aus dem Buffer ausgelesen.
- Sobald Daten per I2C gelesen wurden, wird ein sogenannter Interrupt ausgelöst, der den laufenden regulären Programmfluss in loop() unterbricht
- ACHTUNG: In der Interrupt-Funktion so wenig Code wie möglich und auf KEINEN FALL Serial-Funktionen (diese benutzen wiederum selbst Interrupts -> Riesenchaos und Fehler...)

```
Sketch: 35 I2C EmpfangeText.ino
#include <Wire.h>
const int I2C ADRESSE = 0x40; // unsere I2C-Adresse als Empfänger-Peripheral
bool I2C empfangen = false;
String I2C_message = ""; // Text der empfangenen Nachricht
void setup() {
   Serial.begin( 115200 );
   Wire.begin( I2C_ADRESSE ); // I2C als Peripeheral starten
   Wire.onReceive(receiveEvent); // einen "interrupt handler" einrichten
}
void loop() {
   if (I2C empfangen) {
       Serial.println("Empfangen I2C: " + I2C_message);
       I2C_empfangen = false; // Flag wieder zurücksetzen
    }
void receiveEvent(int numBytes) {
```

I2C_message = "";

}

}

while (Wire.available()) {

I2C_message += char(Wire.read());

if (I2C_message.length() > 0) I2C_empfangen = true;

12C-Komm zwischen 2 Megas

- Aufgabe: 2 Megas per I2C verbinden (Leitungen SCL, SDA, GND)
- Ein Mega als Controller, den anderen als Peripheral flashen
- Eingabe der seriellen Konsole des Controllers per I2C zum Peripheral senden
- Das Peripheral gibt den per I2C empfangenen Text wieder in seiner seriellen Konsole aus

Controller: Sketch: 34_I2C_SendeText.ino

Peripheral: Sketch: 35_I2C_EmpfangeText.ino

12C Daten anfordern (Controller)

- Der I2C-Controller kann nicht nur Daten senden, sondern muss auch Daten von den Peripherals lesen können (Sensor-Messwerte etc)
- Dazu wird ein "request" (Anfrage)-Befehl vom Controller an ein Peripheral geschickt (im Prinzip ein I2C-Header ohne Daten)
- Das Peripheral sendet daraufhin seine Daten über I2C zurück an den Controller
- Peripherals können ohne einen request des Controllers nicht selbstständig Daten senden (müssen also zB periodisch abgefragt werden)!

```
#include <Wire.h>
                                         Sketch: 36_I2C_RequestData.ino
const int I2C EMPFAENGER = 0x40;
String I2C_message = ""; // Text der empfangenen Nachricht
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(); // I2C als Controller starten
void loop() {
  I2C message = "";
  // 5 bytes (bzw. Zeichen) vom Empfänger anfordern
  Wire.requestFrom(I2C EMPFAENGER, 5);
  while (Wire.available()) {
    I2C message += char(Wire.read());
  if (I2C message.length() > 0) Serial.println( I2C message );
  delay(1000); // 1 Sekunde warten
```

12C Daten "onRequest" senden

 Auf dem Peripheral richtet man einen Interrupt-Handler für "onRequest" ein, ähnlich wie "onReceive"

```
#include <Wire.h>
                                   Sketch: 37 I2C OnRequestAntwort.ino
const int I2C ADRESSE = 0x40;
void setup() {);
 Wire.begin( I2C ADRESSE ); // I2C als Peripeheral starten
 //Wire.onReceive(receiveEvent); // einen "interrupt handler" einrichten
 Wire.onRequest(requestEvent);
void loop() {
 delay(1); // hier passiert irgendwas oder gar nichts
void requestEvent() {
 Wire.print("Daten"); // 5 Bytes (Zeichen) senden
```

Daten als byte arrays übertragen

- Oft macht das Übertragen von Daten in Textform wenig Sinn, wenn es z.B. um Messwerte oder mehrere und größere Zahlen geht
- Zum Beispiel RGB-Werte (3 x 8 Byte, Werte jeweils von 0....255) oder große Zahlen wie 1000000
- Solche Daten werden in byte arrays übertragen und müssen dann auch wieder in byte arrays eingelesen werden
- RGB-Werte als String: "255,255,255" (11 Byte)
- RGB-Werte als Byte Array: [255, 255, 255] (3 Byte)

```
#include <Wire.h>
const int I2C EMPFAENGER = 0x40;
byte dataArray[3] = { 0, 0, 0 };
int zaehler = 0;
void setup() {
  Wire.begin(); // controller
void loop() {
  // dataArray mit 3x zaehler befüllen
  dataArray[0] = zaehler;
  dataArray[1] = zaehler;
  dataArray[2] = zaehler;
  // per I2C an peripheral senden
  sendeI2C();
  zaehler++;
  delay(1000); // 1 Sekunde warten
void sendeI2C() {
  Wire.beginTransmission( I2C_EMPFAENGER );
  Wire.write( dataArray, 3 );
  Wire.endTransmission();
```

Sketch: 38 I2C SendeByteArray.ino

12C ByteArray empfangen

```
Sketch: 39_I2C_EmpfangeByteArray.ino
#include <Wire.h>
const int I2C ADRESSE = 0x40
bool I2C empfangen = false;
byte dataArray[3] = { 0, 0, 0 }; // empfangene Bytes
void setup() { /* wie bei Sketch 29 I2C EmpfangeText */ }
void loop() { /* wie bei Sketch 29 I2C EmpfangeText, nur println angepasst */ }
void receiveEvent(int numBytes) {
  int index = 0;
  while (Wire.available()) {
    dataArray[index] = Wire.read();
    index++;
    if (index == 3) break; // while-Schleife auf jeden Fall nach 3 Bytes beenden
  if (index > 0) I2C empfangen = true;
```

Byte array per Serial senden

 Auch mit der seriellen Schnittstelle können byte arrays statt reinen Texten übertragen werden:

```
I2C

Wire.write( dataArray, 3 );

dataArray[index] = Wire.read();

dataArray[index] = Serial.read();
```

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/write/