六轮车通讯协议

1. 网络设置

SSID: TOTOLINK ba5c38

设备 IP: 192.168.1.66

设备端口: 2333

2. 协议格式

Name	Header0	Header1	Length	Payload	Checksum
Size(byte)	1 Byte	1 Byte	1 Byte	N Byte	1 Byte
Description	0x09	0x1D	Payload 的长 度 (bytes)	见下文	Payload 的每一个字节 进行异或运算

Header 一共占用两个字节: Header0 和 Header1。
Header 用在字节流的开始部分,并且无论是上位机
(PC) 发送给下位机(底盘)的命令或者是下位机(底盘)
反馈给上位机 (PC) 的数据中都是固定不变的。

Length

Length 表示 payload 总的字节长度,这个字段默认不计入字节,最小值是 0

Payload

Payload 包含实时的数据内容。

Payload 的结构:

Name	Uid	L1 While	R1 While	L2 While	R2 While	L3 While	R3 While
Size(byte)	1 Byte	2 Byte (short)					
Description	0x06	左1号轮子速度	右1号轮子速度	左2号轮子速度	右2号轮子速度	左3号轮子速 度	右3号轮子速度

While

轮子速度为(short)型数据, 范围为+2000~-2000

(正为向后, 负为向前)

例子:

设置左1号轮子速度为128

设置左1号轮子速度为-128

返回的数据包:

Name	Header0	Header1	Length	Payload	Checksum
Size(byte)	1 Byte	1 Byte	1 Byte	N Byte	1 Byte
Description	0x09	0x1D	Payload 的长 度 (bytes)	见下文	Payload 的每一个字节 进行异或运算

Header0 与 Header1 均为数据包识别头

Length

Length 表示 payload 总的字节长度,这个字段默认不计入字节,最小值是 0

Payload

Payload 包含返回的数据内容。

Payload 的结构:

Name	Uid	L1 Encoder	R1 Encoder	L1 Encoder	R2 Encoder	L3 Encoder	R3 Encoder
Size(byte)	1 Byte	4 Byte (long)	4 Byte (long)	4 Byte (long)	4 Byte (long)	4 Byte (long)	4 Byte (long)
Description	0x0A	左1号轮子里程计	右1号轮子里 程计	左 2 号轮子里 程计	右 2 号轮子里 程计	左3号轮子里 程计	右3号轮子里程计

轮子转动一圈约为 480

(正为向后, 负为向前)

网络连接成功后遥控不再可控, 重启后复位

(若校验位错误, 将返回计算得出的校验字节)