
# Bits und Bytes EVA-Prinzip Hardware Software


# Analog ↔ Digital



Quelle: http://www.centerpointaudio.com/Images/Analog-Digital%20frequency%20examples.png

1: Strom fließt

0: Strom fließt nicht



1 ← Bit = binary digit

Binärzeichen: 0 oder 1

8 Bit = 1 Byte

Bit Single Binary Digit (1 or 0)

Byte 8 bits

Kilobyte (KB) 1,024 Bytes

Megabyte (MB) 1,024 Kilobytes


Gigabyte (GB) 1,024 Megabytes

**Terabyte (TB)** 1,024 Gigabytes


Petabyte (PB) 1,024 Terabytes

**Exabyte (EB)** 1,024 Petabytes

# EVA Prinzip




### Hardware



Quelle: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Computer\_hardware#/media/File:Personal\_computer,\_exploded\_5.svg">https://en.wikipedia.org/wiki/Computer\_hardware#/media/File:Personal\_computer,\_exploded\_5.svg</a>

### Mainboard



- CPU Sockel
- PCI -Steckplätze
- 3 Peripherie Anschlüsse
- RAM Steckplätze
- 5 IDE Anschlüsse

- 6 Northbridge mit Kühler
- 7 ATX Stromanschluss
- 8 AGP Steckplatz
- 9 Southbridge
- 10 BIOS Batterie

#### Legende

PCI = Peripheral Component Interconnect

BIOS = Basic Input / Output System

RAM = Random Access Memory

CPU = Control Process Unit

AGP = Accelerated Graphics Port

DDR = Double Data Synchronous Dynamic RAM

IDE = Integrated Drive Electronics

#### Mainboard

#### Aufgabe: Hardware-Experten gesucht

Auf S. 15-16 sind wichtige Teile des Mainboards beschrieben. Jeder Anwesende bekommt 7 Minuten Zeit, sich mit einem Teil zu befassen und wird Experte für dafür.

Danach stellt jeder vor der Klasse seine Komponente vor.

#### Software

Anwenderprogramme

Programmiersprachen

Betriebssystem (Operating System)


# Software -Anwenderprogramme

Sonderanfertigung

- 1. Individualsoftware
- 2. Standardsoftware ——



3. Tools



Defragmentiersoftware