### Übung 1 — Erste Schritte mit der Hardware

#### Laserscanner-Statistik

1. Auf welchen Topics werden die Daten des Laserscanners zur Verfügung gestellt? Wie viele Messwerte liefert der Laserscanner? Was ist die Auflösung und das Field of View?

Die Daten eines Laserscanners werden über das Topic /scan veröffentlicht. Abbildung 1 zeigt beispielshaft einen Ausschnitt der Ausgabe des Topics /scan. Der Message-Typ sensor\_msgs/LaserScan wird hierfür verwendet und wird in Abbildung 2 gezeigt.

Abbildung 1 - Ausgabe des Topics '/scan'

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rosmsg show sensor_msgs/LaserScan
std_msgs/Header header
    uint32 seq
    time stamp
    string frame_id
float32 angle_min
float32 angle_max
float32 time_increment
float32 time_increment
float32 trange_min
float32 range_min
float32 range_max
float32[] ranges
float32[] intensities
```

Abbildung 2 - Message-Typ 'sensor\_msgs/LaserScan'

Um die Anzahl der Messwerte zu bestimmen, wurde ein einfaches Python-Skript geschrieben (siehe Code-Snippet 1). Es werden 360 Messwerte vom Laserscanner geliefert, Abbildung 3 zeigt den Aufruf dieses Skriptes.

Code-Snippet 1 - Python-Skript zum Bestimmen der Anzahl der Messwerte

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rosrun laser-scanner-statistics-1-1 checkNumbersOfMe
asurements.py
[INFO] [1699179989.638143]: Anzahl der Messwerte in 'ranges': 360
```

Abbildung 3 - Aufruf von checkNumbersOfMeasurements.py

Um die Winkelauflösung zu berechnen, verwendet man aus Abbildung 1 den Wert angle\_increment, zu beachten ist jedoch, dass dieser Wert in Radianten angeben ist. Die Winkelauflösung beträgt daher 1 Grad.

Betrachtet man in Abbildung 1 die Werte angle\_min bzw. angle\_max die in Radianten angegeben werden, erkennt man, dass das Field of View dieses Sensors 360 Grad beträgt.

2. Nehmen Sie ein Bagfile mit einer Länge von ca. 5 Minuten auf, dass mindestens die Laserscandaten enthält, in dem der Roboter sich nicht bewegt.

Abbildung 4 zeigt den Command um ein Bagfile für das Topic /scan aufzunehmen.

```
vm@ros-vm-2020:~$ rosbag record scan
[ INFO] [1699199205.738768304]: Subscribing to scan
[ INFO] [1699199206.070836980, 652.762000000]: Recording to '2023-11-05-16-46-46.bag'.
```

Abbildung 4 - Command zum Aufnehmen eines Bagfiles für das Topic '/scan'

Für diese Übung wurden zwei Bagfiles aufgenommen, einmal in einer Simulationsumgebung und einmal mit der echten Hardware.

## 3. Zeigen Sie die Daten in rviz an und machen Sie einen Screenshot, der die Umgebung zeigt.

Um das aufgenommene Bagfile in RViz anzuzeigen, wird RViz zunächst ganz normal gestartet. Anschließend wird der Command aus Abbildung 5 ausgeführt, um das Bagfile wieder abzuspielen.

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rosbag play src/exercise-001/laser-scanner-statistic
s-1-1/bagfiles/laserdata_simulation.bag
[ INFO] [1699200463.106020826]: Opening src/exercise-001/laser-scanner-statistics-1-1/ba
gfiles/laserdata_simulation.bag
Waiting 0.2 seconds after advertising topics... done.

Hit space to toggle paused, or 's' to step.
        [RUNNING] Bag Time: 660.654095 Duration: 7.833095 / 287.338000
```

Abbildung 5 - Command zum Abspielen des Bagfiles aus der Simulation

Anschließend wird in RViz mithilfe von Add das Topic /scan hinzugefügt. Anschließend werden die Daten des Bagfiles angezeigt. Zu beachten ist jedoch, dass in RViz der richtige 'Fixed Frame' ausgewählt ist. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einerseits die Daten der echten Hardware und andererseits die Daten aus der Simulation.




Abbildung 7 - Simulationsumgebung (links) und visualisierte Daten in RViz (rechts)




Abbildung 6 - Reale Umgebung (links) und visualisierte Daten in RViz (rechts)

4. Schreiben Sie einen ROS-Node zur Berechnung von Mittelwert, Varianz und Standardabweichung für jede der n Messrichtungen des Scanners. Plotten Sie die Werte (z.B. mit gnuplot). Ergeben Sich signifikante Abweichungen in einzelne Richtungen? Wie interpretieren Sie das?

Code-Snippet 2 zeigt das erstellte Python-Skript.

```
#!/usr/bin/env python
import rospy
from sensor msgs.msg import LaserScan
import statistics
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import subprocess
import threading
values = {}
def laser_scan_callback(data):
    ranges = np.array(data.ranges)
    ranges[np.isinf(ranges)] = 0
    cleaned_ranges = ranges.tolist()
    for x in cleaned ranges:
        if i in values:
            values[i].append(x)
        else:
            values[i] = [x]
        i += 1
def play_rosbag(bag_file_path):
    subprocess.call(['rosbag', 'play', bag_file_path])
    mean = []
    var = []
    stdev = []
    for i in range(360):
        mean.append(statistics.mean(values[i]))
        var.append(statistics.variance(values[i]))
        stdev.append(statistics.stdev(values[i]))
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.plot(mean, label='mean')
    plt.plot(var, label='variance')
    plt.plot(stdev, label='standard deviation')
   plt.legend()
plt.title('statistics for laserscan')
plt.ylabel('values')
plt.xlabel('scan number')
    plt.grid(True)
    plt.show()
rospy.init_node('laser_scan_listener_for_statistics')
rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, laser_scan_callback)
bag_file_path = 'src/laser-scanner-statistics-1-1/bagfiles/laserdata_real.bag'
play_thread = threading.Thread(target=lambda: play_rosbag(bag_file_path))
play thread.start()
rospy.spin()
```

Code-Snippet 2 - Skript für statistische Auswertung des Laserscanners

Abbildung 8 zeigt den Command zum Starten der Messungen, sobald das Bagfile abgespielt wurde, werden automatisch die Werte geplottet.

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rosrun laser-scanner-statistics-1-1 statisticsForLaserSca
nner.py
[ INFO] [1699691245.953923791]: Opening src/exercise-001/laser-scanner-statistics-1-1/bagfile
s/laserdata_simulation.bag
Waiting 0.2 seconds after advertising topics... done.
Hit space to toggle paused, or 's' to step.
■[RUNNING] Bag Time: 656.441192 Duration: 3.620192 / 287.338000 90593.36
```

Abbildung 8 - Command zum Starten des statisticsForLaserScanner.py Skripts

#### **Ergebnis Simulation:**

Abbildung 9 zeigt die geplotteten Werte. Da es sich hierbei um die Werte aus der Simulation handelt, ist wie erwartet kein nennenswertes Rauschen zu erkennen. Varianz und Standardabweichung tritt nur bei Beginn oder Ende eines Objektes auf. Daher wird darauf geschlossen, dass das Objekt selbst immer gleich erfasst wird, lediglich bei der genauen Position gibt es Abweichungen.




Abbildung 9 - Laserscanner-Statistik aus der Simulation

#### **Ergebnis reale Hardware:**




Abbildung 10 - Laserscanner-Statistik aus der realen Hardware

Wie zu erwarten sind diese Statistiken wesentlich stärker verrauscht als bei den Daten aus der Simulation. Dies lässt sich unteranderem auf Umwelteinflüsse und auf Sensorfehler zurückführen. Zusätzlich dazu ist die Roboter-Position (siehe Abbildung 6) so gewählt worden, dass Objekte (Kabeln, Sesselbeine) nicht unbedingt gut vom LiDAR erfasst werden können. Dies erkennt man auch bei Betrachtung der Varianz bzw. Standardabweichung, da hier manche Ausschläge sehr hoch sind und bei anderen Messrichtungen sehr gering. Bei den Stellen, wo es starke Ausschläge gibt, handelt es sich wahrscheinlich um die Objekte, die von LiDAR schlecht erfassbar sind.

5. Schreiben Sie ein Programm, das alle Entfernungswerte eines einzelnen Laserscans aufsummiert. Erstellen Sie ein Histogramm über die Summen der Entfernungswerte des Scanners aus ihrem Bagfile. Achten Sie auf eine sinnvolle Diskretisierung des Histogramms. Interpretieren Sie die Ergebnisse.

Code-Snippet 3 zeigt das erstellte Python-Skript und Abbildung 11 zeigt den Command zum Starten des Skripts.

```
#!/usr/bin/env python
import rospy
from sensor_msgs.msg import LaserScan
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import subprocess
import threading
sum_values = []
def laser_scan_callback(data):
    ranges = np.array(data.ranges)
    ranges[np.isinf(ranges)] = 0
    cleaned ranges = ranges.tolist()
    sum_values.append(round(sum(cleaned_ranges), 1))
def play rosbag(bag file path):
    subprocess.call(['rosbag', 'play', bag_file_path])
    plt.hist(sum_values, bins=len(sum_values), edgecolor='black')
    plt.xlabel('values')
plt.ylabel('frequency')
    plt.title('histogram summed values')
    plt.show()
rospy.init node('sum all Values from laser scan')
rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, laser_scan_callback)
bag file path = 'src/exercise-001/laser-scanner-statistics-1-
1/bagfiles/laserdata_simulation.bag'
play thread = threading.Thread(target=lambda: play rosbag(bag file path))
play_thread.start()
rospy.spin()
```

Code-Snippet 3 - Skript für Histogramm Erstellung von aufsummierten Entfernungen

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rosrun laser-scanner-statistics-1-1 sumAllValuesFrom LaserScanner.py
[ INFO] [1699208997.809309847]: Opening src/exercise-001/laser-scanner-statistics-1-1/ba gfiles/laserdata_simulation.bag

Waiting 0.2 seconds after advertising topics... done.

Hit space to toggle paused, or 's' to step.
[DELAYED] Bag Time: 652.821000 Duration: 0.000000 / 287.338000 Delay: 169920834

[[RUNNING] Bag Time: 812.999064 Duration: 160.178064 / 287.338000
```

Abbildung 11 - Command zum Starten des sumAllValuesFromLaserScanner.py Skripts

#### **Ergebnis Simulation:**

Abbildung 12Abbildung 9 zeigt die geplotteten Werte. Da es sich hierbei um die Werte aus der Simulation handelt, sind wie erwartet keine großen Streuungen im Histogramm erkennbar. Die Werte wurden auf eine Kommastelle aufgerundet.




Abbildung 12 - Histogramm der aufsummierten Entfernungen (simuliert)

#### **Ergebnis reale Hardware:**




Abbildung 13 - Histogramm der aufsummierten Entfernungen (echte Hardware)

Wie erwartet folgt das Histogramm aus Abbildung 13 einer Normalverteilung, dies lässt sich daher begründen, da sich viele zufällige Fehler immer zu einer Glockenkurve zusammenaddiert. Das passiert bei Sensoren, weil viele verschiedene Einflüsse die Messungen beeinflussen.

#### Odometrie

#### 1. Der turtlebot node berechnet die Odometrie des Turtlebots.

Abbildung 14 zeigt den Command und einen Teil der Ausgabe der Odometrie vom Turtlebot.

```
m@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rostopic echo /odom
neader:
 seq: 9410
 stamp:
   secs: 436
   nsecs: 888000000
frame_id: "odom"
child_frame_id: "base_footprint"
oose:
   position:
    x: -11.8369759986
y: -8.81693968396
     z: -0.00100344172838
   orientation:
    x: -0.00219255015299
    y: 0.00318723698412
z: 0.565081417831
    w: 0.825026075628
wist:
 twist:
   linear:
    x: -1.07206194692e-06
y: 8.38015373203e-06
```

Abbildung 14 - Odometrie die vom Turtlebot zur Verfügung gestellt wird

 In der Vorlesung wurden die Berechnung der Odometrie vorgestellt. Implementieren Sie diese Berechnung, um direkt aus den Sensordaten des Turtlebots die Odometrie zu bestimmen.

Code-Snippet 4 zeigt den erstellten Code zur Odometrie-Berechnung.

```
import rospy
import math
from geometry_msgs.msg import Twist, Pose
from sensor_msgs.msg import JointState
last_time = None
y = 0
def euler_to_quaternion(roll, pitch, yaw):
    math.cos(pitch/2) * math.sin(yaw/2)
qz = math.cos(roll/2) * math.cos(pitch/2) * math.sin(yaw/2) - math.sin(roll/2) *
    math.sin(pitch/2) * math.cos(yaw/2) + math.sin(roll/2) * math.cos(roll/2) * math.cos(yaw/2) + math.sin(roll/2) * math.sin(pitch/2) * math.sin(yaw/2)
    return qx, qy, qz, qw
def callback(data):
    deltaTime = 0
    currentTime = data.header.stamp
    vl = data.velocity[0] * 0.033
vr = data.velocity[1] * 0.033
    b = 0.1577
    v = (v1 + vr) / 2.0
     global last_time
     if last_time is not None:
         deltaTime = currentTime - last_time
     last_time = currentTime
    global y
global th
if deltaTime is None:
         deltaTime = 0
          deltaTime = deltaTime.to_sec()
    x = x + (v * deltaTime * math.cos(th))
y = y + (v * deltaTime * math.sin(th))
th = th + dth * deltaTime
    pose = Pose()
     pose.position.x = x
     pose.position.y = y
     qx, qy, qz, qw = euler_to_quaternion(0, 0, th)
    pose.orientation.x = qx
    pose.orientation.y = qy
     pose.orientation.z = qz
    pose.orientation.w = qw
    pose_pub.publish(pose)
rospy.init_node('turtlebot_pose_calculator')
pose_pub = rospy.Publisher('my_odom', Pose, queue_size=10)
joint_sub = rospy.Subscriber('joint_states', JointState, callback)
rospy.spin()
```

Code-Snippet 4 - Skript für Odometrie-Berechnung

In den nächsten Abbildungen werden die Commands gezeigt, um das Odometrie-Skript zu testen.

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ roslaunch laser-scanner-statistics-1-1 simulation.launch
... logging to /home/vm/.ros/log/3376b34e-7c1a-11ee-adbd-0800275bd42b/roslaunch-ros-vm-2020-9
738.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.
```

Abbildung 15 - Command, um SImulation zu starten

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rosrun my-odometry-1-2 my0dom.py
```

Abbildung 16 - Command der Odometrie-Skript startet

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rosrun rqt_robot_steering rqt_robot_steering
```

Abbildung 17 - Command, um Roboter-Controller zu starten

```
vm@ros-vm-2020:~/ARS-ROS-Exercises$ rostopic echo /my_odom
position:
    x: 6.4215
    y: 0.0
    z: 0.0
orientation:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: 0.0
    w: 1.0
---
```

Abbildung 18 - Topic 'my\_odom' ausgeben

## 3. Schreiben Sie einen ROS-Node, der die Trajektorien der zwei Odometrievarianten in eine Datei schreibt.

Code-Snippet 5 zeigt das Skript, um die zwei Odometrievarianten in jeweils eine Datei zu schreiben. Eventuell verstehe ich die Angabe nicht korrekt, aber für mich macht es mehr Sinn die Odometriedaten pro Variante jeweils in eine Textdatei zu schreiben.

Um ein einfaches Ausführen der Skripte zu ermöglichen, zeigt Code-Snippet 6 das erstellte Launch-File. Gazebo und der Steering-Node wird im Launch-File nur benötigt, um das Skript vorab in der Simulation zu testen. Mit der echten Hardware wurde ein Bagfile aufgenommen und dieses abgespielt.

```
#!/usr/bin/env python
import rospy
from nav_msgs.msg import Odometry
from geometry msgs.msg import Pose
import os
def odom callback(data):
    global trajectory file odom
    pose = data.pose.pose
    write_to_file(trajectory_file_odom, pose)
def my_odom_callback(data):
    global trajectory_file_my_odom
    write_to_file(trajectory_file_my_odom, data)
def write_to_file(file, pose):
    x = pose.position.x
    y = pose.position.y
    z = pose.position.z
    qx = pose.orientation.x
    qy = pose.orientation.y
    qz = pose.orientation.z
    qw = pose.orientation.w
    file.write("{} {} {} {} {} {} {} \n".format(x, y, z, qx, qy, qz, qw))
rospy.init_node('my_trajectory_writer')
odom_topic = 'odom'
my_odom_topic = 'my_odom'
try:
    rospy.wait for message(odom topic, Odometry, timeout=100)
    rospy.wait_for_message(my_odom_topic, Pose, timeout=100)
except rospy.ROSException:
    rospy.logerr("error")
odom1_sub = rospy.Subscriber(odom_topic, Odometry, odom_callback)
odom2_sub = rospy.Subscriber(my_odom_topic, Pose, my_odom_callback)
trajectory_file_odom = open(rospy.get_param('odom_file_path'), 'w+')
trajectory_file_my_odom = open(rospy.get_param('my_odom_file_path'),
rospy.spin()
```

Code-Snippet 5 - Skript, um Odometrie in Textdateien zu schreiben

```
<!-- Arguments -->
    <arg name="model" default="$(env TURTLEBOT3_MODEL)" doc="model type</pre>
   [burger, waffle, waffle_pi]"/>
<arg name="map_file" default="$(find laser-scanner-statistics-1-
                                       1)/world/maze.world"/>
    <arg name="open rviz" default="true"/>
    <arg name="open_gazebo" default="false"/>
    <arg name="x_pos" default="-14"/>
   <arg name="y_pos" default="-10"/>
<arg name="z_pos" default="0.0"/>
    <!-- Turtlebot3 -->
    <include file="$(find turtlebot3_bringup)/launch/turtlebot3_remote.launch">
      <arg name="model" value="$(arg model)" />
    </include>
    <param name="robot_description" command="$(find xacro)/xacro --inorder $(find</pre>
              turtlebot3 description)/urdf/turtlebot3 $(arg model).urdf.xacro" />
   <group if="$(arg open_rviz)">
      <node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz" required="true"</pre>
            args="-d $(find
                 turtlebot3_navigation)/rviz/turtlebot3_navigation.rviz -f
                           base link"/>
    </group>
    <include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch">
        <arg name="world name" value="$(arg map file)"/>
        <arg name="paused" value="false"/>
        <arg name="use_sim_time" value="true"/>
        <arg name="gui" value="true"/>
        <arg name="headless" value="false"/>
        <arg name="debug" value="false"/>
    </include>
    <group if="$(arg open gazebo)">
        <node pkg="gazebo ros" type="spawn model" name="spawn urdf"</pre>
            args="-urdf -model turtlebot3_$(arg model) -x $(arg x_pos) -y $(arg
                    y_pos) -z $(arg z_pos) -param robot_description" />
    </group>
    <node name="steering_node" pkg="rqt_robot_steering" type="rqt_robot_steering"</pre>
                     output="screen"/>
    <node name="my_odom_node" pkg="my-odometry-1-2" type="myOdom.py"</pre>
                     output="screen"/>
    <param name="odom_file_path" type="string" value="$(find my-odometry-1-</pre>
   </launch>
```

Code-Snippet 6 – Launchfile für Vergleich von zwei Odometrievarianten

# 4. Fahren Sie mit dem Roboter eine Trajektorie ab und beschreiben Sie die gefahrene Trajektorie.

Abbildung 19 zeigt grafisch die gefahrene Trajektorie.




Abbildung 19 - Gefahrene Trajektorie

 Plotten die zwei Odometrie-Varianten. Stellen Sie anhand mehrerer signifikanten Punkte die Unterschiede hervor und vergleichen Sie dies auch mit der tatsächlich gefahrenen Traiektorie.

Zunächst wird RViz gestartet und zwei Odometry-Einträge hinzugefügt. Ein Eintrag hört auf das Topic /odometry\_data und das andere auf /odometry\_data2. Anschließend werden durch einen Node die Einträge in den zuvor erstellten Textdateien auf die entsprechenden Topics gepublished. Code-Snippet 7 zeigt diesen Node, der einfachhalber wurden die Startwerte der Odometrie-Aufzeichnungen vom Turtlebot3 hartkodiert auf 0 gesetzt.

```
#!/usr/bin/env python
import rospy
from nav msgs.msg import Odometry
def odometry_publisher():
    rospy.init_node('odometry_publisher', anonymous=True)
   pub = rospy.Publisher('odometry_data', Odometry, queue_size=10)
    pub2 = rospy.Publisher('odometry_data2', Odometry, queue_size=10)
   rate = rospy.Rate(10)
   with open('src/exercise-001/my-odometry-1-
                2/trajectoryTextfiles/trajectory_my_odom.txt', 'r') as file:
        for line in file:
            parts = line.strip().split()
            if len(parts) == 7:
                odometry_msg = Odometry()
                odometry_msg.header.frame_id = "base_link"
                odometry_msg.pose.pose.position.x = float(parts[0])
                odometry_msg.pose.pose.position.y = float(parts[1])
                odometry_msg.pose.pose.position.z = float(parts[2])
                odometry_msg.pose.pose.orientation.x = float(parts[3])
                odometry_msg.pose.pose.orientation.y = float(parts[4])
                odometry msg.pose.pose.orientation.z = float(parts[5])
                odometry_msg.pose.pose.orientation.w = float(parts[6])
                pub.publish(odometry_msg)
            rate.sleep()
   with open('src/exercise-001/my-odometry-1-
                 2/trajectoryTextfiles/trajectory odom.txt', 'r') as file:
        for line in file:
            parts = line.strip().split()
            if len(parts) == 7:
                odometry_msg = Odometry()
                odometry_msg.header.frame_id = "base_link"
                odometry_msg.pose.pose.position.x = -float(parts[0])
                                - 0.727819979191
                odometry_msg.pose.pose.position.y = -float(parts[1])
                                 - -0.142933622003
                odometry_msg.pose.pose.position.z = -float(parts[2])
                odometry_msg.pose.pose.orientation.x = float(parts[3])
                odometry_msg.pose.pose.orientation.y = float(parts[4])
                odometry_msg.pose.pose.orientation.z = float(parts[5])
                               - 0.0376496426761
                odometry_msg.pose.pose.orientation.w = float(parts[6])
                               - 0.99929100275
                pub2.publish(odometry msg)
            rate.sleep()
odometry publisher()
```

Prinzipiell hat die Odometrieberechnung gut funktioniert, wie man anhand Abbildung 20 erkenne kann. Hierbei ist die blaue Line die Odometrie vom Turtlebot und die rote Linie die eigene Odometrieberechnung. Die Odometrie vom Turtlebot funktioniert besser, dies liegt aber daran, dass der Turtlebot hierbei auch die Sensordaten für die Berechnung berücksichtigt. Lediglich bei der ersten Kurve dreht die eigene Odometrieberechung zu weit, ansonsten könnten diese Odometriedaten durchaus mit der Odometriedaten vom Turtlebot mithalten. Im Vergleich zur tatsächlich gefahrenen Trajektorie ist die Odometrie vom Turtlebot auch gut, lediglich die erste Kurve wird etwas zu früh durchgeführt.




Abbildung 20 - Vergleich Odometrie-Varianten