An einen uC kann man eine Menge Sensoren und Aktuatoren anschließen.

Mit den Sensoren kann der uC Werte aus der physikalischen Umwelt erfassen.

Mit den Aktuatoren kann der uC Motoren, Servos Relais ansteuern.

Der uC kann im Gegensatz zu PC, Handy, Raspbery auf Sensoränderungen extrem schnell reagieren und neue Werte auf die Aktuatoren ausgeben.

Beispiele für anspruchsvolle uC Anwendungen:

• Steuerung und Regelung eines Quadrocopters der uC hält mithilfe von Lagesensoren und durch Drehzahlregelung an den Motoren den Quadrocopter im Gleichgewicht

Welche IO-Pins des uC sind beim Liniensuchenden Roboter mit welchen Sensoren (Aktuatoren) verbunden:

6x Linensensor => 6x AnalogIn am uC

Motor 2x:

1x PWM-Out


2x Digital -Out


Kommunikation mit PC über Bluetooth => 1x Serielle Schnittstelle


Kommunikation mit PC über USB => 1x Serielle Schnittstelle

WegEncoder: 2x 2 Digital In


Was unterscheidet Microcontroller von einem PC (Laptop) oder einem Handy








uC_Kurs_Mts_HL_1 Seite 3




LED wird mit P5=0 eingeschaltet und mit P5=1 ausgeschaltet




LED wird mit P7=1 eingeschaltet und mit P7=0 ausgeschaltet

Man kann ein Port entweder als Eingang oder als Ausgang schalten aber **nicht!! beides**




Bei geschlossenem Schalter ist P6==0 Bei geöffnetem Schalter ist P6==1




Bei geschlossenem Schalter ist P6==1 Bei geöffnetem Schalter ist P6==0

Bitoperationen


```
// Der Bitschiebe-Befehl in C/C++
                                                     Bitwise OR
int a;
                                                     1000 | 0001 = 1001
a = B#0001; // in a steht Binär 0001
                                               Bits nach links schieben und 1en nachschieben
a = a << 1; // in a steht jetzt B#0010
a = a << 1; // in a steht jetzt B#0100
                                               a = 00001;
                                               a = a << 1; // 00010
a = a >> 2; // in a steht jetzt B#0001
a = a >> 1; // in a steht jetzt B#0000
                                               // ich hätte aber gerne das 1en nachgeschoben werden
                                               // wie könnte man das machen?
a = B#000011;
a = a << 1; // in a steht jetzt B#000110
                                               a = (a << 1) | 00001; // 00011
                                               a = (a << 1) | 00001; // 00111
```







Das Lauflicht soll sich bei jedem **Button-Click** also einem **Zustandswechsel der Taste von 0 auf 1** um einen Schritt weiterbewegen.

Um das zu erreichen muss unsere Tastenabfrage in der Lage sein den **Zustandswechsel der Taste von 0 auf 1** zu erkennen.




Wir werden eine Abfragefunktion CheckButton() entwerfen Welche 1 zurückliefert wenn eine steigende Flanke erkannt wurde







Der uC ruft in der Hauptschleife alle Tasks die er bearbeiten muss auf.



Interrupts sind Funktionen die von HW-Ereignissen aufgerufen werden unabhängig davon was der uC im main() gerade tut.





Die while(1) Schleife im main() läuft vor sich hin und sobald der Button eine steigende Flanke hat wird von der uC-Hardware main() unterbrochen!!! und Button_ISR() aufgerufen

Deswegen heisst dieser Mechanismus auch Interrupt Weil durch den Interrupt das main() unterbrochen wird.

Wenn Button_ISR() beendet ist (return aufgerufen wurde), arbeitet main() dort weiter wo es unterbrochen wurde.