

Strukturierte Vorgehensweise bei der Entwicklung von AudioDSP Modulen

- 1. Modul in C++ programmieren
- 2. Einfachen Testfall (z.B. nur kleine Wavetables) überlegen
- 3. Testfall programmieren und die generierten Daten (z.B. Ausgangssignal eines Oszillators) auf Datenfile schreiben
- 4. Generierte Daten mit Matlab einlesen und plotten. Ggf. mit Matlab eine Sollkurve plotten und die generierten Daten für die Analyse über die Sollkurve plotten.
- 5. DSP-Modul in ein RackAFX Modul verpacken, mit Parametern versorgen und in Echtzeit (*Anhören*) austesten.

Prinzipielle Funktionsweise von Wavetable Oszillatoren



In der WaveTable sind **L-Abtastpunkte** einer beliebeigen periodischen Schwingung gespeichert Im untenstehenden Bild ist die WaveTable eines Sinus mit **L=10** zu sehen.



Für Fs=1kHz und Inc=1 würde sich ein Fout=100Hz ergeben

Für Inc=2 würde sich ein Fout=200Hz ergeben


Für Inc=0.5 würde sich ein Fout=50Hz ergeben

Wavetable Oszillatoren machen sich die Tatsache zunutze, daß die Frequenz eines period. abgetasteten Signals nur von PointsPerPeriod festgelegt wird.

Vorteile von Wavetable Oszillatoren


- Performance!! Ist wesentlich schneller als math.sin()
- Es können beliebige periodische Kurvenformen erzeugt werden bis hin zu Samples von Instrumentenklängen

Bandbegrenzte Rechteschwingung (WaveTable)




```
40kHz_Audio_ISR // Ueffizient und langsam
{
    t = t + Tsamp;
    x = math.sin(2*pi*t);
    DAC = x;
}
```


Bandbegrenzte Sägezahn (WaveTable)
Die WaveTable einer Violine würde ziemlich ähnlich aussehen



Inc = 0.5





10



Inc=1.0 und Inc=2.0 sind triviale Fälle Bei Inc=1.0 wird jeder Wert aus der WaveTable verwendet bei Inc=2.0 wird jeder 2te Wert verwendet

Inc = 2.0





Aber wie funktionieren Inc=0.5 und Inc=1.3

Die auszugebenden Werte sind <u>nicht</u> in der WaveTable enthalten
Die Werte müssen berechnet werden.


Für die Berchnung der Zwischenwerte kommen die folgenden Verfahren in Frage:

- Linare Interpolation
- Spline Interpolation

Die Linare-Interpolation verwendet Geradenstücke zw. den bekannten Punkten der WaveTable.

Die Spline-Interpolation verwendet Kurvenstücke zw. den bekannten Punkten der WaveTable.

Wie funktioniert die lineare Interpolation



Frac ist der Teil hinter dem Komma Frac ist zw. 0..0.99999

Angenommen wir brauchen den Wert Y(2.3) dann ist X = 2.3 und Frac = 0.3

Xn = 2; Xn+1 = 3; Yn=Y[2] Yn+1 = Y[3]

Als C++ Code

```
void WaveTGenF::CalcOneStep()
{
    _pos += _inc;
    if( _pos >= _N )
        _pos -= _N;

    // frac-Part berechnen
    int i = floor(_pos);
    double frac = _pos - i;

    // i+1 berechnen
    int ii = i + 1;
    if( ii >= _N )
        ii = 0;

    // Y = Yn + (Yn+1 - Yn)*Frac
    val = _tab[i] + (_tab[ii] - _tab[i])*frac;
}
```

Wichtige Formeln für Wavetable Oszillatoren

absolute Ausgangsfrequenz des Oszillators

Inc= Tablen
Inkement zum Auslesen der Wavetable
als Funktion der gewünschten PointsPerPeriod

Ausgangsfrequenz des Oszillators bezogen auf die Abtastfrequenz

Inkement zum Auslesen der Wavetable als Funktion der gewünschten Fosz

F₆₅ 2 ··· absolute Ausgangsfrequenz des Oszillators

Fsumple... Abtastfrequenz

Tublen ... Länge der Wavetable in Abtastpunkten


n c ... Ausleseincrement der Wavetable


Rechteck oder Sägezahn Schwingungen mit unendlich steilen Flanken so wie wir sie in der Mbed-Synthesizer Übung erzeut haben enthalten Frequenzen welche aufgrund der fixen Abtastrate (48kHz) unserer Audioumgebung zu hörbarem Aliasing führen.

Die Wavetables für periodische Schwingungen sollten daher mit **Bandbegrenzung** erzeugt werden.

Bandbegernzte Wavetables erhält man indem man die Rechteck oder Sägezahn Schwingung mithilfe einer Fourierreihe zusammensetzt.

Siehe dazu auch Fourier Formelzettel V2.doc





Dienstag, 29. Juli 2014 21:59

×

Originale Wavetable Punkte

