
## **Firmdata**

Firmdata es un protocolo de comunicaciones diseñado para comunicar y controlar dispositivos.

Para que funcione la comunicación entre los dispositivos ambos tiene que incluir la correspondiente librería para utilizar el protocolo.



Podemos ver a Firmdata como un intermediario entre diferentes entornos y dispositivos.

En la página de referencia de la librería se muestran todas las posibilidades de uso.

En su página de github se puede encontrar la definición y las

implementaciones para usarlo entre diferentes plataformas

Veamos ejemplos de uso.

## Control remoto de Arduino

Desde una aplicación Windows queremos controlar un dispositivo Arduino: Instalamos en la placa Arduino el programar *StandardFirmdata*, que viene incluído en la librería Firmdata y en la añadimos al código de la aplicación Windows la librería Firmadata para el lenguaje correspondiente (python, java, ....). Así desde la aplicación podremos enviar órdenes que la placa Arduino cumplirá. Veamos un ejemplo en python que hará parpadear el pin 13 10 veces en intervalos de 1 segundo

arduino = PyMata(port, verbose=True)

```
for x in range(10):
    print(x + 1)

arduino.digital_write(BOARD_LED, 1)

time.sleep(.5)

arduino.digital_write(BOARD_LED, 0)
    time.sleep(.5)
```

El programa que tendrá nuestro Arduino resumido sería algo así:

```
#include <Firmata.h>

void setup()
{
```

```
Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_MAJOR_VERSION, FIRMATA_N
...
Firmata.begin();
}

void loop()
{
  while (Firmata.available()) {
    Firmata.processInput(); // Si se ha recibido un comando []
  }
  for (analogPin = 0; analogPin < TOTAL_ANALOG_PINS; analogP:
    Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin)); //
  }
}</pre>
```

## **Conectando Arduino on Processing**

- Instalamos Processing
- Descargamos la librería de Arduino para Processing

La descomprimimos en la carpeta *libraries* del directorio *sketchbook*. A partir de ahora tendremos ejemplos para usar Arduino con Processing.

Tendremos que instalar en la placa Arduino el ejemplo *StandardFirmdata* de la librería Firmdata.

En los ejemplos de Processing puede ser necesario modificar la configuración de conexión al puerto de Arduino

arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600);

Si tienes problemas para conectar con el puerto adecuado añade estas líneas para saber los puertos disponibles import processing.serial.; import cc.arduino.; println(Arduino.list());

## Recursos

Magnífico tutorial de Firmadata por "Aprendiendo Arduino"