Inicializando a Pilha:

O Stack Pointer é pré-decrementado e pós-incrementado:

Armazenar um endereço na pilha: o *SP* é inicialmente decrementado e após o endereço é colocado na pilha.

Retirar um endereço da pilha: o endereço é retirado da pilha e o SP é incrementado.


Memória de Dados (RAM)

				03FD	03FE	03FF	0400
							Valor inicial do SP
							vaior iniciai ao SI
0000	0001	0002					

mov.w #0x0400, SP ; inicializar o Stack Pointer

init: mov.w #SFE(CSTACK), SP ; set up stack

Registrador WDTCTL




WDTPW Bits Watchdog timer+ password. Always read as 069h. Must be written as 05Ah, or a PUC will be generated.

WDTHOLD Bit 7 Watchdog timer+ hold. This bit stops the watchdog timer+. Setting WDTHOLD = 1 when the WDT+ is not in use conserves power.


0 Watchdog timer+ is not stopped

1 Watchdog timer+ is stopped

WDTCTL



WDTCTL



```
#include <msp430.h>
                        // Definições para o microcontrolador MSP430
msp430.h:
       #elif defined ( MSP430G2553 )
       #include "msp430g2553.h"
msp430G2553.h:
      #define WDTCTL
                             (0x0120u) /* Watchdog Timer Control */
      DEFW( WDTCTL
                             , WDTCTL )
      /* The bit names have been prefixed with "WDT" */
      #define WDTIS0
                              (0x0001u)
      #define WDTIS1
                              (0x0002u)
                              (0x0004u)
      #define WDTSSEL
                              (0x0008u)
      #define WDTCNTCL
                              (0x0010u)
      #define WDTTMSEL
                              (0x0020u)
      #define WDTNMI
                              (0x0040u)
      #define WDTNMIES
                              (0x0080u)
      #define WDTHOLD
                              (0x5A00u)
      #define WDTPW
```

```
WDTPW = 0x5A00 = 0101101000000000
WDTHOLD = 0x0080 = 000000010000000
                   0101101010000000
                       WDTHOLD
mov.w #WDTPW + WDTHOLD, &WDTCTL // Desabilita o WDT
```

```
Mover o valor 0x0220 para o Registrador R4 (R4 \leftarrow 0x0220)

Mover o valor 0x0240 para o Registrador R8 (R8 \leftarrow 0x0240)

Mover o valor 0x79 para o Registrador R12 (R12 \leftarrow 0x79)

Mover o valor 0x8736 para o Registrador R14 (R14 \leftarrow 0x8736)

Mover o valor 0x5489 \rightarrow para o endereço 0x021A (endereçamento absoluto)
```

R4	02	20
R8	02	40
R12	00	79
R14	87	36

0x0200				
0x0210			5489	
0x0220				

R4	02	20
R8	02	40
R12	00	79
R14	87	36

0x0200				
0x0210			5489	
0x0220				

Definir, na memória de dados(RAM), com início no endereço 0x0200, as variáveis x (byte) e y (word)

Mover o conteúdo do Reg. R12 para a variável x (endereçamento simbólico) Mover o valor 0x7159 para a variável y (endereçamento simbólico)

R4	02	20
R8	02	40
R12	00	79
R14	87	36

0x0200	79	7159			
0x0210				5489	
0x0220					

Mover o valor 0x9587 para o endereço contido no Reg R4 (endereçamento indexado) Mover o conteúdo do Reg. R14 para o endereço contido no Reg R8 (endereçamento indexado)

R4	02	20
R8	02	40
R12	00	79
R14	87	36

0x0200	79	7159			
0x0210				5489	
0x0220	9587				
0x0230					
0x0240	8736				
0x0250					

Somar 2 ao Registrador R4 Somar 2 ao Registrador R8

Mover o conteúdo do end. 0x021A para o end. contido no Reg R4 (endereçamento indexado) Mover o conteúdo da variável y para o end. contido no Reg R8(endereçamento indexado)

R4	02	20
R8	02	40
R12	00	79
R14	87	36

0x0200	79	7159			
0x0210				5489	
0x0220	9587	5489			
0x0230					
0x0240	8736	7159			
0x0250					

Somar a *word* armazenada no endereço 0x0220 com a *word* armazenada no endereço 0x0240, armazenando a soma no endereço 0x0250;

Somar a *word* armazenada no endereço 0x0222 com a *word* armazenada no endereço 0x0242, armazenando a soma no endereço 0x0252;

Obs.: Utilizar endereçamento indireto(origem) e indexado(destino)