# NRF24L01

说

明

书

# 深圳云佳科技有限公司

QQ: 1002421875 <u>MSN:yunjiakeji@hotmail.com</u>

Skype:yunjiakeji 电话: 13430551040

E-mail: myb33695@163.com

地址:广东省深圳市南山区新围 30 号

公司网址: <a href="http://www.maoyunbin.com.cn/">http://www.maoyunbin.com.cn/</a>


### 2008年12月20日

公司名称: 深圳云佳科技有限公司电话: 13430551040E-mail: myb33695@163.comQQ: 1002421875官方网址: http://www.maoyunbin.com.cn无线技术交流群71693650 (满)

### 一、模块介绍

- (1) 2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用
- (2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
- (3) 126 频道,满足多点通信和跳频通信需要
- (4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
- (5) 低功耗1.9 3.6V 工作, 待机模式下状态为22uA; 掉电模式下为900nA
- (6) 内置2.4Ghz 天线,体积小巧 15mm X29mm
- (7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
- (8) 内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有 很好的通信效果
- (9) 1.27MM间距接口,贴片封装
- (10)工作于Enhanced ShockBurst 具有Automatic packet handling, Auto packet transaction handling,具有可选的内置包应答机制,极大的降低丢包率。
- (11)与51系列单片机P0口连接时候,需要加10K的上拉电阻,与其余口连接不需要。
- (12)其他系列的单片机,如果是5V的,请参考该系列单片机IO口输出电流大小,如果超过10mA,需要串联

电阻分压,否则容易烧毁模块!如果是3.3V的,可以直接和RF24I01模块的IO口线连接。比如AVR系列单片机如果是5V的,一般串接2K的电阻二、接口电路



#### 说明:


- 1) VCC脚接电压范围为1.9V~3.6V之间,不能在这个区间之外,超过3.6V将会烧毁模块。推荐电压3.3V左右。
- (2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机IO口直接相连,无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用了。
- (3) 硬件上面没有SPI的单片机也可以控制本模块,用普通单片机IO口模拟SPI不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机IO口就可以了,当然用串口也可以了。
- (4) 如果需要其他封装接口,比如密脚插针,或者其他形式的接口,可以


公司名称: 深圳云佳科技有限公司 E-mail: <u>myb33695@163.com</u> 官方网址: <u>http://www.maoyunbin.com.cn</u> 电话: 13430551040 QQ: 1002421875 无线技术交流群71693650(满)

联系我们定做。

# 三、模块结构和引脚说明

NRF24L01 模块使用 Nordic 公司的 nRF24L01 芯片开发而成。





Pin	Name	Pin function	Description	
1	CE	Digital Input	Chip Enable Activates RX or TX mode	
2	CSN	Digital Input	SPI Chip Select	
3	SCK	Digital Input	SPI Clock	
4	MOSI	Digital Input	SPI Slave Data Input	
5	MISO	Digital Output	SPI Slave Data Output, with tri-state option	
6	IRQ	Digital Output	Maskable interrupt pin	
7	VDD	Power	Power Supply (+3V DC)	
8	VSS	Power	Ground (0V)	
9	XC2	Analog Output	Crystal Pin 2	
10	XC1	Analog Input	Crystal Pin 1	
11	VDD_PA	Power Output	Power Supply (+1.8V) to Power Amplifier	
12	ANT1	RF	Antenna interface 1	
13	ANT2	RF	Antenna interface 2	
14	VSS	Power	Ground (0V)	
15	VDD	Power	Power Supply (+3V DC)	
16	IREF	Analog Input	Reference current	
17	VSS	Power	Ground (0V)	
18	VDD	Power	Power Supply (+3V DC)	
19	DVDD	Power Output	Positive Digital Supply output for de-coupling purposes	
20	VSS	Power	Ground (0V)	

# 四、工作方式

NRF2401有工作模式有四种:

### 收发模式

公司名称: 深圳云佳科技有限公司电话: 13430551040E-mail: myb33695@163.comQQ: 1002421875官方网址: http://www.maoyunbin.com.cn无线技术交流群71693650 (满)

配置模式

空闲模式

关机模式

工作模式由PWR\_UP register 、PRIM\_RX register和CE决定,详见下表

Mode	PWR_UP register	PRIM_RX register	CE	FIFO state
RX mode	1	1	1	
TX mode	1	0	1	Data in TX FIFO
TX mode	1	0	1-0	Stays in TX mode until packet
				transmission is finished
Standby-II	1	0	1	TX FIFO empty
Standby-I	1	-	0	No ongoing packet transmission
Power Down	0	-	-	-

#### 4.1 收发模式

收发模式有Enhanced ShockBurstTM收发模式、ShockBurstTM收发模式和直接收发模式三种,收发模式由器件配置字决定,具体配置将在器件配置部分详细介绍。

#### 4.1.1 Enhanced ShockBurstTM收发模式

Enhanced ShockBurstTM收发模式下,使用片内的先入先出堆栈区,数据低速从微控制器送入,但高速(1Mbps)发射,这样可以尽量节能,因此,使用低速的微控制器也能得到很高的射频数据发射速率。与射频协议相关的所有高速信号处理都在片内进行,这种做法有三大好处:尽量节能;低的系统费用(低速微处理器也能进行高速射频发射);数据在空中停留时间短,抗干扰性高。Enhanced ShockBurstTM技术同时也减小了整个系统的平均工作电流。

公司名称: 深圳云佳科技有限公司电话: 13430551040E-mail: myb33695@163.comQQ: 1002421875官方网址: http://www.maoyunbin.com.cn无线技术交流群71693650 (满)

在Enhanced ShockBurstTM收发模式下, NRF24L01自动处理字头和CRC校验码。在接收数据时,自动把字头和CRC校验码移去。在发送数据时,自动加上字头和CRC校验码,在发送模式下,置CE为高,至少10us,将时发送过程完成后。

- 4.1.1.1 Enhanced ShockBurstTM发射流程
- A. 把接收机的地址和要发送的数据按时序送入NRF24L01;
- B. 配置CONFIG寄存器,使之进入发送模式。C. 微控制器把CE置高(至少10us),激发NRF24L01进行Enhanced ShockBurstTM发射; D. N24L01的Enhanced ShockBurstTM发射(1) 给射频前端供电; (2) 射频数据打包(加字头、CRC校验码); (3) 高速发射数据包; (4) 发射完成,NRF24L01进入空闲状态。 4.1.1.2 Enhanced ShockBurstTM接收流程 A. 配置本机地址和要接收的数据包大小; B. 配置CONFIG寄存器,使之进入接收模式,把CE置高。
- C. 130us后, NRF24L01进入监视状态,等待数据包的到来; D.当接收到正确的数据包(正确的地址和CRC校验码), NRF2401自动把字头、地址和CRC校验位移去;
- E. NRF24L01通过把STATUS寄存器的RX\_DR置位(STATUS一般引起微控

制器中断)通知微控制器; F. 微控制器把数据从 NewMsg\_RF2401 读出; G. 所有数据读取完毕后,可以清除STATUS寄存器。NRF2401可以进入四种主要的模式之一。

#### 4.1.2 ShockBurstTM收发模式

ShockBurstTM收发模式可以与Nrf2401a,02,E1及E2兼容,具体表述前看本公司的N-RF2401文档。

#### 4.2 空闲模式

NRF24L01的空闲模式是为了减小平均工作电流而设计,其最大的 优点是,实现节能的同时,缩短芯片的起动时间。在空闲模式下,部分 片内晶振仍在工作,此时的工作电流跟外部晶振的频率有关。

#### 4.4 关机模式

在关机模式下,为了得到最小的工作电流,一般此时的工作电流为 900nA左右。关机模式下,配置字的内容也会被保持在NRF2401片内, 这是该模式与断电状态最大的区别。

### 五、配置NRF24L01模块

NRF2401的所有配置工作都是通过SPI完成,共有30字节的配置字。

我们推荐NRF24L01工作于Enhanced ShockBurstTM 收发模式,这种工作模式下,系统的程序编制会更加简单,并且稳定性也会更高,因此,下文着重介绍把NRF24L01配置为Enhanced ShockBurstTM收发模式的器件配置方法。

ShockBurstTM的配置字使NRF24L01能够处理射频协议,在配置完成后,在NRF24L01工作的过程中,只需改变其最低一个字节中的内容,

以实现接收模式和发送模式之间切换。

ShockBurstTM的配置字可以分为以下四个部分:

数据宽度:声明射频数据包中数据占用的位数。这使得NRF24L01能够区分接收数据包中的数据和CRC校验码;

地址宽度:声明射频数据包中地址占用的位数。这使得NRF24L01 能够区分地址和数据;

地址:接收数据的地址,有通道0到通道5的地址;

CRC: 使NRF24L01能够生成CRC校验码和解码。

当使用NRF24L01片内的CRC技术时,要确保在配置字(CONFIG的 EN\_CRC)

中CRC校验被使能,并且发送和接收使用相同的协议。

NRF24L01配置字的CONFIG寄存器的位描述如下表所示。

#### NRF24L01 CONFIG 配置字描述

Address (Hex)	Mnemonic	Bit	Reset Value	Туре	Description		
00	CONFIG				Configuration Register		
	Reserved	7	0	R/W	Only '0' allowed		
	MASK_RX_DR	6	0	R/W	Mask interrupt caused by RX_DR		
					1: Interrupt not reflected on the IRQ pin		
					<ol><li>Reflect RX_DR as active low interrupt</li></ol>		
					on the IRQ pin		
	MASK_TX_DS	5	0	R/W	Mask interrupt caused by TX_DS		
					<ol> <li>Interrupt not reflected on the IRQ pin</li> </ol>		
					0: Reflect TX_DS as active low interrupt		
					on the IRQ pin		
	MASK_MAX_RT	4	0	R/W	Mask interrupt caused by MAX_RT		
					1: Interrupt not reflected on the IRQ pin		
					0: Reflect MAX_RT as active low		
					interrupt on the IRQ pin		
	EN_CRC	3	1	R/W	Enable CRC. Forced high if one of the		
					bits in the EN_AA is high		
	CRCO	2	0	R/W	CRC encoding scheme		
					'0' - 1 byte		
	DHID HE			P. 411	'1' – 2 bytes		
	PWR_UP	1	0	R/W	1: POWER UP, 0:POWER DOWN		
	PRIM_RX	0	0	R/W	1: PRX, 0: PTX		

# 六、参考源代码

公司名称: 深圳云佳科技有限公司电话: 13430551040E-mail: myb33695@163.comQQ: 1002421875官方网址: http://www.maoyunbin.com.cn无线技术交流群71693650 (满)

# 参考源代码

```
#include <reg51.h>
//<nRF2401 Pins 对应引脚>
sbit MISO =P1^3;
sbit MOSI =P1^4;
sbit SCK =P1^5;
sbit CE =P1^6;
sbit CSN =P3^7:
sbit IRQ =P1^2;
sbit LED2 =P3^5;
sbit LED1 =P3^4;
sbit KEY1 =P3^0;
sbit KEY2 =P3^1;
// SPI(nRF24L01) commands
#define READ REG 0x00 // Define read command to register
#define WRITE REG 0x20 // Define write command to register
#define RD RX PLOAD 0x61 // Define RX payload register address
#define WR TX PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address
 #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command
#define FLUSH RX 0xE2 // Define flush RX register command
#define REUSE TX PL 0xE3 // Define reuse TX payload register command
#define NOP 0xFF // Define No Operation, might be used to read status register
//**********************************
// SPI(nRF24L01) registers(addresses)
#define CONFIG 0x00 // 'Config' register address
#define EN AA 0x01 // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
#define EN RXADDR 0x02 // 'Enabled RX addresses' register address
#define SETUP AW0x03 // 'Setup address width' register address
#define SETUP RETR 0x04 // 'Setup Auto. Retrans' register address
#define RF CH 0x05 // 'RF channel' register address
#define RF SETUP 0x06 // 'RF setup' register address
#define STATUS 0x07 // 'Status' register address
#define OBSERVE TX 0x08 // 'Observe TX' register address
#define CD 0x09 // 'Carrier Detect' register address
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 'RX address pipe0' register address
#define RX ADDR P1 0x0B // 'RX address pipe1' register address
#define RX ADDR P2 0x0C // 'RX address pipe2' register address
#define RX ADDR P3 0x0D // 'RX address pipe3' register address
#define RX ADDR P4 0x0E // 'RX address pipe4' register address
#define RX ADDR P5 0x0F // 'RX address pipe5' register address
#define TX ADDR 0x10 // 'TX address' register address
#define RX PW P0 0x11 // 'RX payload width, pipe0' register address
公司名称:深圳云佳科技有限公司
                                                       电话: 13430551040
E-mail: myb33695@163.com
                                                          QQ: 1002421875
官方网址: <a href="http://www.maoyunbin.com.cn">http://www.maoyunbin.com.cn</a>
                                                      无线技术交流群71693650 (满)
                                                                                81070007
无线技术交流群(1)81069762(满)无线技术交流群(2)65332649无线技术交流群(3)
```

```
#define RX PW P1 0x12 // 'RX payload width, pipe1' register address
#define RX PW P2 0x13 // 'RX payload width, pipe2' register address
#define RX PW P3 0x14 // 'RX payload width, pipe3' register address
#define RX PW P4 0x15 // 'RX payload width, pipe4' register address
#define RX PW P5 0x16 // 'RX payload width, pipe5' register address
#define FIFO_STATUS 0x17 // 'FIFO Status Register' register address
// 写一个字节到24L01,同时读出一个字节
uchar SPI RW(uchar byte)
uchar bit_ctr;
for(bit ctr=0;bit ctr<8;bit ctr++) // output 8-bit
MOSI = (byte \& 0x80); // output 'byte', MSB to MOSI
byte = (byte << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high...
byte |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ...then set SCK low again
return(byte); // return read byte
// 向寄存器reg写一个字节,同时返回状态字节
uchar SPI RW Reg(BYTE reg, BYTE value)
uchar status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status byte
// 读出bytes字节的数据
uchar SPI Read Buf(BYTE reg, BYTE *pBuf, BYTE bytes)
uchar status, byte ctr;
CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI RW(reg); // Select register to write to and read status byte
for(byte ctr=0;byte ctr<br/>bytes;byte ctr++)
pBuf[byte ctr] = SPI RW(0); //
CSN = 1;
return(status); // return nRF24L01 status byte
// 写入bytes字节的数据
公司名称:深圳云佳科技有限公司
                                                        电话: 13430551040
E-mail: myb33695@163.com
                                                           QQ: 1002421875
官方网址: <a href="http://www.maoyunbin.com.cn">http://www.maoyunbin.com.cn</a>
                                                       无线技术交流群71693650 (满)
无线技术交流群(1)81069762(满)无线技术交流群(2)65332649无线技术交流群(3)
                                                                                 81070007
```

```
uchar SPI Write Buf(BYTE reg, BYTE *pBuf, BYTE bytes)
uchar status, byte ctr;
CSN = 0;
status = SPI RW(reg);
for(byte_ctr=0; byte_ctr<br/>bytes; byte_ctr++) //
SPI RW(*pBuf++);
CSN = 1; // Set CSN high again
return(status); //
// 接收函数,返回1表示有数据收到,否则没有数据接受到
unsigned char nRF24L01 RxPacket(unsigned char* rx buf)
unsigned char revale=0;
// set in RX mode
SPI RW Reg(WRITE REG + CONFIG, 0x0f); // Set PWR UP bit, enable CRC(2 bytes) &
Prim:RX. RX DR enabled..
CE = 1; // Set CE pin high to enable RX device
dalay130us();
sta=SPI_Read(STATUS); // read register STATUS's value
if(RX DR) // if receive data ready (RX DR) interrupt
{
CE = 0; // stand by mode
SPI Read Buf(RD RX PLOAD,rx buf,TX PLOAD WIDTH);// read receive payload from
RX FIFO buffer
revale =1;
SPI RW Reg(WRITE REG+STATUS,sta);// clear RX DR or TX DS or MAX RT interrupt
flag
return revale;
// 发送函数
void nRF24L01 TxPacket(unsigned char * tx buf)
CE=0;
//SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Writes
TX Address to nRF24L01
//SPI Write Buf(WRITE REG + RX ADDR P0, TX ADDRESS, TX ADR WIDTH); //
RX Addr0 same as TX Adr for Auto.Ack
SPI Write Buf(WR TX PLOAD, tx buf, TX PLOAD WIDTH); // Writes data to TX payload
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes) &
Prim:TX. MAX RT & TX DS enabled..
CE=1;
公司名称:深圳云佳科技有限公司
                                                    电话: 13430551040
E-mail: myb33695@163.com
                                                       QQ: 1002421875
官方网址: <a href="http://www.maoyunbin.com.cn">http://www.maoyunbin.com.cn</a>
                                                   无线技术交流群71693650 (满)
无线技术交流群(1)81069762(满)无线技术交流群(2)65332649无线技术交流群(3)
                                                                           81070007
```

```
dalay10us();
CE=0;
// 配置函数
void nRF24L01 Config(void)
//initial io
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
CE=0;
SPI RW Reg(WRITE REG + CONFIG, 0x0f); // Set PWR UP bit, enable CRC(2 bytes) &
Prim:RX. RX DR enabled..
SPI RW Reg(WRITE REG + EN AA, 0x01);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0
SPI RW Reg(WRITE REG + SETUP AW, 0x02); // Setup address width=5 bytes
SPI RW Reg(WRITE REG + SETUP RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...
SPI RW Reg(WRITE REG + RF CH, 0);
SPI RW Reg(WRITE REG + RF SETUP, 0x07); // TX PWR:0dBm, Datarate:1Mbps,
LNA:HCURR
SPI RW Reg(WRITE REG + RX PW P0, RX PLOAD WIDTH);
SPI Write Buf(WRITE REG + TX ADDR, TX ADDRESS, TX ADR WIDTH);
SPI Write Buf(WRITE REG + RX ADDR P0, TX ADDRESS, TX ADR WIDTH); CE=1; //
 }
```

### 七、联系方式

QQ: 1002421875 MSN:yunjiakeji@hotmail.com

Skype:yunjiakeji 电话: 13430551040

E-mail: myb33695@163.com

地址:广东省深圳市南山区新围 30 号

公司网址: <a href="http://www.maoyunbin.com.cn/">http://www.maoyunbin.com.cn/</a>

# 2008年12月20日

公司名称: 深圳云佳科技有限公司电话: 13430551040E-mail: myb33695@163.comQQ: 1002421875官方网址: http://www.maoyunbin.com.cn无线技术交流群71693650 (满)