
VIRTUALIZACIÓN DE LA CPU

Característica de hardware que permite a un único procesador actuar como si fueran varios procesadores individuales. Ventajas: mejora la potencia del procesador para hacer que el equipo funcione más rápido.

La virtualización de CPU es un requisito para hacer funcionar máquinas virtuales, y que permite al sistema operativo realizar una **gestión dinámica de recursos**, **mejorando el rendimiento** del sistema.

Característica de los procesadores Intel y AMD:

- Intel VT
- AMD V



Procesadores AMD64/Intel64: arquitectura hardware x86

CPU / ARQUITECTURA HARDWARE




Procesadores AMD64/Intel64: Arquitectura Hardware x86

Conocer la **arquitectura x86** es conocer la base de los procesadores de la historia de la informática y de los **ordenadores** personales. x86 es un hito tecnológico

x86 es el exponente de la arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computing) Juego de instrucciones que manejan los componentes del procesador, tipos de datos, registros, buffers, etc. Tres grandes categorías: operaciones con memoria, operaciones aritméticas y operaciones de control sobre la CPU.

CPU / ARQUITECTURA HARDWARE Microarquitectura de un procesador

El procesador o CPU (Unidad Central de Procesos) es una de las partes más importantes de una computadora, y los elementos que lo componen influyen de forma directa en el rendimiento que tendrá el procesador.



BU: Bus Unit - Unidad de Bus


IU: Instruction Unit - Unidad de

Instrucción

ALU: Arithmetic Logic Unit - Unidad

Lógica Aritmética


CU: Control Unit -Unidad de Control



CPU / ARQUITECTURA HARDWARE

Arquitectura Hardware x86 versus ARD

- ARD Advanced RISC Machine es la alternativa en el mercado bajo el acrónimo RISC, Reduced Instruction Set Computing.
- Conjunto de instrucciones muy simples que se ejecutarán más rápidamente en el procesador
- El mayor ejemplo
 de procesador RISC son los
 productos ARM, utilizados
 ampliamente en dispositivos
 móviles pero también en
 supercomputadores.



CPU / ARQUITECTURA HARDWARE Arquitectura Hardware x86 versus ARD

• El punto fuerte de **ARM está en la eficiencia energética**. Un chip ARM consume mucha menos energía.

 La gran virtud del procesador x86 es su alto rendimiento, a costa de consumir bastante más energía.

Funciones del procesador y rendimiento

El procesador es una unidad de procesamiento que lee las instrucciones y ejecuta las acciones específicas: es el encargado de realizar cuatro tareas fundamentales: buscar, decodificar, ejecutar y reescribir.

Estas cuatro tareas confluyen en un solo ciclo, denominado ciclo de instrucción, el cual variará su rapidez de respuesta y rendimiento en función de la velocidad del procesador que se expresa en Gigahercios (Ghz).

Dentro del procesador se encuentran los núcleos del mismo, cada uno de los cuales es básicamente una unidad de procesamiento que lleva a cabo un ciclo de instrucción por sí solo.

FÍSICO



Es decir, que si tenemos **dos núcleos**, podríamos **paralelizar** y llevar a cabo **dos ciclos de instrucción** independientes, como si tuviéramos dos procesadores y así sucesivamente.

CPU: Núcleos e Hilos

- El procesador, o una CPU, se compone de varios núcleos. A más núcleos, más unidades de procesamiento independientes y, por tanto, mayor cantidad de instrucciones se podrán procesar de forma simultánea.
- La paralelización en el procesamiento de instrucciones permite un mayor rendimiento, pero la frecuencia de reloj es lo que define la velocidad con que se llevan a cabo estos ciclos de instrucciones.


Pasado: la mejora en el rendimiento de las CPUs consistía en mejorar su velocidad de trabajo con "la carrera de los MHz". Hoy, la mejora de las CPUs está en aumentar el número de núcleos y de hilos.

Configuración estándar para un ordenador personal: 4 núcleos y 8 hilos.

Configuraciones más avanzadas (y más caras): 6 núcleos y 12 hilos | 8 núcleos y 16 hilos | 12 núcleos y 24 hilos.

CPU: Núcleos e Hilos

- Hilos, threads o subprocesos.
 Un hilo de procesamiento es el flujo de control de datos de un programa.
- Los programas pueden dividirse en tareas o procesos.
 Y a su vez, pueden dividirse en trozos para así optimizar los tiempos de espera de cada instrucción en la cola del proceso. Estos trozos se llaman subprocesos o threads.



Cada hilo de procesamiento contiene un trozo de la tarea a realizar. De esta forma la CPU es capaz de procesar varias tareas al mismo tiempo y de forma simultánea. La CPU puede ejecutar tantas tareas como hilos tenga, y normalmente son una o dos por cada núcleo.

Los núcleos son algo de origen físico y los hilos algo de origen lógico.

PRÁCTICA: VIRTUALIZACIÓN DE LA CPU

Habilitar en ordenadores portátiles, accediendo a la BIOS del ordenador. Dentro de la BIOS buscar características avanzadas, o poner la BIOS en modo avanzado (en función del tipo de BIOS) y buscar la opción de configuración de CPU.



VIRTUALIZACIÓN DE LA CPU

¿Porqué funciona VirtualBox si no está habilitada la funcionalidad en la BIOS?

VIRTUALIZACIÓN DE LA CPU EXCEPCIONES

No siempre es necesaria la virtualización asistida por hardware.

En muchos escenarios, VirtualBox no precisa de la virtualización asistida por hardware.

Este hecho, permite que VirtualBox pueda utilizarse incluso en hardware antiguo, donde estas características no están presentes y sólo precisa de virtualización basada en software.

Pero para Sistemas Operativos de 64 bits sobre plataformas hardware x86 (que no fueron diseñadas pensando en la virtualización), sí requiere activar Intel VT-x o AMD-V

VMWare SÍ requiere de esa característica de virtualización por hardware.