LA NAVIGATION

- Les objectifs
- Les moyens
- Les méthodes de navigation
- Déroulement d'une navigation

Les objectifs

Réaliser un vol vers la destination souhaitée Par l'itinéraire le plus court

En sécurité :

Vis à vis du terrain


Vis à vis des autres avions

En étant préparé à tout changement nécessaire

- évolution de la météo
- panne mécanique
- malade à bord


Les moyens

- Cartes
- Mesure du temps
- Mesure de la vitesse
- Mesure d'un cap



Les cartes

- Se situer sur la Terre



Méridiens et Parallèles forment un quadrillage: les coordonnées

La latitude: Nord ou Sud à partir de l'Equateur

La longitude: Est ou Ouest à partir du méridien de Greenwich

Les cartes

- Les cartes vont reproduire ce quadrillage
 - et fournir une image de la région concernée
 - relief
 - villes et villages
 - routes, fleuves et rivières, lignes de chemin de fer, forêts ...
 - Points caractéristiques: antennes, éoliennes, barrages
 - Pour les cartes aéronautiques: des informations spécifiques
- Les cartes sont caractérisées par
 - leur mode d'établissement ou type de projection
 - La Terre est une sphère, les cartes sont planes
 - leur échelle,
 - c'est-à-dire le rapport entre distance au sol et dimension sur la carte

TOUL TOUL

LA NAVIGATION

Les cartes Les échelles

1/1.000.000

Espaces supérieurs

| Total | Tota

1/250 000


1/500 000

Basse hauteur




Cartes IGN

LA NAVIGATION



Mais pas d'instrument correspondant dans l'avion

LA NAVIGATION




Dans l'avion on dispose d'un compas magnétic qui indique le Nord magnétique La différence est LA DECLINAISON (Dm)

Rm = Rv - Dm


Dm positive vers l'est, négative vers l'ouest

La déclinaison varie avec la position sur la Terre et évolue dans le temps



LE COMPAS MAGNETIQUE





L'indication est perturbée par la présence de masses métalliques, appareils électriques ...Malgré un réglage soigneux (compensation) il reste toujours un écart entre le cap magnétique Cm et le cap compas Cc:

LA DEVIATION

La valeur de la déviation est fournie à côté du compas par un tableau ou une courbe Sa valeur est en général faible

Mesure du temps

Heure TU (Temps universel) ou GMT

En tout point du globe, il est 12h lorsque le soleil moyen passe sur le méridien de Greenwich.

Heure légale:

En France: Hiver TU + 1h, été TU+2h

On utilise la montre et le chronomètre

Mesure de la vitesse: l'anémomètre ou Badin

VI = vitesse indiquée

V = vitesse vraie



Le badin donne la vitesse par rapport à l'air

En vol

A vitesse indiquée constante, quand l'altitude et/ou la température augmente la vitesse vraie augmente.

Pour la navigation on sera intéressé par la vitesse par rapport au sol:

Prise en compte de l'effet du vent

Les méthodes de navigation

- Le cheminement
- L'estime
- La radio navigation

Le cheminement

Il s'agit de joindre deux points par observation continue du sol.

- suivre une route, une rivière, une ligne de chemin de fer ...

Choisir plusieurs repères.

Se placer à droite du repère principal de préférence.

Faire attention aux zones de contrôle.

L'estime: « Cap et Montre »


Principe

Détermination du cap


- route vraie, déclinaison, vent

Estimation du temps de parcours


- Heure de départ montre
- Vitesse: Badin
- Vent: météo ou premier segment.



LA NAVIGATION



LA NAVIGATION



LA NAVIGATION

Détermination du temps de vol et de la dérive: le facteur de base

C'est le nombre de minutes pour parcourir un mile nautique

$$Fb = 60 / Vp$$

$$Vp = 110 \text{ kt}$$
 $Fb = 0.6$

$$Fb = 0.6$$

$$Vp = 120 \text{ kt}$$

$$Fb = 0.5$$

Temps sans vent

$$TSV = D \times Fb$$

Exemple: D = 20 Nm

 $TSV = 20 \times 0.6 = 12 \text{ minutes}$

Détermination de la dérive

dérive maximale(vent à 90) Xmax = Fb x Vw

Exemple Vent Vw = 10kt, Fb = 0.5 $Xmax = 5^{\circ}$

Dérive d = Xmax x sin a

avec a angle au vent (angle entre la direction du vent et la route)

Exemple

 $a = 30^{\circ} \sin a = 0.5$ $d = 5 \times 0.5 = 2.5^{\circ}$

LA NAVIGATION

CHOISIR SON ALTITUDE


LES DIFFERENTES REFERENCES

(rappel)

H Hauteur : par rapport au sol survolé (QFE)

Z Altitude : par rapport au niveau de la mer (QNH)


FL Niveau de vol : par rapport à une référence standard (1013 hPa)




LA NAVIGATION

CHOISIR SON ALTITUDE


- QNH pour se comparer au relief
- FL au dessus de 3000 ft (altimètre réglé sur 1013)





LA NAVIGATION

LES CONDITIONS VMC (vol à vue)



JP LAURENT MARS 2011


BIA COLLEGE

LES ESPACES **AFRIFNS**


CLASSE **ESPACEMENTS:** VFR/IFR VFR/VFR INFORMATION DE TRAFIC : Conditions VMC B KM hors des nuages hors des LIMITATION DE VITESSE : NON RADIO:



CLASSE C



CLASSE D



·En VFR spéciale, la visibilité en vol doit être au moins égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes -1500 M (avions), 800 M (hélicoptères) ou valeur publiée dans les consignes particulières de l'aérodrome En classe A, le vol en VFR est interdit.

CLAIRANCE

CLASSE

-distance parcourue en 30 secondes de vol.

CLAIRANCE : OUI



CLASSE G ESPACEMENTS: INFORMATION DE TRAFIC : Conditions VMC B KM 1500 M SKM Le plus élevé de ou ASFC hors des AMSL nuages IMITATION DE VITESSE : 250 KT au-dessous du FL100 RADIO: pas exigée CLAIRANCE: NON

En espace aérien non contrôlé, sous le plus élevé des deux niveaux suivants : -900 M (3000 FT) AMSL

-300 M (1000 FT) ASFC

La visibilité en vol doit être au moins égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : -1500 M (avions),800 M (hélicoptères)

-distance parcourue en 30 secondes de vol.


L'espace aérien est divisé en plusieurs classes que tout pilote doit connaître et respecter. Des fiches (ci-contre) sont publiées donnant les caractéristiques de chacune. Les classes B-C-D et E sont des espaces contrôlés. Les classes F et G sont des espaces non contrôlés.



Deux règles de vol divisent l'espace aérien : Le vol à vue (VFR) et le vol aux instruments (IFR). Il existe des zones à statut particulier :

- -zones P (interdites d'accès)
- -zones R (accès réglementé)
- -zones D (dangereuses)
- -zones TSA (ségrégation temporaires) et CBA (zones transfrontalières)

LA NAVIGATION



LA NAVIGATION

LA REGLEMENTATION

Elle a pour but d'assurer la sécurité aux aéroports et en route

Aux aéroports

- Signalisation
- Systématisation du tour de piste
- Cartes d'aérodromes (cartes VAC)

En route

- Règles de priorité
- Croisement et dépassement
- Survol de la mer


LA NAVIGATION

LA REGLEMENTATION

Conditions diverses

- Certificat d'aptitude médicale pour voler seul à bord
- Taux d'alcool autorisé: 0 g/l
- Aucun vol entrepris sans une quantité de carburant nécessaire à 30 mn
- Parachute obligatoire sur les planeurs sans motopropulseur
- Précautions contre l'hypoxie

QUELQUES PETITS « TRUCS » POUR AIDER LA NAVIGATION



Ordre de grandeur d'une erreur en Navigation


Vitesse 100 kt (Badin)

- Segment de 5 min:
 - Erreur de 10° sur le cap -> 2.5 Km d'erreur
 - 15Kt de vent -> 2.3 Km

L'altitude facilite le repérage!

L'erreur systématique

L'erreur systématique, consiste à prendre volontairement un cap différent du cap direct de façon à finir la navigation en cheminement.




LES AIDES A LA NAVIGATION

- LE RADIO COMPAS

-LE VOR

- LA RADIOGONIOMETRIE

- LE GPS



LE RADIO COMPAS

Il se compose de deux parties:

Une balise au sol


émettant dans toutes les directions

Un récepteur embarqué,

couplé à un indicateur, donnant le gisement de la balise



LE VOR (Visual Omni Range)




LA NAVIGATION

VOR (Visual Omnirange)

- une station au sol
- un récepteur dans l'avion


Les informations du VOR sont indépendantes de la route de l'avion!





LA NAVIGATION




LE VOR POUR SE DIRIGER










Goniométrie

Principe de fonctionnement

Puissance de réception dépendant de l'orientation d'un cadre



LA NAVIGATION

Le GPS


Il donne:

Une position

Une vitesse sol

La position des zones contrôlées

.






Danger: voler le nez sur le GPS On ne regarde plus dehors!!

Pas d'avertissement en cas de dégradation de la mesure

Le Radar

• Primaire:

Pour tout le monde.



Secondaire: avec un transpondeur.



LA NAVIGATION

Préparation d'un vol à l'estime

Préliminaire Performances de l'avion	Etude de l'itinéraire Route: nature de la région survolée,	Relevés MTO Vent, nuages, plafond, front,				
	réglementation, espaces aériens,	précipitations, visibilité,				
	repères au sol, aérodromes de dégagement, trajectoires imposées	températures, QNH, QFE				
	Autonomie nécessaire					
Aérodromes de destination Restrictions & consignes,	Altitude mini et maxi Selon les performances, planchers et	Calcul de la navigation estimée Choix « définitif » de l'itinéraire,				

Communications

Informations en vol

Aérodromes de destination Restrictions & consignes, Selon les performances, plar plafonds des zones, longueur de piste, avitaillement. points culminants du relief,

Calcul de la navigation estimée Choix « définitif » de l'itinéraire estimés, routes et cap, heures de survol, altitudes, faisabilité

réglementation

Moyen radio

Balise radionavigation

LOG de Navigation:

MTO, résultats de la préparation de NAV, fréquences radio, remarques... NOTAM!

JP LAURENT MARS 2011

(performances)

BIA COLLEGE CANTEL

Muret - Saint - Girons

Distance


Règle graduée

Route vraie

Rapporteur

Correction déclinaison

Dérive



TOP: Alt - Cap - Estimée - Radio Com - Radio Nav - Moteur - Essence

LA NAVIGATION

Erreur Alti G:

Erreur Alti D:

Temps total:

Temps compteur:

Log de Navigation

TRAJET: Vp			120	Vent sur trajet			BILAN CARBURANT (litres)					Dégagement 30 minutes					
			F	b	0,5	FL 20				Délest	age traje	et		Sécurité 30 minutes			
DATE:			Av	ion		FL	. 50		1	0% du	délesta	ge			Roulage		10
			Cons(I/h)			FL	100		CARE	CARBURANT MINI (litres)		10	MASSE	CARBUR	ANT (kg)	7	
Alt	z	Rm	D	Tsv	REPORTS	HE	HR	NOTES et RNAV									
													ART				
									Altitude Piste Twr/s					ATIS			
				r 1					Info	QFU	Vent	Visi	Clouds1	Clouds2	Temp	QNH	QFE
						1									1		
				r 1					l Bloc de	épart		C Bloc	départ :		Autoris	é piste :	
									Info:								
									L/S:								
									C/S:								
									1								
]								
]								
]								
									Zone m	ilitaire	/ civil	:					
]								
					<u> </u>				1								
]								
									AD DESTINATION								
										Altitude Piste Twr/Sol						ATIS	
									Info	QFU	Vent	Visi	Clouds1	Clouds2	Temp	QNH	QFE
															1		
Total									l Bloc ar	rivée		C Bloc	arrivée :		Autoris	é piste :	
Notes:																	

LA NAVIGATION

Réglementation carburant

1 - Atteindre la destination, connaissant la météo, à l'altitude voulue, avec la route prévue. Ou

La route prévue + 10%. (Attention aux avions lents!).

2 - Poursuivre le vol une fois arrivé en régime économique pendant 20 min,

45 min pour le vol de nuit.

Réglementation: 1 + 2

Attention:

A peu près 2 TDP seulement!

Note: Tenir compte des temps nécessaires pour Démarrage, roulage, attente, montée, intégration, roulage.

Réglementation carburant

- Pas de départ avec moins de 30 min d'autonomie.
- Pas de poursuite avec moins de 15 min d'autonomie.



Exemple de bilan de carburant:

- DR400 180 ch Régime d'utilisation 39 L/h
- Quantité utilisable 189 L
- Départ: 10 mn
- Navigation: 2h + 10 mn (vent)
- Intégration 10 mn
- Minimum réglementaire: 2h50 = 110,5 litres

Plan de vol VFR

Pourquoi un plan de vol?

Sécurité (suivi au cours du trajet, secours).

Prévenir de ses intentions.

Accéder à des zones/aérodromes nécessitant un plan de vol.

Obligatoire si:

- Survol de régions terrestres inhabitées
- Survol maritime
- •VFR de nuit
- •Franchissement de frontière