```
// Контрол на потока (while)
// Примерна програма за курса
// "Първи стъпки с Arduino" в СофтУни,
// София, август 2015
// променливи за пина на светодиода
// променлива за пина на потенциометъра
// променлива за пина на бутона
// променлива за показанието от потенциометъра
int pokazaniePot;
// променлива за показанието от бутона
int pokazanieButton;
void setup() {
  // инициализираме пина на светодиода като изход (OUTPUT)
  // инициализираме пина на бутона като вход (INPUT)
void loop() {
  // проверяваме напрежението на пина на потенциометъра и
  // придаваме резултата на променливата pokazaniePot
  // проверяваме напрежението/състоянието на пина на бутона и
  // придаваме резултата на променливата pokazanieButton
  if(pokazaniePot > 600){
    // светодиодът е запален
    while(pokazanieButton == HIGH){
        // светодиодът мига през 1 секунда
        // проверяваме състоянието на пина на бутона
  } else {
    // светодиодът е изгасен
```