技 术 文 件

技术文件名称: 可插拔模块存储器新增要求

人计编号: 版 本: V1.4

共 11 页 (包括封面)	
拟 制 固网光模块项目	
审核 Seconfidenties Seconfidenties S	
标准化	

中兴通讯股份有限公司



修改记录

文件编号	版本号	拟制人/修改人	拟制/修改日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	V1. 0			CILI	
	V1. 3	齐建	20180716	增加固件版本号	在明文信息里增加固
				管理要求	件版本号管理要求
			20181119	更改笔误	更新 3.1 3.2 地址区
			m.		间笔误
	V1.4		20200829	修改版本号管理	112-114 版本号寄存
			000	要求;增加试样、	器要求更新;
		. ~\ V		小批量;	固件版本类型寄存器
		41,01			增加试样、小批量
	101	10.			
注:文件第一次拟制时,"更改理由"、"主要更改内容"栏写"无"。					

TIE Confidential Document To Superxon

目 录

1 增加 ZTE 物料代码标识相关说明	4
1.1 对 SFP/SFP+模块封装增加 ZTE 相关标识	4
1.2 对 XFP 模块封装增加 ZTE 相关标识	4
2 增加密码信息	5
2.1 SFP/SFP+模块封装增加密码信息区	5
2.2 XFP 模块封装增加密码信息区	7
2.3 I2C 操作延时要求	9
3 增加模块明文信息区域的说明	9
3.1 XFP 封装 10G PON 模块明文信息区	9
3.2 SFP/SFP+封装 10G PON 模块明文信息区	10
TIE Confidential	

TE Confidential Document To Superson



可插拔模块存储器新增要求

1增加 ZTE 物料代码标识相关说明

1.1 对 SFP/SFP+模块封装增加 ZTE 相关标识

对 SFP/SFP+模块封装, 利用原 A0 空间 96-127 字节, 增加 ZTE 相关标识:

地址	字节数	字段名称	信息描述
	量		* (0
96-99	4	ZTE 标识	"ZTE "ASCII 码: 0x5A, 0x54, 0x45, 0x20
100-111	12	ZTE 物料代码	ZTE 物料代码 ASCII 码,如 GPON OLT Class B+
			代码为 "033030100152";
		00	暂无代码模块全部写 ASCII 码 "0", 在模块小批
			量阶段需支持模块物料代码。
112-115	4	版本号	112 寄存器——V (ASCII 码, 固定值);
	2	6///	113 寄存器——初始值"1"(ASCII 码,硬件改动
	110		总次数,第1次设计为1,硬件每改动1次则加1,
	/////		超过9后,采用字母A、B、C等);
)		113 寄存器—— . (ASCII 码,固定值);
			114 寄存器——初始值"0"(ASCII 码,软件改动
			总次数,第1次设计为0,软件每改动1次则加1,
			超过9后,采用字母A、B、C等);
			第 1 次设计的模块规定版本号为"V1.0";软件修
			改 1 次,则改成"V1.1",软件修改 2 次,则改成
			"V1.2";硬件修改 1 次,则改成"V2.0",硬件修
			改 2 次,则改成"V3.0";如果硬件总共改动 2 次,
			软件总共改动 5 次,则写成"V3.5"
			对于采用三合一芯片无法支持 A2 区密码处理的模
			块版本号填写"V0.0"

1.2 对 XFP 模块封装增加 ZTE 相关标识

对 XFP 模块封装,利用原 A0 空间 Table 01, 228-247 字节,增加 ZTE 相关标识

地址	字节数	字段名称	信息描述
	量		1000
228-231	4	ZTE 标识	"ZTE " ASCII 码: 0x5A, 0x54, 0x45, 0x20
232-243	12	ZTE 物料代码	ZTE 物料代码 ASCII 码,如 GPON OLT Class B+
		70//0.	代码为 "033030100152";
	5	100	暂无代码模块全部写 ASCII 码"0",在模块小批
			量阶段需支持模块物料代码。
244-247	4	版本号	244 寄存器——V(ASCII 码,固定值);
1777			245 寄存器——初始值 1(ASCII 码,硬件改动总
			次数,第1次设计为1,硬件每改动1次则加1,
			超过 9 后,采用字母 A、B、C等);
			246 寄存器—— . (ASCII 码,固定值);
			247 寄存器——初始值 0(ASCII 码,软件改动总

次数,第1次设计为0,软件每改动1次则加1,超过9后,采用字母A、B、C·····等);第1次设计的模块规定版本号为"V1.0";软件修改1次,则改成"V1.1",软件修改2次,则改成"V1.2";硬件修改1次,则改成"V2.0",硬件修改2次,则改成"V3.0";如果硬件总共改动2次,软件总共改动5次,则写成"V3.5"对于采用三合一芯片无法支持A2区密码处理的模
对于采用三合一芯片无法支持A2区密码处理的模块版本号填写"V0.0"对于采用三合一芯片无法支持A2区密码处理的模块版本号填写"V0.0"

1.3 PON 可插拔光模块密码信息区与明文信息区划分及密码要求

PON 可插拔光模块增加加密信息与明文信息,加密信息的读写需要密码受控,明文信息区不需要密码控制,信息由光模块厂家出厂前写入,ZTE 只读取明文信息区的内容。SFP/SFP+模块封装,利用原 A2 空间 128-255 空间为用户区,使用 128-247 部分作为密码明文信息区;对 XFP 模块封装,利用原 A0 空间 table 02,128-247 部分字节作为密码明文信息区。加密要求如下表:

址址	140-184	185-231	232-247	248-255
密码要求	加密信息区,密码受	明文区, 非密码	加密信息区,密	非密码受控区
	控区	受控区	码受控区	

2 增加密码信息

2.1 SFP/SFP+模块封装增加密码信息区

对 SFP/SFP+模块封装,利用原 A2 空间 128-255 空间为用户区,使用 128-247 部分作为密码明文信息区:


地址	字节数	字段名称	信息描述
	量		1000
128-131	4	用户密码输入区	密码实际不写入到 flash,而在光模块内存中用于
			判定密码正确性,避免被读取;读取该地址得到为
			最近写入值,断电后需要该区域写入值不能保存,
			默认读出为 0x0。
132-135	4	用户读密码存储	用户密码存储区域。默认为 0x0b,0x0c,0x0d,0x0e
		区	
136-139	4	用户写密码存储	用户密码存储区域。默认为 0x0a,0x0b,0x0c,0x0d
		区	
140-184	66	用户数据	密码无误时,可正常读写。密码不正确,则不支持
232-247	000		写入,读取数据为0x0。

注 1: 在 128-131 输入正确的读、写密码后, 132-247 数据都可以被读取; 在 128-131 输入 正确的写密码后, 140-184、232-247 数据都可以被直接改写。

注 2: 读和写密码分开,避免 I2C 时序错误导致误操作,模块根据 128-131 提供的密码来知晓用户是要读用户区还是写用户区,如果密码不正确,则失败不能读或写。读密码和写密码可以通过修改密码流程来修改。




修改读密码流程:



注1: 流程中包括了二次校验新密码,避免误改密码。


注 2: Host 侧检查新密码是否生效,可以通过读取用户数据是否正确来检验。

修改写密码流程:



读取用户数据流程





注 1: 读密码与写密码输入后,光模块内部分别与 132-135 和 136-139 字节比对,来判断是读数据还是写数据。

2.2 XFP 模块封装增加密码信息区

对 XFP 模块封装, 利用原 A0 空间 table 02, 128-247 部分字节作为密码明文信息区。


地址	字节数	字段名称	信息描述
	量		
128-131	4	用户密码输入区	密码实际不写入到 flash,而在光模块内存中用于
			判定密码正确性,避免被读取;读取该地址得到为
			最近写入值,断电后需要该区域写入值不能保存,
			默认读出为 0x0。
132-135	4	用户读密码存储	用户密码存储区域。默认为 0x0b,0x0c,0x0d,0x0e
		区	6,100
136-139	4	用户写密码存储	用户密码存储区域。默认为 0x0a,0x0b,0x0c,0x0d
		区	. 70
140-184	66	用户数据	密码无误时,可正常读写。密码不正确,则不支持
232-247			写入,读取数据为0x0。

注 1: 在 128-131 输入正确的读、写密码后, 132-247 数据都可以被读取; 在 128-131 输入 正确的写密码后, 140-184、232-247 数据都可以被直接改写。

注 2: 读和写密码分开,避免 I2C 时序错误导致误操作,模块根据 128-131 提供的密码来知晓用户是要读用户区还是写用户区,如果密码不正确,则失败不能读或写。读密码和写密码可以通过修改密码流程来修改。

修改读密码流程:





注1: 流程中包括了二次校验新密码,避免误改密码。

注 2: Host 侧检查新密码是否生效,可以通过读取用户数据是否正确来检验。

修改写密码流程:



读取用户数据流程





注 1: 读密码与写密码输入后,光模块内部分别与 132-135 和 136-139 字节比对,来判断是读数据还是写数据。

2.3 I2C 操作延时要求

写入密码信息,10ms之后应能正确处理 I2C 读、写操作。其他加密数据区写操作后,200ms之后模块应能正确处理 I2C 读、写操作。

3 增加模块明文信息区域的说明

3.1 XFP 封装 10G PON 模块明文信息区

对 XFP 封装 10G PON 模块,利用原 A0 空间 table 02 185-231 地址,185-231 地址的 47 字节作为模块明文信息区,模块厂家写入相关信息,设备商可直接读取,无需密码,不可写入。所有字段左对齐,不足字节填充 ASCII 码空格(20h)。

地址	字节数	字段名称	信息描述	
	量			
185-196	12	模块应用	ASCII 码标注,不足 12 字节的部分以空格字节填	
			充。举例(未列出的按实际规格书定义名称填充):	
			10GEPON	
			XGPON	
			XGSPON	
			TWDMPON	
		1814	WDMPON	
		1 USIGN	25GPON	
		1481.		
197-200	4	模块类别	OLT	
	(O)		ONU	
201-206	6	功率类别	PR30 (表示 10GEPON 对称)	
			PRx30 (表示 10GEPON 非对称)	
			N1	
			N2a	
				
207-212	6	是否 combo	Combo	



			或空操作
213-220	8	Combo 的第二业	Combo 的第二业务功能
		务	GPON
221-226	6	Combo 第二业务	B+
		功率	C+
			C++
227	1	光模块固件版本	二进制,年。(00=2000)
228	1	生成日期	二进制,月。(01~12,1月至12月)
229	1	00	二进制,日。(01~31)
230	1	固件版本序号	二进制,0-255
231	1	固件版本类型	ASCII 码,T-Test 测试版本;R-Release,正式发布
	· A	6//,	版本; P-Prototype 试样; S-Small lot 小批量;
232-247	16	预留	预留

XFP 封装光模块固件版本号,由以下几部分组成:

固件版本生成日期+版本序号+版本类型

具体地址如下:

地址	A0 table 02h:	A0 table 02h:	A0 table 02h:
	227-229	230	231
字节数	3	1	1
定义	版本生成日期	版本序号	版本类型
			T-Test
			R-Release
			P-Prototype
			S-Small lot

3.2 SFP/SFP+封装 10G PON 模块明文信息区

对 SFP/SFP+封装 10G PON 模块,利用原 A2 空间的 185-231 地址,185-231 地址的 47 字节作为模块明文信息区,模块厂家写入相关信息,设备商可直接读取,无需密码,不可写入。所有字段左对齐,不足字节填充 ASCII 码空格(20h)。

地址	字节数	字段名称	信息描述
	量	0,(10)	
185-196	12	模块应用	ASCII 码标注,不足 12 字节的部分以空格字节填
		100	充。举例(未列出的按实际规格书定义名称填充):
	CO(1)		10GEPON
			XGPON
4//			XGSPON
,			TWDMPON
			WDMPON
			25GPON



197-200	4	模块类	·····································	OLT					
				ONU					
201-206	6	功率类	刻	PR30	(表示 10G	EPON 对称)	70,		
				PRx30 (表示 10GEPON 非对称)					
				N1					
				N2a		()			
				•••	×				
207-212	6	是否 c	ombo	Combo	OUL				
				或空操	作				
213-220	8	Combo	的第二业	Combo 的第二业务功能					
		务	\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot	GPON					
				•••					
221-226	6	Combo	第二业务	B+					
	60 0	功率		C+					
	111			C++					
(•••					
227	1	光模均	央固件版本	二进制,年。(00=2000)					
228	1	生成日	日期 二进制,月。(01~12,1月至12月)						
229	1			二进制,日。(01~31)					
230	1	固件版	[本序号	二进制, 0-255					
231	1	固件版	本类型	ASCII 码,T-Test 测试版本;R-Release,正式发布					
				版本;P-	Prototype i	式样;S-Small lot	小批量;		
232-247	16	预留		预留					
<u> </u>	•	<u> </u>					- LKO,		
SFP/SFP+封装光模块固件版本号,由以下几部分组成:									
固件版本生成日期+版本序号+版本类型									
具体地址如下:									
	地	il A2	: 227-229	A2:	230	A2 231			
	,	H- 44- 2		1					

地址	A2:	227-229	A2:	230	A2 231
字节数	3		1	-0	1
定义	版本	生成日期	版本	序号	版本类型
			~()	$O_{I,I}$	T-Test
			0		R-Release
		.: al V			P-Prototype
		1//o.			S-Small lot
C. (16)				
	O,				
O/I					