# Misure e analisi dati SiPM

### Contenuti


- Fotorivelatori
- Caratteristica IV di un diodo
- Fotodiodo a valanga
- SiPM
- Segnale di un SiPM
- SiPM per l'esperimento DUNE
- Setup per test di SiPM a freddo a Ferrara
- Misure curve IV
- Misure di DCR e correlated noise


## Rivelatori per fotoni

- I dati che vengono analizzati provengono da segnali generati nei rivelatori;
- a seconda del tipo di fenomeno fisico da rivelare, esistono diverse tipologie di detector;
- per i fotoni i rivelatori più comuni sono: tubi fotomoltiplicatori; rivelatori a semiconduttore, bolometri.

NB Fotone= quanto di luce









#### Diodo al silicio

- Componente elettronico, passivo, bipolare, non-lineare;
- giunzione tra semiconduttori drogati diversamente;
- effetto pratico: in un verso scorre corrente, nell'altro no
- un diodo può essere usato come emettitore di luce (LED) oppure come rivelatore di luce (PD).



### Caratteristica tensione-corrente



La caratteristica IV rappresenta la curva in cui la corrente che fluisce attraverso il diodo è espressa in funzione della tensione applicata ai suoi capi.


Per un diodo ideale (equazione del diodo ideale di Shockley):

$$i = I_0(e^{\frac{V}{V_T}} - 1);$$


$$V_T = \frac{K_B T}{n q};$$

$$K_B = 1.38 \cdot 10^{-23} J/K; \ q = 1.6 \cdot 10^{-19} C;$$

#### Polarizzazione diretta




Per tensioni V positive, il diodo è polarizzato direttamente e la corrente diretta fluisce dall'anodo al catodo.
Per valori di tensione compresi tra 0 e V<sub>d</sub>, la corrente assume tuttavia valori trascurabili.
Valori tipici per V<sub>d</sub> sono di qualche centinaio di mV.




tà di Ferrara e INFN

#### Polarizzazione inversa



Per tensioni V negative, il diodo si dice polarizzato inversamente. Per tensioni in valore assoluto fino a V<sub>br</sub> si misura una corrente costante I<sub>0</sub> (generalmente piccola) che fluisce dal catodo all'anodo.



26 novembre 2021

M. Guarise Università di Ferrara e INFN

## Polarizzazione inversa: valanga




Per tensioni V negative, in modulo al di sopra della tensione V<sub>br</sub> (solitamente piuttosto elevato), il diodo entra nella regione di breakdown.

In questa regione si verifica la "rottura" della giunzione, ossia il forte campo elettrico generato dalla tensione di polarizzazione applicata, fa sì che gli elettroni che fluiscono nella giunzione vengano accelerati al punto che gli urti successivi con gli atomi del materiale presente conducono alla formazione di altri elettroni liberi. Si innesca così un processo auto-sostenuto detto valanga

Si può sfruttare questo effetto per ottenere una grande amplificazione!

#### **APD**

APD=Avalanche photodiode: sfrutta l'effetto valanga per rivelare il "singolo fotone".



Il fotone (con energia *hv*) viene assorbito nella giunzione generando così una coppia elettrone-lacuna. L'elettrone così liberato viaggia verso la regione ad alto campo dove, sfruttando l'effetto valanga, vengono liberati molti elettroni.


Questa carica viene raccolta dall'anodo dove abbiamo quindi un segnale macroscopico di (10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup>) elettroni a fronte di un rilascio di energia molto piccolo (qualche eV)!

# La resistenza di quenching

OK, molto bello, però c'è un problema.....

... come facciamo a fermare la valanga una volta che abbiamo ottenuto il segnale? (Il rivelatore non è sensibile al passaggio di altri fotoni durante la valanga!)


La soluzione (non l'unica) che si preferisce è utilizzare un componente passivo quale una resistenza (di quenching) posta in serie all'APD.




Durante la valanga, la corrente fluisce attraverso la resistenza di quenching  $R_L$  facendo sì che la tensione ai capi del diodo si riduca. Quando la tensione  $V_{SPAD}$  torna ad essere minore della tensione di breakdown, la valanga si smorza! L'APD torna quindi ad essere sensibile.

#### **I SiPM**

- SiPM = silicon photomultiplier;
- matrice di avalanche photodiode (APD);
- nel SiPM le dimensioni tipiche di ciascun APD sono dell'ordine di (50x50)µm²;




#### SiPM: struttura




#### Caratteristiche principali di un SiPM:

- grande area;
- risposta efficiente alla luce UV-VIS;
- basso costo;
- resistenti;

- compatti;
- semplici (un anodo e un catodo);
- buon fill factor;
- buon range dinamico;



## SiPM: qualche caratteristica



Quando il fotone passa attraverso il Silicio viene assorbito con una data probabilità e trasferisce la sua energia all'elettrone legato che passa dalla banda di valenza a quella di conduzione: crea la coppia e-h.

La profondità di assorbimento dipende dall'energia del fotone!

## SiPM: qualche caratteristica


La PDE (photon detection efficienc quantifica la sensitività del SiPM. Dipende da:


- lunghezza d'onda;
- tensione applicata
- fill factor.

La PDE tiene conto della probabilit che un fotone interagisca con una cella e generi una valanga:

$$PDE(\lambda, V) = \eta(\lambda) \cdot \epsilon(V) \cdot F$$

Dove  $\eta$  è l'efficienza quantica del silicio,  $\epsilon$  è la probabilità di iniziare  $\iota$  valanga e F è il fill factor del dispositivo.






M. Guarise Università di Ferrara e INFN

# SiPM: segnale


Si imposta una tensione tra catodo e anodo (bias) di qualche volt superiore alla tensione di breakdown (il diodo è quindi polarizzato inversamente in regione di valanga). Questa tensione viene detta overvoltage (OV).

Quando un fotone viene assorbito in un singolo APD (cella) esso genera un bunch di elettroni molto velocemente che può essere letto tramite un amplificatore o direttamente da un oscilloscopio.

Dopo la salita rapida, il segnale ha un tempo di ricarica caratteristico (~120ns) fino a tornare operativo.




## Segnale



Se i fotoni assorbiti sono tanti, il segnale sarà la somma della carica proveniente da ciascuna cella: la carica totale è lineare rispetto al numero di fotoni incidenti (almeno fino a quando i fotoni incidenti sono minori del numero di celle, poi non più).

Carica totale=
$$N_{celle colpite} G_{cella} e$$

## Curve di guadagno



Istogramma della distribuzione delle ampiezze dei singoli segnali. Il primo picco corrisponde al segnale generato da 1 fotone, il successivo 2, ...
Come ci aspettavamo la distanza tra i picchi è costante!

Questa curva è convoluta con una Poissoniana (statistica dei conteggi...)

### SiPM al buio: dark noise

E se facciamo in modo che sul SiPM non giunga alcun fotone, cosa succede?


Notiamo dei segnali comunque! Si parla di dark count rate (DCR)

a) a temperatura ambiente questi segnali sono dovuti alla generazione termica di una coppia e-lacuna;

Rate tipica kHz/mm<sup>2</sup>


b) a temperature criogeniche invece sono dovuti alla generazione di una coppia elacuna dovuta all'effetto tunnel tra le bande del semiconduttore;

Rate tipica mHz/mm<sup>2</sup>



## Non tutti i segnali sono perfetti...


Ci sono altri 2 meccanismi che portano alla generazione di un segnale, questi sono: l'afterpulse (AP) e il cross-talk (CT) che può essere diretto o ritardato.



AP: nella medesima cella; CT tra due o più celle.

## Correlated noise plot

Grazie a questo plot 2-dim si possono identificare facilmente i vari tipi di eventi sul SiPM



Sull'asse x c'è la distanza temporale tra 2 eventi successivi.
Sull'asse y c'è l'ampiezza del segnale letto sull'oscilloscopio rappresentata in termini di "numero di fotoni" incidenti.

Gli eventi di DCR primaria sono chiaramente la maggioranza, mentre CT e AP sono qualche % degli eventi di DCR.

Questo plot a freddo è notevolmente diverso!


## Dalla teoria alla pratica!

Ora che abbiamo visto cosa sono i SiPM e come si comportano in generale, vediamo quali test stiamo svolgendo in laboratorio e che tipo di segnali acquisiamo, così poi potete analizzare dei dati provenienti da misure reali

## L'esperimento DUNE

DUNE è un esperimento di fisica dei neutrini. I neutrini prodotti a FNAL vengono rivelati sia localmente sia a 1300km nella miniera di Sanford tramite rivelatori TPC a LAr.


I segnali prodotti in questi rivelatori sono sia di tipo carica, sia di tipo luce.



26 novembre 2021

M. Guarise Università di Ferrara e INFN

## SiPM per DUNE



Il segnale di luce verrà letto da grandi matrici di SiPM

Dati i fenomeni fisici di interesse, le richieste sono stringenti:

- DCR<60mHz/mm<sup>2</sup>;
- V<sub>bd</sub> compatibili tra SiPM;
   diversi
- bassa probabilità di CT e AP.

I SiPM vanno prima testati in laboratorio in modo tale che queste caratteristiche vengano controllate.

# Test setup a Ferrara

- Dewar per raffreddamento SiPM a LN2;
- SMU Keithley SM2450 per misure caratteristica IV (risoluzione <pA) a 2 fili cavi triassiali;
- amplificatore a freddo e oscilloscopio Tektronix MSO 6 (6.25Gs/s, 20MHz bandwidth, 500μV/div) per misurare i singoli segnali;
- alimentatore TTi 2 canali per tensione di bias SiPM.



Per evitare la luce i SiPM sono inseriti in una dark-box opportuna!

#### Misure

La caratterizzazione dei SiPM procede seguendo 2 diverse tipologie di misura: curve IV effettuate a caldo e a freddo e misure di rumore a freddo. Da queste, i parametri che si ricavano sono:

tensione di breakdown, resistenza di quenching, dark count rate, probabilità di cross-

talk, probabilità di afterpulse.


#### Tipologie di SiPM testate:

#### Hamamatsu

- 50µm passo, bassa resistenza di quenching;
- 75µm passo, bassa resistenza di quenching.

#### **FBK**

- 33µm passo, standard;
- 50µm passo, triple trench.



#### Curve IV


	Δ.	В		D	Е	F		Н	1	1	K	1	М	N	0	Р	Q	R	S	т		W	W	
	A Otalo	_	C	D	Е	Г	G	п		J	N	L	IVI	IN	0	Р	Q	R	5		U	V	VV	
_		Standard																						
	Append Mode	1																						
	Fill Mode	100000																						+
	Capacity	100000 127																						
	Count Base Time Seconds	1595510652																						
	Base Time Fractional		Linit	Dongo Digito	Dian Digita	Moth	Start Group	Limit Lligh	Limit1 Lou	Limit2 Lligh	Limit2 Low	Terminal	Ouestionable	Origin	Value	Limit	Digito	Output	Conco	Source Limit	Ouertemn	Data	Time	Fractiona
9	~~~			Range Digits .00000001	5.5	riaun	Start Group	CITILITY FIGU	CITILITY LOW	E FIGURE	E FOW	Rear	Questionable	Main	Value 0.1000103652477	Unit Volt DC	Digits	_	Sense 2W	Source Little	Overtemp	Date 07/23/2020	13:24:12	_~~~
10		1.495889190295e-09			5.5	_		_	_		_	Rear	_	Main	0.1149921119213		1	T	2W		-	07/23/2020		
11		2.186669512128e-09			5.5	_		_	_	F		Rear		Main	0.1300063878298		1	T	2W		-	07/23/2020		
12		3.179305485546e-09			5.5	_	_		_	_	E	Rear		Main	0.1449833214283		1	T	2W	-	_	07/23/2020		
13				.00000001	5.5	F	-	E	E	E	- -	Rear	E	Main	0.1599975526333		1	т	2W	-	-	07/23/2020		
14		6.686009967893e-09			5.5	-	-	_	-	-	-	Rear	-	Main	0.1750141978264		1	T	2W	-	-	07/23/2020		
15		9.688380764317e-09			5.5	E	E	E	E	E	E	Rear	E	Main	0.1899968832731		1	т	2W	E	E	07/23/2020		
16		1.403425553548e-08			5.5	F	F	F	F	F.	F.	Rear	F	Main	0.2050063163042		1		2W	F	F	07/23/2020		
17		2.039121582698e-08	$\sim$		5.5	F	F	F	F	F	F.	Rear	F	Main	0.2200115770102		1	T	2W	F	F	07/23/2020		
18		2.971866841506e-08			5.5	F	F.	F	F	F	F.	Rear	F	Main	0.2349906116724		1	Ť	2W	F	F	07/23/2020		
19		4.352386540063e-08			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.2500037252903		1		2W	F	F	07/23/2020		
20		6.40073594127e-08			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.2649718225002		1	T	2W	F	F	07/23/2020		
21		9.484584495567e-08			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.2799744904041		1	Т	2W	F	F	07/23/2020		
22		1.416186137249e-07			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.2950091660023		1	Т	2W	F	F	07/23/2020		
23		2.135564614036e-07			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.3099899291992	Volt DC	1	Т	2W	F	F	07/23/2020	13:24:33	.0674386
24		3.258587071286e-07			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.3250042796135	Volt DC	1	Т	2W	F	F	07/23/2020	13:24:33	.9849284
25		5.031396312916e-07			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.3400108814240	Volt DC	1	Т	2W	F	F	07/23/2020	13:24:34	.9024157
26		7.859522952458e-07			5.5	F	F	F	F	F	F	Rear	F	Main	0.3549808263779	Volt DC	1	Т	2W	F	F	07/23/2020	13:24:35	.8198891

Lo strumento (SMU) fornisce molte colonne di dati (per lo più inutili...) in formato csv. I dati che ci interessano sono i valori di corrente letta corrispondenti al dato valore di tensione applicata:

Corrente → colonna 2 (unità Ampere)

Tensione → colonna 15 (unità Volt)

## IV in polarizzazione diretta




Esempio: SiPM FBK16 triple trench (11188 celle) a temperatura dell'azoto liquido (77K). Dalla pendenza della retta nel tratto compreso tra (1.2-2)V possiamo ricavare il valore della resistenza totale del dispositivo e, conoscendo il numero di celle, il valore della resistenza di quenching.

Dal fit lineare y=Ax+B otteniamo i parametri A e B.

Ricaviamo:  $R_{SiPM} = (293.3 \pm 0.2)\Omega$ 

Ricaviamo:  $R_{cella} = (3.3\pm0.2)M\Omega$ 

## IV in polarizzazione inversa



Esempio: SiPM FBK16 triple trench (11188 celle) a temperatura dell'azoto liquido (77K).


La tensione di breakdown è il valore del cambio di pendenza. Un metodo per trovare questo valore può essere quello di trovare il massimo della curva:

 $i^{-1}di/dV$ 

Ricaviamo  $V_{hd} = (27.112 \pm 0.003)V$ 

NB la tensione è espressa in modulo! (ha segno opposto rispetto a quella in polarizzazione diretta)

Una volta raffreddato il SiPM e impostata opportunamente la tensione di lavoro (+xOV). viene impostato il trigger ad un valore di tensione corrispondente a 0.5p.e. L'oscilloscopio viene impostato in modalità "fast frame" la quale permette di acquisire 3000 forme d'onda in finestre temporali da 4µs evitando i tempi morti tra acquisizioni successive.



NB p.e.=fotoelettrone

26 novembre 2021

File forme d'onda File tempi X: (s),Y: (H ts) Waveform Type 3 Horizontal Units 1,1.06331e-05 2.6.28768e-06 4.7.91706e-06 5.6.74932e-06 6.6.94048e-06 7.1.23128e-05 8.8.56218e-06 9.1.13527e-05 12 10.2.45135e-05 13 11,0,493783 14 12.2.59354 15 13.1.93856 16 14,4.74138e-05 17 15.7.4624e-06 19 17.6.88988e-06 20 18.0.527084 21 19,1.49328 22 20.0.0002572 23 21.0.00205492 22.2.40406e-06 25 23.2.26605e-06 26 24,2.48153e-06 27 25.1.50912e-06 28 26,2,36856e-06 29 27,1.38262e-06 30 28.2.41822e-06 32 30.2.40002e-06 33 31,2,4016e-06


I dati vengono infine salvati in 2 files:

- a) contiene il tempo di trigger relativo a ciascun evento;
- b) contiene le singole forme d'onda organizzate su 2 colonne (tempo-ampiezza) in cui ciascuna forma d'onda è appesa a quella precedente.

A partire dai 2 files è possibile ricostruire ciascuna forma d'onda e associare a ciascuna il tempo assoluto di misura. In ognuna di queste verrà individuato il picco e l'ampiezza del segnale relativamente alla baseline.

Al termine si ha quindi l'ampiezza di ciascun evento e il tempo assoluto al quale è avvenuto.

Vengono quindi individuati i valori di ampiezza del picco ed il corrispondente intervallo di tempo passato rispetto al picco precedente.



Così facendo viene costruito il plot 2-dim relativo al correlated noise in cui l'ampiezza degli eventi trovati è espressa in funzione dell'intervallo di tempo tra 2 eventi successivi. Da questo plot si può calcolare:

- DCR primaria (solitamente espressa in Hz);
- eventi di CT (solitamente espressi come %);
- eventi di AP (solitamente espressi come %).

