







Topologie d'un réseau d'opérateur de télécommunications

Rang 🕈	Entreprise	Revenu total (Milliards US \$) +	Siège social
1	AT&T	128,72	États-Unis
2	Verizon Communications	120,5 ³	États-Unis
3	Nippon Telegraph and Telephone	109,14	Japon
4	China Mobile Communications	107,6 ⁵	Chine
5	Deutsche Telekom	79,8 ⁶	Allemagne
6	Telefónica	75,7	Espagne
7	SoftBank	66,5	Japon
8	Vodafone Group	65,9 ⁹	Royaume-Uni
9	Comcast	64,7 ¹⁰	États-Unis
10	China Telecommunications	62,0 ¹¹	Chine
11	América Móvil	61,5 ¹²	I Mexique
12	China United Network Communications	49,3 ¹³	Chine
13	Orange S.A.	43,7 ¹⁴	France
14	KDDI	43,2 ¹⁵	Japon
15	Telecom Italia	36,4 ¹⁶	■ Italie
16	DirecTV	31,8 ¹⁷	États-Unis
17	BT Group	29,1	Royaume-Uni
18	Telstra	26,3	Australie
19	Vimpelcom	23,1	Pays-Bas
20	KT Corporation	21,8 ¹⁸	Corée du Sud
21	CenturyLink	18,1 ¹⁹	États-Unis
22	Telenor	16,4	Norvège



Topologie d'un réseau d'opérateur de télécommunications Analogie facile des Halles ? Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeun Gare de Strasbourg Place Kleber 🖯 BOMA L'hôtel nouvelle Réseau de collecte Dame d 6 6 Parking École Nationale d'Administration Réseau de Transit Musée historia la ville de Stras Barrage Vauban MAMCS @ Musée Alsa Rue Finkwine EST Université de Strasbourg -Campus de PETITE FRANCE médecine La Laiterie 👽 Eugène-Imbs Réseau d'accès

Rappel sur les débits / latence numériques



Les débits numériques représente la quantité de données transmise par seconde. Ils sont exprimés en kilobits par secondes (kb/s), Mégabits par secondes (Mb/s), Gigabits par secondes (Gb/s). Parfois en Octets (Bytes) par secondes (Ko/s, Go/s ou KBytes/s, GBytes/s)

La latence (ou délai de transit) est le délai de transmission de ces données entre deux équipements. Elle désigne le temps nécessaire aux données pour passer de la source à la destination à travers un réseau. La Gigue représente la variation de la latence pendant un intervalle de temps donné.

Rappel sur les débits / latence numériques



- Disponibilité du service ?
- Débit ?
- Latence, gigue?
- Taux de perte ?

Rappel sur les débits / latence numériques



- Disponibilité = 100% (j'espere....)
- Débit ≈ 1 litre / s
- Latence, gigue = temps de transit (vairable) depuis la citerne.
- Taux de perte = y a-t-il des fuites dans le réseau?

Contraintes de **topologie** du réseau pour un opérateur de télécommunications

- Plus de sites => plus de clients mais plus de trafic.
- Bande passante => évolution du trafic.
- Topologie => secours en cas de rupture.
- Technologie => Cuivre/ Optique/ Hertzien.
- Protocoles réseaux niveau II et III.
- Prévision de l'évolution du trafic .

La qualité de service ou quality of service (QoS) est la capacité à véhiculer dans de bonnes conditions un type de trafic donné, en termes de

- Disponibilité du service.
- Débit.
- Latence, gigue.
- Taux de perte de paquets.



Un réseau d'opérateur mal dimensionné?

