










### Réseau GPON - Rappel Infrastructure et terminologie






### Réseau GPON - Rappel Multiplexage des données Downstream



- Entête de la trame GTC
- C1 Données clients



### Réseau GPON - Rappel Multiplexage des données Upstream




1

La lumière remontée un ONT « traverse » les coupleurs dans le sens montant sans « redescendre » vers les autres ONT.




# Multiplexage GPON - Sens descendant DownStream




# Structure de la trame GTC




### Multiplexage GPON - Sens descendant




Les VLANs sont encapsulés vers les ONT dans une **trame (GEM)**. Chaque trame est destinée à un port spécifique d'un ONT repéré par son « **portID** » ( ou « GEMportId ») Les « portID » sont donc différents sur l'ensemble des ONT d'une branche PON. ( 4095 PortID pour une branche PON)




## Exemple d'allocation de GEM port pour un ONT











## Bande passante














## Exemple de profil de bande passante

LT2406# show remote ont	ont-	3-1-1 bwg:	coup	+	+
AID	ID	Status		Upstream	Downstream
ont-3-1-1	1	IS       	Bandwidth profile SIR AIR PIR Ustype	Data_50M   0 kbps   30016 kbps   49984 kbps   3	#Data_50M   Data_50M   0 kbps   30016 kbps   49984 kbps



### Gestion de la bande passante downstream






Les trames GEM descendantes ont une taille variable définie pas le profil de bande passante downlink configuré dans l'OLT pour chaque port-ID




### Gestion de la bande passante Upstream






## Regroupement des données montantes dans un « conteneur »




Pour un ONT, les données montantes sont regroupées dans un buffer (T-CONT), Chaque T-CONT de chaque ONT possède une identité propre : alloc ID et un profil de bande passante




## Regroupement des données montantes dans un « conteneur »




Pour un ONT, les datas provenant de différents services peuvent être encapsulé dans différents T-CONT de profil de bande passante différents !



Les T-CONT informent l'OLT de l'état de leur « remplissage » et attendent d'avoir une « fenêtre de tir » organisée pas l'OLT pour envoyer leur contenu.



## Allocation de bande passante upstream (BWMap)




A chaque remonté de data , l'ONT fait connaître à l'OLT l'état de remplissage ses T-CONT par un message « status reporting DBA » (DBA= Dynamic Bandwith Allocation).


L'algorithme DBA de l'OLT alloue les slots montants en fonction des demandes et des bandes passantes préalablement fixés.



#### Trame GTC - trames GEM


#### Allocation de la bande passante montante Pour les T-Cont dans la trame downstream








#### Problème du « rogue » ONT



Un ONT défectueux peut générer un burst lumineux hors de la fenêtre allouée, il perturbe alors la trame GTC montante entrainant une désynchronisation des autres ONT situés sur le même coupleur.



#### Petit récapitulatif




ONT\_ID:
Identifiant
de l'ONT
sur une
branche PON

Alloc\_ID:
Identifie les
T-CONT
d'un ONT.


Port\_ID (Gemport\_ID): Identifie un flux particulier (Vlan) sur un ONT.







## Gestion automatique des ONT




#### Protocoles PLOAM et OMCI



## Gestion automatique des ONT

La norme ITU-GPON définie deux canaux pour la gestion à distance des ONT.

- PLOAM: Physical Layer Operation And Maintenance
- OMCI: ONT/ONU Management and Control Interface







## PLOAM: Physical Layer Operation And Maintenance

## Principaux messages (downstream):

Upstream Overhead
Assign ONU ID
Ranging Time
Deactivate ONU ID
Disable Serial Number
Encrypted Port ID
Request Password
Assign Alloc ID
Request Key
Configure Port ID
BER Interval





#### PLOAM: Physical Layer Operation And Maintenance

## Synchronisation et enregistrement d'un nouvel ONT

Détection des trames descendantes, synchronisation (Psync)

Upstream Overhead (3x) : début de la Quiet Windows




Serial Number ONU : Envoi de son numéro de série (SN)

Assign ONU ID (3x): Assignation de l'ONT-ID

Ranging Time (3x): l'OLT a déterminé la distance à laquelle se trouve l'ONT

Il lui indique un délai pour l'envoi des datas montante afin d'assurer une bonne synchronisation des slots montant



### PLOAM: Physical Layer Operation And Maintenance

#### Encryption

Request Key: demande la clé de chiffrement AES-128



Key Switching Time(3x): Délai de validité de la clé


Activate Port ID: activation du port Id à chiffrer

Encrypted Port ID: activation du chiffrement sur ce port





## OMCI: ONT/ONU Management and Control Interface





#### OMCI: ONT/ONU Management and Control Interface

Quelques exemples simples

MIB Reset (mise a zéro de la MIB)

MIB Upload (demande de chargement de la MIB)

MIB Upload next (suite du chargement de la MIB)



Test (demande des paramètres de puissance)

Test result (envoi des paramètres puissance optique reçu et émise)