



01 Motivación & Introducción

- Embebidos en exactas
- Algunos números
- Mercado de los embebidos
- Dispositivos móviles
- Intel vs ARM
- La familia ARM



01 Embebidos en exactas

Motivación

Embebidos en exactas

- Materias relacionadas a software embebido?
- Prácticas en embebidos?
- Por qué?



02 Algunos números

Motivación

Algunos números

- Mercado con un volumen muy superior al de computadoras de escritorio o laptops.
- En los últimos años, se vendieron alrededor de 500 millones de microprocesadores para el mercado de las PC´s y 10 mil millones para el mercado de los embebidos.

Motivación

Algunos números

 Jim Turley, asesor de la industria de los embebidos, en el año 1999 decía:

About zero percent of the world's microprocessors are used in computers. Yup. Every PC, Macintosh, engineering workstation, Cray supercomputer, and all the other general-purpose computers put together account for less than 1% of all the microprocessors sold every year. If you round off the fractions, embedded systems consume 100% of the worldwide production of microprocessors.

Motivación

Algunos números

- En 1999 se vendieron para el mercado de los embebidos:
 - 250 millones de microprocesadores de 32 bits
 - 1000 millones de microprocesadores de 16 bits
 - 1000 millones de microprocesadores de 8 bits
 - 1000 millones de microprocesadores de 4 bits
- Para los no embebidos (PCs, Macs, workstations) tan solo 100 millones de computadoras
- 10 años después, se vendieron 10 mil billones de procesadores para el mercado de los embebidos!



03 Mercado de los embebidos

Mercado de los embebidos

- Presente en varios aspectos de nuestra vida cotidiana
 - despertador
 - microondas
 - control de heladeras inteligentes
 - gps
 - dvd-player
 - celular
 - routers / modems
 - reproductor de música
 - dispositivos MÓVILES!!





04 Dispositivos móviles

Dispositivos móviles


- ARM reina en este mercado
- NO los fabrica, solo diseña y licencia a los fabricantes (modelo de negocio IP)
- Los fabricantes crean un microchip que no solo es un microprocesador sino otros dispositivos. Para un celular, por ejemplo:
 - transmisor 3G
 - controlador de pantalla y teclado
 - controlador wifi
- Se reduce el número de chips necesarios para montar el teléfono, reduciendo coste, tamaño y consumo

Dispositivos móviles

- Intel no licencia sus procesadores, de modo que los chips extra deberían ir por fuera de este
- Esto deja a Intel fuera del mercado
- Para evitarlo, Intel hace configurable sus procesadores : pone una FPGA
- La FPGA proporciona a los fabricantes capacidad para "personalizar" el chip, similar a la que proporciona ARM

Dispositivos móviles

 En el 2010 Intel introduce una FPGA en el Atom Processor





Introducción

Dispositivos móviles

 25/02/2013 -> Intel sigue <u>apostando</u> a las FPGA en sus procesadores



05 Intel vs ARM


Intel vs ARM

- Producto licenciado vs no licenciado
- CISC vs RISC
- Von Neumann vs Harvard
- Propósito general vs propósito específico
- Microprocesador vs microcontrolador
- Potencia de procesamiento vs eficiencia de uso de recursos
- Alto costo vs bajo costo
- Alto consumo vs bajo consumo


Introducción

Von Neumann vs Harvard

The Von Neumann or Stored Program architecture



The Harvard architecture



(c) www.teach-ict.com



06 La familia ARM

La familia ARM


- ARM se fundo en 1990 (Advanced RISC Machines)
- Primera arquitectura licenciada fue ARM6 y VLSI Technologies se convirtió el primero en fabricarlo
- Luego se sumaron Texas Instruments, NEC, Sharp, ST Microelectronics
- En la actualidad, ARM partners producen más de 2 billones de procesadores ARM por año.


La familia ARM (2)

- La primera familia de microprocesadores tiene el nombre ARM6, que corresponde a la arquitectura ARMv4
- La familia de microprocesadores ARM11 corresponde a la arquitectura ARMv6. Introduce instrucciones SIMD (Single Instruction Multiple Data)
- La familia Cortex está asociada a la nueva y última (por ahora) arquitectura ARMv7, que se divide en subcategorias

La familia ARM (3)

- A profile : aplicaciones high-performance (Galaxy S3 Cortex A9).
 Soporta sistemas operativos como Linux Embebido, Android, Windows Embebido, Symbian. Memoria virtual, MMU, protección run-time.
- R profile : sistemas embebidos con necesidades real-time. Lo mejor del mercado en cuanto a Real-Time. Contraints de confiabilidad.
- M profile : aplicaciones low-cost, fácil de usar. Ejemplo : control industrial y aplicaciones soft Real-Time.





Architecture development



02 En el mundo embebido...

- Definición
- Caracteristicas
- Buses más conocidos
- Microcontrolador o microprocesador?
- Clasificación




01 Definición

En el mundo embebido...

Definición

• Es un sistema de hardware software diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas con un propósito específico



En el mundo embebido...

Definición (2)

 Se pueden definir como todo sistema que NO es una PC de escritorio, ni un servidor, ni una workstation, ni una supercomputadora, ni un cluster distribuido, en fin, NO es un sistema programable de propósito general.

En el mundo embebido...


Definición (3)

- Aplicaciones específicas
- Optimizadas en consumo y área
- Co-relación en hardware y software
- Se programa en C, assembler o HDL (fpga)

En el mundo embebido...

Rol del sistema embebido

 Periodicidad y determinismo a través de comunicación desde o hacia el sistema controlador






02 Caracteristicas

En el mundo embebido...

Caracteristicas

- Pensados con un propósito específico
- Predecibles y determinísticos
- Altamente acoplados al hardware
- Constraints
 - Tamaño
 - Consumo de energia
 - Precio



En el mundo embebido...

Caracteristicas

- Tienen que ser confiables
 - Un error en un microcontrolador (sistema de frenos o piloto automático) puede ser fatal
- Tienen que ser eficientes
 - Hay constraints de espacio (RAM, ROM), procesamiento (pocos Mhz) y consumo
- El costo es también un constraint
 - El costo es una unidad no es significativo pero hay que pensar en fabricación masiva (reproductor DVD por ejemplo)



03 Buses más conocidos

En el mundo embebido...

Buses más conocidos

- CAN (Controlled Area Network)
 - Esquema de cableado multiplexado. Usado para transmisión de mensajes en entornos distribuidos. Pensado originalmente para la industria automotriz y control de motores.
- I²C (Inter-Integrated Circuit)
 - Interfaz serie de dos cables, una para datos y otra es el clock (ambas bidireccionales). Multi-master & multi-slave con collision detection. Usado para conectar el microcontrolador con periféricos (ADC, DAC, sensores, etc)

En el mundo embebido...

Buses más conocidos (2)

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
 - Puerto serie. Cada dato comienzo con un bit de start y termina con uno de stop.
 Representa uno de los buses más comunes para microcontroladores
- USART
 - Ideam UART pero con la posibilidad de sincronismo.
- SCI (Serial Communications Interface)
 - Una mejora de UART. Provee error detection, envio y recibo simultáneo, mayor cantidad de velocidades de transmisión, tamaño de palabra configurable.



04 Microcontrolador o microprocesador

En el mundo embebido...


Microcontrolador o microprocesador

- Un microcontrolador es un único chip que tiene todos los componentes básicos de una computadora (en menor escala)
- Recursos estan más limitados que en una PC
- Un chip programable para controlar un proceso o un sistema
- Los pins de un microcontrolador están relacionados a puertos de E/S y en un microprocesador, a señales de bus de memoria
- Un microprocesador es un chip CPU usado dentro de una computadora, mientras que el microcontrolador es la computadora en si mismo

En el mundo embebido...

Microcontrolador o microprocesador

- Los principales componentes de un microcontrolador son:
 - CPU
 - ROM
 - RAM
 - Input & Output
 - Timer
 - Controlador de interrupciones
 - Buses





05 Clasificación

En el mundo embebido...

Clasificación

- Sistemas de pequeña escala
- Sistemas de mediana escala
- Sistemas sofisticados

En el mundo embebido...

Sistemas de pequeña escala

- Diseñados con un solo microcontrolador de 8 o 16 bits
- Poca complejidad de software y hardware
- Implica el diseño a nivel de placa
- En general se usa C para el desarrollo
- Se necesita limitar el poder de disipación cuando el sistema corre continuamente

Sistemas de pequeña escala

Herramientas de desarrollo

- Editor
- Assembler & C
- Cross Assembler

Sistemas de pequeña escala

Ejemplos

- Mouse
- Controlador de un teclado
- Control remoto
- Impresora
- Motor paso a paso

En el mundo embebido...

Sistemas de mediana escala

- Diseñados con un solo o pocos microcontroladores de 16 o 32 bits, DSP o RISC
- Software y hardware complejos

Sistemas de mediana escala

Herramientas de desarrollo

- RTOS
- IDE
- Simulador
- Source code Engineering Tool
- IP's

Sistemas de mediana escala

Ejemplos

- Sistema de entretenimiento
- Sistema de redes
- Sistemas de seguimiento de señales
- Procesamiento de audio y video

En el mundo embebido...

Sistemas sofisticados

- Software y hardware muy complejos
- Procesadores escalables o configurables y matrices de programación lógica
- Restringido por la velocidad de procesamiento en la unidad del hardware
- Implementación por hardware de funciones críticas (algoritmos de encriptación, drivers de redes, compresión, etc)

Sistemas sofisticados

Ejemplos

- Sistema embebido de tiempo real para sistemas de audio y video
- Sistemas embebidos para wireless LAN
- Interfaces embebidas y sistemas de redes usando alta velocidad
- Productos de seguridad y redes de seguridad de alta velocidad
- Sistemas espaciales



03 Ciclo de desarrollo en embebidos

- Especificación del problema
- Elección de Tool/chip
- Plan de software
- Plan del dispositivo
- Programación / Debug
- Testing
- Integración
- "Hola, mundo" en embebidos



1 Especificación del problema

Ciclo de desarrollo en embebidos

Especificación del problema

- Considerar necesidades específicas, interrupciones o time constraints
- Ejemplo de consideración para un termostato:
 - leer la temperatura
 - mostrar la temperatura
 - prender el calefactor
 - prender el aire acondicionado
- A priori se necesitaría un sensor de temperatura, un keypad y un display



02 Elección del Tool / Chip

Ciclo de desarrollo en embebidos

Elección del Tool / Chip

- Se considera necesidades basadas en:
 - espacio de memoria
 - velocidad
 - costo
 - disponibilidad
- Según el chip, hay que considerar las herramientas que este nos brinda:
 - compilador
 - emulador
 - debugger



03 Plan de software

Ciclo de desarrollo en embebidos

Plan de software

- Se consideran algoritmos que resuelvan el problema, teniendo en cuenta:
 - tamaño de código
 - velocidad
 - dificultad
 - mantenibilidad
- Se modulariza. Por ejemplo, módulos del termostato para:
 - escribir en el display LCD
 - leer desde el keypad
 - interactuar con el aire acondicionado



04 Plan del dispositivo

Ciclo de desarrollo en embebidos

Plan del dispositivo

- Setear el vector de reset
- Setear el vector de interrupciones
- Configurar el stack
- Interactuar con periféricos (timers, puertos serie, A/D conversores)
- Trabajar con puertos de E/S



05 Programación / Debug

Ciclo de desarrollo en embebidos

Programación / Debug

- Se programa aquello que se planeo previamente
- Es importante constatar time constraints



06 Testing

Ciclo de desarrollo en embebidos

Testing

- Se testea que lo programado se ajuste a la especificación
- Se usan emuladores y simuladores en caso de disponer de ellos
- Es buena práctica testear individualmente el hardware con el que se interactúa. Para el ejemplo del termostato:
 - keypad
 - sensor de temperatura
 - aire acondicionado
 - calefacción
 - display LCD



07 Integración

Ciclo de desarrollo en embebidos

Integración

Test de integración con bajada al dispositivo



08 "Hola, mundo" en embebidos

```
void main(void){
                                                                 PortADir.0 = OUTPUT; //set pin 0 for output (light)
#include <hc705c8.h> // especifico del hardware
                                                                 PortADir.1 = INPUT; //set pin 1 for input (button)
#pragma portrw PortA @ 0x0A; // Input/Output
#pragma portw PortADir @ 0x8A; // only output
                                                                while (1){
                                                                      // loop forever
#define INPUT 1
                                                                       if (PortA.1 == PUSHED){
#define OUTPUT 0
                                                                             wait(1);
#define ON 1
                                                                             // is it a valid push?
                                                                             if (PortA.1 == PUSHED){
#define OFF 0
                                                                                   PortA.0 = ON:
#define PUSHED 1
                                                                                   // turn on light
                                                                                   wait(10);
//wait function prototype
                                                                                   // delay (light on)
void wait(registera param);
                                                                                   PortA.0 = OFF;
                                                                                   // turn off light
```



04 Bibliografía



01 Bibliografía

- Real-Time concepts for embedded systems
- Embedded Systems 2nd edition Raj Kamal
- First steps with Embedded Systems
- Real-Time Systems: Theory and Practice



04 Contacto



01 Contacto

- gonzalo.raposo@globallogic.com
- daniel.corbatta@globallogic.com
- lucia.ginart@globallogic.com



05 Preguntas

GlobalLogic®

Gracias