

Brojači, tajmeri, RTC




Okruženje – fizički svet iz kojeg je potrebno dobiti informacije a po potrebni i delovati na njega.

Obrada – naš embedded sistem

Namenski računarski sistemi **Brojači, tajmeri, RTC**



Brojači, tajmeri, RTC




Da li se desio događaj -poliranje -prekid

Brojači, tajmeri, RTC

Poliranje


Ako na neki asinhroni događaj mora da se reaguje u vremenskom periodu od 10ms i ako obrada tog događaja traje 3 ms koliko često mora da se polira?

Ako poliramo svakih 10ms



Brojači, tajmeri, RTC


Ako poliramo svakih 7ms (10-3)



U praksi ne'emo raditi na "ivici". Verovatno ćemo izabrati poliranje na 5ms.

Namenski računarski sistemi **Brojači, tajmeri, RTC**


Rad u realnom vremenu – na događaj u sistemu mora da se odgovori u zadatom vremenskom intervalu – teorema odabiranja ...




Treba nam element koj će dati informaciju da je došao trenutak poliranja, odabiranja.

Brojači, tajmeri, RTC


Odgovor: Brojači koji broje sa definisanim, poznatim, taktnim signalom. Pošto je signal takta poznat i vremenski definisan onda se ovakvi brojači nazivaju i tajmerima – meračima vremena. Takt 1ms - brojač odbrojao do 3 – prošlo 3ms.




Brojači, tajmeri, RTC




Hoćemo da izmerimo 3 Tclk. Upišemo 3.




Brojači, tajmeri, RTC




Ništa se ne dobija uklanjanjem sinhronizacije, tj D flipflopa.





Brojači, tajmeri, RTC


Ako ga koristimo za generisanje realnog vremena



Sistemska greška Akumulacija greške Ne može kao RTC – real time clock


Brojači, tajmeri, RTC

Najčešća realizacija brojača koji mogu da posluže kao RTC pa se tako i najčešće zovu.



Brojači, tajmeri, RTC


Ako ga koristimo za generisanje realnog vremena



Sistemska greška ne postoji

Akumulacija greške ne postoji

Treunci prihvatanja prekida imaju jitter – podrhtavanje. Može se izbeći




U režim smanjenje potrošnje u okviru rezervnog vremena.

Izlazak iz ovog režima kod mnogih komponenta je fiksan u vremenu.

Mana na prethodni način realizovanog RTCa su mogući vremenski intervali, odnosno učestnosti koje su oblika $\frac{Fclk}{2^k}$.

Zato je najčešće u upotrebi i Fclk = 32768Hz (watch crystal). 32768Hz = 2¹⁵Hz

Brojači, tajmeri, RTC



Mana:

Jedan interval = jedan brojač

Brojači – veliki potrošači energije

U okviru SoCa često više ovakvih konfiguracija.

Prednost: nema potrebne intervencije programa osim u inicijalizaciji


Koriste se

Za generisanje vremenskih intervala ali i kao programabilni delitelji učestanosti $\frac{Fc}{r}$

Brojači, tajmeri, RTC

Treći način:


FREE RUNNING + OUTPUT COMPARE REGISTER



Brojači, tajmeri, RTC


Treći način:

FREE RUNNING + OUTPUT COMPARE REGISTER



Brojači, tajmeri, RTC


Jedan brojač – više intervala



Zahteva intervenciju programa

Brojači, tajmeri, RTC

Merenje spoljnih intervala INPUT CAPTURE REGISTER



$$T = (B_{i+1} - B_i)T_{CLK}$$

Namenski računarski sistemi **Brojači, tajmeri, RTC**

SoC ili mikrokontroler Više brojača Nekoliko autoreload brojača Free running sa više OC i IC registara

RTC – generički

Kompletan digitalni sistem koji vodi računa o sekundama, minutima, ... Letnjem zimskom računanju vremena Prestupnim godinama

Specijalizovani brojači najčešće predviđeni za baterijsko napajanje.