NÁVRH ÚPRAVY SYSTÉMU ATLAS – ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A MESAČNÉ VYKAZOVANIE

1. Cieľ úpravy

Systém ATLAS má umožniť centrálnu evidenciu štátnych UAS, pilotov a ich mesačnej letovej činnosti. Zdrojom údajov o činnosti pilotov budú pilotné denníky.

Piloti nebudú povinne zapisovať každý let priamo do systému ATLAS. Údaje z pilotných denníkov sa do systému zapíšu súhrnne raz mesačne na príslušnom útvare.

2. Organizačná štruktúra

Systém bude na najvyššej úrovni rozdelený na:

- Policajný zbor,
- Hasičský a záchranný zbor,
- civilnú ochranu.

Pod jednotlivými zložkami bude vytvorená stromová štruktúra ich organizačných útvarov.

Príklad:

Ministerstvo vnútra SR
→ Policajný zbor
→ krajské riaditeľstvo
→ okresné riaditeľstvo
→ konkrétny útvar

Organizačná štruktúra nesmie byť pevne naprogramovaná. Centrálny správca musí mať možnosť vytvoriť novú zložku alebo útvar, upraviť jeho názov, zaradiť ho pod nadradený útvar a označiť ho ako aktívny alebo neaktívny.

3. Priradenie používateľa k útvaru

Každý používateľský účet bude priradený ku konkrétnej organizačnej zložke a útvaru.

Bežný používateľ si útvar nebude vyberať. Systém ho určí automaticky podľa prihláseného používateľa.

Používateľ útvaru Sobrance bude vidieť iba:

- útvar Sobrance,
- UAS pridelené útvaru Sobrance,
- pilotov útvaru Sobrance,
- mesačné údaje útvaru Sobrance.

Používateľ nebude môcť zmeniť útvar vo formulári ani získať prístup k údajom iného útvaru zmenou adresy stránky alebo identifikátora záznamu.

4. Rozsah viditeľnosti

Používateľ útvaru vidí iba svoj útvar.

Používateľ zložky Policajného zboru vidí údaje Policajného zboru a jeho podriadených útvarov.

Používateľ Hasičského a záchranného zboru vidí údaje HaZZ a jeho podriadených útvarov.

Používateľ civilnej ochrany vidí údaje civilnej ochrany a jej podriadených útvarov.

Centrálny používateľ MV SR vidí všetky zložky, útvary, UAS, pilotov a mesačné výsledky.

5. Pridelenie UAS

Každý UAS bude pridelený jednému konkrétnemu útvaru.

Pri UAS sa bude evidovať minimálne:

- názov alebo označenie UAS,
- výrobca a model,
- sériové číslo,
- evidenčné číslo,
- organizačná zložka,
- útvar,
- aktuálny stav,
- dátum pridelenia útvaru,
- zoznam oprávnených pilotov.

Systém musí zachovávať históriu presunov UAS medzi útvarmi.

6. Pridelenie pilotov

Pilot bude zaradený ku konkrétnemu útvaru.

K jednému UAS môže byť pridelených viac oprávnených pilotov. Jeden pilot môže byť oprávnený lietať s viacerými UAS.

Nebude existovať iba jeden zodpovedný pilot UAS. Za oprávneného pilota daného UAS sa považuje každý pilot, ktorému bolo pridelené oprávnenie lietať s týmto UAS.

Pri prepojení pilota a UAS sa bude evidovať:

- pilot,
- UAS,
- útvar,
- dátum vzniku oprávnenia,
- prípadný dátum skončenia oprávnenia,
- aktuálna platnosť oprávnenia.

7. Mesačný výkaz letovej činnosti

Na každom útvare bude určený používateľ, ktorý raz mesačne zapíše do systému súhrnné údaje z pilotných denníkov.

Po prihlásení systém automaticky:

- určí útvar používateľa,
- zobrazí príslušný mesiac,
- zobrazí UAS pridelené danému útvaru,
- pri každom UAS zobrazí oprávnených pilotov.

Používateľ nebude vyberať organizačnú zložku ani útvar.

Pre každú kombináciu pilot – UAS – mesiac sa zapíšu:

- mesiac a rok,
- pilot,
- UAS,
- nalietané hodiny a minúty,
- počet vzletov,
- počet pristátí,
- počet operačných letov,
- počet výcvikových letov,
- počet ostatných letov,
- poznámka.

Pilot a UAS sa vyberú iba zo zoznamu patriaceho danému útvaru.

8. Potvrdenie mesačných údajov

Po zapísaní všetkých údajov používateľ stlačí tlačidlo:

„Potvrdiť mesačné údaje“

Údaje nebudú podliehať schváleniu vedúcim útvaru.

Ak útvar v príslušnom mesiaci nevykonal žiadnu letovú činnosť, používateľ označí:

„Bez letovej činnosti“

Tým sa rozlíši útvar bez letovej činnosti od útvaru, ktorý údaje neposkytol.

Po potvrdení sa údaje automaticky zobrazia v centrálnych štatistikách.

Údaje bude možné neskôr opraviť. Systém zaznamená používateľa, dátum a čas vykonanej zmeny a pôvodnú a novú hodnotu.

9. Notifikácie

Centrálny správca nastaví termín, do ktorého majú útvary poskytnúť údaje za predchádzajúci mesiac. Predvolený termín môže byť napríklad piaty deň nasledujúceho mesiaca.

Ak útvar mesačné údaje nepotvrdil a ani neoznačil možnosť „Bez letovej činnosti“, systém:

- zobrazí upozornenie poverenému používateľovi útvaru,
- odošle mu pripomienku pred uplynutím termínu,
- po uplynutí termínu zobrazí upozornenie na nesplnenú mesačnú povinnosť,
- bude upozornenie opakovať až do poskytnutia údajov,
- zobrazí centrálnemu používateľovi útvar ako nevyplnený.

Notifikácia sa zobrazí v systéme. Možnosť odosielania upozornenia e-mailom môže byť doplnená podľa technických možností MV SR.

10. Dashboard útvaru

Používateľ útvaru po prihlásení uvidí:

- názov svojho útvaru,
- počet pridelených UAS,
- počet oprávnených pilotov,
- celkový nálet útvaru,
- nálet za aktuálny mesiac,
- počet vzletov a pristátí,
- operačné, výcvikové a ostatné lety,
- stav splnenia mesačného vykazovania,
- zoznam UAS a pilotov útvaru.

11. Centrálny dashboard MV SR

Centrálny používateľ uvidí:

- celkový počet UAS,
- počet prevádzkyschopných a neprevádzkyschopných UAS,
- celkový počet pilotov,
- celkový počet nalietaných hodín,
- počet vzletov a pristátí,
- počet operačných, výcvikových a ostatných letov,
- výsledky podľa jednotlivých mesiacov a rokov,
- porovnanie organizačných zložiek,
- zoznam nevyužívaných alebo málo využívaných UAS,
- zoznam pilotov bez vykázanej letovej činnosti,
- zoznam útvarov, ktoré neposkytli mesačné údaje.

Údaje budú dostupné v tomto členení:

Ministerstvo vnútra SR
→ organizačná zložka
→ útvar
→ UAS
→ pilot
→ mesačné výsledky

Používateľ bude môcť postupne otvoriť detail zložky, útvaru, UAS alebo pilota.

12. Detail UAS

V detaile UAS sa zobrazí:

- identifikácia UAS,
- organizačná zložka a útvar,
- aktuálny stav,
- zoznam oprávnených pilotov,
- celkový nálet,
- nálet podľa jednotlivých mesiacov,
- počet vzletov a pristátí,
- rozdelenie letovej činnosti podľa účelu,
- história pridelenia UAS.

13. Detail pilota

V detaile pilota sa zobrazí:

- identifikácia pilota,
- organizačná zložka a útvar,
- UAS, s ktorými je oprávnený lietať,
- celkový osobný nálet,
- nálet podľa jednotlivých UAS,
- nálet podľa mesiacov a rokov,
- počet vzletov a pristátí,
- rozdelenie činnosti podľa účelu.

14. Výpočet výsledkov

Výkon pilota sa bude evidovať samostatne pre každé UAS.

Nálet konkrétneho UAS sa vypočíta zo súhrnných mesačných výkonov pilotov, ktorí ho skutočne riadili.

Ak sa na jednej činnosti podieľalo viac osôb, do náletu UAS sa nesmie rovnaký čas započítať viackrát. Ako výkon UAS sa eviduje čas osoby, ktorá UAS v danom čase skutočne riadila.

15. Rozsah prvej verzie

Prvá verzia sa má sústrediť na:

- organizačnú štruktúru,
- používateľské prístupy podľa útvaru,
- evidenciu UAS,
- evidenciu pilotov,
- vzájomné priradenie UAS a pilotov,
- mesačné vykazovanie,
- notifikácie,
- dashboardy a štatistiky.

Mapový modul a zapisovanie jednotlivých letov sa v tejto úprave nemusia riešiť. Môžu byť doplnené v ďalšej etape.