Nummer: A **BETRIEBSANWEISUNG** Betrieb: DailyM8

Bearbeitungsstand: 06/25

Automatisierte Montageeinrichtung

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Maschinen- und Anlagenführer

1. ANWENDUNGSBEREICH

Bedienen und Warten einer automatisieren Montageeinrichtung

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Benutzen der Anlage durch unbefugte Personen
- Quetschaefahr durch bewegende Teile
- Elektrische Gefährdung bei unsachgemäßer Wartung oder defekter Kabel
- Gefährdung durch Unsachgemäße Wartung Risiko von Bedienfehlern
- Erhöhte Brandgefahr bei Kurzschlüssen oder defekten Netzteilen
- Lärmbelastung durch Antriebe und Mechanik
- Umweltbelastung durch falsche Entsorgung von Materialien



3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Die Montageeinrichtung darf nur von ausgebildeten Personen benutzt werden.
- Die Betriebsanleitung des DailyM8-Herstellers sind zu beachten.
- Nur geeignete Einzelbauteile bestimmungsgemäß verwenden.
- Die Montageeinrichtung darf nur mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden.
- Regelmäßige Sichtkontrollen auf Beschädigungen und Abnutzung
- Vor dem Einsatz sind alle Schutzeinrichtungen zu pr
 üfen: Stromanschluss, Endschalter und Not-Aus-Schalter
- Innerbetriebliche Sicherheitsregeln beachten.

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z. B. an Elektrik, Programmierung, usw.)
 Montageeinrichtung sofort abstellen und Vorgesetzten informieren.
- Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen.





- Ersthelfer heranziehen
- Notruf: 112
- Unfall melden
- Durchgeführte Erste Hilfe Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen

6. INSTANDHALTUNG

- Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
- Bei der Instandhaltung die Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Wartung und Reinigung nur im ausgeschalteten und gesicherten Zustand durchführen
- Für die Entsorgung (z.B. Elektronikbauteile) ist zuständig: Hannes Maurer
- Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen.

Datum: 05.06.2025

Nächster Unterschrift:

Überprüfungstermin: 05.06.2026 Unternehmer/Geschäftsleitung