♦ بسم الله الرحمن الرحيم ♦ ♦ آزمايشگاه ژنتيک مولکولي

دو بخش در آزمایشگاه ژنتیک وجود دارد:

١-بخش سيتوژنتيک

٢-بخش مولكولي

در این قسمت تصمیم داریم به بخش مولکولی بیردازیم.

ماده وراثتي چند منشا مي تواند داشته باشد:

۱-باکتریوفاژیا ویروسی

٢-يلازميد

٣- ژنوميک (مثل انسان، جانوران، باکتری)

*پلازمید ها عناصری هستند که در برخی از باکتری ها یا پروکاریوت های پست حضور دارند.

*ماده وراثتی در باکتریوفاژ ها می تواندDNA یا حتی در مواردیRNA نیز باشد.

*در آزمایشگاه ژنتیک ما معمولا با DNA ژنومیک سر و کار داریم ولی در آزمایشگاه های تحقیقاتی با هر سه یعنی ژنومیک،پلازمید و باکتریوفاژ سر و کار داریم.

*ژنومیک می تواند منشا باکتریایی داشته باشد و زمانی که قرار باشد DNA را از باکتری جدا کنیم، بایستی در ابتدا باکتری را در یک محیط کشت مناسب، کشت دهیم.

*محیط کشت میتواند دارای ترکیبات شناخته شده(مشخص یا معین) و ترکیبات ناشناخته شده(نا مشخص یا نا معین) باشد.

*محیط کشت شناخته شده مثل محیط کشت «m9» و محیط کشت ناشناخته شده مثل محیط کشت « لوریابرتانی » که دارای ترکیبات نامشخص و ناشناخته است.

چه زمانی از محیط کشت معین و چه زمانی از محیط کشت نامعین استفاده می کنیم؟

اگر قرار باشد رشد باکتری کنترل شده انجام گیرد بهتر است از محیط کشت معین استفاده کنیم ولی در صورتی که تنها هدف ما استخراج DNA باشد دیگر نیازی به استفاده از محیط کشت معین نیست و می توانیم از محیط کشت نامعین استفاده کنیم.

*هر باکتری دارای یک دمای مشخص است و معمولاً باکتری ها بین دمای 35 تا 38 درجه رشد مناسبی دارند.

اگر قرار باشد باکتری رشد مناسب داشته باشد و تقسیم شود بایستی اکسیژن رسانی داشته باشد.

به همین خاطر ما از انکوباتور های شیکردار استفاده می کنیم و این باعث میشود تا هوا دهی برای باکتری مناسب باشد.

در صورتی که هوا دهی و محیط کشت مناسب باشد باکتری E.Coli در هر 20دقیقه یکبار همانندسازی می کند.

2بار، 4بار، 8بار، 16بار و....

اگر قرار باشد ما از باکتری استفاده کنیم باید به یک مقداری رسیده باشد و بعد از آن استفاده کنیم حدوداً به مقداری بر ابر با 2تا3×10 به توان 9 سلول

و چون نمی توانیم تعداد باکتری ها را با چشم شناسایی کنیم از دستگاه اسپکتروفتومتری استفاده می کنیم.

در صورتی که از محیط کشت لوریابرتانی استفاده کرده باشید ، هر یک جذب نوری که دستگاه به ما می دهد معادل 0.8×10 به توان 9 سلول می باشد که با استفاده از تناسب می توانیم به جواب برسیم.

زمانی که عدد جذب نور 3 باشد خوب است و در این زمان نی توانیم استخراج را انجام دهیم.

راحت ترین و در دسترس ترین روش برای جداسازی استفاده از سانتریفیوژ است.

بعضى ها بر اين باورند كه دور 8000/ 3 دقيقه يا دور 1000 /10 دقيقه مناسب است ولى بسته به نوع كارى كه مى خواهيم انجام دهيم متفاوت است.

نکته: بهتر است دور سانتریفیوژ کم و زمان بیشتری به آن بدهیم تا آسیب کمتری به سلول برسد.

زمانی که سانتریفیوژ می کنیم باکتری ها رسوب می کنند در این مرحله می خواهیم DNA باکتری را از داخل سیتوپلاسم جدا کنیم. پس بایستی دیواره را تخریب کرده و ماده وراثتی را استخراج کنیم.

* دو راه برای از بین بردن دیواره وجود دارد:

۱ ـ روش فيزيكي

۲- روش شیمیایی

راه فیزیکی با روش مکانیکی مثلا فرض کنید نمونه را در دمای ا**زت مایع(۱۹۶)** قرار داده و بعد وارد دمای محیط می کنیم. همین سرما و گرما سبب لیز سلول میشود.

نکته: به خاطر در دسترس نبودن ازت از روش های شیمیایی استفاده می کنیم.

نکته: بسته به نوع باکتری (گرم مثبت یا گرم منفی) از مواد مختلف استفاده می کنیم.

برای مثال در باکتری E.Coli از مخلوط دو ماده <mark>لیزوزیم</mark> یا EDTA (**ماده ضد انعقاد**) استفاده می کنیم.

در صورتی که هیچکدوم رو نداشتید می توانید از سفیده تخم مرغ ای ای ای ای این اسک چشم و یا بزاق استفاده کنید. زمانی که دیواره از بین رفت، ماده وراثتی بیرون ریخته میشود که بایستی محافظت شود. EDTA کار حفاظت را انجام میدهد و نمی گذارد آنزیم های موجود در سلول آن را تخریب کنند.

اما تنها نمی توان به لیزوزیم و EDTA اکتفا کرد چرا که در دیواره چربی نیز وجود دارد.

در صورتی که یک <mark>ماده شوینده (دترجنت)</mark> اضافه کنیم ، چربی موجود در غشا از بین میرود و سلول لیز میشود.

در مرحله بعد باید عصاره سلولی را تفکیک کنیم. برای جداسازی مواد می توانیم از سانتریفیوژ استفاده کنیم. که بقایای سلولی رسوب کرده و DNA/RNA/ protein روی محلول قرار می گیرند.

در مرحله بعد باید DNA را جداسازی کنیم . برای جداسازی می توانیم از کروماتوگرافی (chromatography) یا RNA و RNA را از بین میبرد) یا پروتئین آز کا که پروتئین را از بین میبرد) استفاده کنیم.

اما چون RNA eas و کروماتوگرافی در دسترس نیستند از یکسری ترکیبات دیگر برای جداسازیDNA/RNA/Protein استفاده می کنیم.

«استخراجDNA»

یک روش این هست که فنل و کاروفرم را به نسبت 1:1 استفاده کرده و سانتریفیوژ می کنیم تا پروتئین ها رسوب دهد. حالا محلول ما حاوی DNA & RNA می باشد.

خود فنل كمك ميكند تا RNA از DNA جدا شود ولى بطور كامل اين اتفاق نمى افتد.

در صورتی که بخواهیم RNA را به طور کامل از بین ببریم حتما بایستی از RNA زیاد با نوکلئاز استفاده کنیم تا RNA بطور کامل از بین رود.

می توانیم از اتانول سرد (۲۰) به همراه استات سدیم نیز استفاده کنیم تا DNA رسوب کند.

ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

#جلسه بعد

سنتز CDNA یا complementary DNA یا DNA مکمل

اگر قرار باشد که در آزمایشگاه با استفاده از RNA تکثیر یا واکنش زنجیرهای پلیمراز را انجام دهیم به هیچ عنوان نمی توانیم کار را انجام دهیم.

چرا که در واکنش PCR یا polymerase chain reaction حتماً باید الگو از جنس DNA باشد.

در نتیجه وقتی RNA در اختیار داریم نمی توانیم استفاده کنیم، پس چه کار کنیم؟

می توانیم در آزمایشگاه این RNA را تبدیل به DNA کنیم.

به DNA ای که از روی RNA ساخته میشه CDNA می گوییم و بعد از آن می توانیم در واکنش pcr استفاده کنیم .

برای این اتفاق، در آزمایشگاه از آنزیم ریورس ترنس کریپتاز یا RT استفاده می کنیم که معمولاً منشا ویروسی دارد مثل ویروس MLV,HIV, AAM

این آنزیم ریورس ترنس کریپتاز، رشته ی الگوی آن RNA است و از روی RNA، مولکولDNA می سازد.

قرار است در آزمایشگاه سنتز انجام شود و CDNA بسازیم به همین دلیل باید یک حالت بافری داشته باشیم پس بافر نیاز داریم و چون قرار است که DNA بسازیم به پیش سازها هاکه ۲۲۲،و GTP و GTP نیاز داریم (نوکلئوتید ها) و پر ایمر

می دانیم که برای همانندسازی احتیاج به پرایمر داریم که پرایمر در واکنش سنتز CDNA هجده تا نوکلئوتیدها تیمین یا توالی های شش نوکلئوتیدی مختلف که رندوم هگزامر (Random hexamer)گفته می شود و یا پرایمرهای اختصاصی هستند.

در واكنش سنتز CDNA سه نوع پرايمر داريم:

بسته به آن روشی که داریم انجام می دهیم به اینکه پرایمر الیگو دی تی (Oligo dT)استفاده میکنیم یا رندم هگزامر (Random hexamer)و یا پرایمرهای اختصاصی، پروسه ی فعالیت متفاوت می شود.

وقتی CDNA را ساختیم طی پروسه و پروتکلی که وجود دارد باید آنها را در منفی ۷۰ نگهداری کنیم تا در مرحله بعدی کار از آن استفاده کنیم.

#جلسه بعد

پس از اینکه ما RNA یا DNA را جدا کردیم باید ببینیم این RNA یاDNA چقدر است (مقدار این ها با چشم قابل مشاهده نیست)

و یا خلوص آن چه میزان است است زیرا همراه DNA و RNA ممکن است انواع پروتئین یا موادی که از آنها استفاده کردیم در استخراج، وجود داشته باشد و یا چربی وجود داشته باشد.

برای مقدار RNA و DNA و همچنین خلوص میتوانیم از اسپکتروفتومتر یا از نانو دراپ استفاده کنیم

اگر از اسپکتروفتومتر استفاده کنیم باید اولاً نمونه را با حلال (معمولاً آب مقطر دوبار تقطیری یا آب مقطر تزریقی) مخلوط میکنیم. مثلا ۱۰ میکرومتر از نمونه را با ۹۹۰ میکرومتر آب مقطر تزریقی مخلوط میکنیم و داخل کوت میریزیم و در داخل محفظه یا جایگاه آن اسپکتروفتومتر قرار می دهیم و در سه طول موج ۲۳۰ و ۲۶۰ و ۲۸۰ جذب نوری یا اپتیکال دنسیتی یا OD را می خوانیم.

ممكن است ما DNA دو رشته اى يا دابل استرند داشته باشيم يا اينكه تك رشته اى يا سينگل استرند داشته باشيم ممكن است اليگونوكلئوتيد و يا RNA داشته باشيم.

برای اینکه مقدار را بخوانیم، اگر DNA دو رشته ای جدا کرده باشیم هر OD ای که دستگاه به ما داد ضرب در عدد ثابت ۵۰ ضرب در فاکتور رقت می کنیم.

اگر سینگل استرند بود هر OD که دستگاه به ما داد ضرب در عدد ۳۳ ضرب در فاکتور رقت میکنیم

و اگر اولیگونوکلئوتید بود عدد ۲۰ تا ۳۰ (فرقی نمی کند) بعضی می گویند ۲۵ را ضرب در OD دستگاه ضرب در فاکتور رقت میکنیم

و اگر RNA بود OD دستگاه ضرب در ۴۰ ضرب در فاکتور رقت می کنیم

این شد مقدار نمونه ای که استخراج کردیم

اما همراه نمونه ممکن است نا خالصی هم باشد این نا خالصی را دو دسته می کنیم یک دسته پروتئینی و یک دسته غیر پروتئینی

برای نا خالصی پروتئینی: جذب نوری ۲۶۰ را بر روی جذب نوری ۲۸۰ نانومتر تقسیم میکنیم که این دو عدد را دستگاه به می دهد.

اگر حاصل این عبارت بین ۸/۱ تا ۲ بود میگوییم که ناخالصی بروتئین ندارد ولی اگر حاصل این عبارت کمتر از ۸/۱ باشد، ناخالصی بروتئینی دارد.

برای اینکه ببینیم ناخالصی غیر پروتئینی وجود دارد یا خیر باید جذب نوری ۲۶۰ را بر جذب نوری ۲۳۰ نانومتر تقسیم کنیم اگر حاصل بین ۲ تا ۲/۲ باشد، نمونه استخراج شده آلودگی غیر پروتئینی ندارد و اگر کمتر از این مقدار بود ناخالصی غیر پروتئینی خواهد داشت.

و به این ترتیب مقدار DNA و RNA یا DNA تک رشته ای یا دو رشته ای یا الیگونو کلئوتید و همچنین مقدار ناخالصی را مشخص کنیم.

ជាជាជាជាជាជាជាជាជា

#جلسه بعد

PCR

هدف از انجام pcr، تکثیر یک قطعه ی ژن از مجموعه ژنوم یک موجود هست. به عنوان مثال انسان حدود ۲۵۰۰۰ ژن دارد حالا میخواهیم یک ژن از این تعداد را pcr کنیم.

واکنش pcr الهام گرفته از روش همانند سازی در موجودات هست. برای اینکه همانند سازی اتفاق بیفتد باید ژنوم ماده وراثتی باشد و از روی اون همانند سازی انجام شود و در نهایت به سلول های دختری منتقل شود. ما هم در واکنش pcr به ماده وراثتی نیاز داریم. این ماده وراثتی در موجودات یا از جنس DNA یا از جنس RNA یا از جنس RNA هست. و اگر RNA داشته باشیم حتما باید قبل از انجام واکنش آن را به DNA تبدیل کنیم. در بدن موجودات برای اینکه همانند سازی انجام شود باید دو رشته DNA از هم باز شوند حالا آنزیم های مختلف همراه با عوامل فیزیکی موجب

می شوند که این اتفاق بیفتد اما ما در آزمایشگاه این آنزیم هارا در دسترس نداریم برای همین از حرارت یا سود ۴ نرمال استفاده میکنیم. که از حرارت حدود ۹۳ تا ۹۷ درجه استفاده میشود تا DNA ی دو رشته ای به تک رشته ای تبدیل بشود.

چون در pcr از حرارت استفاده میکنیم پس باید از آنزیم های مقاوم به حرارت استفاده بشود. امروزه از آنزیم تک پلیمر از برای این کار استفاده میشود که اپتیمم فعالیتش در دمای ۷۲ درجه هست.

این آنزیم ها برای اینکه کار بکنند به کوفاکتور نیاز دارند.

این فاکتور ها شامل یون های دوظرفیتی مثل منزیم دوبار مثبت هستند. که آنزیم تک پلیمراز هم به منیزیم نیاز دارد.

ما برای انجام واکنش کارید منیزیم را به نمونه خود اضافه میکنیم تا آنزیم بتواند به درستی کار کند. علاوه بر این ها dNTPs هم باید به عنوان پیش ساخت اضافه کنیم. برای اینکه ژن مورد هدف خود را انتخاب کنیم با استفاده از نرم افزارها، پرایمرهارو میتوانیم طراحی کنیم که مخصوص ژن هدف باشد.

پرایمرها از جنس DNA هستند، بین ۱۵ تا ۳۰ نوکلئوتید طراحی میشوند و به طور میانگین بین ۱۹ تا ۲۰ نوکلئوتید سایز مناسب برای پرایمرهاست. پرایمر به ناحیه مکمل خودش متصل میشه بعد از اون آنزیم های همانند سازی کننده باید به قسمت ۳' OH پرایمر متصل شوند و از روی رشته الگو شروع کنن به ساخت.

اگر پر ایمر نباشد آنزیم نمیتواند کار خود را انجام دهد. در حین انجام واکنش اگر از ترکیبات بافری استفاده نکنیم، تغییرات شدید PH خواهیم داشت که این تغییرات جلوی انجام واکنش رو میگیرند.

برای همین از بافر استفاده میکنیم. برای اینکه واکنش انجام شود به گرما هم نیاز داریم که اوایل از چندتا از بنماری استفاده میکردند، ولی امروزه از دستگاه ترموسایکلر استفاده میکنند که دما و زمان را برای ما فراهم میکند.

برای اینکه یک pcr نرمال اتفاق بیفتد باید ۷مرحله کاری و به دستگاه ترموسایکلر بدیم.

مرحله اول و اسرشت اولیه هست، که یعنی ژنوم کاملاتک رشته ای شود که مثلا برای انسان برای این کار ۳ تا ۵ دقیقه دمای ۹۵ درجه نیاز هست که کل ژنوم انسان تک رشته ای شوند.

هرچه در صد گوانین سیتوزین بیشتر باشه یا هرچه اندازه ژنوم بیشتر بشه زمان بیشتری برای این مرحله نیاز هست.

دومین مرحله و اسرشت ثانویه هست، که در آن محصول pcr تک رشته ای میشود. pcr های عادی حداکثر ۳۰۰۰ جفت باز میتوانند تکثیر پیدا کنند. که اگر بیشتر از این تعداد بشود بهش long pcr میگویند.

زمان مرحله دوم معمولا ٣٠ تا ٤٠ ثانيه هست.

مرحله سوم اتصال پر ایمر هست که در این مرحله دما را پایین می آوریم تا پر ایمر به مکمل خود متصل شود که این بهینه سازی میخواد . هر پر ایمری دمای بهینه خاص خود را دارد. در مرحله بعدی دما را به ۷۲ درجه می رسانیم برای کار آنزیم تک پلیمراز که به آن مرحله سنتز میگن.

مرحله چهارم سنتر هست، بعد از اون وا سرشت اولیه و اتصال پرایمر و سنتز باید چندبار اتفاق بیفتد تا ما میلیون ها کپی از این ژن داشته باشیم.

تعداد سیکل معمولا ۲۸ تا ۴۰ تا هست. خب هرچی این سیکل میره بالاتر، کارایی آنزیم کم میشه در دمای ۹۳ و ۹۵ درجه کارایی آنزیم کم میشه.

بعد از این مراحل، مرحله سنتز نهایی آنزیم ناقصی های خود را اصلاح میکند. خب محصول pcr در آخر DNA هست که در دمای آزمایشگاه خراب میشه .

مرحله بعد نگهداری هست که دستگاه را در دمای ثابت مثلا ۱۰ تا ۲۵ درجه نگه داریم تا بیایم محصول را از دستگاه برداریم و ببریم به مرحله بعدی .

بعد از اتمام تمامی مراحل باید باید محصول را ببریم مرحله بعدی تا ببینیم واکنش درست انجام شده یا نه. بعد از انجام آزمایش نمونه را در فریزر میذاریم تا ۱سال می تواند برایمان بماند تا مرحله بعدی کار و انجام بدیم.

پس ۷ تا مرحله

١ واسرشت اوليه

٢_ واسرشت ثانویه

٣_ اتصال پرايمر

۴_ سنتز

۵ تعداد سیکل

ع_ سنتز نهایی

۷_ نگهداری

#جلسه بعد

الكتروفورز

در PCR قطعه ای از ژن را تکثیر کردیم ، و با چشم نمیتونیم ببینیم ، چون ازین قطعه های ژنی هست با ۴۵۳ جفت باز

از کجا باید بدونیم قطعه تجزیه پیدا کرد یا نکرد؟ یا ما DNA را جدا کردیم از کجابدونیم DNA داریم، یا RNA جدا کردیم از کجا بدونیم RNA داریم یا نه؟

چون با چشم معمولی که نمیتوانیم ببینیم

یکی از روش هایی که میتوانیم محصول PCR رو ببینیم یا DNA یا RNA استخراج شده رو ببینیم، الکتروفورز است.

تعریف عامیانه الکتروفورز: جداسازی قطعات باردار، بر روی یک بستر با استفاده از جریان الکتریسیته

پس اگر قرار باشه الکتروفورز انجام بدیم نیاز داریم به یک ذره ی باردار، DNA تشکیل شده از نوکلئوتید ها و نوکلئوتید ها تشکیل شده اند از قند، بازهای آلی نیتروژن دار، فسفات، و به خاطر این فسفات بار الکتریکی منفی دارند.

پس DNA و RNA به خاطر وجود فسفات بار الكتريكي منفى دارند، پس تا اينجا اولين شرط الكتروفورز رو داشتند.

این باید جدا بشه روی بستر ، بستر برای DNA و RNA میتونه از جنس آگارز باشه

یعنی اگارز می تواند به صورت صنعتی در آزمایشگاه از جلبک جدا بشه و قابل خریداری است.

آگارز به صورت یک پودر است و باید بتوانیم آن را به صورت ژل دربیاریم (مثل ژله هایی که توی خونه درست میکنیم) و حالا برای درست کردن ژل آگارز نیاز به یک بافر داریم، سه جور بافر داریم تریس بورات (TBE) ، تریس استات (TAE) و تریس فسفات .

که تریس بورات ترکیبی از تریس اسید بوریک و EDTA است .

تریس استات ترکیبی از اسید استیک و EDTA

و تریس فسفات ترکیبی از تریس فسفات و EDTA است.

که معمولا بیشتر از <mark>تریس بورات</mark> استفاده میکنند .

به این صورت که : مقدار مناسبی از اگارز را وزن کرده و داخل تریس بورات اضافه میکنیم چون به راحتی حل نمی شود ، از حرارت استفاده میکنیم تا پودر آگارز کاملا حل شود . وقتی که حل شد اجازه میدهیم سرد شوند و حدودا وقتی دما به ۴۰ درجه رسید باید یه رنگ بهش اضافه بشه حالا رنگ های مختلف مثل سیف استین safe stain یا رنگ های مجاز یا ایمن یا انیدیوم بروماید یا رنگ سرطان زا ، میتوانیم استفاده کنیم .

این رنگ ها می توانند بین نوکلئوتید ها قرار بگیرند و intercalate هستند، پس اگر DNA یا RNA با RNA با mac

رنگ را به ژل اضافه میکنیم وقتی ژل به ۴۰ درجه رسید اونو تخلیه میکنیم داخل ظروف یا قابها که به آنها اصطلاحا تری گفته میشود در نزدیک به یک انتهاش یک شانه قرار میدهیم ، محلول ژلمان را داخل آن میریزیم و اجازه میدهیم تا کاملا سفت شود در شرایط آزمایشگاه ، وقتی محلول سفت شد ، شانه رو خارج میکنیم، زبانه های شانه در ژل ایجاد چاه یا چاهک میکنند که باید نمونه هارو داخل اون ها اضافه کنیم .

حالا تری را داخل تانک الکتروفورز قرار میدهیم و نمونه هارو داخل چاهک ها اضافه میکنیم، در یکی از چاهک ها محلول استاندار، مارکر یا لدر اضافه میکنیم که این محلول تجاری هست (یعنی خریداری میشود) و به عنوان خطکش عمل میکنه و با آن سایزهای خطها یا باندهایی که ایجاد میشود، مشخص هستند.

سایزهای ۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ یا ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، یا ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، و ... حالا بستگی داره به مارکر تجاری که میخریم.

بعد از اضافه شدن نمونه ها به داخل چاهک، جریان الکتریسیته را برقرار میکنیم.

چاهک ها باید سمت قطب منفی باشند زیرا DNA یا RNA بار منفی دارند و میرند به سمت قطب مثبت و اگر ما چاهک هارو جابه جا بذاریم، نمونه ها میان توی تانکر الکتروفورز و از بین میرن.

پس چاهک ها حتما باید سمت قطب منفی باشند، تا پس از برقراری جریان های الکتریسیته، بیان به سمت قطب مثبت و به اندازهی ۳۰ دقیقه تا یک ساعت زمان میدهیم تا تفکیک انجام شود و این رنگ هایی که بهش گفتیم سیف استین یا ایمن یا اتیدیوم بروماید برن بین نوکلئوتید ها.

اگر قرار باشد آنها را ببینیم باید نور ۱۷۷ به این ژل بتابانیم.

بعد از سیری شدن زمان ژل را از تانک درمیاریم و داخل دستگاهی به نام ترانس ایلومیناتور.

این دستگاه نور UV را به ژل می تاباند و اگر DNA یا RNA وجود داشته باشد بسته به آن سیف استین یا رنگی که داریم نور مناسبی را ساتع میکند،

مثلا اگر اتیدیوم بروماید بزنیم DNA یا RNA به رنگ قرمز درمیاد

یا اگر سایبر گرین بزنیم به رنگ سبز در میاد.

و بسته به رنگ مورد استفاده متفاوت است.

و با خط کش مقایسه میکنیم یعنی همان لدر یا مارکر. اگر آن سایز مناسب ما باشد ، میگیم قطعه هست و اگر سایز مناسب نباشه میگیم قطعه مورد نظر وجود ندارد و تکثیر پیدا نکرده است.

ជាជាជាជាជាជាជា

#جلسه بعد

روش های استخراج DNA از خون:

١ فنول كلروفرم

2.نمكي

3 با استفاده از کیت های تجاری

استفاده از گلبولهای سفید برای استخراج ماده وراثتی.

انواع ضدانعقادي:

١ سيتر ات

2.هپارين

EDTA.3

استفاده از سیترات و EDTA رایج تر است.

اولین اقدام در روش نمکی حذف گلبولهای قرمز با کمک اب مقطر تا لیز شوند و از بین روند و فقط گلبولهای سفید بمانند.

استفاده از ترکیبات دیگر :لیز پروتئین با Tris_Hcl و تنظیمph2.ساکارز ایجاد تورژسانس یا هیپرتونی mgcl2.3 تنظیم غلظت یونی 4.از بین بردن فسفولیپیدهای غشا با Triton

با کمک این روش ها گلبول قرمر لیز شده و مواد سانتریوفیوژ میشه گلبولهای سفید رسوب میکنه. و بعد شستشو انجام شده و ماده صورتی به دست میاد که حاوی گلبولهای سفید است به دست میاد حالا از محلول لیز کننده گلبول سفید استفاده میکنیم 1.استفاده از لیزکننده EDTA (مهار یونهای 2 ظرفیتی) محافظت از ماده وراثت در برابر انزیم ها

2 سيترات سديم براي تنظيم غلظت يوني 3

.تنظیم ph با Tris_Hcl.

در باکتری ها از لیز کننده دتر جنت استفاده میشه.

استفاده از سدیم دو دسیل سولفات برای از بین بردن پروتیین های غشا.

استفاده از پروتئیناز k برای از بین بردن پروتیین ها

برای رسوب پروتیین و جداسازی شان از نمک 6 مولار.

استفاده از اتانول خالص برای اینکه ماده وراثتی را به طور خالص داشته باشیم.

خون و لیز کننده ها را قاطی کرده و سانتریفیوژ و رسوب صورتی به دست میاریم بعد بافر لیزکننده گلبول سفید سدیم دسیل و پروتئیناز k را روی مواد ریخته و چند دقیقه زمان میدهیم برحسب دماهای مختلف سپس از نمک 6 مولار و کلروفرم استفاده میکنیم که نمک باعث رسوب پروتیین ها میشه و کلروفوم باعث لیز چربی و اومدن ماده وراثتی به فاز ابی بعد سانترفیوژ داریم جداسازی ماده ابی که همان ماده وراثتی است.

زدن اتانول که باعث دیدن کلاف dna میشه و بعد سانتریفیوژ و در نهایت با اتانول 70 در صد شتشو داده که بعد از تبخیر اتانول ما نمونه رو در آب مقطر حل میکنیم و آن را در فریزر در دمای ۲۰_ درجه باید نگهداریم.

کیت ها:

۲۰۰ میکرولیتر خون را در میکروتیوب میریزیم و ۲۰ تا هم پروتئیناز k اضافه میکنیم بعد بافر تجزیه کننده اضافه میکنیم بعد ۱۰ دقیقه در دمای ۵۶ درجه میذاریم بعد ۲۰۰ میکرولیتر اتانول اضافه میکنیم.

این کیت ها دارای ستونهایی هستن که به این ستون ها پک هایی متصل شده که حاوی ناقل هستن که بهشون rna یا dna میچسبه ولی بقیه مواد از ستون رد میشن. بعد از این سانتریفیوژ شست و شو هم انجام میدیم و بعد از آن یک بافری اضافه میکنیم به نام AE تا DNA و RNA از پک جدا میشه و در آخر نمونه ماده وراثتی خواهد بود.

**

#جلسه بعد

استخراج RNA

در صورتی که بخواهیم میزان بیان یک ژن را بسنجیم باید از RNA استفاده کنیم.

راحت ترین و در دسترس ترین نمونه ای که می توانیم استفاده کنیم نمونه خون است ولی برای سنجش و بیان ژن ها باید اون بافت و سلول مورد نظر را داشته باشیم.

مثلا اگر قرار باشه بیان یک ژن را بسنجیم باید سلول و بافت مناسب را داشته باشیم.

پروتکل استخراج RNA تقریبا برای همه یکسان است.

همانطور که می دانیم خون از گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت ها تشکیل شده است.

گلبول های قرمز RNA آن ها از نوع RNA پایدار هست، به همین خاطر به گلبول های سفید نیاز داریم.

اگر از خون استفاده می کنیم اولین کار این هست که گلبول هار الیز کنیم(مشابه استخراجDNA). بیشتر آزمایشگاه ها از ماده ای به نام ترایزول (لیز کننده) استفاده می کنند.

نکته: (برای اینکه بافت ها خوب لیز شوند تا RNA خارج شود می توانیم از شرایط سرما و گرما نیز استفاده کنیم.)

بعد از استفاده از ترایزول حدودا ۵ تا ۱۰ دقیقه زمان نیاز داریم تا سلول ها کاملا لیز شوند و RNA خارج شود.

#برای اینکه RNA را از فاز آبی جدا کنیم باید از کلروفرم استفاده کنیم(کمک به لیز چربی ها) در مرحله بعد محلول را به شدت مخلوط و سانتریفیوژ می کنیم.

(((نکته مهم: سانتریفیوژ بایستی حتما یخچال دار باشد؛ چرا که اگر یخچال دار نباشد در محلول آبی ما می تواندDNA نیز حضور پیدا کند.)))

بعد از سانتریفیوژ محلول رویی را جدا کرده و برای اینکه بتوانیم RNA را رسوب دهیم، به آن ایزوپروپانول سرد اضافه می کنیم.

در صورتی که مقدار نمونه کم باشد به مدت ۲۴ ساعت می توانیم آن را در دمای (۲۰) نگه داری کنیم تا رسوب RNA ما بهتر شود.

مرحله بعد شست و شو با اتانول ۷۰ درصد سرد میباشد.

بعد از تبخیر اتانول نمونه را در آب مقطر حل کرده و آن را در در دمای (۷۰-) برای مرحله بعد نگه داری می کنیم.

برای استخراجRNA کیت های مختلفی وجود دارد:

یمی از آن ها کیت شرکت جنرال است. در صورتی که بخواهیم از این کیت استفاده کنیم باید نمونه را اول در ازت به طور کامل له و پودر کرده یا به آن محلول لیز کننده اضافه کنیم و آن را لیز کنیم.

یک دقیقه آخر ویس رو حوصله نداشتم بنویسم دیگه....نن ن

استخراج DNA از خون محیطی

جهت استخراج DNA از گلبول های سفید، روش های گوناگونی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش های فنل_کلروفرم، جوشاندن، salting out و کیت های تجاری اشاره کرد.

۱- استخراج DNA به روش salting out یا نمکی

مواد و محلول هاي مورد نياز براي استخراج DNA محلول ليزكننده گلبول قرمز(بافرايا بافر R)

گلبول های قرمز دارای حلقه های پروتوپورفرین هستند و این حلقه ها مهارکننده PCR به شمار می آیند، به این منظور باید گلبول های قرمز از سیستم حذف شوند. با استفاده از محلول لیزکننده گلبول های قرمز (جدول ۱) گلبول های قرمز لیز شده و گلبول های سفید در ته لوله رسوب می کنند.

جدول ۱ ترکیبات محلول ا استخراج DNA محلول لیزکننده گلبول قرمز با آب مقطر به حجم ۱۰۰ ml میرسانیم

مواد	ميزان	غلظت	عملكرد
Tris-Hcl pH: 7. 5	۱ml	۱ مولار	تنظیم PH و لیز کننده پروتیین
Sacarose	۱۱ گرم	0. 32M	هیپرتونیک و ایجاد تورژسانس و ترکیدن سلول
MgCl2	۰,٥ ml	امولار	تنظیم غلظت یونی و ایجاد حالت بهینه
Triton X-100	\\ml	7.1	از بین برنده ی فسفولیپیدهای غشایی و لیزکننده پروتیین

محلول ليز كننده ي دوم (بافر اا يا بافر W)

آنزیم های مختلفی در سلول وجود دارد که می توانند DNA را تجزیه کنند. مهمترین آسیب از جانب دزاکسی ریبونوکلئازها می باشد که اتصالات فسفودی استر را هیدرولیز می کنند. یون های Mn2 و Mm2 و EDTA کوفاکتور این نوکلئازها هستند، لذا با افزودن EDTA به محلول استخراج DNA می توان با شلات کردن این یون ها عمل مخرب این آنزیم ها را مهار کرد. از سوی دیگر یون های فلزی دوظرفیتی می توانند با گروه های آنیونی فسفات روی DNA ایجاد نمک کنند. Mg2 می تواند واسطه اتصال پروتئین ها و اسید های نوکلئیک به یکدیگر باشد. وجود EDTA مانع بروز این گونه مشکلات می گردد. محلول حاوی EDTA به میزان مناسبی دارای املاح است و محیط مناسبی برای محلول بودن DNA می باشد. DNAدر محلول های نمکی پایدارتر و محلول تر است. PH محیط نیز باید قلیایی و ملایم و درحدود ۸ باشد، زیرا در این PH میزان بار مثبت هیستون ها کاهش یافته و در کمتر می گردد. از سوی دیگر PM نسبتا بالا در جهت دناتوره کردن پروتئین نیز عمل می کند (Elles 2004)

. (محلول ليزكننده گلبول سفيد) DNA محلول التركننده گلبول سفيد) .

مواد	غلظت	میزان	عملکرد
EDTA	mM(pH=8) م,۰	ml ۲	کلات کردن MgCl2 و یون
			های دو ظرفیتی
Tris-HCl	۱ مولار	ml \	تنظیم PH
	(PH=8)		
سديم سيترات	۱ مولار	ml \	تنظيم غلظت يونى

محلول EDTA

EDTA یون های فلزی دو ظرفیتی لازم برای فعالیت DNase را به خود جذب کرده و مهار می کند و با فراهم آوردن pH مناسب دآمیناسیون بازها را به حداقل میرساند (Elles 2004). در واقع باعث ناپایداری غشا سلول و کاهش فعالیت های آنزیم ها میشود. برای تهیه ی EDTA ی 0,0 مولار بر اساس فرمول مولاریته \times حجم بر حسب لیتر \times وزن مولکولی 0,0 آدره از پودر EDTA را در 0,0 لیتر آب مقطر استریل حل کرده و سپس با حسب لیتر 0,0 وزن مولکولی 0,0 باید قبل الدازه گیری میکنیم. 0,0 برای حل شدن EDTA اضافه کردن اسید به 0,0 باید قبل از به حجم رساندن، 0,0 به عدد 0,0 رسانده شود (اگر از 0,0 بیشتر شده باشد با اضافه کردن اسید به 0,0 میرسانیم .)

% SDS 20 (سديم دو دسيل سولفات)

به طور طبیعی DNA در سلول ها به صورت کمپلکس DNA و پروتئین می باشد. پروتئین ها و لیپیدهای سلول نیز باید از اسید نوکلئیک جدا شوند. معمولا از مواد دترژنت برای از بین بردن واکنش های یونی بین هیستون های با بار مثبت و DNA با بار منفی استفاده می شود. رایج ترین دترژنت آنیونی SDS می باشد که به پروتئین ها متصل شده و به آن ها مقدار زیادی خاصیت آنیونی می دهد. در نتیجه واکنش های یونی کمتری بین هیستون ها و DNA ایجاد می شود. نقش دیگر SDS دناتوره کردن دزاکسی ریبونوکلئازها و سایر پروتئین ها است (SDS ما و SDS می ایپودر SDS در SDS می غشا متصل میشود. برای تهیه ی SDS ۲۰٪، ۲۰ گرم از پودر SDS را با ۱۰۰ سی سی آب مقطر مخلوط میکنیم و در دمای محیط قرار میدهیم .

(K پروتئيناز) PTK

جهت از بین بردن بهتر پروتئین ها می توان از پروتئیناز K که یک پروتئیناز عمومی است در حضور SDS استفاده نمود. این آنزیم فعالیت بالایی داشته و قادر به هضم پروتئین های بزرگ است.

NaCl

NaCl مو لار به پروتئین های اضافی متصل شده و موجب رسوب پروتئین ها می شود. برای تهیه ی $^{\circ}$ سی NaCl مو لار ، طبق فرمول مولاریته ضرب در حجم بر حسب لیتر ضرب در وزن ملکولی مقدار گرمی Nacl می از Nacl که از Nacl لازم داریم به دست می آید. ($^{\circ}$ × $^{\circ}$ × $^{\circ}$ × $^{\circ}$ × $^{\circ}$ که از Nacl کوه از کرده و $^{\circ}$ می سی آب مقطر استریل به آن اضافه میکنیم.

اتانول ۱۰۰ /(C2H5OH)

افزودن الکل سبب کاهش قطبیت محیط آبی شده ، به توده ای شدن رشته های محلول DNA و آب گیری آن ، تجمع و رسوب آن ها کمک می کند.

بافر (Tris-EDTA(TE)

این دو ماده در تنظیم PH مناسب کمک میکنند و رسوب DNA را در این بافر یا آب مقطر دو بار تقطیر استریل حل مینمایند. مقدار Tris-HCL (1M) از Tris-HCL (1M) را با حدود الله عنایی محلول را با آب مقطر به ۱ لیتر میرسانیم .

Tris-EDTA(TE) (Elles 2004) جدول ۳: تركيبات بافر

مواد	غلظت
EDTA	1 mM(pH=8)
Tris-HCI	10 mM(pH=7. 6)

محلول (N M, PH= 7.4-8) محلول

۱۲۱,۱٤ گرم از Tris-HCL در داخل آب مقطر استریل حل میکنیم و با استفاده از PH ، HCL به عدد ۷,۶ تا ۸ میرسانیم. این محلول برای تهیه ی بافر TES با نسبت زیر با هم ترکیب میشوند: حدود TTIS برای تهیه ی بافر EDTA(0.5M) از Tris-HCL(1M) از Tris-HCL(1M) و استفاده از آب Tris-HCL(1M) به عدد ۷٫۶ تا ۸ محلول را با استفاده از HCL(1M) به عدد ۷٫۶ تا ۸ میرسانیم

آب مقطر دو بار تقطیر شده و استریل

می توان از آب مقطر تزریقی استفاده کرد.

روش کار

(قبل از انجام کار باید بافر ۱ و ۲ و مواد مورد نیاز برای استخراج را آماده کنیم .)

- ۱- «۵۰۰ لاندا خون محیطی حاوی ماده ضد انعقاد EDTA را جهت لیز کردن گلبول قرمز درون ویال Im ۲ به آهستگی منتقل میکنیم. ۱۰۰۰ لاندا از بافر ۱ به ویال خون اضافه میکنیم که با اضافه شدن آن حجم خون و بافر درون ویال به ۱و نیم سی سی رسیده است ، به مدت ٤ دقیقه با دور ۲pm سانتریفیوژ میکنیم.
- مایع رویی را به آهستگی دور میریزیم و به رسوب ۱۵۰۰ لاندا از بافر ۱ اضافه و پیپتینگ انجام میدهیم.
 میدهیم تا رسوب با بافر میکس شود و سانتریفیوژ به مدت ٤ دقیقه با ۲۰۰۰ دور انجام میدهیم.
 این مرحله رو با ۱۰۰۰ لاندا بافر ۱ و سانتریفیوژ نهایت تا ٤ بار میتوان تکرار کرد تا به رسوب سفید رنگ رسید.
- ۳۰ به رسوب حاصل ۳۵۰ لاندا بافر ۲ اضافه میکنیم بعد از پیپتینگ ۷۰۰ لاندا SDS ۲۰٪ و ۲۰ لاندا پروتیینار K اضافه میکنیم و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در دمای اتاق یا ۱۰ دقیقه درون هیتر یا انکوباتور با دمای ۵۰ قرار میدهیم.
- ع- بعد از این مدت ۱۰۰ لاندا نمک ۲ مولار و ۲۵۰ لاندا کلروفرم را اضافه میکنیم و به خوبی ۳۰ تا
 ۴۵ ثانیه شیک میکنیم تا محلول شیری رنگی به دست آید. سانتریفیوژ به مدت ۶ دقیقه با ۸۰۰۰ rpm
 دور قرار میدهیم.
- ۵- نهایت سه فاز تشکیل میشود که به آهستگی محلول رویی را که حاوی DNA میباشد با سمپلر
 کشیده و به ویال استریل جدید منتقل میکنیم با ۱۳۰۰۰ دور به مدت ۳ دقیقه سانتریفیوژ میکنیم.
- محلول رویی را مجدد به ویال استریل جدید منتقل کرده (برای کاستن آلودگی) و ۷۰۰ لاندا اتانول مطلق اضافه میکنیم محلول را به آهستگی تکان میدهیم تا کلاف DNA مشاهده شود و به مدت ۲ دقیقه با ۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ می کنیم .
- ۷- محلول رویی را دور میریزیم و به رسوب اتانول ۷۰٪ به میزان ۷۰۰ لاندا اضافه و دوباره به مدت
 ۲ دقیقه با ۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ می کنیم .

محلول رویی را کاملاً خالی میکنیم و در دمای اتاق یا انکوباتور قرار میدهیم تا خشک شود و هیچ
 الکلی باقی نماند و کاملاً تبخیر شود. در نهایت ۵۰ لاندا آب مقطر دو بار تقطیر شده استریل به رسوب DNA اضافه میکنیم تا در آن حل شود و آن را در فریزر با دمای ۲۰- نگهداری میکنیم.

۲-استخراج DNA با استفاده از کیت های تجاری

استخراج DNA با استفاده از کیت DNA Gene ALL

- ۱- مقدار ۲۰µl پروتییناز K با غلظت ۲۰mg/ml به میکروتیوب اضافه می شود.
 - ۲- اضافه کردن ۲۰۰ میکرولیتر نمونه خون
- ۵۶ مقدار μ ۱۰ از بافر μ ۱ به نمونه اضافه شد و سپس نمونه را ورتکس کرده و μ ۱۰ درجه قرار داده شد قرار می گیرد.
 - ۴- مقدار μ ۱ تانول خالص به نمونه اضافه شد و سپس نمونه ورتکس می شود.
 - Δ محتویات نمونه داخل ستون استخراج اضافه می شود.
 - ۶- نمونه با دور ۱۰۰۰۰ به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ می شود.
 - ۷- محلول زیر ستون دور ریخته می شود.
 - ۸– به ستون BW بافر BW اضافه می شود.
 - 9- نمونه با دور ۱۰۰۰۰ به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ می شود.
 - ۱۰ محلول زیر ستون دور ریخته می شود.
 - ۱۱- به نمونه ۲۰۰μ بافر TW اضافه می شود.
 - ۱۲- نمونه با دور ۱۰۰۰۰ به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ می شود.
 - ۱۳ محلول زیر ستون دور ریخته می شود.

- ۱۴ بدون آنکه ماده ای اضافه شود نمونه با دور ۱۳۰۰۰ به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ می شود.
 - ۱۵- ستون درون یک میکروتیوب ۱٫۵ میلی لیتری استریل قرار می دهیم.
 - ۱۶- به ستون ۲۰۰μl بافر AE اضافه شده و دو دقیقه در حرارت آزمایشگاه قرار می گیرد.
 - ۱۷ نمونه با دور ۱۰۰۰۰ به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ می شود.
- ۱۸- ستون دور انداخته شده و محلول موجود در میکروتیوب ۱٫۵ میلی لیتری حاوی DNA خواهد بود که در منفی ۲۰ درجه نگهداری می شود.

استخراج DNA از سلول های زنده


- ۱- DNA ی ژنومیک
- ۲- DNAی پلاسمیدی
- ۳- DNA باکتریوفاژی

یک مهندس ژنتیک در مراحل مختلف، دست کم به تهیه سه نوع DNA متفاوت احتیاج دارد. ابتدا کل DNA سلول به عنوان منبع تهیه ژن برای کلونسازی مورد نیاز است. کل DNA سلول ممکن است از باکتریها، گیاهان، سلولهای حیوانی یا هر موجود دیگری که مورد مطالعه باشد، تهیه شود. کل DNA سلول، شامل DNA ژنومی سلول به همراه دیگر مولکولهای DNA مانند پلاسمیدها، است که در سلول وجود دارند.

نوع دوم DNA مورد نیاز، DNA پلاسمیدی خالص است. تهیه DNA پلاسمیدی از محیط کشت باکتریها همان مراحل اصلی خالصسازی کل DNA سلول را لازم دارد، با ایان تفاوت عمده که در بعضی از مراحل، بایستی DNA پلاسمید از توده اصلی DNA کروموزومی موجود در سلول جدا شود. سرانجام، اگر حاملهای کلونسازی فاژی استفاده شوند، DNA آنها مورد نیاز خواهد بود. معمولاً برای تهیه DNA فاژ، از ذرات فاژی بجای سلول آلوده استفاده می شود، بنابراین هیچ مشکلی از نظر آلودگی با DNA باکتری وجود ندارد. به هر حال روشهای ویژهای برای حذف پوشش فاژ، مورد نیاز است. یک استثنا، فرم دو رشتهای همانندساز M13 است که با روشی مشابه با روش تهیه پلاسمید باکتریایی از سلولهای E. coli تهیه می شود.

الف- استخراج DNA از باكترى:

روش تهیه کل DNA از کشت سلولهای باکتریایی را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد (شکل ۳- ۱):



شكل ۳-۱ مراحل اصلى تهية كل DNA سلول از كشت باكتريايي.

- (۱) باکتریها کشت داده شده و سپس برداشت می شوند.
 - (۲) سلولها شکسته شده و اجزای آنها آزاد میشوند.
- (٣) عصارهٔ سلولی به منظور حذف همه اجزای آن بجز DNA، تیمار میشود.
 - (۴) محلول DNA بدست آمده تغليظ مي شود.

کشت و برداشت باکتری

به طور معمول از محیط کشت مایع استفاده می شود.این ممحیط کشت به دو دسته تقسیم می شوند:


- محیط کشت معین : تمام ترکیبات آن مشخص است مانند محیط کشت M9
- محیط کشت نامعین یا پیچیده: ترکیبات آن به صورت کامل شناسایی نشده است مانند محیط کشت لوریا برتانی براث

جدول ۳- ۱ ترکیب دو محیط معمول برای رشد کشتهای باکتریایی.


g/l از محیط	اجزاء	محيط
۶	Na ₂ HPO ₄	محيط M9
۲	KH ₂ PO ₄	
٠/۵	NaCl	
1	NH ₄ Cl	
+/۵	MgSO ₄	
۲	گلوکز	
-/-10	CaC1	
١.	تريپتون	محیط LB (محیط لوریا _ برتانی)
۵	عصاره مخمر	
١٠	NaCl	


زمانی که لازم است رشد باکتری تحت شرایط کنترل شدهای انجام پذیرد، بایستی از محیط کشت معین استفاده کرد. بنابراین، هنگامی که کشت فقط به عنوان منبع تهیهٔ DNA مورد استفاده قرار می گیرد، این محیط کشت لازم نیست و در این شرایط، محیط کشت پیچیده مناسب است.

برای بذست آوردن عصاره سلولی، باید باکتریها را در کمترین حجم ممکن جمع آوری نمود. جمعآوری سلولها با سانتریفوژ انجام میشود ... اسانتریفوژ با سرعت کم، سلولها را در ته لوله جمع میکند، بنابراین میتوان محیط کشت رویی را دور ریخت. با این روش، باکتریهای یک محیط کشت رویی در حجم ۱۰ میلیلیتر یا کمتر، مجدداً به صورت محیط کشت ۱۰۰۰ میلیلیتر یا کمتر، مجدداً به صورت سوسپانسیون (معلق) درآورد.



(a) Measurement of optical density





تخمین تعداد سلولهای باکتریایی با اندازه گیری چگالی نوری (OD) یک نمونه از کشت، در کووت شیشهای قرار داده شده و نور با طول موج ۶۰۰ نانومتر از آن عبور داده میشود. مقدار نور عبور کرده از کشت، اندازه گیری شده و OD (که جذب نوری هم نامیده میشود) محاسبه میگردد.

(شدت نور تابیده شده) / (شدت نور عبور کرده) 1 OD unit = Log10

این کار با اسپکتروفومتر انجام می شود. (b) از روی منحنی استاندارد، برحسب OD خوانده شده، تعداد سلول محاسبه می شود. ایسن منحنی، براساس مقادیر OD چندین کشت با چگالی سلولی مشخص رسم می شود. برای E. coli یک واحد OD معادل A A


تهیه عصاره سلولی

سلولهای باکتری توسط غشای پلاسمایی احاطه شدهاند و دیواره سلولی محکمی آنها را احاطه می کند. در بعضی از باکتریها از جمله E. coli ، خود دیوارهٔ سلول توسط غشای خارجی دیگری احاطه می شود. برای آزاد کردن اجزای سلول، تمام این سدها باید شکسته شوند.

روشهایی که برای شکستن سلولها بکار میروند، به دو روش فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند. در روشهای فیزیکی، سلولها را با نیروهای مکانیکی می شکنند و در روشهای شیمیایی، سلولها در اثر مجاورت با مواد شیمیایی مؤثر بر یکپارچگی سدهای سلولی، شکسته می شوند. وقتی هدف تهیه DNA باشد، استفاده از روشهای شیمیایی بیشتر متداول است.

تجزیه شیمیایی نیازمند یک عامل شیمیایی حمله کننده به دیواره سلولی و یک عامل پاره کنندهٔ مشای سلولی است مواد شیمیایی مورد استفاده به نوع باکتری بستگی دارد، ولی در مورد آمین تترا استات مورد E. coli و گونههای نزدیک، تضعیف دیواره سلولی با لیزوزیم، اتیان دی آمین تترا استات (EDTA) و یا مخلوطی از هر دو انجام می شود. لیزوزیم آنزیمی است که در سفیده تخم مرغ و در ترشحاتی مانند اشک و بزاق وجود دارد و ترکیبات پلیمری تامین کنندهٔ یکپارچگی دیواره سلولی را هضم می کند. از سوی دیگر، EDTA، یونهای منیزیم لازم برای حفظ ساختار کلی پوشش سلول را حذف می کند و همچنین آنزیمهای تجزیه کننده DNA را مهار مینماید. در برخی شرایط، تضعیف دیواره سلولی با لیزوزیم یا EDTA، برای تجزیه سلول کافی است، اما به طور معمول یک ماده شوینده فرایند سدیم دودسیل سولفات (SDS) هم اضافه می شود. شوینده ها با حذف مولک ول های چربی به فرآیند تجزیه کمک می کنند و باعث متلاشی شدن غشاهای سلول می شوند.

پس از تجزیه سلولها، مرحله آخر در تهیه عصاره سلولی خارج کردن بقایای سلولی غیرمحلول است. اجزایی مانند دیواره سلولی نیمه هضم شده را میتوان با سانتریفوژ رسوب داد از عصاره سلول، مایع رویی شفافی بر جای بماند.




تهیه عصاره سلولی: (a) تجزیه سلول. (b) سانتریفوژ کردن عصاره سلولی برای حذف بقایای غیر محلول.


خالص سازی DNA از عصاره سلولی

عصاره سلولی علاوه بر DNA، حاوی مقدار قابل توجهی پروتئین و RNA است. روشهای متعددی را می توان برای خالصسازی DNA از این مخلوط بکار برد. یک روش، مجاورت نمونه با عواملی است که باعث تجزیه آلودگیها شده و محلول خالصی از DNA برجای می گذارند برای جداسازی اجزای مخلوط و خارج کردن DNA از پروتئینها و RNA موجود در عصاره سلولی، استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی آست

(a) Degradation of contaminants



(b) Separation of DNA from contaminants




دو روش برای خالص سازی DNA (a) تیمار کردن مخلوط با عواملی که ناخالصیها را تخریب میکنند و محلول خالص DNA را بر جای میگذارند. (b) تفکیک مخلوط به قسمتهای مختلفی که یکی از آنها، DNA خالص است.

خارج کردن آلودگیها با استفاده از حلالهای آلی و هضم آنزیمی

روش استاندارد برای عاری کردن عصاره سلولی از پروتئین، افزودن فنل یا مخلوط فنل و کلروفرم به نسبت ۱:۱ است. این حلالهای آلی، پروتئینها را رسوب میدهند، اما اسیدهای نوکلئیک (DNA و نسبت ۱:۱ است. این حلالهای آلی، پروتئینها را رسوب میدهند، اما اسیدهای نوکلئیک (RNA) را در محلول آبی باقی می گذارند. نتیجه این است که اگر عصاره سلولی به آرامی با حلال مخلوط شود و سپس لایهها با سانتریفوژ از هم جدا شوند، مولکولهای پروتئینی رسوب کرده، به صورت لخته سفید رنگی بین لایه آبی و آلی باقی می مانند . محلول آبی حاوی اسیدهای نوکلئیک، با پییت قابل جداسازی است.

در بعضی از عصارههای سلولی، محتوای پروتئینی آن قدر زیاد است که یک بار استخراج با فنل برای خالصسازی کامل اسیدهای نوکلئیک کافی نیست. این مشکل با انجام چند استخراج متوالی با فنل قابل حل است، اما این کار چندان مطلوب نیست، زیرا هر بار عمل مخلوط و سانتریفوژ کردن، منجر به شکستن مقداری از مولکولهای DNA می شود. راه حل این مشکل، تیمار عصاره سلولی با یک پروتئاز مانند پروناز یا پروتئیناز K، قبل از استخراج با فنل است. این آنزیمها پلیپیتیدها را به واحدهای کوچکتری می شکنند که با فنل راحت تر جدا می شوند.




خارج کردن ناخالصیهای پروتئینی توسط استخراج با فنل.

بعضی از مولکولهای RNA به ویژه RNAهای پیامبر (mRNA) در اثر مجاورت با فنل جدا میشوند، ولی اغلب آنها همراه با DNA در فاز آبی باقی میمانند. تنها راه مؤثر برای خارج کردن RNA، استفاده از آنزیم ریبونوکلئاز است که به سرعت این مولکولها را به واحدهای ریبونوکلئوتیدی میشکند.


استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی برای تخلیص DNA از عصاره سلولی

بیوشیمی دانان برای جداسازی مخلوطی از مواد شیمیایی به اجبزای آنها، روشهای مختلفی را براساس اختلاف بار الکتریکی مواد طراحی کردهاند. یکی از این روشها کروماتوگرافی تعویض یونی است که مولکولها را براساس میزان قدرت اتصال آنها به ذرات باردار موجود در ماتریکس یا رزین کروماتوگرافی، از هم جدا می کند. DNA و RNA همانند بعضی از پروتئینها بار منفی دارند و به رزین دارای بار مثبت متصل میشوند. پیوندهای الکتریکی با نمک از بین میروند و خارج کردن مولکولهایی که محکمتر متصل شدهاند، احتیاج به غلظتهای بالاتری از نمک دارد. با افزایش تدریجی غلظت نمک، اتصال انواع مختلف مولکولها را یکی پس از دیگری می توان از بین برد.

(a) Attachment of DNA to ion-exchange particles



(b) DNA purification by ion-exchange chromatography




خالص سازی DNA توسط کروماتوگرافی تعویض یونی. (a) چسبیدن DNA به ذرات تعویض یونی. (DNA توسط کروماتوگرافی ستون الله میشود. محلول های عبور داده شده از ستون، توسط جریان جاذبهای (گرانشی) یا به روش ستون های چرخشی که ستون تحت سانتریفوژ با سرعت پایین قرار داده میشود، جمع آوری میگردند.

تغليظ نمونه DNA

اغلب، یک بار استخراج با حلال آلی، محلول غلیظی از DNA را به دست میدهد که نیازی به تغلیظ بیشتر ندارد. سایر روشهای خالصسازی، غالباً محلولهای رقیقی را تولید میکنند که در این موارد، به کار بردن روشهایی برای تغلیظ DNA از اهمیت بالایی برخوردار است.

متداول ترین روش تغلیظ، رسوب دهی با اتانول است. اتانول مطلق در حضور نمک (به گفته صحیحتر، کاتیونهای تک ظرفیتی مثل *Na) و درجه برودت ۲۰°C- یا کمتر، به طور مؤثری باعث رسوب
اسیدهای نوکلئیک پلیمری می شود. در محلول غلیظی از DNA، اتانول به صورت لایه ای روی نمونه
قرار می گیرد و باعث رسوب مولکولها در سطح بین دو فاز می شود. یک راهکار جالب، فرو بردن یک
میلهٔ شیشه ای از میان اتانول به درون محلول DNA است. وقتی میله بیرون کشیده می شود،
مولکولهای DNA چسبیده به آن را می توان به صورت الیاف بلندی از محلول خارج کرد

راه دیگر، مخلوط کردن اتانول با محلول رقیق DNA و جدا کردن رسوب حاصل با سانتریفوژ است که سپس میتوان DNA حاصل را در حجم مناسب آب، دوباره حل کرد. رسوبدهی با اتانول این مزیت را نیز دارد که زنجیرههای کوچک و منومرهای اسیدهای نوکلئیک را در محلول باقی میگذارد. ریبونوکلئاز، در این مرحله حذف میشوند.



جمع آوری DNA توسط رسوب گذاری با اتانول. (a) اتانول مطلق، بالای محلول غلیظ DNA قرار میگیرد. رشته های DNA را می توان با یک میله شیشه ای بیرون کشید. (b) برای محلول های با غلظت کمتر، اتانول (با نسبت ۲/۵ حجم اتانول مطلق به ۱ حجم محلول DNA) اضافه می کنند و DNA راسب شده، با سانتریفوژ جمع آوری می گردد.

RNA استخراج

برای جداسازی گلبولهای سفید ما به حدود ۳ سیسی خون حاوی ماده ضدانعقاد EDTA و همچنین RBClysis جهت لیز کردن گلبولهای قرمز نیاز داریم.

۱-استخراج RNA با استفاده از ترایزول

RBCLysis با استفاده از مواد جدول زیر ساخته می شد.

مقدار (برای غلظت ۱۰ x)	ماده
(7/79 g) 100 μm	کلرید آمونیوم (NH Cl)
(\ gr) \ · μm	KHCo₃ كربنات پتاسيم
(•/o gr) •/\ μm	EDTA ماده ضد انعقاد
۲ عدد	فالكون ٥٠
۱ عدد	فيلتر
۱ عدد	سرنگ

روش ساخت RBC Lysis

برای ساختن استوک اولیه از RBC Lysis ابتدا مواد موردنیاز را وزن کرده و در ارلن ریخته وبا هم مخلوط کرده و سپس 100 cc آب مقطر با استوانه مدرج آب برداشته و به مواد درون ارلن اضافه و سپس مواد و آب با هم مخلوط می شد. سپس ارلن حاوی مواد به زیر هود لامینار برده می شد. زیر

هود و وسایل را با الکل استریل کرده و سپس یک سرنگ برداشته و یک فیلتر در جای سر سوزن سرنگ متصل می شد و از استوک اولیه RBC Lysis کشیده و روی فالکون قرار داده تا مواد از فیلتر وارد فالکون ۵۰ شود. قطر صافی فیلتر ۲۲ میکرون است یعنی مواد بزرگتر از ۲۲ میکرون از آن عبور نمی کند. با اتوکلاو یا آون خشک یا فیلتر استوک را استریلیزه کرده (چون با گرما مواد خراب می شد ما از فیلتر استفاده کردیم که مدت بیشتری بماند) و سپس فالکون حاوی RBC lysis در یخچال ۶ مصرف درجه سانتیگراد نگهداری می شد. غلظت RBC Lysis ساخته شده ۱۵x بود که برای هر بار مصرف درجه سانتیگراد نگهداری استوانه مدرج ریخته و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ سی سی رسانده می شد. تا به RBC Lysis با غلظت ۱x تبدیل شود. و سپس هر ۵۰ سی سی، درون یک فالکون ۵۰ منتقل می شد.

10 cc RBC Lysis (10x) + 90 cc H₂O₂ 100cc (1x RBC Lysis)

پس از ساختن RBC Lysis 1x مقدار ۱ تا ۲ سی سی از CBC را با سمپلر ۱۰۰۰ جدا کرده و درون لوله آزمایش ریخته و سپس به مقدار ۳ الی ۵ برابر به آن RBC Lysis اضافه می شد و با تکانهای آرام مخلوط کرده و به مدت ۵ دقیقه در حرارت آزمایشگاه زیر هود لامینار قرار داده و پس از ۵ دقیقه سانتریفیوژ با دور ۲۰۰۰ به مدت ۵ دقیقه صورت می گرفت.

پس از سانتریفیوژ، محلول رویی را دور ریخته، دگر رسوب صورتی کم رنگ بود دیگر نیازی به اضافه کردن RBC Lysis و تکرار مرحله قبل نبود ولی تا زمانیکه رسوب صورتی کم رنگ نمی شد مرحله اول باید تکرار می شد تا رسوب صورتی کم رنگ یا سفید در ته لوله باقی می ماند. پس از مشاهده رسوب موردنظر که گلبول سفید بود، به نمونه بافر (phosphatic Buffer solution) PBS

که یک بافر نگهدارنده است، به مقدار ۳ تا ۵ برابر نمونه، ریخته می شد که گلبولهای سفید را نگه دارد و بدون اینکه در محیط آزمایشگاه نگه داشته شود سانتریفیوژ با همان دور ۲۰۰۰ به مدت ۵ دقیقه انجام می گرفت. پس از سانتریفیوژ، محلول رویی دور ریخته می شد و درب لوله با پارافیلم فیکس می شد و نمونه WBC برای مدت ۲ تا ۳ هفته به فریزر ۲۰- و پس از آن به ۷۰- درجه سانتیگراد منت می شد.

طريقه ساخت بافر PBS:

مقدار (1 h)	ماده
2 gr	KCl
2/4 gr	KH ₂ Po ₄
80 gr	NaCl
14.4	Na ₂ HPo ₄
1000 cc	$\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{2}$
به مقدار لازم	HCl و NaOH

PBS یک بافر نگهدارنده است که از تغییرات ناگهانی PH جلوگیری می کند در واقع یک سرم فیزیولوژیک است. PBS به علت هم غلظت و هم نوع بودن با مواد بیولوژیکی بدن و نیز غیر سمی فیزیولوژیک است. PBS به علت هم غلظت و هم نوع بودن با مواد بیولوژیکی بدن و نیز غیر سمی بودن آن برای سلول کاربردهای بسیاری دارد. PBS را می توان در دمای اتاق نگهداری کرد امّا نگهداشتن در یک جای سرد ممانعت از رشد باکتری را تخمین می کند حتی اگر محلول ضد عفونی

نشده باشد و برای مدت طولانی نگهداری شود. برای ضد عفونی کردن PBS از اتوکلاو (۲۰ دقیقه، حرارت ۱۲۱ درجه سلسیوس) استفاده می شود.

برای ساختن PBS ابتدا PBC آب مقطر با استوانه مدرج اندازه گرفته و در درون ارلن ریخته شد سپس مواد لازم را تک تک با ترازوی سه صفر وزن کرده و به ارلن اضافه شد سپس حجم مواد را به سپس مواد لازم را تک تک با ترازوی سه صفر وزن کرده و به ارلن اضافه شد سپس حجم مواد را به 950 cc و با دستگاه PH متر، PH آن اندازه گیری شده و اگر PH اسیدی بود با اضافه کردن باز (NaOH)، PH را به ۷٫۶ رسانده می شد و اگر PH بازی بود، با اضافه کردن اسید (HCl)، PH به ۷٫۶ رسانده می شد. پس از تنظیم PH (PH=7.4) PH بازی بود به ارلن اضافه شده و حجم نهایی بافر به 1000 می رسید. سپس با پارافیلم درب ارلن فیکس شده و برای ضد عفونی کردن در اتوکلاو قرار داده می شد و سپس به پخچال ٤ درجه سانتیگراد منتقل می شد.

استخراج RNA از گلبول سفید

وسايل لازم	مقدار مواد (برای یک نمونه)	مواد
سمپلر ۱۰۰۰ سمپلر ۱۰۰۰	(میکرولیتر) μl	ترايزول
سرسمپلر آبی و زرد	γ μ <i>l</i>	كلروفرم
میکروتیوپ ۱/۵ استریل	ο·· μl – ··· μl	ايزوپروپانول
سانتريفيوژ يخچال دار	···· μ <i>l</i>	اتانول ۷۰ یا ۸۰ درجه سانتیگراد
هود استخراج مجهز به uv	ο· μ <i>l</i> − ∨• μ <i>l</i>	آب مقطر دو بار تقطیر
گاز استریل یا دستهای کاغذی	_	گلبول سفید استخراج شده

دستکش

برای شروع کار ابتدا همه وسایل موردنیاز که در جدول بالا ذکر شده است زیر هود قرار داده و uv درجه دستگاه را روشن شد تا وسایل و محیط زیر هود استریل شود. پس نمونه ها از فریزر ۷۰- درجه سانتیگراد خارج شده و به زیر هود منتقل شد.

۱) مقدار ۸۰۰ میکرولیتر ترایزول با سمپلر ۱۰۰۰ و سرسمپلر آبی اتوکلاو شده برداشته و روی نمونه
 ریخته و چند بار تیپاژ شد و سپس با همان سمپلر به درون میکروتیوپ ۱/۵ میکرولیتری اتوکلاو
 شده، منتقل شد.

- ۲) به مدت حداقل ۵ دقیقه در زیر هود در دمای آزمایشگاه قرار داده شد تا سلولها لیز شود.
- ۳) بعد از ۵ دقیقه، ۲۰۰ میکرولیتر کلروفرم به نمونه اضافه شد و نمونه به مدت ۱۵ ثانیه به شدت مخلوط شد.
 - ٤) پس از مخلوط شدن به مدت ۳ دقیقه در حرارت آزمایشگاه زیر هود قرار داده شد.
- ٥) پـس از ٣ دقیقه، نمونهها بـرای سانتریفیوژ بـا دور ۱۳۰۰۰ RPM و زمان ۱۵ دقیقه و دمـای ٤ درجـه سانتیگراد، به سانتریفیوژ یخچالدار منتقل شدند.
 - ٦) پس از سانتریفیوژ، محلول رویی داخل میکروتیوپ جدید استریل اضافه شد و رسوب اوت شد.
- ۷) ۸۰۰ میکرولیتر ایزوپروپانول (یا اتانول خالص و سرد) به محلول رویمی اضافه شد و ۳ الی ۵ بار به آرامی مخلوط شد.
 - ۸) میکروتیوپها (نمونهها) به مدت ۲۶ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد.

۹) پــس از ۲۶ سـاعت، نمونــههـا از ۲۰- درجــه خــارج شــده و بــه سـانتریفیوژ یخچــالدار بـا دور
 ۱۳۲۰۰RPM و زمان ۱۵ دقیقه و دمای ٤ درجه سانتیگراد منتقل شده و سانتریفیوژ انجام شد.

۱۰) پس از سانتریفیوژ، محلول رویی دور ریخته شد.

۱۱) به رسوب درون میکروتیوپ ۱۰۰۰ میکرولیتر اتانول سرد ۷۰ درجه اضافه شد و ۳ الی ۵ بار به ارامی مخلوط شد.

۱۲) سپس نمونه با دور RPM ۱۰۰۰۰، زمان ۱۰ دقیقه و دمای ٤ درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد.

۱۳) پس از سانتریفیوژ محلول رویسی دور ریخته شد و میکروتیوپها به صورت برعکس روی یک لایه گاز استریل زیر هود قرار داده شد تا اتانول تبخیر شود.

۱۵) پـس از تبخيـر كامـل اتـانول، مقـدار ۷۰-۰۰ ميكروليتـر آب مقطـر دو بـار تقطيـر شـدهى اسـتريل بـا سمپلر ۱۰۰ و سر سمپلر زرد، به نمونهها اضافه شد.

۱۵) نمونه ها به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۵۰ - ۵۰ درجه سانتیگراد درون دستگاه آون که از قبل روشن شده بود قرار داده شد.

۱٦) پس از خارج کردن نمونهها از آون، نمونهها در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد برای انجام مراحل بعدی نگهداری شد.

۲-استخراج RNA از بافت ها توسط کیت RNA ا

- ✓ ابتدا در داخل هاون بافت مورد نظر و ازت مایع ریخته و آن را به صورت مکانیکی با دسته هاون له کرده
 تا به صورت یودر در بیاید.
- \checkmark پودر حاصله را در داخل یک میکروتیوب 1.5 استریل ریخته و سپس به آن مقدار 1.5 از محلول لیز کننده سلول و 1.5 ابتامرکاپتو اتانول را به ویال محتوی بافت پودر شده اضافه شده و ویال به آرامی سر و ته شد و به مدت ۱۰ دقیقه زیرهود در دمای اتاق قرارداده شد تا غشای سلول ها لیز شوند. اضافه کردن این محلول لیزکننده باعث تخریب غشاء سلولی و رها شدن محتویات سلولها و آزاد شدن 1.5 سلولی و همچنین مهار آنریم 1.5 سرود.
- ✓ محتویات این ویال به ستون دارای فیلتر ، در ستون استخراج RNA منتقل شد و سپس به مدت ادقیقه، میکروتیوب با دور ۱۱۰۰۰RPM سانتریفوژشد. مایعات رد شده از فیلترکه درکف تیوب جمع آوری تجمع یافته بود ،کاملا دور ریخته شد.
- ✓ GW1 از محلول GW1 به فیلتر اضافه گردید و سپس سانترفیوژ با دور RPM به مدت ۱
 دقیقه انجام شد و مایع تجمع یافته در تیوب جمع آوری ،دور ریخته شد.
 - ✓ ۱۱۰۰۰ RPM به فیلتر اضافه گردید و سپس سانترفیوژ با دور RPM به مدت ۱ دقیقه انجام شد و مایع تجمع یافته در تیوب جمع آوری ،دور ریخته شد.
 - ✓ مجدداً سانترفیوژ با دور RPM ۱۱۰۰۰ به مدت ۲ دقیقه انجام شد و بار دیگر مایع تجمع یافته در
 تیوب جمع آوری ،دور ریخته شد.
 - ✓ ستون استخراج، به میکروتیوب ۱٫۵ میلی لیتر استریل و عاری ازRNase منتقل گردید. مقدار
 ۳۰میکرولیتر ، آب عاری ازRNase داخل ستون ریخته

شىد.

لازم به ذکرمی باشد که در این مرحله باید دقت شودکه سرِسمپلرتا حد ممکن به فیلتر واقع در ستون نزدیک شود. شود تا آب به طور دقیق به مرکز فیلتر وارد شود. ادقیقه زمان داده شد تا فیلتربه طورکامل از آب اشباع شود. سانترفیوژ با دور RPM مدت ۱ دقیقه انجام شد تا RNA متصل شده به فیلتر به طورکامل شسته شده و از فیلتر جدا ودرکف میکروتیوب ۰٫۵میلی لیتر تجمع یابد.

مایع تجمع یافته در ته ویال، تنها حاوی RNA بوده و پس ازبستن درب ویال ، با استفاده از پارافیلم درب ویال را مسدود کرده و ویال به فریزر ۷۰- منتقل گردید.

آشكارسازی و تجزیه و تحلیل محصول PCR

PCR ، تقلیدی از عمل همانند سازی، واما درشرایط In-Vitro است. محصول PCR یا آمپلیکون شامل قطعه ای از DNA میان دو پرایمر و تکثیر شده توسط پرایمر جلویی و عقبی است و دارای طول مشخصی است. بعد از تکثیر محصول، بایستی بروشی آن را شناسایی نمود. راههای مختلفی جهت تجزیه و تحلیل محصول PCR، بسته به نوع اطلاعات مورد نیاز وجود دارد.

- ۱) حضور یا عدم حضور سکانس DNA هدف
 - ٢) طول قطعهٔ تكثيرشده
- ۳) بررسی میزان یا مقدار محصول PCR جهت مشخص نمودن DNA یا RNA اولیه
 - ٤) تجزيه وتحليل سكانس، بوسيلهٔ پروبها يا بوسيلهٔ تعيين ترادف مستقيم محصول

در برخی روشهای PCR، طول محصول از قبل مشخص نیست لذا باید به روش قدم زدن کروموزومی یا RACE-PCR (تکثیر سریع انتهاهای مکمل DNA) اطلاعاتی را از قبل به دست آورد و سپس بر اساس این اطلاعات ناقص،PCR را انجام داد.

چهار روش اصلی درشناسایی و تائید محصول PCR عبارتند از (Persing2003):

۱- الکتروفورز در ژل آگاروز یا پلی آکریل آمید

٢- هضم أنزيمي محصول وسيس الكتروفورز

٣- هيبريديزاسيون

٤- تعيين ترادف


الكتروفورز


محصول PCR به طور معمول کوچکتر از ۱۰Kbp ، ومعمول ۳-۲/۰ است. روش معمول جهت مخص کردن و دیدن محصول PCR ، الکتروفورز آن در آگاروز یا ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی با اتیدیوم برومایدمی باشد.

اتیدیوم بروماید یک رنگ فلوئورسنس است و توانایی وارد شدن در DNA دو رشته ای را دارد. بعد از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید، ژل بر روی دستگاه ترانس ایلومینیتور گذاشته و باندهای DNA،آشکار میشود. میتوان از ژل عکس تهیه نمود. در ژل سایز مارکر و همین طور کنترل مثبت و منفی PCR نیز الکتروفورز میگردد تا بتوان هم اندازه دقیق محصول و هم صحت انجام آزمایش را اثبات نمود.

جهت دیدن محصول PCR در ژل باید از آگاروزهای استاندارد (DNA-grade) استفاده نمود. با این جهت دیدن محصول PCR در ژل باید از آگاروزهای استاندارد (FMCBioproductsNusieve) توانایی جداسازی و مشاهده قطعات ۱۰ bP-۲ KbP را دارند و جهت تفکیک بیشتر محصولات کوچک PCR، میتوان از آنها استفاده نمود. برای محصولات کوچک از نظر اندازه، یا تفکیک بین محصولات کوچک و نزدیک از لحاظ اندازه، از ژل پلی آکریل آمید استفاده می شود.


ساده ترین روش جهت تائید وشناسایی محصول PCR، کاربردتکنیک الکتروفورز است. حرکت ذرات باردار دریک محیط مایع یا نیمه جامد، تحت تاثیر یک پتانسیل الکتریکی (جریان برق) را الکتروفورز گویند. این تکنیک عمدتا برای جدا سازی پلی نوکلئوتیدها (DNA,RNA) و پروتئین ها بکار گرفته می شود(شکل ۱).





شكل ١. الكتروفورزيس


اصول زیربنایی الکتروفورز بسیار ساده است. اگر دو الکترود را درمحلول حاوی یک الکترولیت و سوسپانسیون از ماکرومولکولها با بارهای متفاوت قرار دهیم میدان الکتریکی ایجاد شده توسط این دو الکترود به ماکرومولکولها، نیروی متفاوتی درامتداد میدان وارد می نماید. مقدار نیروی وارد شده به هر ماکرومولکول، نسبت مستقیم با مقدار بار الکتریکی آن واختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو الکترود دارد. ماکرومولکولهای مختلف مانند اسید های نوکلئیک، دریک میدان الکتریکی باشدت میدانی ثابت، دارای سرعتهای حدی مختلفی هستند یعنی علاوه بر بارالکتریکی ذرات، فاکتورهای متعدد دیگری مانند اندازه، شکل ، جریان الکتریکی و ماهیت ومقاومت محیطی که اسیدهای نوکلئیک درآن الکتروفورز می شود در میزان حرکت آنها موثر می باشد(شکل ۲).



شکل ۲. الکتروفورز اسیدهای نوکلئیک در ژل.

شارژ الکتریکی


واحدهای سازنده مولکولهایی مانند DNAو RNA بدلیل غنی بودن از فسفات، دارای شارژ الکتریکی منفی می باشند ولذا در یک میدان الکتریکی، براساس شارژ حرکت می نمایند (شکل۳).




شكل ٣. نوكلئوتيدها يا واحدهاى سازنده مولكول DNA

سايز يا اندازه

فاکتوردوم تاثیرگذار درحرکت مولکولهای اسید نوکلئیک دریک میدان الکتریکی،اندازهٔ قطعات DNA و اکتوردوم تاثیرگذار درحرکت مولکولهای اسید نوکلئیک دریک میدان الکتریکی،اندازهٔ قطعات حرکت می RNA است. به نوعی که قطعات DNA بزرگتر به کندی، وقطعات RNA کوچکتر سریعتر حرکت می نمایند(تصویر ٤).





شكل ٤- ميزان حركت پلى نوكلئوتيدها در الكتروفورز وابسته به اندازه آنها هم مي باشد.

شكل

DNA فاکتورمهم سوم که درمیزان حرکت الکتروفورتیک قطعات DNA تاثیر می گذارد، شکل مولکولهای DNA است. بطور مثال پلاسمیدها که قطعات DNA دو رشته ای مار پیچ حلقوی و تاخورده ای در باکتریها می باشند به سه فرم DNA دو رشته ای حلقوی کاملا تا خورده $^{\circ}$ CCC ، حلقه باز شده $^{\circ}$ و خطی $^{\circ}$ قابل مشاهده شدن می باشند. بدین معنی که وقتی پلاسمیدی از یک باکتری، مثلا به روش قلیایی استخراج شود و در ژل آگاروز الکتروفورز گردد عموما سه باند DNA CCC دو رشته ای حلقوی تاخورده و کوچک، با سرعت بیشتر) ، OC (مولکول دورشته ای حلقوی بازشده ازطریق یک Nick که با سرعت کمتری بدلیل باز شدن از شبکه های بین ژل آگاروز یا آکریل آمید حرکت می نماید)، و L (مولکول می باشد.

ماهيت محيط الكتروفورز

فاکتورمهم چهارم و تاثیر گذار درالکتروفورز، مسئله ساپورت وبسترالکتروفورز است. برخی بستر ها، مانند گاروز کاغذو استات سلولز، مواد را صرفا براساس بارالکتریکی از هم جدا می نمایند. برخی بستر ها، مانند ژل آگاروز

وژل پلی آکریل آمید، ماکرومولکولها را برحسب وزن مولکولی وشارژ الکتریکی از هم جدا می نمایند. الکتروفورز DNA را می توان درژل آگاروز، پلی آکریل آمید اینجام داد.

الكتروفورز DNA درژل آگاروز

آگاروز یک پلی ساکارید است که از واحدهای تکرار شونده آرابینوز دی ساکارید تشکیل شده است. هنگامی که پودر آگاروز در اثر حرارت در بافر خود به حالت ژل در می آید در واقع شکل مولکولهای پلیمر، از حالت حلقوی نامنظم به شکل مولکولهای مارپیچی دوتایی، در می آیند. این پدیده یک شبکه از منافذ با قطر ۱۰۰ الی ۳۰۰ نانومتر تولید می نماید که اندازه این منافذ به عوامل متفاوتی بستگی دارد. غلظت بالاتر آگاروز منافذ ریزتر به وجود می آورد که قدرت تفکیک اندازه DNA که می تواند با آن بررسی شود را کاهش می دهد. آگاروز را می توان برای جداکردن قطعات DNA بین ۱۰ (ژل6%) الی ۸۰۰۰۰۰ (ژل یک دهم درصد) جفت باز بکاربرد. هرچند که کاربا ژل کمتراز ۷/۰ ٪ بسیار مشکل وجابجایی آن به سختی انجام می شود وبرای قطعات بالای ۴۰۰۰ هم بهتراست از تکنیک پالس فیلد ژل الکتروفورزیس استفاده شود (جدول ۱).

جدول (۱): طیف جداسازی DNA خطی در ژل آگاروز.

Agarose	Effective separation range			
concentration (%)	for linear DNA molecules			
0.3	5-50 kb			
0.6	1-23 kb			
0.8	800 bp-10 kb			
1.0	400 bp-8 kb			
1.2	300 bp-7 kb			
1.5	200 bp-4 kb			
2.0	100 bp-3 kb			
3.0	100 bp-1 kb			
4.0	50-500 bp			
5.0	10-500 bp			
6.0	10-100 bp			

سرعت حرکت DNA نسبت مستقیم با ولتاژ مورد استفاده دارد که البته این نسبت خطی نیست. ژلها معمولا در میدان الکتریکی DNA ۱-٤، الکتروفورز میشوند. توجه داشته باشید که منظور از سانتیمتر، فاصله میان دو الکترود ژل است. برای جدا سازی قطعات بزرگتر باید شدت میدان الکتریکی را کاهش و زمان الکتروفورز را افزایش داد (شدت میدان الکتریکی را می توان تا V/cm کاهش داد). اگر شدت میدان الکتریکی زیادتر از معمول به کار گرفته شود ژل آگاروز تخریب شده و باندهای DNA به صورت منتشردیده خواهند شد. معمولا الکتروفورز دردمای آزمایشگاه انجام می گیرد. درولتاژهای بالا ممکن است حرارت افزایش یابد واین امرباعث می شود که بندها،حالت کشیده پیدا کنند. برای یک ولتاژ ثابت می توان با کاهش غلظت بافر، شدت جریان را کم کردوبه این ترتیب گرمای کمتری ایجاد می شود. میزان ولتاژ مورد استفاده، بستگی به اندازهٔ قطعات، زمان و درجهٔ تفکیک بندها دارد. عموما قطعات بزرگ با کاهش ولتاژ و افزایش زمان الکتروفورز بهتراز هم تفکیک می شوند. قطعات کوچکتر سریعتر در ژل پراکنده می شوند بنابراین بهتراست که با ولتاژ بالا وزمان کمترکارکرد. می شوند. قطعات کوچکتر سریعتر در ژل پراکنده می شوند بنابراین بهتراست که با ولتاژ را افزایش داد که به غلظت و طول ژل ، هردو برروی تفکیک بندها اثردارند. هرچه قطعات بیشتربرروی ژل حرکت کنند، توتیب باعث پراکندگی قطعات کوچک درژل شده وبندها خوب از هم جدا نمی شوند. عموما جدا شدن بندها درژلهای غلیظ تر بهترانجام می شود اما قطعات بزرگ درچنین ژلهایی آهسته حرکت می کنند. باید درنهایت تعادلی بین طول ژل، غلظت ژل ، ولتاژ وزمان ایجاد کرد.

با استفاده از مارکر استاندارد، اندازه مورد نظر محصول PCR، قابل بررسی و ارزیابی است. مارکرهای DNA در اندازه های مختلف به طور تجارتی قابل تهیه می باشند. معمولا از قطعات حاصل از هضم DNA ویروسی یا پلاسمیدی توسط آنزیم های محدود کننده (RE)، استفاده می شود. طول این قطعات مشخص است وباید براساس نوع کار وDNA ، مارکرهای مناسبی استفاده شود که طول قطعهٔ مورد نظر در محدوده وطول قطعات مارکر باشد.

رنگ آمیزی ژل آگاروز می تواند بعد از اتمام الکتروفورز با انتقال آن به تانک حاوی رنگ اتیدیوم بروماید با غلظت ۰/۵ میکروگرم در میلی لیتر انجام گیرد. اتیدیوم بروماید در داخل رشته های DNA جایگرین می شود و با نور UV، که بوسیلهٔ دستگاه ترانس ایلومینیتورایجاد می شود رنگفلورسنت در محلی که باندهای DNA قرار دارند دیده می شود. رنگ اتیدیوم بروماید بروماید را می توان هنگام الکتروفورز به بافر تانک نیز اضافه نمود. در این حالت به دلیل اینکه اتیدیوم بروماید بار مثبت پیدا میکند برخلاف جهت حرکت DNA به سمت کاتد خواهد رفت و با توجه به این که مولکولهای آن در رشته های DNA کاملا جایگزین می شود در حرکت DNA به سمت آند ایجاد ممانعت کرده و آن را کند مینماید. این وضعیت بویژه هنگام الکتروفورز DNA پلاسمیدی قابل توجه است زیرا الگوی باندهای پلاسمیدی هنگامی که در مجاور اتیدیوم بروماید الکتروفورز انجام می شود و بدون آن کاملا متفاوت است. در DNA پلاسمیدی سه حالت DNA خطی، حلقوی و سوپر کویل وجود دارد که در حالت عادی سوپرکویل بعلت این که اندازه کوچکتری دارد سریعتر حرکت میکند در حالیکه در مجاور اتیدیوم بروماید بدلیل جذب بیشتر بعلت این ماده به داخل خود حرکت آن کندتر می شود و تفکیک سه نوع DNA با ژل آگاروز با الگوی کمی متفاوت دیده میشود.

بررسی کمی DNA و RNA:

با استفاده از اسپکتروفتومتر و یا نانودراپ انجام می شود.

پس از استخراج RNA و DNA باید مقدار و خلوص آنها را مشخص کرد.

١- اسپكتروفتومتر:

ابتدا مقدار ۱۰ میکرولیتر نمونه استخراج شده را با ۹۹۰ میکرولیتر آب مقطر مخلوط می شود و سپس جذب نوری (Optical Density = OD) نمونه را در طول موج های ۲۳۰ و ۲۸۰ نانومتر خوانده می شود.

dsDNA concentration = 50 $\mu g/mL \times OD_{260} \times$ dilution factor ssDNA concentration = 33 $\mu g/mL \times OD_{260} \times$ dilution factor oligoneucleotide concentration = 20-30 $\mu g/mL \times OD_{260} \times$ dilution factor RNA concentration = 40 $\mu g/mL \times OD_{260} \times$ dilution factor

همراه نمونه استخراج شده ممكن است ناخالصي پروتييني و غير پروتييني باشد.

ناخالصي پروتييني:

ابتدا OD260nm را بر OD260nm تقسیم می کنیم و اگر حاصل این عبارت ۲-۱٫۸ باشد می توان گفت که نمونه استخراج شده آلودگی پروتیینی ندارد و اگر کمتر از آن باشد ناخالصی پروتیینی دارد.

ناخالصي غير پروتييني:

ابتدا OD260nm را بر OD230nm تقسیم می کنیم و اگر حاصل این عبارت ۲٫۲-۲ باشد می توان گفت که نمونه استخراج شده آلودگی غیرپروتیینی ندارد و اگر کمتر از آن باشد ناخالصی غیرپروتیینی دارد.

د cDNA: سنتز

در واکنش PCR نمی توان از RNA به عنوان الگو استفاده کرد و به همین دلیل ابتدا باید از روی RNA بتوان DNA ساخت و سپس از آن استفاده کرد و به DNA یکه از روی RNA ساخته می شود DNA یا cDNA یا cDNA کفته می شود.

رای ساخت و سنتز cDNA از آنزیم رونوشت معکوس یا Reverse Transcriptase (RT) استفاده می شود که از روی رشته RNA می تواند DNA بسازد.

رشته DNA مکمل یا cDNA، رشته هایی از جنس DNA بوده که در طی واکنشی به نام نسخه برداری معکوس یا reverse transcription به طور خاص mRNA، ساخته می شوند و چون توالی آن ها مکمل mRNA می باشد به آن CDNA یا cDNA گفته می شود.

از CDNA برای کلون کردن ژن در سلولها، ساختن کتابخانه CDNA و یا به عنوان پروب در آنالیز ژنها استفاده می شود. یکی از مهم ترین کاربردهای CDNA، بررسی سطح بیان ژن ها به صورت کمی می باشد.

بررسی تغییرات بیان ژن ها در یک سلول یا بافت در دو سطح RNA و پروتئین قابل بررسی و اندازه گیری می باشد. در هر زمان یا شرایطی، محتوای RNA و به طور خاص mRNA های یک سلول یا بافت بیانگر ژن هایی است که در آن سلول یا بافت بیان می شوند. بنابراین با اندازه گیری میزان بیان mRNA ها به روش هایی مانند Real Time PCR یا RT-PCR می توان به بررسی تغییرات بیان ژن در هر سلول یا بافتی اقدام نمود. به این منظور لازم است محتوای mRNA سلول یا بافت مورد نظر به وسیله روش های استخراج RNA به دست آید، اما در واکنش PCR آنزیم DNA پلیمراز به الگویی از جنس DNA نیاز دارد بنابراین mRNA ها نمی توانند مستقیما به عنوان الگوی واکنش PCR مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه در طی واکنش توسط آنزیم های نسخه بردار معکوس (Reverse transcriptase) از رشته های ANA رشته DNA مکمل (CDNA) ساخته می شود.

واكنش سنتز cDNA شامل مواد زير مي باشد:

- بافر RT مخصوص آنزیم نسخه بردار معکوس
- آنزیم RT که معمولا از آنزیم های نسخه بردار معکوس با منشا ویروسی استفاده می گردد نظیر MMLV، HIV-1 و AMV
 - چهار نوع نوكلئوتيد
- پرایمرهای مخصوص سنتز cDNA که معمولا شامل دو نوع پرایمر عمومی Olio dT و polio dx و پرایمرهای مخصوص سنتز hexamer) می باشند.

رشته های CDNA در محدوده دمایی مناسب برای فعالیت آنزیم های RT یعنی ۳۷ الی ۵۰ درجه سانتی گراد ساخته می شوند که پس از آن غیر فعال سازی آنزیم در دمای حدود ۷۵ الی ۹۵ درجه سانتی گراد صورت می گیرد CDNA های ساخته شده در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد به مدت طولانی قابل نگهداری می باشند.

واكنش زنجيره اي پليمراز (Polymerase Chain Reaction = PCR)

تا حدود دو دهه پیش، تولید میلیونها کپی از یک ترادف اسید نوکلئیک در آزمایشگاه و یا همانند سازی از یک ترادف اسید نوکلئیک در لوله آزمایش، افسانه ای بیش نبود. اولین گزارش درباره توضیح اجزای اساسی و لازم برای تولید کپی های متعدد از یک ترادف اسید نوکلئیک در آزمایشگاه در سال ۱۹۷۱ توسط کلپ وهمکارانش ارائه شد.

از قرار معلوم، کار این دانشمند دارای نتیجه چندان مثبتی نبود و بنابراین این مفهوم تا مدتها در تحقیقات و نوشته ها پنهان ماند. سرانجام در سال ۱۹۸۳ دانشمندان آمریکایی موفق به تولید میلیونها کپی از اسید نوکلئیک در آزمایشگاه شدند و این فرآیند را واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) نامیدند. کری مولیس ابداع کننده PCR در سال ۱۹۹۳ جایزه نوبل شیمی را به دلیل تحقیقاتش دریافت نمود.

در واکنش زنجیره ای پلیمراز، مولکول هدف (DNA یا RNA) به طور آنزیماتیک به تعداد زیادی همانند سازی می گردد تا میزانی که بتوان محصول را با روشهایی مثل الکتروفورز در ژل آشکار نمود.

اولین و شاید بتوان گفت مهمترین و بهترین سیستمی که در آن مولکول هدف افزایش تعداد می یابد، تکنیک PCR می باشد. PCR از نظر اصول عملی، تشابه زیادی به همانند سازی DNA دارد و در واقع برگرفته از آن است. در این تکنیک اصول همانندسازی DNA در داخل سلول تقلید و تکرار می شود.

تکنیک PCR شامل سیکلهای تکرار شدهای است که در آن به کمک یک سری پرایمر، و با کمک آنزیم از روی یک DNA الگو، عمل همانند سازی انجام می گیرد. پرایمرها، مکمل بخشهایی از دو رشته DNA هدف می باشند. پرایمرها زمانی که دو رشته DNA بوسیله حرارت، واسرشت شود با کاهش دما در مرحله بعد به سکانسهای خاص مکمل خود می چسبند.

عناصر لازم جهت همانند سازی اسیدهای نوکلئیک در شرایط آزمایشگاه یا داخل لوله، همانهایی هستند که در عمل همانند سازی در داخل سلول و بطور طبیعی، مورد استفاده واقع می گردد یعنی:

- DNA (۱ یا RNA الگو
- ۲) يرايمرها يا قطعات كوچك DNA جهت تكثير
- (dATP,dCTP,dGTP,dTTP) dNTPs یا DNA یا (dATP,dCTP,dGTP,dTTP)


- ٤) آنزیم DNA پلیمراز مقاوم به حرارت مثل DNA پلیمراز مقاوم به
 - Mg^{2+} وجود شرایط بافری مناسب و یون

بطور كلى هر سيكل PCR شامل سه مرحله مى باشد :

- ۱) مرحله باز شدن یا واسرشت شدن دو رشته
 - ۲) چسبیدن یرایمرها به هدف
 - ٣) ساخت رشته مكمل هدف

سه مرحله فوق بطور اتوماتیک در دستگاهی بنام ترموسایکلر که قابل برنامه ریزی می باشد صورت می گیرد.

Principle of the PCR



یک پروتکل تیپیک PCR شامل ۲۰-۲۰ سیکل حرارتی است. از نظر تئوری، در هر سیکل، تعداد سکانسهای هدف دو برابر می شود. بنابراین تکرار سیکلهای حرارتی باعث افزایش سکانس هدف با شکل تصاعدی می گردد (جدول۲).

فرآورده های حاصل را می توان از طریق بررسی اندازه، هضم آنزیمی با آنزیم های محدود کننده، تعیین ترادف و هیبریدیزاسیون، روشهای کروماتوگرافی مانند HPLC، وارد شدن رنگهایی مانند اتیدیوم بروماید یاسایبر گرین یک در داخل DNA دو رشته ای ، بطور دقیق تعیین هویت کرد.

جدول(۲):تعدادمولکولهای سنتزشده درمورد یک الگوی DNA دورشتهای درتکنیک

Cycle	e Products present at		Cycle	Products present at the	
numbe	the end of this cycle			end of this cycle	
r	Short	Long	Num	Short	Long
	products	produc	ber	products	Produc
		ts			ts
1	0	2	21	7339944	42
2	2	4	22	14679972	44
3	12	6	23	29360032	46
4	36	8	24	58720160	48
5	88	10	25	117440420	50
6	196	12	26	234880944	52
7	416	14	27	469761996	54
8	860	16	28	939524104	56
9	1752	18	29	1879048324	58
10	3540	20	30	3758096768	60
11	7120	22	31	7516193660	62
12	14284	24	32	15032387448	64
13	28616	26	33	30064775028	66
14	57284	28	34	60129550192	68
15	117626	30	35	120259100524	70
16	229308	32	36	240518201192	72
17	458680	34	37	481036402532	74
18	917428	36	38	962072805216	76
19	1834928	38	39	192414561058	78
20	3669932	40	40	8	80
				384829122133	
				6	

سيكلهاي PCR

همانطور که بیان شد واکنش زنجیره ای پلیمراز شامل یک سری سیکلهای تکرار شده می باشد. یک سیکل یا دوره محمان PCR شامل مرحله واسرشت در حرارت بطور معمول PCR درجه سانتیگراد، مرحله اتصال در حرارت حدود PCR شامل مرحله واسرشت در حرارت PCR می باشد. به طور خلاصه دو رشته PCR هدف و PCR همچنین پرایمرها و ساختمان ثانویه آنها در مرحله واسرشت از یکدیگر جدا می شوند و در مرحله اتصال با کاهش دما پرایمرها به سکانس هدف اتصال پیدا می کنند. در مرحله ساخت یا طویل سازی در دمای بهینه فعالیت کاهش دما پرایمرها به سکانس هدف اتصال پیدا می کنند. در مرحله ساخت یا طویل سازی در دمای بهینه فعالیت آنزیم PCR که PCR که PCR که معمولا بین PCR تا PCR سیکل است با استفاده از دستگاه PCR یا PCR می شود.

به طور معمول دمای $^{\circ}$ و به مدت $^{\circ}$ ثانیه برای این مرحله در نظر گرفته می شود. در برخی موارد دمای $^{\circ}$ و یا بالاتر به مدت $^{\circ}$ ۱۰-۱۰ ثانیه نیز مورد استفاده قرار می گیرد که در موارد بررسی $^{\circ}$ هدف با $^{\circ}$ و یا بالاتر به مدت $^{\circ}$ از ثانیه برای جدا شدن رشته های $^{\circ}$ از یکدیگر کافی است اما با در نظر گرفتن زمان مرده برای انتقال دما به داخل و تمام نقاط لوله واکنش و اطمینان از جدایی کامل رشته های $^{\circ}$ گرفتن زمان مرده برای انتقال دما به داخل و تمام نقاط لوله واکنش و اطمینان از جدایی کامل رشته های $^{\circ}$ رمان بیشتری را در نظر می گیرند. چنانچه زمان یا دمای کافی در این مرحله در نظر گرفته نشود، باز نشدن کامل رشته های $^{\circ}$ باعث کاهش کارایی واکنش شده و از طرف دیگر تولید محصولات غیر اختصاصی را افزایش می دهد.

اگر در مرحله واسرشت، دما بسیار بالا و یا زمان آن طولانی باشد موجب از دست رفتن و غیر فعال شدن مواد موجود در واکنش شده و فعالیت آنزیم را کاهش می دهد. نیمه عمر آنزیم ۱۳۰ و فعالیت آنزیم را کاهش می دهد. نیمه عمر آنزیم ۹۲/۵ درجه سانتیگراد ۱۳۰ دقیقه می ۹۷/۵ درجه سانتیگراد ۱۳۰ دقیقه می باشد.

اتصال پرایمرها به ملکول DNA هدف یا محصولات PCR در مرحله اتصال انجام می گیرد که بلافاصله بعد از مرحله واسرشت است. با کاهش دما از مرحله واسرشت به تدریج، بیشتر مولکولهای DNA تک رشته، مکمل های خود را پیدا می کنند و با یکدیگر اتصال می یابند. در این مرحله بیشتر پرایمرها به سکانسهای مکمل خود

مى چسبند و به علت اين كه تغيير دما از زياد به كم انجام مى شود ابتدا اتصال اختصاصى اتفاق مى افتد و سپس با كاهش بيشتر دما تعداد اتصالات غير اختصاصى افزايش مى يابد.

به علت فعالیت آنزیم Taq DNA polymerase در یک طیف گسترده دما از ۲۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد، در واقع مرحله ساخت بلافاصله بعد از اتصال پرایمر به مکمل خود آغاز می شود. هر چه GC پرایمر، غلظت و طول آن بیشتر باشد دما و زمان در نظر گرفته شده در این مرحله بیشتر خواهد بود که در مورد هر جفت پرایمر و هر سیستم PCR باید به طور اختصاصی محاسبه شود. معمولا زمان ۲۰-۵ ثانیه و دمای PCR در این مرحله، نتیجه خوبی می دهد. بالاتر بودن دمای اتصال بویژه در سیکلهای اولیه (۵ سیکل ابتدائی) باعث افزایش اختصاصیت واکنش می شود.

مرحله چسبیدن پرایمر، یک مرحله حساس و مهم جهت بهینه نمودن ویژگی PCR است. دمای چسبیدن پرایمر به هدف از طریق دستی یا توسط نرم افزارهای کامپیوتری محاسبه شده و به عنوان دمای آغازین چسبیدن در آزمایشهای اولیه بکار می رود؛ با این وجود، دمای چسبیدن مناسب پرایمرها باید بطور تجربی به دست آید.

در تکنیک های تکثیر اسید نوکلئیک، DNA مورد شناسایی می تواند هم مربوط به ارگانیسم زنده و هم غیر زنده باشد. در عین حال در این روشها RNA را هم می توان بوسیله روش تغییر یافته PCR و بنام RNA زنده باشد. در عین حال در این روشها و بنام RNA را هم می توان بوسیله روش تغییر یافته و بنام و بنام و یا از تکنیکهای دیگری مانند تکثیر بر پایه سکانس اسید نوکلئیک (NASBA) ، مورد هدف قرار داد که می تواند عفونتهای مایکوپلاسما پنومونیه فعال را شناسایی نماید.

انتخاب آنزيم

ورود DNA پلیمرازهای مقاوم به حرارت در تکنیک PCR یکی از پیشرفتهای مهم در هر چه قابل دسترس شدن این روش در آزمایشگاههای کلینیکی بوده است. DNA پلیمرازها آنزیمهای کاتالیز کننده سنتز زنجیره پلی نوکلئوتیدی از مونومرهای داکسی نوکلئوزیدتری فسفات، با استفاده از یک الگوی DNA می باشند. برای سنتز DNA توسط این آنزیمها همیشه از P-'5 به OH-'3 است. DNA پلیمراز جهت پلیمریزاسیون، برخلاف RNA پلیمراز نیاز به یک DNA کوتاه آغازین به نام پرایمر دارد.

:TaqDNAPolymeras

این آنزیم از پرمصرف ترین DNA پلیمرازهای مقاوم حرارت در PCR است. منبع Taq باکتری ترموس اکنوری ترموس که اولین بار از چشمه آب گرم واقع در پارک ملی سنگ زرد جدا اکواتیکوس، یک باکتری حرارت دوست است که اولین بار از چشمه آب گرم واقع در پارک ملی سنگ زرد جدا گردید. در درجه حرارت پلیمریزاسیون بهینه $(C^{\circ} - \Lambda - V)$ ، این آنزیم قادر است بین $(C^{\circ} - \Lambda - V)$ نوکلئوتید در ثانیه سنتز کند.

داکسی نو کلئوزیدتری فسفات (dNTPs)

یک PCR بطور طبیعی با غلظت حدود ۱۰۰ میکرومول از dNTP انجام می شود اگر چه در غلظتهای پایین تر dNTP یعنی ۱۰۰-۱۰ میکرومول ، آنزیم Taq دارای صحت بالاتری است با این وجود، غلظت بهینه dNTP ها بستگی دارد به:

اعلظت Mgcl₂

-سختى واكنش

-غلظت پرايمر

-طول محصول تكثير شونده

-تعداد سيكلهاي PCR

MgCl₂ بافرها و

Amplitaq و Taq و بافرهای متعددی جهت PCR قابل دسترس است. معمولترین بافر مورد استفاده برای PCR و 10X که به شکل 10X ارائه می گردد عبارت است از:

* 100 mM Tris-HCl, PH=8.3

* 500mMKCl

* 15 mM MgCl2

* 0.1% (W/V) gelatin

اجزاء بافر مورد استفاده در مورد سایر پلیمرازهای مقاوم حرارت متفاوت است، معذالک اکثر تولید کنندگان، بافر 10X را همراه با اَنزیم مربوطه ارائه مینمایند. غلظت نهائی $MgCl_2$ در مخلوط واکنش می تواند متغیر باشد. معمولاً این میزان Mg^{2+} (متناسب با نوع dNTP کار) است. یون Mg^{2+} قادر است با Mg^{2+} یک کمپلکس محلولی تشکیل دهد که برای داخل کردن Mg^{2+} کار) است. این یون همچنین فعالیت پلیمرازی را تحریک می کند و دمای ذوب T_MDNA و واکنش متقابل پرایمر الگو را افزایش می دهد. غلظت $MgCl_2$ دارای اثرات عمیقی بر روی ویژگی و محصول $MgCl_2$ متاشد. غلظت $MgCl_2$ معمولاً یک غلظت بهینه است اما در برخی موارد، مقادیر متفاوت Mg^{2+} ممکن است مورد نیاز باشد. بطور معمول، مقدار کم $MgCl_2$ منجر به محصول کم و Mg^{2+} اضافی منجر به جمع شدن محصول غیر اختصاصی می گردد.

الگو

DNAهای الگو معمولاً بوسیله محققین و تکنیسین ها تهیه می گردد. با این حال، تعداد زیادی از DNAهای رومیک، کتابخانههای ژنومی (باکتریوفاژلامبدا،کاسمید یا وکتورهای YAC)، کتابخانههای شده و RNA، cDNA تام، RNAهای پلی بلی بلی بلی بلی آدنیله شده و CDNA ها، از منابع مختلف تجاری قابل دسترس می باشند. دسترسند. همچنین DNA و RNA تعداد زیادی از گیاهان و حتی جانوران بطور تجاری قابل دسترس می باشند. RNA یا CDNA یا CDNA تک یا دو رشتهای است. اگر الگو در RNA است میتوان از RNAتام یا PCR استفاده نمود.

پرايمرها

در اکثر PCRها، پرایمرها برای مکمل بودن بطور دقیق با DNA الگو، طراحی می شوند. برای طراحی برای طراحی (چه به شکل دستی و یا بوسیله برنامههای کامپیوتری نظیر PRIMe,DNAsis ،Oligo) یک سری اصول اولیه و ساده در نظر گرفته می شود. بطور معمول پرایمرهای مورد استفاده در PCR، اندازهای بین ۲۰ الی ۳۰ نوکلئوتید دارند که منتج به استفاده از دمای چسبیدن بالا در تکثیر شده (سختی زیاد) و در عین حال از لحاظ آماری، تعداد محلهای چسبیدن برای پرایمر حتی در بزرگترین DNA های الگو هم فوق العاده کاهش می یابد و حتی به صفر می رسد. استفاده از پرایمرهای بزرگتر از ۳۰ نوکلئوتید موجب افزایش ویژگی نمی شود. یک پرایمر حتی به صفر می رسد. استفاده از پرایمرهای بزرگتر از ۳۰ نوکلئوتید موجب افزایش ویژگی نمی شود. یک پرایمر

تا آنجایی که ممکن است باید تعداد مساوی از هر چهار باز را داشته و مناطق غنی از پلی پورین یا پلی پیریمیدین و موتیفهای تکراری نداشته باشد. سکانس پرایمر نباید موجب ایجاد ساختمان ثانویه در آن گردد. پرایمرهای جلویی و عقبی نباید به هم بچسبند. بخصوص در ناحیه 3 پرایمرها، نباید سکانسهای مکمل وجود داشته باشد تا باعث دایمرپرایمری شود.

برخی از روش های PCR

تغییرات متعددی در روش متداول PCR برای افزایش استفاده از آن در روشهای تشخیصی پزشکی و سایر کاربردهای ژنتیکی ایجاد شده است.

- Real-Time PCR -1 یا PCR) PCR quantitative کمی)
- PCR -2 معکوس یا (RT-PCR) معکوس یا
 - 3- Multiplex PCR یا PCR چندگانه
 - PCR -4 تودر تو یا PCR
 - High Fidelity PCR -5
 - 6- سریع PCRیا Fast PCR
 - Hot start PCR -7
 - GC-Rich PCR -8
 - 9- دوربرد PCR
 - PCR -10 ديجيتال

کاربردهای مختلف انواع تکنیکهای PCR

هر کدام از تکنیکهای PCR که در بالا معرفی شد، در زمینههای مختلف پزشکی و زیست شناسی کاربردهای متعددی دارند. در زیر به برخی از این کاربردها اشاره میشود:

- ۱- شناسایی و شناخت ویژگیهای عوامل عفونی یا پاتوژنها
- ۲- تشخیص مستقیم میکروارگانیسمها در نمونههای بیماران
- ۳- شناسایی میکروارگانیسمهای رشد یافته در محیط کشت
 - ٤- تشخيص مقاومت ضد ميكروبي
 - ٥- بررسی ارتباطهای بین پاتوژنهای مختلف
- ۱- انگشت نگاری ژنتیکی (Genetic fingerprinting)؛ از این روش در آزمایشات پزشکی قانونی و آزمایشهای تعیین والدین استفاده می شود.

- ۷- تشخیص جهش (بررسی بیماری های ژنتیکی)
- ۸- شناسایی جهشهای ژنتیکی (تشخیص بیماریهای ژنتیکی)
 - ۹- کلونینگ ژن
 - -۱۰ تعیین توالی به وسیله PCR

برخی روش های متداول PCR

Real Time PCR •

این نوع از PCR به عنوان PCR زمان واقعی و همچنین PCR کمی شناخته می شود.

Real-Time PCR نوعی از واکنش زنجیرهای پلیمراز ا ستاندارد ا ست که در آن تکثیر و اندازه گیری میزان Real-Time PCR با استفاده از ترمو سیکلرهای ته شخیص DNA هدف به طور همزمان تو سط د ستگاه PCR با استفاده از ترمو سیکلرهای ته شخیص دهنده فلور سانس انجام می شود . رنگهای فلور سنت به طور خاص به DNA مورد نظر متصل می شوند و هم زمان با طی روند چرخههای PCR به دلیل اتصال به پروبهای فلور سانس شنا سایی می شوند. در واقع میزان فلورسانس تولید شده متناسب با مقدار DNA تولید شده در واکنش PCR است.

اگرچه مدلهای مختلفی از دستگاه و روشهای Real-Time PCR در آزمایشگاهها موجود است اما همه آنها ویژگیهای مشترکی دارند:

همه این دستگاهها یک بستر استاندارد از چرخههای دمایی دارند که در کنار آن یک منبع نوری برای تحریک وجود دارد (معمولاً یک لامپ لیزری یا تنگستن).علاوه بر این، یک دوربین برای تشخیص پرتوهای فلورسانس و رایانه و نرم افزار برای پردازش دادههای حاصل از انجام چرخههای PCR در این دستگاهها وجود دارد. بسته به نوع منبع تحریک موجود و فیلترهای تشخیصی، ممکن است در Real-Time PCR از انواع متفاوتی از رنگهای فلورسنت استفاده شود.

دو گونه از رنگهای فلورسانسی که به طور متداول در Real-Time PCR مورد استفاده قرار می گیرند، شامل موارد زیر هستند: سایبر گرین یا (SYBR green): این ترکیب، رنگ فلورسانسی است که به DNA دو رشته متصل می شود، اما قادر به اتصال به DNA تک رشته ای نیست. زمانی که سایبر گرین به DNA دو رشته ای متصل می شود از خود فلورسانس منتشر می کند که توسط حسگرهای دستگاه Real-Time PCR قابل شناسایی است. پروب از انواع پروب های هیدرولیزی است. در دو انتهای خود دارای دو مولکول فلورفور و خاموش کننده است و در صورت اتصال به DNA دو رشته ای می تواند از خود فلورسانس نشر دهد که با حسگرهای دستگاه قابل تشخیص هستند.

● PCR معكوس (Reverse Transcriptase) معكوس

این تکنیک از PCR برای تکثیر رشتههای RNA هدف به کار میرود. در روش RT-PCR به جای آنزیم Reverse Transcriptase پلیمراز از آنزیم رونوشت بردار RNA یعنی آنزیم رونوشت بردار معکوس یا استفاده می شود.

آنزیم رونوشت بردار معکوس می تواند RNA را به عنوان الگو قرار داده و از روی آن cDNA بسازد.این مولکولهای DNA اکنون می توانند به عنوان الگوهای واکنش PCR استفاده شوند.

آنزیمهای رونوشت بردار معکوس از خانوادهای از ویروسها به نام رتروویروس استخراج میشوند. رتروویروسها دارای ژنومی از جنس RNA هستند؛ به همین دلیل از آنزیم رونوشت بردار معکوس برای همانندسازی و تکثیر ژنوم خود استفاده میکنند.تکنیک RT-PCR در بسیاری از تحقیقات پزشکی برای شناسایی ویروسهایی با ژنوم RNA، تشخیص RNA میکروارگانیسمهای مختلف و سنجش بیان ژن به کار گرفته میشود.

• PCR چندگانه

Multiplex PCR نوعی از تکنیک PCR است که در آن بیش از یک توالی هدف با استفاده از چندین مجموعه از پرایمرها در مخلوط واکنش PCR تکثیر میشوند PCR چندگانه امکان تکثیر چندین بخش از یک ژن را به صورت هم زمان فراهم میکند.

تکنیک PCR چندگانه یک روش، سریع و مقرون به صرفه برای آنالیزهای ژنتیکی است که باید بارها و بارها تکرار شوند .اگرچه تکنیک Multiplex PCR فواید زیادی دارد، بهینه سازی آن به همان اندازه چالش برانگیز

است. از آن جایی که در این روش از چندین پرایمر برای اهداف مختلف استفاده می شود، ممکن است این پرایمرها با هم تعامل داشته و به یکدیگر متصل شوند.

Nested PCR •

تکنیک Nested PCR برای اصلاح روش PCR متداول ایجاد شده است؛ به طوری که در این تکنیک دقت، حساسیت و اختصاصیت واکنش افزایش می بابد. تکنیک Nested PCR شامل استفاده از دو مجموعه پرایمر است که برای یک رشته هدف واحد طراحی شدهاند و دو واکنش PCR پی در پی، رشته هدف را تکثیر می کنند. مجموعه اول پرایمرها برای ردیابی توالیهای بالادست رشته هدف و مجموعه پرایمرهای دوم برای شناسایی توالیهای پایین دست رشته هدف سنتز شدهاند. در این حالت مجموعه دوم پرایمرها نسبت به مجموعه اول داخلی هستند؛ به همین دلیل است که به این تکنیک PCR یا Nested تو در تو می گویند. مجموعه اول پرایمرها را پرایمرهای خارجی نیز می نامند. پرایمرهای خارجی بخشهای بزرگی از ژن مورد نظر را تکثیر می کنند. بخشهای کوچکی از ژنهای تکثیر شده در دور اول با پرایمرهای خارجی، به عنوان الگو برای دور دوم PCR با ستفاده از پرایمرهای مجموعه دوم یا پرایمرهای داخلی (پرایمرهای تو در تو) مورد استفاده قرار می گیرند.