ThreeGlasses接口文档及详细使用说明


DeviceInterface类

```
    DeviceInterface.Initialize ();
设备初始换
    DeviceInterface.GetIPD ();
获取瞳孔之间的距离
    DeviceInterface.UpdateDeviceTesting ();
检测设备状态
    DeviceInterface.DeleteDevice ();
移除设备
    DeviceInterface.GetCameraOrientation();
获取头戴设备的方向
    DeviceInterface.ResetOrientation();
```

重置正方向,以当前头部旋转位置为正方向

SZVRDevice类

1、SZVRDevice device = gameObject.AddComponent<SZVRDevice>(); 脚本首先绑定在场景内主摄像机上,实现曲面变形后的左右分屏效果。



2、SZVRDevice.direction

这个静态变量是当前传感器方向数据+当前角色的朝向,如果FollowTarget != null,那么这个参数会加上followTarget.rotation。

- 3、Near Clip Plane & Far Clip Plane 左右两只眼睛的相机的Clip Plane,来调节可视距离。
- 4、FollowTarget

此变量是一个Transform类型,主要能实现摄像机目标跟随的效果。




如上图Box001为带轨迹动画的物体,那么我们将主摄像机拖放到Box001下,将目标相机对准跟随物体,然后将Box001拖动到FollowTarget这个变量中就能实现摄像机跟随Box001的效果。

5、Eye To Neck Height

眼睛到脖子的高度,将主摄像机放置到脖子的部位,设置此参数可以模仿眼睛的具体位置,此参数和实际的比例相同(例如:0.02 = 2mm)。

SZVRCanvas类

1、SZVRCanvas canvas = gameObject.AddComponent<SZVRCanvas>(); 脚本首先绑定在场景内主摄像机上,实现曲面变形后的左右分屏效果



2、canvas.enabled = true; 脚本首先绑定在场景内主摄像机上,实现曲面变形后的左右分屏效果,反之为正常画面。

FAQ

}

1、是否能控制sensor数据的使用和关闭?
可以设置一个bool的变量来控制是否设置物体的旋转角度,如下:
bool isController = false;
Quaternion q = Quaternion.identity;

void Start()
{
 q = transform.rotation;
}

void Update()
{
 if(isController)
 {
 q = SZVRDevice.direction;
 transform.rotation = q;
 }
 else
 transform.rotation = q;