

Timing Chart Designer 導入手順

動作環境

- Microsoft Visio デスクトップ版
- VBA が利用可能な環境

インストール方法

1. ZIP ファイルを解凍

ダウンロードした ZIP ファイルを任意のフォルダへ解凍します。

解凍後、以下のファイルが含まれていることを確認してください。

- TimingChart.bas
- ThisDocument.cls
- frmMain.frm
- frmMain.frx
- frmAddSignal.frm
- frmAddSignal.frx
- frmClkSetting.frm
- frmClkSetting.frx
- frmEditSig.frm
- frmEditSig.frx

2. VBA エディタを開く

Visio を起動し、

Alt + F11

を押して VBA エディタを開きます。

3. 標準モジュールをインポート

VBA エディタで

ファイル → ファイルのインポート

を選択し、

TimingChart.bas

を読み込みます。

4. フォームをインポート

同様に以下のファイルをインポートします。

- frmMain.frm
- frmAddSignal.frm
- frmClkSetting.frm
- frmEditSig.frm

※ frm と frx は同じフォルダに置いたままにしてください。

5. ThisDocument へコードを貼り付け

ThisDocument.cls の内容を開き、

Visio プロジェクト内の ThisDocument に貼り付けます。

6. マクロを実行

VBA エディタで frmMain を開き、

F5

を押して実行します。

またはマクロ一覧から起動してください。

主な機能

- CLK / Digital / Bus 信号の登録
- 波形編集
- 信号並び替え
- 保存・読込
- 波形シフト（挿入・削除）
- 指定位置以降の削除
- 再描画

注意事項

本ツールは無保証で提供しています。

ご利用によって発生したいかなる損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。

不具合や改善要望がありましたら、ブログのコメント欄などからご連絡いただけると嬉しいです。