

디지털논리회로실습 Lab 0. Practice

2017. 09. 13

HANYANG University


Contents


- 1. DE2 보드 개발환경 만들기.
- 2. Verilog HDL 코드를 DE2 보드에 올리기.
- 3. 기본 문법 실습.




DE2 보드 개발환경 만들기

- Review
 - Quartus2 software 설치 및 설정











DE2 보드 개발환경 만들기

- DE2 보드 구성
 - DE2 보드, 전원, USB케이블







DE2 보드 개발환경 만들기

■ 장치 설치

■ 제어판-장치 및 프린터



설치 순서

- 1. 아이콘 더블클릭
- 2. 팝업메뉴에서 하드웨어 클릭
- 3. 장치 기능 중 느낌표가 있는 부분 더블클릭
- 4. 왼쪽 하단에 설정변경 클릭
- 5. 상단 바의 드라이버 클릭
- 6. 드라이버 업데이트 클릭
- 7. 드라이버 소프트웨어 찾아보기 클릭
- 8. quartus가 설치된 경로 선택 예) alteraxx.x

다음 위치에서 드라이버 소프트웨어 검색:		
C:\altera\13.1	•	찾아보기(R)
▼ 하위 폴더 포함(I)		

■ Verilog HDL 코드를 보드에 올리는 과정


- 1. 새로운 프로젝트 생성
- 2. Verilog HDL 코드 작성
- 3. Verilog HDL 코드 컴파일
- 4. Pin Planner 설정
- 5. Verilog HDL 코드 컴파일
- 6. Programmer 를 통해 업로드

- 새 프로젝트 생성 및 코드 작성
 - 저번 시간에 실습했던 NOT_GATE 를 작성하고 컴파일 ★★ (1~3번 단계)

```
1  module not _gate(A1, 0);
2  input A1;
3  output 0;
4  
5  assign 0 = ~A1;
6  
7  endmodule
```


Pin Planner

- 실제 보드의 입력과 출력에 해당하는 Pin을 설정하는 과정
- Assignments 메뉴에 Pin Planner 를 클릭하여 실행




Pin Planner


- DE2 보드의 Pin Number 매뉴얼을 참조하여 Input과 Output에 대한 Pin을 설정한다
- Location란에 Pin 번호 입력
 - ★ Example: Switch 0번을 Input으로 LEDR 0번을 Output으로 설정
- Pin 설정이 되었으면 Pin Planner를 닫고 compile을 한번 더 실행



Programmer


- Verilog HDL 코드를 DE2 보드에 올리는 과정 ▼주의: PIN 설정이 잘못되어있으면 오작동을 일으킴
- Tools-Programmer 로 실행하거나 아래 보이는 빨간 색 박스 안의 버튼을 눌러 실행






■ Programmer 실행 순서


- # 1. Add File... 클릭
- ** 2. Pop up 메뉴에서 'output_files' 폴더 선택
- ◆ 3. 현재 만든 프로젝트를 선택한 뒤 'Open' 버튼 클릭



■ Programmer 실행 순서


- ◆ 4. 3번 작업 후 start 버튼이 활성화됨
- ▼ 5. Device name을 확인
- ★ 6. Program/Configure 에 체크를 확인
- ▼ 7. Start 버튼을 눌러 실행





- N bit input & output
 - 다음과 같이 선언하면 N 비트를 할당함

```
module muxx(SW, LED);
  input [15:0]SW;
  output [15:0]LED;
endmodule
```



- N bit input & output
 - 다음과 같이 Input값을 Output 에 N:1로 할당 하거나 직접 값을 넣을 수 있음

```
input [4:0]SW1,SW2;
output [15:0]LED;

assign LED[4:0]=SW1; //gate
assign LED[9:5]=~SW2; //not gate


assign LED[15:10]=6'b100101; //assign
```

wire

- 표현하고 싶은 node들을 단지 물리적인 연결
- 기본문법

```
▼ wire < 변수명>;
```

```
wire A, B, C, D, E; // simple 1-bit wide wires
wire [8:0] Wide; // a 9-bit wide wire
sreg I;
sassign A = B & C; // using a wire with an assign statement
```



- reg
 - wire하고는 달리 그 신호에 새로운 값이 할당되기 전 까지 현재의 값을 그대로 유지
 - 기본문법

```
*** reg <변수명>;
```

```
module muxx(SW1, SW2, SW3, LED);
   input SW1,SW2,SW3;
   output LED;
   wire a,b,c;
   reg d;
   assign a=SW1:
   assign b=SW2;
   assign c=SW3;
   always @(posedge c) begin
      d = a \& b;
   end
   assign LED=d;
```

endmodule

always

- 단독으로 쓰이면 '항상' 실행, always뒤에 @이 붙으면 @뒤에 조건이 '참'일 때만 실행
- 기본문법

```
always @ (<이벤트 리스트>) begin ...
end
```

```
□always @ (A or B) begin
|if(A>B)
|Y = A;
|else
|Y = B;
|end
|_
```

Clk

■ 50Mhz의 신호를 발생

clock TITILITY

■ 기본문법

```
module muxx(SW1, Clk, LED);
   input Clk;
   input [1:0]SW1;
   output [3:0]LED;
   reg [3:0]a,b;
   always @(posedge Clk) begin
      if(SW1==2'b00) begin
         a=4'b00000;
         b=4'b1111:
      end
      else if(SW1==2'b01)
         a=4'b0001;
      else if(SW1==2'b10)
         a=4'b0010;
      else
         a=4'b0111;
   end
   assign LED=a;
endmodule.
```

- IF 문 1
 - 조건을 설정하여 조건에 따라 다른 결과를 출력
 - 기본 문법 형태

```
** (조건1)? 결과1: (조건2)? 결과2: (조건3)....: 결과;
```

- IF 문 2
 - 조건을 설정하여 조건에 따라 다른 결과를 출력
 - 기본 문법 형태

```
always @(posedge Clk) begin

if(SW1==2'b00) begin
a=4'b0000;|
b=4'b1111;
end
else if(SW1==2'b01)
a=4'b0001;
else if(SW1==2'b10)
a=4'b0010;
else
a=4'b0111;
end
assign LED=a;
```

연습문제

- SW0~3 LEDR0을 이용해 다음과 같이 동작하는 논리 회로를 작성
 - SW2가 Positive 일 때 SW0,1이 AND Gate로 동작 Negative 일 때 OR Gate로 동작해서 LEDR0으로 출 력
 - SW3이 positive일 때만 논리회로가 동작함