

Техническое руководство

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 1"

Версия 1.04 от 22.07.2016

Содержание

1. Введение	3
2. Обработка комплектующих	
2.1 Обработка верхнего карниза	
2.2 Вставка суппортов, механизмов управления и боковых крышек	
2.3 Резка поворотной оси	6
2.4 Резка и обработка ламелей, нижнего карниза и валанса	
2.5 Резка лесенки и верёвки управления	8
3. Сборка готового изделия	
4. ОТК и упаковка	9
5. Комплектование	
5.1 Количество кронштейнов	
 5.2 Держатели нижнего карниза 	
5.3 Особенности межрамных жалюзи	

1. Введение

В настоящем руководстве описана пошаговая технология сборки горизонтальных жалюзи 1" (бамбук, дерево), используемая на производстве компании AMIGO GROUP®. Последовательность действий может быть изменена.

Для изготовления готового изделия горизонтальных жалюзи 1" необходимы следующие параметры:

- высота изделия, [Высота];
- ширина изделия, [Ширина];
- материал и цвет изделия;
- расположение веревки и прута управления (правое, левое или разведённое);
- длина веревки и прута управления, [Длина управления];
- наличие троса для наклонных жалюзи (да или нет);
- наличие держателя нижнего карниза (да или нет);
- межрамные (да или нет);
- тип управления для межрамных (рычаг или ручка)

Основное оборудование, необходимое для производства горизонтальных жалюзи 1":

- 1) Станок для пробивки отверстий в бамбуковых и деревянных ламелях
- 2) Комплект прессов Holis
- 3) Пресс для пробивки отверстия под механизм без адаптера
- 4) Пила дисковая с возможностью поворота диска
- 5) Станок сверлильный
- 6) Пресс для межрамных жалюзи (обжим троса)
- 7) Подъемник

В руководстве рядом с названием комплектующих (при первом их упоминании) в скобках указан артикул из технического каталога.

Предельные размеры изделий, особенности замера, установки и эксплуатации, а также технология сборки этих изделий с электроприводом описаны в соответствующих инструкциях.

Настоящее руководство постоянно изменяется и совершенствуется. Руководство предназначено для технологов и мастеров.

2 Обработка комплектующих

2.1 Обработка верхнего карниза

Отрезать карниз верхний (211101) на расчетную длину на специальном прессе:

[Длина верхнего карниза] = [Ширина] -0.002, [м].

Внимание! При использовании отрезного пресса для резки карниза, необходимо учитывать припуск на резку (металл, идущий в отход). Используемый компанией AMIGO GROUP пресс требует припуск 0.004 м, который не включен в формулу.

Пробить отверстия под суппорты (240116-0000) в верхнем карнизе на специальном прессе. Количество отверстий зависит от ширины изделия (табл.1)

Таблица 1 – Расчет количества отверстий

	Кол-во отверстий	Кол-во несущих
Условие, м	(под суппорт)	отверстий (КНО)
$0.330 < [Ширина] \le 0.690$	2	2
$0.690 < [Ширина] \le 1.080$	3	2
$1.080 < [Ширина] \le 1.470$	4	4
1.470 < [Ширина] ≤ 1.860	5	3
$1.860 < [Ширина] \le 2.130$	6	4

Несущими являются отверстия, в которых проходит верёвка.

Максимальное расстояние между отверстиями под суппорты 0.39 м. Расстояние от края карниза без учета заглушки до центра ближайшего отверстия:

- [Ширина] \leq 0.435 м, [Расстояние...] = 0.078 м, управление только разведенное;
- [Ширина] > 0.435 м, [Расстояние...] = 0.148 м, управление любое.

Под разведенным управлением подразумевается расположение с одного края карниза механизма поворота, а другого – фиксатора веревки.

Пробить отверстия для фиксатора верёвки (240110-0000, 240111-0000, 240112-0000) и поворотного механизма (245001-0000) на специальном прессе Если управление расположено с одной стороны, то расстояние от края карниза до центра отверстия под поворотный механизм равно 0.04 м, фиксатор веревки — 0.085 м. В случае если управление разведенное, то центры обоих отверстий располагаются на расстоянии 0.04 м от разных краев карниза.

Для верхнего карниза межрамных жалюзи пробивка отверстий под механизмы не требуется.

Для наклонных жалюзи дополнительно пробить два круглых отверстия Ø6 по бокам верхнего карниза на расстоянии 12 мм от краев до их центров.




Рис.1. Разметка верхних карнизов 1"

2.2 Вставка суппортов, механизмов управления и боковых крышек

Вставить суппорты в соответствующие отверстия в верхнем карнизе. Ролики суппортов должны располагаться со стороны фиксатора веревки или к краю из которого будут выводиться веревка и ось (для межрамных жалюзи)

Вставить фиксатор веревки в соответствующее отверстие в верхнем карнизе (кроме межрамных жалюзи). Зубчатый ролик должен находиться ближе к краю карниза.

Вставить поворотный механизм в соответствующее отверстие в верхнем карнизе (кроме межрамных жалюзи). При разведенном управлении фиксатор верёвки и поворотный механизм располагаются на разных краях карниза.

Вставить две верхние боковые крышки (245020-0000) по бокам верхнего карниза, одну – для межрамных жалюзи.

2.3 Резка поворотной оси

Отрезать ось поворотную (240101-0000) на расчетную длину:

• [Длина поворотной оси] = [Ширина] -0.1м

Края оси скруглить напильником или на электронаждаке.

2.4 Резка и обработка ламелей, нижнего карниза и валанса

Отрезать ламели (бамбук: 295005, 295010, 295015, 295020, 295025; дерево: 295116, 295121, 295126, 295131) и нижний карниз (бамбук: 297005, 297010, 297015, 297020, 297025; дерево: 297116, 297121, 297126, 297131) при помощи дисковой пилы на расчетную длину.

- [Ширина ламели]=[Ширина]
- [Ширина нижнего карниза]=[Ширина]

Покрыть торцы ламелей и нижнего карниза водоэмульсионной краской нужного цвета и оттенка.

Пробить отверстия в ламелях на станке. Кол-во отверстий равно количеству несущих отверстий (см табл.1). Отверстия в ламелях должны совпадать с центрами суппортов в верхнем карнизе. Геометрия ламелей изображена на рис. 2.




Рис.2. Геометрия ламелей в зависимости от ширины карниза

При помощи сверлильного станка изготовить отверстия в нижнем карнизе диаметром 8,5мм для карниза из бамбука и 9мм – для карниза из

дерева. Количество и местоположение отверстий должно совпадать с количеством отверстий в ламелях. Для этого просто приложить ламель к нижнему карнизу и разметить его.

Для наклонных жалюзи дополнительно пробить по два отверстия в каждой ламели под трос. В нижнем карнизе также изготовить отверстия Ø8.5мм.

При наличии держателя нижнего карниза (240172-0000) с торцов нижнего карниза изготовить отверстия Ø3.5мм и глубиной 10мм.

Если валанс без боковин (декоративная панель, которая крепится на верхний карниз с лицевой стороны изделия) (бамбук: 290505, 290510, 290515, 290520, 290525; дерево: 290616, 290621, 290626, 290631), то отрезать его на расчетную длину:

[Длина валанса] = [Ширина]
$$+ 0.015$$
 м

Если валанс с боковинами, то отрезать валанс с двух сторон под углом 45° на указанную длину:

[Длина валанса] = [Ширина] +
$$0.035$$
 м,

дополнительно отрезать 2 боковины длиной по 0,045 м под углом 45° с одной стороны.

Приклеить уголки металлические для сборки валанса на лицевую и боковые части валанса. Уголки должны располагаться посередине полосы рядом со скосом.

К лицевой части прикрутить шурупами магниты с держателями магнита. Если магнитов 2, то крепить их на расстоянии 15 см от края лицевого валанса. Если магнитов 3, то крайние крепить также, а средний посередине между ними. Кол-во магнитов зависит от ширины изделия:

Ширина, м	Количество магнитов
0< [Ширина] ≤1.5	2
1,5< [Ширина]	3

2.5 Резка лесенки и верёвки управления

Отрезать лесенку (232550) на расчетную длину в количестве, равном количеству суппортов.

[Длина лесенки] = [Высота] +
$$0.1$$
м

Отрезать веревку (221401) на расчетную длину:

Количество суппортов 2:

• [Длина веревки] = ([Высота] + [Длина управления]) х 2 + [Ширина] - 0.04

Количество суппортов 3:

- [Длина веревки] = (([Высота]+ [Длина управления]) х 2+ [Ширина] 0.04)) х 1.5 Количество суппортов 4:
- [Длина веревки] = (([Высота]+ [Длина управления]) х 2+ [Ширина] 0.04)) х 2 Количество суппортов 5:
- [Длина веревки] = (([Высота]+ [Длина управления]) х 2+ [Ширина] 0.04)) х 1.5 Количество суппортов 6:
 - [Длина веревки] = (([Высота]+ [Длина управления]) x 2+ [Ширина] 0.04)) x 2

Опалить концы веревки зажигалкой.

3. Сборка готового изделия

На сборку жалюзи поступают готовые карнизы и ламели.

Поставить зажимы (240125-0000) на все лесенки, для чего удалить три верхние горизонтальные перемычки. Зажимы ставятся строго на одном уровне под верхнюю срезанную перемычку на каждую сторону лесенки.

Вставить ламели в каждую ячейку лесенки, перед этим проверив их на отсутствие брака. Изогнутые ламели рекомендуется располагать ближе к низу. Первую ламель закрепить над первыми целыми перемычками лесенок при помощи клипс (245030-0000). Клипсы надеваются снизу ламели. В последние нижние ячейки лесенок вставить нижний карниз. Конец каждой лесенки продеть снизу вверх через соответствующие отверстия в нижнем карнизе, выровнять и, потянув вверх, снизу вставить заглушку (245561 – бамбук, 245560 – дерево).

Вставить ось поворотную в механизм поворотный. Для межрамных жалюзи просто положить ее в суппорты.

Продеть веревку внутрь карниза через фиксатор веревки с обеих сторон от металлической перемычки. Для межрамных жалюзи веревку вставить с боковой стороны, где будет располагаться управление.

В случае двух или трёх суппортов один конец веревки вывести наружу карниза через ближайший суппорт, а другой — через дальний. Если количество суппортов равно четырем, то будут использоваться две веревки. Концы одной выводятся через крайние отверстия, другой — в центровые. То же самое проделать, если отверстий пять или шесть. Продеть оба конца веревки через ламели при помощи спицы. Далее продеть концы веревки через заглушки в нижнем карнизе и завязать на них узлы.

Вставить верхние участки лесенок с установленными зажимами под язычки вставок в суппорт крест-накрест.

Вставить вставки в суппорты, надев их сверху на стержень поворотный.

Надеть эквалайзер (245725-0000) и колокольчик (245551 — бамбук; 245553 — дерево) на веревку.

4. ОТК и упаковка

Проверка геометрических размеров, отсутствия перекосов и работы механизмов жалюзи производится на специальном подъемнике.

Размеры допускается проверять рулеткой. Высотой изделия является расстояние от верхней точки верхнего карниза до нижней точки нижнего карниза.

Работа механизмов проверяется путем поднятия и опускания полотна.

Конструкция горизонтальных жалюзи 1" позволяет проводить упаковку изделия при высоких температурах, т.е. в термоусадочную пленку с последующим пропусканием через упаковочную машину. В комплекте должны быть соответствующие детали для монтажа жалюзи и инструкции по монтажу и эксплуатации.

Допускается закрашивать сколы и царапины специальными маркерами.

5. Комплектование

5.1. Количество кронштейнов

В упаковку с изделием вкладываются 2 боковых кронштейна (245080-0000) и центральные кронштейны (245081-0000), количество которых определяется в зависимости от ширины готового изделия:

- 0 < [Ширина] < 0.61, [Количество...] = 0;
- $0.61 \le [Ширина] < 1.01$, [Количество...] = 1;
- 1.01<u><[</u>Ширина]<1.5, [Количество...] = 2;
- $1.5 \le [Ширина] < 1.8$, [Количество...] = 3;
- $1.8 \le [Ширина] \le 2.13$, [Количество...] = 4.

5.2. Держатели нижнего карниза

Держатели нижнего карниза в качестве опции вкладываются в упаковку в количестве 2 шт.

5.3. Особенности межрамных жалюзи

Для межрамных жалюзи возможно два варианта управления. В первом случае это рычаг управления с гибким выводом (249241-0000), позволяющий осуществлять только поворот ламелей. Рычаг не соединяется с изделием, только вкладывается в упаковку.

Во втором случае это пружинный переходник (249275-0000) 1 шт., через который продевается веревка для поднятия полотна и гибкий вывод (15см: 249230-0000, 17см: 249231-0000, 18,5см: 249232-0000) 1шт. к которому при установке крепится ручка 1 шт. для поворота ламелей. Гибкий

вывод соединяется со стержнем при помощи специального пресса. Пружинный переходник и ручка укладываются в упаковку.

Количество кронштейнов для межрамных жалюзи выбирается аналогично обычным жалюзи (см. п.5.1). Кронштейн специальный для межрамных жалюзи (249280-0000) предназначен для крепления к потолку. Вставка в кронштейн специальная для межрамных жалюзи (249281-0000) необходима в качестве дополнения к кронштейну для крепления к стене.

Для фиксации веревки используется держатель веревки (249278-0000) 1 шт.

Для фиксации ручки применяется фиксатор ручки (249270-0000) 1 шт.