مبانی مهندسی برق رشته مهندسی مواد دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه ترم اول 1401-1402 قسمت سوم

فصل هفتم: مغناطيس و الكترومغناطيس

مغناطيس چيست؟


تقریباً از شش قرن پیش از میلاد مسیح یونانیان می دانستند یک نوع سنگ طبیعی وجود دارد تکه های کوچکی را می رباید. (شکل ۱-۷)

چون اولین بار این سنگ در منطقه ای به نام ماگنزیا در آسیای صغیر پیدا شد، آن را «ماگنتیت» یا «مغناطیس» نامگذاری کرده اند. (شکل ۲-۷)

برای تشخیص قطب های یک آهنربا هر یک از قطب های آن را به ترتیب به قطب های مشخص یک آهنربای دیگر که آویــزان اســت، نزدیک کنید. اگر دو قطــب همدیگر را دفع کردند، «هم نام» و اگر دو قطب یکدیگــر را جذب کردند، «غیرهم نام» هستند. (شکل ۷-۷)



شکل ۱_۷_ سنگ مغناطیس طبیعی



شکل ۵_۷_اثر قطبها بریکدیگر

سه عنصر آهن، نیکل و کبالت و بعضی از آلیاژهای آن ها که به شـدت جذب آهنربا می شـوند، «مواد مغناطیسی یا Ferromagnetic» می نامند. موادی مانند مس، برنج، شیشـه و ... که جذب آهنربا نمی شـوند مواد «غیرمغناطیسی» نام دارند. (شکل ۶_۷)

مواد مغناطیسی وقتی در کنار یک آهنربا قرار می گیرند ملکول های آن ها منظم شده و خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند. (شکل ۷_۷)


مواد مغناطیسی که در وسایل الکتریکی به کار می روند به دو دسته:

الف_نرم ب_سخت


تقسیم می شوند. مواد مغناطیسی نرم موادی مانند آهن هســتند که خاصیت مغناطیســی ایجاد شــده را خیلی زود و آسان از دست می هند. مواد مغناطیسی سخت موادی مانند فولاد هستند که خاصیت مغناطیسی تقریباً دائم پیدا می کنند و به راحتی از دست نمی دهند. هر دو دسته این مواد دارای اهمیت خاصی در صنایع هستند.



شکل ۷-۷_ وضعیت ملکول های مواد مغناطیسی و غیرمغناطیسی




ماده فرومغناطيس آهنربا نشده



ماده فرومغناطيس آهنربا شده

شکل ۸_۷_ وضعیت ملکول های در مواد مغناطیسی مختلف



شکل ۹_۷_ نیروی میدان اطراف یک جسم مغناطیسی


Magnetic Field. میدان معناطیسی را می توان با خطوطی به نام «خطوط شـار مغناطیسـی»، «خطوط نیروی میدان مغناطیسـی»، «فلوی مغناطیسی» یا «فوران مغناطیسی» نشان داد.

فلوی مغناطیسی عبارت است از کلیه خطوط میدان مغناطیسی که از آهنربا خارج می شود. فلوی مغناطیسی را با حرف « Φ _ فی» نمایش می دهند و واحد آن بر حسب «wb وبر»۲ است. یک وبر برابر با ۱۰۰ خط شار مغناطیسی می باشد. در اصطلاح به هر وبر یک ماکسول نیز می گویند. جهت این خطوط در خارج آهنربا از قطب N به سـمت قطب S و در داخل آهنربا از قطب S به طرف قطب N است. (شکل ۱۰_۷)


۲_۷_ خطوط نیروی مغناطیس و میدان مغناطيسي

یک آهنربا می تواند بدون اینکه با یک قطعه آهن تماس داشته باشد آن را جذب کند یا از یک فاصله بر روی آهنربای دیگر اثر کند. دلیل این که یک آهنربا از فاصله های کم به آهنربای دیگر نیرو وارد می کند وجود «میدان مغناطیسی» ا در اطراف آن است. پس می توان میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف کرد:

فضایی از اطراف جسم مغناطیسی که می تواند روی اجسام مغناطیسی دیگر اثر بگذارد، «میدان مغناطیسی» می گویند. (شکل ۹_۷)




شکل ۱۰_۷_ میدان های مغناطیسی آهنرباها



اثر جاذبه و دافعه میدان های مغناطیسی دو آهنربا را در شکل الف قطب های در شکل الف قطب های غیرهم نام یکدیگر را جذب و در شکل ب قطب های هم نام یکدیگر را دفع نموده اند.

شکل ۱۳_۷_اثر قطب های مغناطیسی بر یکدیگر



اگر یک آهنربا از وسط نصف شود در دو لبه آن مجدداً دو قطب N و S پدید می آید. (شکل V_{-1})

تراکم یا چگالی میدان مغناطیسی به سطحی که فلو از آن عبور می کند، بستگی دارد. در اصطلاح به تعداد خطوط فلوی مغناطیسی که از واحد سطح می گذرد «چگالی میدان مغناطیسی» یا «اندوکسیون مغناطیسی» می گویند. (شکل ۱۵–۷)


مقدار اندوکسیون مغناطیس را از رابطه زیر و بر حسب وبر بر متر مربع $\left(\frac{wb}{m^{\tau}}\right)$ می توان بدست آورد.

$$\boxed{B = \frac{\Phi}{A}}$$


در اصطلاح به واحد $\left(\frac{wb}{m^{\tau}}\right)$ تسلا (T) نیز گفته می شود. اندوکسیون مغناطیسی را با واحد کوچک تر به نام گوس نیز بیان می کنند. یک گوس برابر است با:

الكترومغناطيس

در فضای اطراف سیم حامل جریان DC میدان مغناطیسی وجود دارد. (شکل ۲-۱۷)



$$1=1\cdot^{-t}$$
 گوس
 $1(G)=1\cdot^{-t}(T)$





هر قدر مقدار جریان عبوری از سیم بیشتر باشد میدان مغناطیسی قوی تر می شود و فلوی مغناطیسی افزایش می یابد. به میدان مغناطیسی که در اثر جریان عبوری از سیم و در فضای اطراف آن به وجود می آید (شکل ۱۸–۷) در اصطلاح «میدان الکترومغناطیسی» می گویند.


4-7- قانون دست راست برای یک هادی جریاندار


جهت میدان الکترومغناطیسی را به کمک قانون دست راست می توان تعیین کرد.

هرگاه سیم حامل جریان را طوری در دست راست بگیریم که انگشت شست جهت جریان را نشان دهد جهت بسته شدن چهار انگشت دیگر جهت میدان مغناطیسی را نشان می دهد. (شکل ۲۹–۷)









شکل ۲۴_۷


نتایج آزمایش ها نشان می دهد که اگر رشته سیم مستقیمی را به صورت یک حلقه و یا چند حلقه درآوریم میدان مغناطیسی اطراف هر حلقه با هم جمع می شود و تراکم میدان مغناطیسی B را افزایش می دهد. (شکل۲۲_۷)


جهت میدان مغناطیسی اطراف یک سیم پیچ نیز با «قانون دست راست» قابل تعیین است.

هرگاه سیم پیچ حامل جریانی را طوری در دست راست خود بگیریم که جهت پیچیدن چهار انگشت جهت جریان را نشان دهد انگشت شصت جهت قطب N میدان مغناطیسی اطراف سیم را نشان می دهد. (شکل ۲۳-۷)

ایس جهت میدان با توجه به جهت قراردادی جریان تعیین می شود. برای افزایش چگالی میدان مغناطیسی علاوه بر تغییر شکل رشته سیم به سیم پیچ می توان به موارد زیر را اجرا کرد.

الف ـ افزایش تعداد دور سیم پیچ ب ـ افزایش جریان عبوری از سیم ج ـ استفاده از هسته آهنی در داخل سیم پیچ د ـ کاهش فاصله بین حلقه های سیم پیچ







همانطور که در فصل اول فراگرفتید هر ذره باردار ساکن (باراالکترواستاتیکی) در فضای اطراف خود خاصیت یا میدانی را باجهت فرضی دارد. مثلاً بار منفی که جهت میدان آن به سـمت داخل است) اصطلاحاً به آن ميدان الكتريكي گويند. حال نیز با این مطلب آشـنا شـدیم ، الکترون که دارای بارمنفی است هرگاه در حرکت باشد(مانند حرکت وضعی)، در اطراف خود میدانی را تولید می کند که به آن «میدان مغناطیسی) می گویند. معمولاً این میدان را به صورت دوایر متحدالمركـز در دور ذره باردار(الكترون)رسـم ميكننـد. در هـر نقطه خطوط میـدان الکتریکی و خطوط میدان مغناطیسی بر یکدیگر عمودند.

اصطلاحا به ترکیب این دو میدان « میدان الکترومغناطیسی » می گویند.

۵-۷- نیروی وارد بر دو هادی جریاندار

هرگاه دو سیم حامل جریان در مقابل یکدیگر قرار گیرند متناسب با جهت و مقدار جریان عبوری از آن ها بر یکدیگرنیرو وارد می کنند. اگر جهت میدان های مغناطیسی دو سیم با هم موافق باشند میدان های دو سیم با هم جمع شده و یکدیگر را جذب می کنند. در صورتی که میدان های مغناطیسی دو سیم مخالف هم باشند میدان های دو سیم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و یکدیگر را دفع می کنند. در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و یکدیگر را دفع می کنند.





۱_۶_۷ نیروی محرکه مغناطیسی

همان طوری که اشاره شد در مدارهای الکتریکی نیروی باتری سبب جاری شدن الکترون ها در مدار می شود.

مشابه این شرایط در مدارهای مغناطیسی به وجود می آید. نیرویی که باعث جاری شدن فلو در مدارهای مغناطیسی» می نامند. مغناطیسی می شود «نیروی محرکه مغناطیسی» می نامند. این نیرو را از رابطه زیر می توان به دست آورد. (شکل ۲۸–۷)

$$^{\prime}Fm = \theta = N.I$$

که در آن:

(I) سیم پیچ بر حسب آمپر I

N _ تعداد دور سیم پیچ

Fm ـ نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب (A)

۲_۶_۷_ شدت میدن مغناطیسی

مقدار نیروی محرکه مغناطیسی را که به واحد طول سيم پيچ وارد مي شود، «شدت ميدان مغناطيسي» می گویند. مقدار نیروی محرکه مغناطیسی از رابطه زیر به دست می آید:

$$H = \frac{Fm}{\ell} = \frac{\theta}{\ell} = \frac{N.I}{\ell}$$





(A) نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر θ

(m) متوسط مسیر مغناطیسی برحسب متر ℓ

H _ شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپرمتر است، رابطه (H) نشان می دهد هر قدر طول مسیر $\frac{A}{m}$ مغناطیسی بیشتر باشد شدت میدان مغناطیسی کم تری در هسته به وجود می آید.

به عبارت دیگر اگر تعداد دور یا جریان عبوری از سیم پیچ افزایش یابد، نیروی محرکه مغناطیسی نیز افزایش خواهد یافت. (شکل ۲۹_۷)






ج-طول مسير مغناطيسي كم



الف ـ تعداد دور كم

ب ــ تعداد دور زياد



د-طول مسير مغناطيسي زياد

شکل ۲۹_۷_ مدارهای مغناطیسی با طول متوسط و تعداد دورهای مختلف

٣-۶-٧- ضريب نفوذ مغناطيسي

میـزان نفوذپذیـری مغناطیسـی در اجسـام مختلف با هم متفاوت است و به جنس جسم بستگی دارد. ضریب نفوذپذیـری رابا (مو ـ : µ) نشـان می دهنـد و از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\mu = \frac{B}{H}$$

ضریب نفوذپذیری هـوا را با (ب_ا انسان می دهند و مقدار آن برابر است با:

$$\mu_{\cdot} = f\pi \times 1 \cdot^{-v}$$

که در آن:


 $\begin{pmatrix} wb \end{pmatrix}$ وبر $\begin{pmatrix} wb \end{pmatrix}$ وسب وبر $\begin{pmatrix} A \\ m \end{pmatrix}$ شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپرمتر $\begin{pmatrix} A \\ m \end{pmatrix}$

μ _ ضریب نفوذ مغناطیسی جسم برحسب وبر بر

آمپرمتر $\left[\frac{wb}{A.m}\right]$ است.

4_9_٧_ مقاومت مغناطيسي

مقدار مخالفتی که اجسام مغناطیسی در برابر عبور فلوی مغناطیسی از خود نشان می دهند، «مقاومت مغناطیسی» یا «رلوکتانس» گویند. (شکل ۳۰-۷) مقاومت مغناطیسی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:




 $\left[\dfrac{A}{wb} \right]$ مقاومت مغناطیسی بر حسب آمپر برابر و مقدار (μ) معمولاً بر حسب پارامتری به نام «ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی» بیان می شود که آن را چنین تعریف می کنند: نسبت ضریب نفوذ مغناطیسی هر جسم (μ_r) به ضریب نفوذ مغناطیسی هوا (μ_s) را ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی (μ_s) می گویند و از رابطه مقابل محاسبه می شود.

بر پایه رابطه μ می توان نوشت:

$$\mu=\mu_r.\mu_.$$

بر همین اساس رابطه رلوکتانس را چنین در نظر گرفت:

$$R_{m} = \frac{\ell}{\mu_{r} \cdot \mu_{l} A}$$




شکل ۳۰-۷

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_r}$$


۵_۶_۷_ مدارهای مغناطیسی:

مدارهای مغناطیسی از جنس آهن نرم یا آهن سخت هستند. در صورتی که جهت جریان سیم پیچ مدارهای مغناطیسی عوض شود جهت فلوی مغناطیسی (قطب های N و S) عوض خواهد شد. (شكل ٣١_٧)

اثر تعویض پلاریته های منبع تغذیه بر جهت میدان مغناطیسی هسته را نشان می دهد.





جهت ميدان مغناطيسي



اگر در طول مسير مدارهاي مغناطيسي فاصله هوايي وجود داشــته باشــد، محيط عبور فولى مغناطيســي تغيير می کند. در این حالت فلوی مغناطیسی با ماده ای روبه رو می شود که ضریب نفوذ مغناطیسی آن کمتر از آهن است. این امر سبب می شود که مقاومت مغناطیسی کل هسته افزایـش یابد و در نتیجه کل فوران مغناطیسـی کم شـود. (شکل ۲۲-۷)


کمیت های مدار مغناطیسی مشابه مدار الکتریکی است و می توانیم این کمیت ها را با هم مقایسه کنیم. (جدولزیر)






بر همين اساس مي توان روابط ساده الكتريكي، مانند قانون اهم را نیز برای مدارهای مغناطیسی نوشت. به عنوان مثال برای محاسبه مقاومت مغناطیسی (شکل ۳۳-۷) می توانیم رابطه دیگری را به صورت زیر بنویسیم:

$$R = \frac{V}{I} \Longrightarrow \boxed{R_m = \frac{\theta}{\Phi}}$$



شکل ۳۴_۷_ مدار مغناطیسی به صورت حلقه با تعداد دور کم



طول مدار مغناطیسی شکل ۳۵_۷

پگالی لازم در هسته $\cdot/\Delta \frac{\mathrm{wb}}{\mathrm{m}^{^{\mathrm{T}}}}$

سطح مقطع هسته $A = fm^{r}$

I=+/1 A

1=10 cm

مثال: در مدار مغناطیسی شکل (۷-۳۴) اگر مقاومت مدار مغناطیسی برابر $\left(\frac{A}{Wb}\right)^{\intercal}.1 \times \Upsilon$ باشد فوران عبوری از هسته چقدر است؟

حل:

$$\Phi = \frac{F_{\rm m}}{R_{\rm m}} = \frac{N.I}{R_{\rm m}}$$

$$\Phi = \frac{\Delta \times \tau}{\tau \cdot \times 1 \cdot \tau} = \frac{1\Delta}{\tau \cdot \times 1 \cdot \tau} = ./\Delta \times 1 \cdot \tau_{wb}^{-\tau} = ./\Delta mwb$$

مثال: با توجه به مشخصات (شکل ۳۵-۷) مطلوب است:

الف ـ شدت ميدان مغناطيسي

ب ـ فوران جاری در هسته

حل:

$$N=r\cdots \qquad H=\frac{N.I}{\ell}=\frac{r\cdots\times./1}{1\Delta\times1.^{-r}}=r\cdots\frac{A}{m}$$


$$B = \frac{\Phi}{A} \Rightarrow \Phi = BA = ./ \Delta \times f \times V^{-f}$$


$$\Phi = 7 \times 1 \cdot^{-7} \text{wb} = ./7 \text{mwb}$$

1−7 سلف (اندوكتانس −1)

از پیچیدن چند دور سیم به صورت شکل (۳۶-۷) یک سیم پیچ یا سلف ساخته می شود. یک سلف را با اسامی دیگر، مانند خودالقا و چوک نام گذاری می کنند.

یک سلف ممکن است دارای هسته و یا بدون هسته باشد پس بطور کلی می توان گفت اجزاء یک اندوکتانس از دو قسمت کلی الف: سیم پیچ ب: هسته تشکیل شده است. تصاویر شکل های (۳۷-۷) و (۳۸-۷) سلف های بدون هسته و با هسته را نشان می دهد. هسته سلف ها از دو جنس مختلف با زمینه های کاربردی متفاوت ساخته می شود.





الف. سلف با هسته فریت ب. سلف با هسته آهنی


در شکل (۳۹-۷) تصویری از این دو نوع هسته نشان داده شده است. همان طوری که اشاره شد با عبور جریان از داخل سیم های سیم پیچ میدان مغناطیسی در فضای اطراف آن پدید می آید.

وجود هسته در داخل سیم پیچ باعث می شود تا فوران مغناطیسی پراکنده نشده و خاصیت سلفی افزایش یابد. در

آزمایش هایی مشابه شکل (۲۰-۷) دریافتند که با دور و نزدیک کردن آهنربا به سیم پیچ، عقربه گالوانمتر (میکرو آمپرسنج) منحرف شده و عبور جریان را نشان می دهد مانند وقتی که در یک مدار مولد وجود داشته باشد.



<mark>شكل ٣٩_٧</mark> الف)





شکل ۴۰_۷- جریان القایی در جهتی است که با حرکت آهنربا به طرف پیچه مخالفت میکند

فارادی و لنز از جمله فیزیکدانانی بودند که پدیدهی القا الکترومغناطیسی را بصورت فرمول هایی بیان کردند. بر پایه این قوانین خاصیت خودالقایی را می توان به صورت زیر تعریف کرد.


به خاصیتی از سیم پیچ که به ازای تغییر جریان یا تغییر فـوران در آن حاصل شـده و باعث القا یـک نیروی محرکه مغناطیسی جدید در سیم پیچ می شود «خاصیت خودالقایی» و به مقـدار آن «ضریب خودالقایی» یـا «اندوکتانس ـ L»

گفته می شود و واحد آن بر حسب هانری بیان می شود.








الف) هسته در حال ورود به سیم پیچ و افزایش نیروی محرک




ب)هسته بیشتر در داخل سیمپیچ قرارگرفته و نیروی محرکه القایی افزایش یافته است









L = Inductance of coil in Henrys

N = Number of turns in wire coil(straight wire = 1)

 μ = Permeability of core material(absolute, not relative)

 μ_r = Relative permeability, dimensionless (μ_0 = 1 for air)

 $\mu_0 = 1.26 \times 10^{-6} \text{ T-m/At permeability of free space}$

A = Area of coil in square meters = πr^2


I = Average length of coil in meters

۱-۷ عوامل فیزیکی مؤثر در ضریب خودالقایی

با بهره گیری از تعاریف مغناطیسی و هم چنین رابطه فارادی می توان به یک رابطه دیگر دست یافت که براساس آن می توان خاصیت خودالقایی سیم پیچی را بر پایه عوامل فیزیکی مطابق رابطه مقابل بدست آورد.


 μ ضریب نفوذ مغناطیسی هسته سیم پیچ برحسب وبر بر آمپر متر $\left[\dfrac{wb}{A.m} \right]$ وبر بر آمپر متر N

 $\begin{bmatrix} \mathbf{m}^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}$ سطح مقطع سیم پیچ بر حسب مترمربع \mathbf{m}^{T} سطح مقطع سیم پیچ بر حسب متر ℓ



$$L = \mu \frac{N^{\tau}.A}{\ell}$$

$$L = \frac{./ \Upsilon \Delta \times 1 \cdot {^{-\tau}} \times (\Upsilon)^{\tau} \times ./ \cdot 1}{./ \cdot 1} = \Upsilon \cdot mh$$



مثال: اندازه ضریب خودالقایی سیم پیچ نشان داده شده در شکل () چند میلی هانری است. در صورتی که ضریب نفوذ مغناطیسی هسته $^{-7}\times 10$ باشد.

مثال: اندازه ضریب خودالقایی سلفی با مشخصات نشان داده شده در شکل (7+4) چقدر است؟ در صورتیکه ضریب نفوذ نسبی مغناطیسی هسته آن 3000 باشد. (مقدار $\pi=7$ فرض شود).

$$L = \mu \cdot \frac{N^2 A}{l} = \frac{5000 \times 10^2 \times \pi \times (10^{-2})^2}{2 \times 10^{-2}} = 7830H$$


۱-۷ عملکرد سلف در جریان الکتریکی شارژ و دشارژ (ثابت زمانی سلفی)

در شکل (۴۹ ـ۷) حالت ۱ کلید مسیر شارژ و حالت ۲ کلید مسیر دشارژ سلف L را نشان می دهد.

اصطلاحاً به مدت زمانیکه طول میکشد تا جریان سلف به اندازه ۴۳/۲ مقدار ماکزیمم خود افزایش یا کاهش یابد «ثابت زمانی» گفته می شود و با حرف (۲ ـ تاو) و بر حسب ثانیه مطابق رابطه مقابل محاسبه می کنند.

بر اساس آزمایشات صورت گرفته مشخص شده است در هر سلف پس از گذشت ۵ ثابت زمانی جریان عبوری از آن مقدار به حداکثر (در شرایط شارژ) و به مقدار حداقل (در شرایط دشارژ) می رسد.


مدت زمان شارژ یا دشارژ کامل یک سلف را مطابق رابطه مقابل می توان چنین بدست آورد .




مدت زمان شاژ و دشارژ کامل سلف


بر پایه این مطالب پس می توان منحنی های شارژ و دشارژ یک اف را مطابق شکل های (۵۲ ـ۷) و (۵۳ـ۷) در شکل کلی رسم کرد.

شکل (۵۴ ـ۷) منحنى تغییرات جریان سلف را در حالت شارژ نشان مى دهد.



شكل ۵۴-۷- منحنى شارژ





Δt


منحنی تغییرات جریان سلف در شرایط دشارژ مطابق شکل (۵۵-۷) خواهد شد.

> مثال: مدت زمان شـارژ و دشارژ کامل سلف نشان داده شـده در شـکل (۵۶ـ۷) در صورت تغییر وضعیت کلید K چقدر است؟

(۷_۵۷) حل: در شرایط شارژ وضعیت مدار مطابق شکل ($T = \frac{L}{R} = \frac{1}{1} = 1$ s

زمان شارژ
$$T = \Delta \tau = \Delta \times 1 = \Delta s$$

وضعیت مدار در شـرایط دشـارژ مطابق شکل ($\Delta \Lambda$) وضعیت مدار در شـرایط دشـارژ مطابق شکل ($T = \frac{L}{R_{\tau}} = \frac{1}{7} = \cdot \Delta s$ $T = \Delta T = \Delta \times \cdot \Delta = T \Delta s$



٧-۵۶ شکل

۷-۵V شکل


٧-۵۸ شکل

111


V=10V

10-7 نیروی ضد محرکه

اچ.اف.آی.لنز فزیکدان آلمانی تحقیقات تکمیلی را در مورد خاصیت القایی و نیروی محرکه القایی یک سیم پیچ انجام داد دریافت اندازه این نیروی محرکه اولاً به تغییرات جریان جاری در سلف ثانیاً حاصیت اندوکتانسی سلف و ثالثاً جهت این نیروی محرکه القایی (پلاریته دو سر سلف) با جهت نیروی محرکه (ولتاژ) اعمال شده به سلف مخالف است. به همین خاطر لنز در رابطه نهایی خود از یک علامت منفی برای بیان این مطلب استفاده کرد. ا



Counter-electromotive force




افزایش میدان مغناطیسی و یا به عبارتی دیگر برداشت انرژی از مدار جریان سلف در حال افزایش شکل ۶۲-۷

11-7 خودالقایی از نقطه نظر انرژی

پدیده خودالقایی از نقطه نظر انرژی نیز قابل توصیف است. هنگامی که این عمل اتفاق می افتد ممکن است فرض کرد که میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان با مدار مبادلـه انرژی می کند. وقتی که جریان مدار زیاد می شـود انرژی از مدار خارج شده و در میدان مغناطیسی مطابق شـکل (۶۲-۷) در اطراف آن ذخیره می شـود. همین امر باعث قوى تر شـدن ميدان مغناطيسي مي گردد. اين انتقال انرژی از مدار به صورت افت پتانسیل در دو سر سلف نمایان می شود که منطبق با همان نیروی ضدمحرکه القایی است. وقتی که افزایش جریان متوقف می شود میدان مغناطیسی ثابت می ماند و مبادله انرژی از مدار به میدان قطع می شود و تمام انرژی ایجاد شده بوسیله منبع در مدار مصرف می شود و میدان مغناطیسی تا هنگامی که جریان شروع به کم شدن نکرده است تمام انرژی را که به آن منتقل شده ذخیره می کند.


هنگامی که جریان شروع به کم شدن می کند، میدان مغناطیسی شروع به کم شدن کرد و انرژی ذخیره شده در خود را به مدار از می گرداند. و اثر آن بالا رفتن پتانسیل و خودالقا است.

این یعنی آنکه نیروی محرکه القایی در جهت ولتاژ منبع بوده و بنابراین با آن جمع می شود. شکل ۶۳-۷



شکل ۶۳–۷

ازنقطهنظرانرژی،خودالقایییعنی تبادل انرژی از یک مدارهنگامی که جریان زیادمی شود و بازگشت انرژی به مدار هنگامی که جریان کم



شکل ۶۴–۷

$$I_{L} = \frac{V}{r_{L}} = \frac{V}{V} = V[A]$$

$$W_L = \frac{1}{7}LI_L^{\gamma}$$

$$W_L = \frac{1}{7}(7)(1)^7$$

$$W_L = N[j]$$

11_7 انرژی ذخیره شده در سلف

مقدار انرژی ذخیره شده در یک سلف را از رابطه مقابل می توان بدست آورد.

لم خاصیت اندوکتانسی سلف بر حسب هانری \mathbf{I}_L جریان عبوری از سلف بر حسب آمپر \mathbf{W}_L انرژی ذخیره شده در سلف برحسب ژول \mathbf{w}_L مقدار انرژی ذخیره شده در سلفی با مشخصات نشان داده شده در شکل (\mathbf{v} \mathbf{v}

حل: در شرایط دایم کار خاصیت سلفی وجود ندارد و فقط خاصیت اهمی وجود دارد.

23-13- القا متقابل


متصل است مقداری را نشان می دهد.


به این پدیـده القا متقابل می گویند.

هرگاه مانند شکل (8-V) سیم پیچ P به یک منبع ولتاژ متغیری متصل شده باشد و در مقابل آن یک سیم پیچ دیگر (مانند سیم پیچ S) قرار گیرد به طوری که به دو سر سیم پیچ یک ولت متر متصل شده باشد مشاهده خواهیم کرد که هرگاه کلید K وصل شده و جریان در سیم پیچ K جاری شود ولت متری که در طرف دیگر به سیم پیچ K

این آزمایش نشان دهنده آن است که هر چند بین سیم پیچ (S) و سیم پیچ (P) ارتباط الکتریکی مداری برقرار نیست اما به ازای تغییر جریانی که در سیم پیچ اول ایجاد شده ولتاژ در سیم پیچ دوم القا شده است. همان گونه که در شکل (۶۶-۷) مشاهده می شود چون مدار سیم پیچ (S) از

طریق ولت متر بسته شده است لذا جریانی از سیم پیچی ان عبور کرده و فورانی در فضای اطراف بویین (S) بوجود می آید که روی سیم پیچ اول اثر مخالف می گذارد. بر همین اساس در مباحث الکتریکی








بــه بیانی دقیق تر القا

متقابل را می توان به منزله مقدار یا درجه القایی که دو سیم پیچ بر یکدیگر اعمال می کنند در نظر گرفت. القا متقابل دو بوبین بر همدیگر به چگونگی اتصال خطوط قوای بین دو بوبین که به نوبه خود بستگی به وضعیت نسبی دو بوبین دارد وابسته است.


اصطلاحاً به نسبت فوران منتقل شده از سیم پیچ اول به دوم $(\Phi_{_{17}})$ به کل فوران بوجود آمده در سیم پیچ اول $(\Phi_{_{17}})$ و یا نسبت فوران منتقل شده از سیم پیچ دوم به اول $(\Phi_{_{71}})$ به کل فـوران منتقل شده از سیم پیچ دوم $(\Phi_{_{71}})$ ضریب به کل فـوران بوجود آمده در سـیم پیچ دوم $(\Phi_{_{7}})$ ضریب تزویج (ضریب پیوسـت) گفته شـده و مقـدار آن را بر پایه رابطه مقابل می توان محاسبه کرد.








الف) در صورتی که دو سیمپیچ با فاصله از یکدیگر قرار گیرند فوران سیمپیچ اول روی سیمپیچ دوم اثر نمی گذارد



ب) اگر دو سیمپیچ نسبت به هم با زاویه قرار گیرند میزان القا و ضریب تزویج کاهش می باید



ج) مینیمه <mark>کوپلینگ و</mark>قتی دو بوبین با هم زاویه ۹۰ درجه میسازند بوچود می آید. شکل ۶۸-۷

هـرگاه درجه اتصـال خطوط قوا مانند شـکل (۷-۶۷) خوب و کامل باشـد مقدار ضریب تزویـج ماکزیمم (K=۱) است.

اگر وضعیت قرار گرفتن سیم پیچ ها مانند تصاویر الف و ب و ج شکل (۶۸-۷) دارای فاصله یا زاویه باشد و باعث شود که خطوط قوای سیم پیچ ها یکدیگر را بصورت ناقص و یا کلاً قطع نکنند مقدار ضریب تزویج کاهش خواهد یافت. محدوده تغییرات ضریب تزویج بین صفر تا یک است



هـرگاه اندازه ضریب القا متقابـل (کوپلینگ) مابین دو سـیم پیچ را بخواهیم از رابطه مقابل می توان بدست آورد.


۔ ضریب خودالقایی سیم پیچ اول بر حسب ہانری ۔ [لہ ۔ ضریب خودالقایی سیم پیچ دوم بر حسب ہانری [K ۔ ضریب تزویج M ۔ ضریب القا متقابل بر حسب ہانری [h]

$$M = K\sqrt{L_1L_2}$$


معمولاً سرهای ورودی جریان یا سرهای شروع پیچش سیمها را با علامت «نقطه» نشان می دهند.

اگر دو سلف مطابق شکل (۶۹-۷) با هم سری شده باشند به طوری که جهت پیچش هر دو بوبین یکسان باشد جهت جریان ورودی به سرهای هر دو سیم پیچ با هم موافق بوده و در نتیجه میدان های مغناطیسی ایجاد شده دو بوبین یکدیگر را تقویت می کنند.


اندوکتانس کل مدار در حالت تقویت دو میدان را از رابطه مقابل می توان بدست آورد.



اگر دو سلف مطابق شکل (۷۰-۷۰) با هم سری شده باشد بطوری که جهت پیچش هر دو بوبین مخالف هم باشد جهت جریان ورودی به سرهای هر دو سیم پیچ مخالف هم بوده و در نتیجه میدان های مغناطیسی ایجاد شده دو بوبین یکدیگر را تضعیف می کنند.




اندوکتانـس کل مدار در حالت تضعیـف دو میدان را از رابطه مقابل می توان بدست آورد.



شكل ٧١-٧

چگونگی القا نیروی محرکه از یک سیم پیچ به سیم پیچ دیگر که در مقابل هم قرار گرفته اند و وضعیت پلاریته آن ها یکی از دو حالت شکل (۷۱-۷) خواهد بود.



$$M = K\sqrt{L_{\lambda}L_{\gamma}}$$


$$M = ./ \lambda \times \sqrt{15 \cdot \times 5 \cdot}$$

$$M = ./ \lambda \times \lambda \cdot = 55 \text{ [mh]}$$

$$M = ./ \cdot 55 \text{ [h]}$$

مثال _ اندازه ضریب القا متقابل شـکل (۷۲-۷) معادل چند هانری است؟

حل: با در نظر گرفتن رابطه ضریب القا متقابل مقدار آن را چنین می توان بدست آورد. M $L_1=4mH$ K=0.2 $L_2=9mH$ E=0.2



مثال ـ اندازه اندوکتانس کل هر یک از مدارهای نشان داده شده در شکل (V-V) را بدست آورید.

حل الف)

$$M = K\sqrt{L_1L_2} = ./ \Upsilon \times \sqrt{\Upsilon \times \Upsilon}$$

$$M = ./ \Upsilon \times \mathcal{F} = 1/ \Upsilon [mh]$$

$$L_T = L_1 + L_2 + \Upsilon M$$

$$L_T = + + 9 + (2 + 1.7) = 15.4[mh]$$

حل ب)

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \mathbf{K} \sqrt{\mathbf{L}_{\gamma} \mathbf{L}_{\gamma}} = . / \lambda \times \sqrt{\mathbf{f} \times \mathbf{q}} \\ \mathbf{M} &= . / \lambda \times \mathbf{f} = \mathbf{f} / \lambda \left[\mathbf{mh} \right] \\ \mathbf{L}_{T} &= \mathbf{L}_{\gamma} + \mathbf{L}_{\gamma} + \gamma \mathbf{M} \\ \mathbf{L}_{T} &= \mathbf{f} + \mathbf{q} + \left(\mathbf{f} \times \mathbf{f} / \lambda \right) = \gamma \gamma / \mathbf{f} \left[\mathbf{mh} \right] \end{aligned}$$

K = 0.3 $L_1 = 4mH$ K = 0.3 $L_2 = 16mH$ K = 0.3

مثال ـ اندازه اندوکتانس کل هر یک از مدارهای نشان داده شده در شکل (۷۴-۷) را بدست آورید.

حل الف)

$$M = K\sqrt{L_{_{1}}L_{_{\gamma}}} = .\,/\,\text{T}\times\sqrt{\text{F}\times\text{1F}}$$

$$M = ./ \Upsilon \times \lambda = \Upsilon / \Upsilon [mh]$$

$$L_T = L_1 + L_2 - 7M$$

$$L_T = 4 + 18 - (7 \times 7/4) = 15.2 \text{ mH}$$

حل ب)

$$M = K\sqrt{L_1L_2} = ./\Delta \times \sqrt{4 \times 18}$$


$$M = ./\Delta \times \lambda = 4 \text{ [mh]}$$

$$L_T = L_1 + L_2 - 4M$$

$$L_{T} = f + 18 - (f \times f) = 17 [mh]$$

تمرینات سری چهارم

1 فوران عبوری از مدار مغناطیسی شکل ۷۵–۷ چقدر است؟ $R_m = \$ V \Delta / \Delta \times 1 \cdot ^5 A / Wb$





شدت میدان مغناطیسی شکل ۷-۷۶ را در صورتی که قطر متوسط حلقه ۱۰cm باشد حساب کنید (π=π).


3 سیم پیچی به طول ۵۰ سانتیمتر و سطح مقطع ۰/۰۲ مترمربع با هسته ای به ضریب نفوذ ۲۰۰۰ و دارای ۱۰۰۰ دور مطلوبست:

الف) ضریب خودالقایی آن چند میلی هانری است؟

ب) در صورتی که بخواهیم ضریب خودالقایی آن سه برابر شود ضریب نفوذ هسته چقدر باید شود؟

4 ثابت زمانی مداری با یک مقاومت ۲/۲ کیلواهم و سلفی با اندوکتانس ۵۰۰ میکروهانری چند ثانیه است؟ ضمناً
 مدت زمان شارژ را حساب کنید.

تمرینات سری چهارم



5 . اگر اندازه ضریب القا متقابل شــکل مقابل ۱۰mh باشد
 اندازه ضریب تزویجی شکل (۷۹-۷) چقدر است؟

۴ هرگاه از سلفی با اندوکتانس ۵۰mh جریانی برابر ۴ آمپر عبور کند انرژی ذخیره شده در سیم پیچ چند ژول است؟

7 . اندوکتانس کل هر یک از مدارهای نشان داده شده در شکل (۸۰-۷) چند میلی هانری است؟

