

مبانی مهندسی برق ۲

دكتر مسعود اصغري

سرفصلها

الكترومغناطيس (

مبانى ماشينهاى الكتريكي جريان مستقيم

ژنراتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم


آموزش مبانی مهندسی برق ۲

سرفصلها

ترانسفورماتورها ماشینهای القایی آسنکرون ماشینهای سنکرون


آموزش مبانی مهندسی برق ۲

فصل اول الكترومغناطيس



الكترومغناطيس چيست؟


- شاخهای از علم فیزیک است که به مطالعه پدیدههای الکتریکی و مغناطیسی و ارتباط بین آنها میپردازد.
- أرستد (Oersted) اولين كسى بود كه ارتباط الكتريسيته و مغناطيس را درك كرد.



اُرستِد با قرار دادن قطبنما در کنار هادی جریان الکتریکی متوجه شد که اگر جهت جریان را در هادی تغییر دهیم جهت قطبنماها عوض میشود. قطب نما نشان دهنده میدان مغناطیسی (جریان هایمغناطیسی) میباشد.

ميدان مغناطيسي

• برای درک چگونگی اثرگذاری مواد مغناطیس بر اجسام اطراف، میدان مغناطیسی تعریف میشود.




انحراف قطبنماها به دلیل نیروی مغناطیسی آهنربا

اگر تعداد زیادی قطبنما در اطراف یک آهنربا قرار دهیم جهت قطبنماها به جهات مختلفی خواهند بود در اصل به دلیل وجود میدان مغناطیسی در اطراف آهنربا است که به اطراف خود نیرو وارد می کند و باعث می شود که جهت قطبنماها تغییر کند.

ميدان مغناطيسي

برای درک چگونگی اثر گذاری مواد مغناطیس بر اجسام اطراف، میدان مغناطیسی
 تعریف می شود.






در یک صفحه دو تا آهنربا با قطبهای N و S قرار داده و مقداری براده آهن بطوریکنواخت بریزید تجمع بیشتر برادههای آهن در دو قطب بیشتر و هرچه از قطبها دورتر، آنگاه تجمع کمتر می شود.

خطوط ميدان مغناطيسي


- قدرت میدان مغناطیسی در نقاط مختلف فضا، توسط خطوط میدان مشخص می شود.
 - هر جا تراکم خطوط بیشتر بود، قدرت میدان مغناطیسی هم بیشتر است.
 - به هر خط میدان مغناطیسی یک ماکسول (max) می گویند.



- ✓ تراکم در قطبها بیشتر
- بصورت قراردی خطوط از سر N خارج و به سر S وارد می شوند.

خطوط ميدان مغناطيسي

خطوط میدان هیچ وقت همدیگر را قطع نمی کنند و بصورت قرار دادی از قطب
 شمال خارج شده و به قطب جنوب وارد می شوند.



فوران (شار) مغناطیسی

• تعداد خطوط میدان مغناطیسی که از یک سطح عبور میکند را فوران مغناطیسی φ یا شار مغناطیسی آن سطح می گویند و با φ نمایش میدهند.

• واحد شار مغناطیسی ولت در ثانیه است که به اختصار به آن وِبِر (weber) می گویند.

• یک وبر معادل 10⁸ خط نیروی مغناطیسی یا ماکسول است.

 $\lceil [v.sec] = \lceil [wb] = \rceil \cdot \lceil [max]$

• شار مغناطیسی یک آهنربا برابر ۲/۵ میلی وبر است. شار این آهنربا چند ماکسول است؟

• شار مغناطیسی یک آهنربا برابر ۲/۵ میلی وبر است. شار این آهنربا چند ماکسول

$$\varphi = \frac{1}{100} \text{ mw} = \frac{1}{100} \text{ mw} = \frac{1}{100} \text{ mw}$$

$$N = \frac{1}{100} \text{ max} = \frac{1}{100} \text{ max} = \frac{1}{100} \text{ max}$$

$$N = \frac{1}{100} \text{ max} = \frac{1}{100} \text{ max}$$

چگالی شار مغناطیسی

• برای مقایسه قدرت میدان مغناطیسی مواد مختلف کمیتی به اسم چگالی شار مغناطیسی تعریف میشود و با \mathbf{B} نمایش میدهند.


$$B = \frac{\varphi}{A}$$

wb ووران مغناطیسی بر حسب وبر ϕ

مساحت مقطعی که فوران مغناطیسی ϕ از آن A

سی گذرد بر حسب مترمربع m'

وبر بر مترمریع $\frac{wb}{m^{t}}$ ویر بر مترمریع $\frac{wb}{m^{t}}$



• واحد دیگر چگالی شار مغناطیسی تسلا (T) است.

خطوط میدان کمتر خطوط میدان بیشتر


چگالی شار مغناطیسی

 واحد دیگر چگالی شار مغناطیسی ماکسول بر سانتی متر مربع است که به اختصار به آن گاووس (G) می گویند.

$$\left[\frac{wb}{m^{r}} \right] = 1 [T] = 1 \cdot [G]$$


$$1\frac{wb}{m^2} = \frac{10^8 max}{(10^2)^2 cm^2} = 10^4 G$$

• آهنربایی با شار مغناطیسی ۱۰۲۰ میلی وبر مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. چگالی شار مغناطیسی در سطح A را با واحدهای تسلا و گاووس بدست آورید.



 $a=1 \circ mm \circ b=7 \circ mm$

آهنربایی با شار مغناطیسی ۱/۰۲ میلی وبر مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. چگالی
 شار مغناطیسی در سطح A را با واحدهای تسلا و گاووس بدست آورید.




$$a=1 \circ mm \circ b=7 \circ mm$$
 $A=\alpha b$
 $A=0 \circ lm$
 $A=0 \circ lm$

آموزش مبانی مهندسی برق ۲


ميدان مغناطيسي اطراف سيم حامل جريان

- جریان عبوری از هادیها منجر به تولید میدان مغناطیسی می شود.
 - جهت میدان مغناطیسی به جهت جریان بستگی دارد.



كاربردهاي علمي


دو روش تولید میدان مغناطیسی:



آهنربایی طبیعی یافت شده در طبیعت یا تولید شده در کارخانههای صنعتی

ميدان مغناطيسي اطراف سيم حامل جريان

• آزمایش اُرستد




معمكاعتك

عبور هادی از وسط صفحه کاغذی:

- اطراف سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی وجود دارد.
- با پخش یکنواخت برادههای آهن در اطراف نزدیک سیم، تراکم برادهها بیشتر و به مرور رفته رفته دورتر از سیمِ حامل جریان، تراکم
 کمتر و کمتر میشود.
 - o در زاویههای مختلف ولی با فاصله یکسان از سیمِ حامل جریان، میدان مغناطیسی یکسان خواهد بود.

ميدان مغناطيسي اطراف سيم حامل جريان

• آزمایش اُرستد




- خطوط میدان مغناطیسی بصورت دایروی همدیگر را قطع نمی کنند.
- تراکم میدان مغناطیسی در شعاع کمتر، بیشتر و شعاع بیشتر یا فاصله بیشتر از سیم حامل جریان، کمتر میشود.

جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

magnetic field

دو روش تشخیص جهت میدان مغناطیسی:

در اطراف سیمِ حامل جریان، تعدادی
 قطبنما قار میدهیم و با توجه به جهت
 عقربهها، جهت میدان مغناطیسی مشخص



استفاده از قطب نما.

استفاده از قاعده دست راست.

در کاربردهای علمی:

اگر انگشت شست در جهت جهت جریان باشد جهت بسته شدن چهار انگشت، جهت میدان مغناطیسی خواهد بود.

چگالی شار مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان

• آمپر و ماکسول دانشمندانی بودند که ثابت کردند چگالی فوران مغناطیسی (B) اطراف سیم حامل جریان با شدت جریان الکتریکی هادی نسبت مستقیم و با فاصله از هادی نسبت

عکس دارد.

در این رابطه:

 \mathbf{B} چگالی فیوران میدان مغناطیسی $\left[\frac{wb}{m^{\mathrm{r}}}\right]$ بر حسب ا


K ضریبی است که به محیط اطراف هادی بستگی K دارد و برای هوا مقدار آن $^{\rm V}$ $^{\rm V}$ بر حسب M است.

 $[\underline{A}]$ شدت جریان الکتریکی هادی بر حسب آ \underline{m} فاصله از هادی بر حسب ا






• چگالی شار مغناطیسی در فاصله ۱ سانتی متری از هادی حامل جریان ۱۰ آمپر را بدست آورید.



بدست آورید.

مثال

• چگالی شار مغناطیسی در فاصله ۱ سانتی متری از هادی حامل جریان ۱۰ آمپر را



- با افزایش جریان می توانیم میدان قوی تر داشته باشیم پس B و I با هم متناسب هستند اگر بخواهیم B را ۵۰ برابر کنیم باید جریان هم ۵۰ برابر شود.
 - وقتی در صورت مساله به ضریب محیط اشاره نشود ضریب محیط را هوا در نظر می گیریم.
 - 🔾 ۲ گاوس برای میدان مغناطیسی، چگالی شار مغناطیسی خیلی کمی است با روش مثال بعد جهت کارایی مطلوب، این مقدار را افزایش میدهیم.


میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان

• برای متمرکز کردن و قوی کردن میدان هادی حامل جریان، می توان آنرا به شکل



سیمپیچ یا سلنوئید درآورد.

• با طراحی مناسب، میدان داخل سیم پیچ یکنواخت خواهد شد.








○ در سیم هادی صاف، بر اساس قاعده دست راست، انگشت شست نشانگر جریان و جهت تا شدن ۴ انگشت، نشانگر میدان است.

○ در سیم پیچ، بر اساس قانون دست راست، ۴ انگشت به سمت جریان سیم پیچ و انگشت شست، نشانگر جهت میدان است.

میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان


• با قراردادن سیم پیچ بر روی هسته فرومغناطیس، میدان مغناطیسی نسبت به هسته هوا قوی تر می شود.



جهت میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان

- در سیم پیچ، بر اساس قانون دست راست، ۴ انگشت به سمت جریان سیم پیچ و انگشت شست، نشانگر جهت میدان است.
 - محل قطبهای شمال و جنوب از روی جهت میدان مغناطیسی تعیین میشود.


• استفاده از قاعده دست راست



نحوه تشخیص قطبهای N و S : خطوط میدان مغناطیسی از N خارج و به S وارد میشوند.

نیرو محرکه مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان

• برآیند کل جریانهای تولید کننده میدان مغناطیسی در سیم پیچ را نیرو محرکه مغناطیسی سیم پیچ می گویند.



 $\theta = NI$

در این رابطه:

θ نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر دور [A.T]

N تعداد حلقههای سیمپیچ بر حسب دور

I شدت جـــريان الكتريكي سيــمهـيچ بر حسب آمپر [A]

- مشابه نیروی الکتریکی باتری است که در باتری باعث تولید جریان θ می شود.
 - مپر.دور A.T : Ampere. Turn \circ

شدت میدان مغناطیسی

• شار مغناطیسی داخل یک هسته از تمام نقاط آن عبور میکند و همدیگر را قطع نمی کنند و تمام طول هسته را طی میکنند.



- طول متوسط هسته : برایند داخلی ترین (دایره کوچک وسطی) و بیرونی ترین مسیری (دایره بزرگ خارجی) که شار طی می کند.
 - جهت شار مغناطیسی، فلش قرمز رنگ

شدت میدان مغناطیسی


• شدت میدان مغناطیسی در واقع معیاری برای اثر جریان الکتریکی برای تولید میدان مغناطیسی است.

$$H = \frac{\theta}{\ell_C} = \frac{NI}{\ell_C}$$


 $\left[rac{A.turn}{m}
ight]$ شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر دور بر متر H تعداد حلقههای سیمپیچ N

[m] طول متوسط هسته بر حسب متر طول ℓ_{C}

• شدت میدان مغناطیسی سیم پیچ زیر را بدست آورید.



• شدت میدان مغناطیسی سیم پیچ زیر را بدست آورید.



ضريب نفوذ مغناطيسي

- برای مقایسه مواد مختلف از نظر عبور خطوط میدان مغناطیسی از آنها، ضریب نفوذ
 مغناطیسی تعریف میشود.
- به نسبت چگالی شار مغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی، ضریب نفوذ مغناطیسی می گویند.

$$\mu = \frac{B}{H} \qquad \left[\frac{wb}{A.turn.m} \right]$$

ضریب نفوذ مغناطیسی در مواد مختلف، مقدارش متفاوت است، هر چقدر ضریب نفوذ مغناطیسی بیشتر باشد خطوط میدان
 راحتتر عبور می کنند یعنی اجازه نفوذ بیشتری می دهد.

ضريب نفوذ مغناطيسي

• ضریب نفوذ مغناطیسی µ، معیاری است که میزان گذردهی هسته را در مقابل

$$M = \frac{B}{H} \longrightarrow B = MH$$
 خطوط نیروی مغناطیسی نشان می دهد.

• هرچه ضریب نفوذ هسته بزرگتر باشد آنگاه شدت میدان مغناطیسی H، چگالی شار

$$H = \frac{Q}{e_e} = \frac{NI}{\rho}$$
 مغناطیسی B قویتری در هسته تولید می کند.

اگر تعداد دور سیم پیچ و مقدار جریانی که از سیم پیچ عبور می کند و طول متوسط هسته یک مقدار ثابت باشند و بخواهیم
 میدان قوی تری داشته باشیم باید از یک ماده ای استفاده کنیم که ضریب نفوذ مغناطیسی بزرگتری داشته باشد.


آموزش مبانی مهندسی برق ۲

ضريب نفوذ مغناطيسي

سیم پیچ روی هسته فرومغناطیس از جنس فولاد الکتریکی

با توجه به رابطه، چگالی شار مغناطیسی بزرگتری بخاطر ضریب k خواهیم داشت.

$$B=k \mu_0 nI$$



سیم پیچ روی هوا بسته شده (هسته هوا)

چگالی شار مغناطیسی به شکل زیر بدست میآید.

$$B = \mu_0 nI$$

• به نسبت ضریب نفوذ هسته به ضریب نفوذ مغناطیسی هوا (خلا)، ضریب نفوذ نسبی می گویند.

• چگالی شار مغناطیسی در هسته فولادی به طول متوسط ۲۰ سانتی متر که روی آن ۱۰۰۰ دور سیم حامل جریان ۱۰ میلی آمپر قرار دارد، برابر ۵۰۰۰ گاووس است. ضریب نفوذ مغناطیسی هسته را بدست آورید.