
Konfigurasi Setting untuk Koneksi Public UKOM Kemdikbud

Konfigurasi Setting untuk Koneksi Public Kemdikbud

Dokumen ini dibuat sebagai bahan panduan dalam melakukan konfigurasi Router Mikrotik (dengan RouterOS v 6.46 ke atas) untuk akses dari site berbeda ke jaringan Kemdikbud melalui koneksi VPN agar dapat melakukan akses server CBT yang ada di Data Center Kemdikbud. Protokol VPN yang digunakan adalah SSTP.


Topologi Koneksi Public UKOM Kemdikbud



Pada bagian ini akan dijelaskan konfigurasi sederhana mikrotik untuk jaringan Intranet PC Peserta Ukom. Dua langkah dasar yaitu:

1. Membuat DHCP Server pada salah satu Port Mikrotik yang digunakan untuk jaringan Intranet peserta

- Tentukan salah satu port mikrotik (yang tidak terkoneksi dengan jaringan manapun selain jaringan PC Peserta).
- Pilih menu IP -> DHCP Server untuk masuk ke setting dhcp server.
- Klik DHCP Setup untuk membuat dhcp server baru dengan mudah.
- Pilih DHCP Server Interface yang akan digunakan untuk jaringan intranet peserta. Lalu klik **Next.**
- Tentukan DHCP Address Space (yaitu range IP DHCP untuk PC peserta). Dalam hal ini sebaiknya gunakan IP 192.168.5.0/24 (karena dalam ukom, panitia akan menggunakan server cadangan di lokal site dengan IP 192.168.5.2 apabila terjadi kegagalan dalam ujian secara online.
- Tentukan IP Gateway Jaringan Peserta. Misalnya
 192.168.5.1. Klik Next.



Kosongkan DHCP Relay. Klik Next.

 Tentukan Address to Give Out. Misalnya 192.168.5.10-192.168.5.254 (Jangan include IP Gateway 192.168.5.1 dan IP Server Cadangan 192.168.5.2. Klik Next.

 Masukan IP DNS Server. Dalam hal ini gunakan sama dengan IP Gateway yaitu 192.168.5.1 dan jangan tambahkan IP lain agar PC Peserta hanya mengarahkan request DNS ke mikrotik.



 Masukan Lease Time. Misalnya 1 Hari yaitu 1d 00:00:00. Klik Next.



 Kemudian Pilih Menu IP -> Address untuk menambahkan IP Address Gateway. - Klik + untuk Add Address, lalu input konfigurasi dengan:

❖ Address: 192.168.5.1/24

❖ Network: 255.255.255.0

❖ Interface: pilih sesuai interface yang digunakan untuk Jaringan PC Peserta


Tahap DHCP Server Selesai.



2. Membuat Firewal untuk Mencegah Akses Internet bagi PC Peserta dan Mencegah Akses ke Server Ukom Selain PC Peserta.


1. Membuat Filter Rules untuk PC Client:

- a. Menambahkan Filter Accept ke IP/Domain tertentu
 - Pilih menu IP > Firewall
 - Buka Tab Filter Rules
 - Lalu klik tombol "+" untuk menambah rules
 - Pada tab General :
 - Chain: Forward
 - ❖ Dst Address : 118.98.227.26
 - ❖ Protocol : 6 (TCP)
 - Pada tab Action :
 - ❖ Action : *Accept*




b. Menambahkan Filter Drop ke IP/Domain tertentu

- Pilih menu IP > Firewall
- Buka Tab Filter Rules
- Lalu klik tombol "+" untuk menambah rules
- Pada tab General :
 - Chain: Forward
 - ❖ Dst Address : 118.98.237.26 (Centang kotak (!))
 - ❖ Protocol : 6 (TCP)
- Pada tab Action :
 - ❖ Action : *Drop*




c. Menambahkan Address-List


- Pilih menu IP > Firewall
- Buka Tab Address-List
- Lalu klik tombol "+" untuk menambah Address-List
- Pada Window "Firewall Address List :
 - ❖ Name : *IP Client UKOM*
 - **Address**: 192.168.5.0/24
 - ❖ Klik "OK" untuk Apply



- 2. Firewal untuk Mencegah Akses ke Server Ukom Selain bagi PC Peserta.
 - Pilih menu IP -> Firewall kemudian tab Filter Rule untuk masuk ke Filter Rule Firewall.

- Klik + untuk Add Filter Rule, lalu input konfigurasi dengan:
- Pada Tab General:
 - Chain: Forward
 - Src Address: (centang kotak (!) dan input 192.168.5.0/24)
 - **•** Dst Address: **10.1.105.0/24**
 - Out Interface: (pilih port interface SSTP ke Kemdikbud)





New Firewall Rule

Log Prefix:

Action: drop

Log

General Advanced Extra Action Statistics

OK

Cancel

Disable

Remove

Reset Counters

Reset All Counters

.

Pada Tab Action

* Action: Drop




Keterangan:


- ☐ Pastikan Kedua Filter Firewall tersebut berada pada posisi Urutan satu dan dua (**Urutan teratas**) pada list Filter Rule yang ada.
- ☐ Kedua Filter Firewall tersebut **Wajib** diaktifkan (*enable*) saat dimulainya hingga berakhirnya Ujian Komputer, namun dapat dinonaktifkan (**disable**) saat melakukan persiapan dan uji koneksi.

3. Menambah DNS static untuk alamat host Server CBT:

- Pilih menu IP -> DNS untuk masuk ke DNS Settings
- Pastikan Allow Remote Request dicentang agar PC
 Peserta dapat melakukan request dns ke Mikrotik.

Kemudian pilih tombol Static, maka akan muncul window DNS Static





- Klik + untuk Add DNS Static, lalu input konfigurasi dengan:
 - Name: (nama alamat host server CBT, yaitu cbt.kemdikbud.go.id)
 - ❖ Address: (alamat IP local server CBT, yaitu 10.1.105.25)
 - ❖ List Name dan Address yang perlu ditambah adalah sebagai berikut:

Name	IP Address
cbt.kemdikbud.go.id	118.98.227.26

- * Klik OK
- **❖** Test Ping

