

HEIMDALL

v0.2.0-alpha.1 中文使用教程

从配置档案、主界面到键鼠控制、宏编辑器与下屏模块



发布版本与下载: <https://github.com/mastercook777/Heimdall-AYN-Thor-Assistant/releases/tag/v0.2.0-alpha.1>

目录

先看这里：Heimdall 还是只有三个核心概念	5
本教程目录	5
1. 0.2.0 新增了什么？	5
2. 看懂 Heimdall 主界面	6
① 顶部：当前 配置档案 与系统状态	6
② 中间：真正可自由搭建的 网格	7
③ 底部：固定导航	7
3. 从零搭出第一套自己的 配置档案	7
预设怎么选？	7
4. 主界面模块总览	8
4.1 宏模块：把操作做成下屏按钮	8
宏可以包含	9
怎么编辑？	9
0.2.0 的宏进阶	9
4.2 触摸板：五种不同的控制语义	10
4.3 虚拟鼠标：把下屏变成真正的 电脑触控板	11
标准模式	11
全手势区域	11
建议参数	11
4.4 小键盘：把常用 电脑 按键做成硬件式键帽	11
怎么进入编辑？	12
4.5 快捷操作：现在可以自己配置	12

编辑方式	13
4.6 完整 电脑 虚拟键盘	14
怎么打开?	14
“...” 状态灯	14
4.7 放大镜: 实时搬运上屏局部画面	14
4.8 画布: 把静态参考图固定在下屏	15
5. 地图与攻略: 独立参考页, 不挤占 网格	17
地图	17
攻略 / 攻略	17
6. 我到底需要开什么权限?	18
6.1 开启开发者选项与无线调试	18
6.2 配对并启动 Shizuku	18
6.3 在 Heimdall 中授权	19
7. 实体手柄宏: 录制、编排、镜像与取消	19
8. 四套实际布局思路	20
示例 A: 动作 角色扮演	21
示例 B: 射击 / 第三人称射击	21
示例 C: 电脑 串流 / 鼠标键盘游戏	21
示例 D: 模拟器 / 复古游戏	21
9. 保存边界: 哪些改完立刻生效, 哪些还要 保存?	21
10. 备份、更新与分享 配置档案	22
.heimdall-profile 导出包可包含	22
更新 Heimdall 时	22
11. 常见问题与当前限制	22

最后：以后只问自己一个问题	23
-------------------------	----

使用前请注意：Win 键是当前已知限制

安卓串流客户端无法可靠转发外部 Win 键。小键盘不再提供 Win，完整键盘的 Win 键已暗化且不会输出。需要 Win 时，请使用串流客户端自带软键盘。

先看这里：Heimdall 还是只有三个核心概念

如果只记住这一页，后面的设置会容易很多。

概念	一句话理解	它保存什么
配置档案	一套游戏 / 模拟器场景配置	布局、模块内容、触控参数、地图、攻略、素材、应用 绑定等
主界面 / 网格	这套 配置档案 的下屏桌面	6 × 8 可编辑区域：模块的位置与大小
模块	放在 网格 里的功能积木	宏、触摸板、小键盘、快捷操作、放大镜、画布等

一句话理解

配置档案 是 “这个游戏”；网格 是 “这套游戏的下屏桌面”；模块 是 “摆在桌面上的功能积木”。

本教程目录

- 1. 0.2.0 新增了什么
- 2. 看懂主界面与固定导航
- 3. 从零搭出第一套 配置档案
- 4. 模块详解：宏 / 触摸板 / 虚拟鼠标 / 小键盘 / 快捷操作 / 完整键盘 / 放大镜 / 画布
- 5. 地图与攻略
- 6. 权限、开发者选项与 Shizuku
- 7. 实体手柄宏进阶
- 8. 四套布局思路
- 9. 保存边界、备份、更新与分享
- 10. 常见问题与限制

1. 0.2.0 新增了什么？

新功能	适合做什么	是否需要 Shizuku
虚拟鼠标	电脑 串流、电脑 模拟器、鼠标键盘游戏；相对移动、左/右键、拖拽、滚轮	需要
小键盘（小键盘）	把常用 电脑 按键或组合键做成 1-12 个下屏键帽	需要
完整 电脑 虚拟键盘	临时呼出完整 美式标准 键盘 + 导航区 / 数字小键盘	需要

新功能	适合做什么	是否需要 Shizuku
可配置快捷操作	最多 3 个有序按钮 + 可选媒体音量；可放 “打开虚拟键盘”	按动作而定
实体手柄宏编排	用方向 + 按钮编排格斗指令、蓄力、镜像方向、复制宏内容	需要

0.1.1 用户不用重学
旧 配置档案 和旧 快捷操作 保留原有默认行为。新功能是加法：只有你主动添加或配置时才会进入现有布局。

2. 看懂 Heimdall 主界面



0.2.0 实机布局：地图参考、技能宏、画布 与 快捷操作 可以围绕同一个游戏 配置档案 自由组合。

① 顶部：当前 配置档案 与系统状态

这里告诉你当前正在使用哪一套配置，并显示 配置档案 图标、时间、电量、网络等信息。点击 配置档案 区域可以快速切换；完整管理仍在设置里。

② 中间：真正可自由搭建的 网格

宏、触摸板、小键盘、快捷操作、放大镜和画布都可以放在这里。模块可以移动、缩放、复制或删除，但必须通过 网格 编辑器直接拖拽，不需要输入坐标。

③ 底部：固定导航

入口	用途
主页	游戏中最常停留的控制台
地图	当前 配置档案 的本地地图 / PDF / 互动地图
攻略	TXT / Markdown 攻略与笔记
设置	配置档案、网格、触控、模块、连接、外观与备份

3. 从零搭出第一套自己的 配置档案

1. 进入“设置 → 配置档案 管理”，为一个具体游戏、模拟器或串流场景创建 配置档案。
2. 可选：先在上屏启动目标 应用，再用最近 应用 选择器绑定。应用感知只有在识别结果明确时才会自动切换，模糊时保持不动。
3. 先选一个预设：均衡 / 控制 / 宏。完全没头绪时优先 均衡。
4. 打开 网格 编辑器，直接拖动模块；从可见缩放手柄调整大小。布局会吸附到 6 × 8 网格。
5. 回到设置页底部点击“保存”。网格 与多项 配置档案 设置采用“先预览、后保存”。

最容易踩坑

看到主界面已经变化，不代表 网格 已永久保存。切换 配置档案 或离开草稿流程前，请确认完成设置页底部的“保存”。

预设怎么选？

预设	适合
均衡 / 平衡布局	宏、控制区、辅助模块都留空间；第一次使用最推荐
控制 / 操控优先	把大面积留给触摸板、精准瞄准或虚拟鼠标
宏 / 宏优先	模拟器、格斗、角色扮演 等需要大量快捷按钮的场景

4. 主界面模块总览

模块	你可以拿它做什么	关键保存边界
宏模块	执行上屏触摸、等待、实体手柄序列	宏内容在编辑器内保存；网格 位置另存
触摸板	兼容触摸 / 增强触控 / 右摇杆 / 精准瞄准 / 虚拟鼠标	模式与参数随 配置档案 保存
小键盘	电脑 按键、组合键、按住键；也可放 “打开虚拟键盘”	小键盘内容自己 保存；位置由 网格 保存
快捷操作	截图、录屏、打开虚拟键盘、媒体音量	模块内容自己 保存；位置由 网格 保存
放大镜	实时显示上屏选定区域	区域与显示参数随 配置档案 保存
画布	显示自定义静态图片参考	图片构图单独确认；位置由 网格 保存

不要追求 “全都放”
Heimdall 的价值来自取舍。一个 电脑 串流 配置档案 可能需要虚拟鼠标 + 小键盘；一个 射击 可能只需要大面积精准瞄准；一个模拟器可能更适合宏 + 画布。

4.1 宏模块：把操作做成下屏按钮



宏按钮与画布可以同时工作：按钮负责执行，图片负责参考。

宏可以包含

- 上屏点击指定位置
- 长按指定位置
- 从一个位置滑动到另一个位置
- 等待一段时间
- 录制并回放真实 Thor 手柄输入 (Shizuku)
- 结构化编排 方向键 + 数字按钮动作 (Shizuku)

怎么编辑？

主页普通点击 = 执行；长按约 1.8 秒 =

打开该按钮编辑器。宏可以设置名称、图标、显示强调等级、步骤，并可在小按钮上使用“仅图标”模式。

0.2.0 的宏进阶

- 结构化手柄动作可以设置动作间隔、每个动作的 保持（适合蓄力）和最后保持时间。
- 可以“镜像方向”：只翻转左右方向，不改变上下、按钮、顺序和时长。

- 可以把一个宏的内容复制到另一个已有按钮；目标按钮的 网格 位置不会跟着变化。
- 同一时间只执行一个宏；普通重复点击不会无限排队。带长 保持 的结构化手柄宏可以再次点击同一按钮取消。

录制仍然是主路线

结构化编排主要解决格斗指令、蓄力和难以在短录制窗口内稳定输入的数字方向 / 按钮动作。模拟摇杆、模拟扳机或复杂真实手柄行为仍优先使用“录制并回放”。

4.2 触摸板：五种不同的控制语义



精准瞄准实机：实体右摇杆负责大角度转身，下屏负责微调。

模式	它实际输出什么	典型场景	权限
兼容触摸	安卓 无障碍上屏触控拖动	手游触控、兼容优先	无障碍
增强触控	通过 Shizuku 接入兼容映射的上屏触摸路线	需要与 Thor 映射共存的场景	Shizuku
虚拟右摇杆	Thor 右摇杆轴信号	更大触控面积控制镜头	Shizuku
精准瞄准	短脉冲式右摇杆微调	开镜、架枪、头线微调	Shizuku

模式	它实际输出什么	典型场景	权限
虚拟鼠标	真正的相对鼠标移动 / 按键 / 滚轮	电脑 串流、鼠标键盘游戏	Shizuku

第一次调参数

先用默认值确认路线可用，再逐项调整灵敏度、反转、曲线、滚轮距离或脉冲。不要同时改很多参数。

4.3 虚拟鼠标：把下屏变成真正的 电脑触控板

虚拟鼠标与“精准瞄准”不是同一个东西。精准瞄准输出手柄右摇杆；虚拟鼠标则创建独立的相对鼠标设备，更适合 Steam Link、Moonlight、电脑 模拟器和原生鼠标键盘游戏。

标准模式

- 上方移动区域：单指相对移动。
- 下方集成左右键：像笔记本触摸板一样按下；按住按钮时可用另一根手指移动进行拖拽。
- 双指上下滑动：滚轮。
- 移动区域单击：左键点击。
- 双击：两个连续左键点击。
- 第二次点击后直接拖动：双击拖拽。
- 双指轻点且没有发生滚动：右键。

全手势区域

打开后，底部左右键外观和独立点击区域会消失，整个模块都使用同一套手势。默认关闭，旧 配置档案也保持带左右键的标准布局。

建议参数

- 指针灵敏度：先从默认值开始。
- 反转纵轴：按 电脑 使用习惯决定。
- 滚轮步进距离：滚轮太快或太慢时再调。

客户端差异

虚拟鼠标依赖上屏客户端保持输入焦点；不同串流客户端、电脑游戏或模拟器对鼠标捕获和滚轮的处理可能不同。已验证的功能不代表所有客户端完全一致。

4.4 小键盘：把常用 电脑 按键做成硬件式键帽

小键盘（小键盘）是 网格 中的紧凑 电脑 键盘模块。它不是安卓输入法，也不是完整键盘。最适合把 Esc、WASD、功能键、模拟器快捷键等少量高频操作固定在拇指容易触达的位置。

你可以设置	说明
按键数量	1-12 个；新模块默认采用紧凑的 F1-F4 四键块
布局	横向优先或真正的单列纵向 1 × N
按键绑定	实际发送的电脑底层按键，可带控制键、上档键或备选键；不提供 Win 键
行为	单次按键（一次按下/抬起）或 持续按住（按住保持，松手释放）
显示	显示名称与内置图标可以和真实按键绑定分开设置
Heimdall 操作	可把某个键设为“打开完整虚拟键盘”，不会发送 底层键值

怎么进入编辑？

键帽本身只负责键盘输入，不使用长按编辑。模块顶部的 “...” 是独立编辑入口：长按约 1.8 秒后进入小键盘编辑器。

非常重要：小键盘有两层 保存

编辑小键盘内容后，在小键盘编辑器里直接 保存，内容立即属于当前 配置档案；但模块在 网格 里的位置 / 大小仍然需要通过 网格 草稿 + 设置页 保存。

4.5 快捷操作：现在可以自己配置



芙蕾雅白 实机：快捷操作 可保留截图、录屏与音量控制，也可以加入完整 电脑 虚拟键盘入口。

0.2.0 的 快捷操作 不再固定为一套按钮。每个模块最多可以配置 3 个有序动作，并单独决定是否显示媒体音量滑杆；完整 电脑 虚拟键盘也可以作为其中一个动作入口。

动作	说明
截图 / 截图	直接截取 Thor 上屏
屏幕 录屏 / 录屏	录制上屏；游戏允许时捕获内部音频，不使用麦克风
打开虚拟键盘 / 打开虚拟键盘	临时打开完整 电脑 虚拟键盘
媒体音量 / 媒体音量	独立开关的滑杆，不占 3 个按钮槽位

编辑方式

在主页长按 快捷操作 约 1.8 秒进入紧凑编辑器。调整三个槽位和音量滑杆后，直接在组件编辑器里 保存。

旧 配置档案 的默认不变
缺少新配置字段的旧 快捷操作 继续显示“截图 + 录屏 + 媒体音量”。只有主动编辑后才会使用新组合。

4.6 完整 电脑 虚拟键盘

完整虚拟键盘是临时全屏控制层：覆盖下屏主体和 底部导航，但保留固定 顶部栏。关闭后会回到你刚才所在的 Heimdall 页面，不会修改 配置档案 或 网格。

区域 / 功能	说明
字母主层	美式标准布局：退出键、F1–F12、数字与标点、字母区、退格键、制表键、回车键、控制键、上档键、备选键和空格键；Win 键已暗化且不会输出
导航 / 数字键盘层	大方向键区、插入 / 删除 / 行首 / 行尾 / 上翻页 / 下翻页、独立 电脑数字键盘
按住与重复	真实 按下 / 保持 / 松开，主机负责按住重复
多点组合键	支持同时触摸多颗键形成 组合键
修饰键	单击立即锁存；短时间再次点击可 锁定；状态有明确视觉反馈
全部释放	立即释放所有正在保持的键

怎么打开？

- 把 打开虚拟键盘 放进 快捷操作。
- 或把某个小键盘键设置为 Heimdall 操作 → 打开虚拟键盘。

“...” 状态灯

颜色	含义
灰色	正在连接 / 准备
绿色	键盘可用
红色	不可用；按键会保持禁用，避免假输入

它不是 安卓 输入法
第一版 固定为 电脑 美式标准 键盘，目标是串流 / 模拟器 / 电脑 游戏主动输入。它不会代替 Gboard，也不负责 安卓 文本输入法生命周期。

4.7 放大镜：实时搬运上屏局部画面



圆形放大镜适合小地图或 界面信息；旁边仍可保留其他控制模块。

1. 把放大镜添加到 网格 并保存。
 2. 点击模块启动；系统会请求 安卓 屏幕捕获授权。
 3. 在上屏直接框选区域并确认。
 4. 需要重新选择时，长按放大镜进入区域调整。
- 支持矩形 / 真圆形显示。
 - 可调放大倍率和刷新率。
 - 矩形模式可双击冻结、单击恢复；圆形模式保留自己的停止手势 / 可见停止入口。
 - 每个 配置档案 当前支持 1 个实时放大镜。
 - 放大镜与录屏共享 屏幕捕获服务，目前不能同时运行。

4.8 画布：把静态参考图固定在下屏



画布适合出招表、操作表、首领 机制图、路线图等静态参考。

操作	作用
单击	仅短暂反馈，不执行游戏操作
双击	临时全屏查看
长按约 1.8 秒	更换图片或调整构图

- 支持 JPG / PNG / 静态 WebP。
- 可调整缩放与焦点构图。
- 支持矩形 / 圆形裁剪。
- 一个 配置档案 可以放多个独立画布。
- 0.2.0 对高缩放 画布 的运行时清晰度做了增强，仍保持受控内存解码。

5. 地图与攻略：独立参考页，不挤占 网格



攻略直接显示在 Thor 下屏，上屏游戏继续保持可见。

地图

- 本地图片地图
- PDF 地图
- 互动地图网页链接
- 同一 配置档案 可保存多个本地地图并以图库方式浏览
- 查看器支持缩放 / 移动；网页地图有外部打开回退

攻略 / 攻略

- TXT / Markdown 本地攻略
- 长文本阅读
- 自动记住阅读位置
- 书签

- 适合流程、首领、出装与游戏笔记

怎么选 画布 / 地图 / 攻略

始终放在主页旁边看的单张图 → 画布；需要专门缩放浏览的地图 → 地图；需要长文本阅读和书签 → 攻略。

6. 我到底需要开什么权限？

不需要一上来把所有权限都打开。先决定你要用什么功能，只开启对应能力即可。Heimdall 不需要 超级用户权限。

想使用的功能	需要的设置 / 权限
配置档案 / 网格 / 画布 / 地图 / 攻略	直接使用即可
基础上屏点击、长按、滑动 / 兼容触摸	Heimdall 无障碍服务
增强触控 / 实体手柄宏 / 虚拟右摇杆 / 精准瞄准	Shizuku
虚拟鼠标 / 小键盘 / 完整 电脑 虚拟键盘	Shizuku
放大镜 / 录屏	安卓 屏幕捕获授权（屏幕捕获服务）

开发者选项只为 Shizuku 服务

普通 配置档案、网格、画布、地图、攻略，甚至无障碍基础触摸，都不要求开发者选项。只有 Shizuku 路线才需要无线调试。

6.1 开启开发者选项与无线调试

1. 打开 Thor 的 安卓 “设置”。
2. 进入 “关于设备 / 关于掌机” 或类似页面；找不到就搜索 “版本号 / 版本号”。
3. 连续点击 “版本号” 7 次；如系统要求，输入锁屏密码。
4. 返回系统设置，进入或搜索 “开发者选项”。
5. 开启 “USB 调试”。
6. 进入 “无线调试”，打开开关。

6.2 配对并启动 Shizuku

1. 安装并打开 Shizuku 官方版本。
2. 在 Shizuku 选择 “通过无线调试启动”，开始配对。
3. 回到 “设置 → 开发者选项 → 无线调试”，点击 “使用配对码配对设备”。
4. 把系统显示的配对码输入 Shizuku。
5. 回到 Shizuku 点击 “启动”，等待明确显示 “正在运行”。

6.3 在 Heimdall 中授权

1. 打开 Heimdall → 设置 → 连接。
2. 找到 Shizuku / 控制器增强相关状态。
3. 点击授权 / 连接；在 Shizuku 权限弹窗中允许 Heimdall。
4. 返回 Heimdall，确认需要的 Shizuku 能力显示为可用。先测一个简单功能，再调高级参数。

Thor 重启后

先打开 Shizuku 确认它仍在运行。如果停止，重新“启动”即可；配对通常不需要重做。

7. 实体手柄宏：录制、编排、镜像与取消

如果只是简单快捷操作，优先录制真实手柄序列；如果是格斗招式、固定 方向键指令或蓄力动作，可以使用结构化编排。



中文界面的结构化手柄输入编辑器：方向、实体按键、保持 时长与动作序列在同一页面编排，并可直接测试后再替换宏步骤。

能力	适用范围
录制真实手柄	最忠实；支持真实事件序列，适合复杂手柄操作
编排 手柄 输入	数字 方向键 + 当前控制器实际支持的数字按钮
操作 间隔	动作之间的连续帧时间
逐动作 保持	让某一方向 / 按钮 / 组合键 保持 8-5000 毫秒，适合蓄力
镜像	只翻转左右方向，方便面向相反方向复用格斗指令
复制 宏	把标签、图标、强调等级和全部步骤复制到另一个已有宏按钮
取消 执行中 保持	带显式 保持 的结构化手柄宏执行中，再点同一宏可立即取消并释放输入

等待 和 保持 不一样
宏级 等待 = 所有输入完全释放后等待；手柄 动作 间隔 = 连续动作之间的时间；逐动作 保持 = 方向 / 按钮仍然保持按下。

8. 四套实际布局思路



动作 角色扮演 示例：小地图、常用按钮与参考信息被分配到下屏。

示例 A：动作 角色扮演

- 圆形放大镜：小地图 / 界面信息
- 少量高频宏：装备、药品、菜单等
- 触摸板：只在需要视角 / 触控时保留
- 快捷操作：截图 / 录屏 / 音量

示例 B：射击 / 第三人称射击

- 精准瞄准占主要面积
- 实体右摇杆负责大角度转身
- 少量宏放在拇指附近
- 只在确实需要时加入放大镜

示例 C：电脑 串流 / 鼠标键盘游戏

- 虚拟鼠标 占主要面积
- 小键盘 放 3-8 个高频键 / 组合键
- 快捷操作 放 打开虚拟键盘
- 需要完整输入时临时呼出 完整虚拟键盘

示例 D：模拟器 / 复古游戏

- 宏：存档 / 读档 / 快进 / 模拟器快捷操作
- 小键盘：F 键、数字键或 电脑 模拟器按键
- 画布：出招表 / 操作图
- 地图 / 攻略：完整资料

9. 保存边界：哪些改完立刻生效，哪些还要 保存？

你改的东西	保存方式
网格 模块位置 / 大小 / 新增删除	网格 先预览；最后在设置页底部 保存
触摸板模式与参数	设置页草稿；最后在设置页底部 保存
宏内容	宏编辑器自己的 保存
小键盘内容 / 键位 / 布局	小键盘编辑器自己的 保存；不需要额外 网格 保存
快捷操作 槽位与音量开关	快捷操作 编辑器自己的 保存；不需要额外 网格 保存
小键盘 / 快捷操作 在 网格 的位置和大小	仍然属于 网格，必须设置页 保存
画布 构图	在 画布 编辑流程确认；网格 位置仍单独保存

为什么这样设计

组件“内容”和 网格“摆放位置”是两类数据。0.2.0 特别修复了小键盘 / 快捷操作的组件保存边界：编辑内容不应该逼你额外保存没有改动的 网格。

10. 备份、更新与分享 配置档案

如果你已经花时间调过布局、宏、键位和素材，配置档案 就是高价值数据。完成重要配置后建议主动导出。

.heimdall-profile 导出包可包含

- 配置档案 配置
- 配置档案 图标
- 地图资源
- 本地文件 攻略
- 用户导入的 宏 图标
- 画布 图片
- 0.2.0 新增模块的结构化配置（如 虚拟鼠标 / 小键盘 / 快捷操作）

更新 Heimdall 时

1. 先导出重要 配置档案 作为备份。
2. 同签名 测试版 正常可以覆盖安装。
3. 不要为了更新先卸载旧版；卸载会删除 Heimdall 本地数据。
4. 更新后如某项高级输入不可用，优先检查 Shizuku 是否仍在运行 / 已授权。

自动恢复不是外部备份

Heimdall 会为部分破坏性 配置档案 操作保留有限恢复快照，但这不能替代你自己导出并保存到 应用 之外的 .heimdall-profile。

11. 常见问题与当前限制

现象	先检查什么
改完 网格 重开后恢复原样	是否完成设置页底部 保存
小键盘 / 快捷操作 改完不见了	是否在对对应组件编辑器里点了 保存；真正改过 网格 草稿时组件编辑会被保护性阻止
虚拟鼠标 / 键盘 不工作	Shizuku 是否运行并已授权；上屏串流 / 模拟器窗口是否保持输入焦点
虚拟鼠标点击某些游戏无响应	0.2.0 已提高单击兼容脉冲；不同 电脑 游戏仍可能有最短点击时长或捕获差异
放大镜无法和录屏同时用	两者当前共享 屏幕捕获服务，只能占用一个
录屏没有游戏声音	安卓 播放音频捕获 受游戏自己的捕获策略限制

现象	先检查什么
实体手柄录制看不到已映射按钮	Thor 自带映射可能隐藏部分真实按键事件；可临时离开游戏映射环境完成录制
应用感知 没切换	Heimdall 会在识别模糊时保持当前 配置档案，不会随机切；模拟器 游戏镜像识别并非普遍可用
串流时 Win 键无输出	这是当前已知边界：小键盘不提供 Win，完整键盘的 Win 键已暗化且不会输出。需要 Win 时，请使用串流客户端自带软键盘。
完整虚拟键盘不是中文输入法	正确：它是 电脑 美式标准 游戏键盘，不是 安卓输入法

遇到 Shizuku 问题
Thor 重启后先打开
Shizuku；“搜索配对服务”时检查无线调试、后台运行和通知；必要时关闭再开启无线调试，然后回 Heimdall
重新授权。

最后：以后只问自己一个问题

“这个游戏里，有什么东西如果放到 Thor 下屏，会让我玩起来更方便？”



Heimdall 的目标不是 “功能越多越好”，而是把最适合当前游戏的辅助能力留在拇指附近。

推荐起点

手游 射击：精准瞄准；电脑 串流：虚拟鼠标 + 小键盘；模拟器：宏 + 画布；复杂 电脑 输入：快捷操作 → 完整虚拟键盘。