第八章、半导体表面与 MIS 结构

8.1 表面态

悬挂键,表面态

Si : Si : Si


•• •• ••

表面态:在靠近半导体表面的位置,电子分布的概率会随深入体内而呈现指数关系衰减,这 表明表面的电子浓度比较高。

这可以用左图来示意,在表面的硅原子都有一个未配对的价电子,称为悬挂键,与之相关的电子能态即为表面态。

由于悬挂键的存在,表面可以和体内交换电子和空穴,例如,对于 n 型硅,悬挂键可以 从体内获得电子,从而带负电,使表面排斥电子形成耗尽层,甚至 p 型反型层。 除了悬挂键外,表面的<mark>缺陷</mark>也能增加表面态。

8.2 表面电场效应和 MIS 结构



8.3 MIS 结构的等效电路和 C-V 特性

