
第七章、金属和半导体的接触

7.1 金属半导体接触及其能级图-功函数和亲合能

功函数 (work function)


用 E_0 表示真空中静止的电子能量, $(E_F)_m$ 是金属的费米能级,则 $E_0-(E_F)_m$ 定义为金属的功函数,用 W_m 表示,它表示一个起始能量为费米能级的电子,从金属内部逸出到真空需要的最小能量, W_m 越大,电子越不容易离开金属。



7.1 金属半导体接触及其能级图-功函数和亲合能

功函数 (work function)

用 E_0 表示真空中静止的电子能量, $(E_F)_m$ 是金属的费米能级,则 $E_0-(E_F)_m$ 定义为金属的功函数,用 W_m 表示,它表示一个起始能量为费米能级的电子,从金属内部逸出到真空需要的最小能量, W_m 越大,电子越不容易离开金属。



亲合能(Affinity energy)


半导体的功函数: $W_s=E_0-(E_F)_s$,并把电子从导带最小能级跃迁到真空能级的最小

能量称为 $_{\mathbf{R}}$ 合能,定义为: $\chi=E_0-E_c$,所以 $W_s=\chi+[E_c-(E_F)_s]$

7.1 金属半导体接触及其能级图-功函数和亲合能

功函数 (work function)

用 E_0 表示真空中静止的电子能量, $(E_F)_m$ 是金属的费米能级,则 $E_0-(E_F)_m$ 定义为金属的功函数,用 W_m 表示,它表示一个起始能量为费米能级的电子,从金属内部逸出到真空需要的最小能量, W_m 越大,电子越不容易离开金属。



亲合能(Affinity energy)


半导体的功函数: $W_s=E_0-(E_F)_s$,并把电子从导带最小能级跃迁到真空能级的最小


能量称为亲合能,定义为: $\chi=E_0-E_c$,所以 $W_s=\chi+[E_c-(E_F)_s]$

参见材料功函数: 铯 (Cs, 1.93eV, 金属最低), 铂 (Pt, 5.36eV, 金属最高), 硅 (Si, $\chi=4.05eV$, 常温下, n 型掺杂 $N_D=10^{14}/cm^3$ 时, $W_s=4.37eV$, $N_D=10^{15}/cm^3$ 时, $W_s=4.31eV$, $N_D=10^{16}/cm^3$ 时, $W_s=4.25eV$)


dc Lin 2018.9.1

接触电势差






(a) 接触前



(b) 间隙很大




(c) 紧密接触

(d) 忽略间隙


这里是假设半导体是 n 型, $W_m>W_s$, V_{ms} 是接触电势差, V_D 是半导体的空间电荷区内电场电压, $q\Phi_{ns}$ 是金属的势垒高度, qV_D 是半导体势垒的高度。

dc Lin 2018.9.1


阻挡层和反阻挡层




(a)n 型阻挡层 $(W_m > W_s)$



(c)p 型阻挡层 ($W_m < W_s$)





(b)n 型反阻挡层 ($W_m < W_s$)





(d)p 型反阻挡层 $(W_m > W_s)$

7.2 金属半导体接触整流










(d) 金属半导体接触伏安特性曲线 🗈 🖫 🖫 🔊

(c) V < 0

7.3 肖特基势垒二极管

肖特基势垒二极管

肖特基二极管是利用金属-半导体接面作为肖特基势垒,以产生整流的效果,和一般二极管中由半导体-半导体接面产生的 P-N 结不同。肖特基势垒的特性(多子扩散)使得肖特基二极管的导通电压降较低(pn 结硅管是 0.7 V, 肖特基管一般 0.3 V),而且可以提高切换的速度。



2018 9 1

6 / 7

7.4 欧姆接触 Ohmic contact


肖特基接触


像上节所说,在金属和半导体接触时,出现阻挡层,导致出现整流(rectifying)的状况(也就是单向导通),半导体体内的载流子流向体表会有阻碍,这就是肖特基接触。

欧姆接触

在金属和半导体接触时,没有对体内载流子流向体表产生阻碍,而是正常的具有线性的电流-电压特性曲线,这种接触就是欧姆接触。

要形成欧姆接触,可以采用反阻挡层(也就是 $W_m > W_s$),但是由于半导体的表面态密度很高,所以提高金属的功函数可行性不高,实际生产是采用隧道原理来实现。在第六章中知道,可以通过重掺杂的pn 结来实现隧道电流。





< ロ ト ← 個 ト ← 重 ト ← 重 ・ 夕 Q (*)