Análisis Lineal del Código: State Machine logic.py

El archivo state_machine_logic.py es el cerebro del sistema de control de acceso. Implementa una "máquina de estados finitos" (FSM), que es un modelo de comportamiento que define cómo el sistema reacciona a diferentes eventos (como la detección de una persona o la lectura de una tarjeta), pasando de un estado a otro de manera ordenada y predecible.

El script comienza importando librerías clave. import time y import datetime se usan para gestionar timeouts y registrar marcas de tiempo. Las librerías de visión por computadora son fundamentales aquí: import cv2 para el manejo de la cámara, import face_recognition para la lógica de reconocimiento facial, y from pyzbar.pyzbar import decode as decode_qr para decodificar códigos QR. También se importan los módulos propios del proyecto, como arduino_comms para interactuar con el hardware y db_manager para consultar la base de datos.

Una de las estructuras más importantes es la clase <code>EstadoSistema (Enum)</code>. Un <code>Enum</code> (enumeración) es una forma de crear un conjunto de constantes con nombre. Aquí, define todos los posibles estados en los que puede estar el sistema,

como REPOSO, ESPERANDO_VALIDACION_RFID, ABRIENDO_PUERTA O EMERGENCIA_ACTIVA. Usar un Enum hace que el código sea mucho más legible y menos propenso a errores que usar simples strings o números.

Se declaran varias variables globales para mantener el estado de la lógica. <code>estado_actual_sistema</code> almacena el estado actual, inicializado en <code>EstadoSistema.REPOSO.</code> <code>puerta_logicamente_abierta</code> es una bandera para saber si la puerta debería estar abierta o cerrada. Se usan variables de tiempo como <code>tiempo_inicio_estado_actual_s</code> para controlar los timeouts en cada estado. <code>cap_camara</code> guardará el objeto de la cámara cuando esté en uso. <code>protocolo_seleccionado_actual</code> es un diccionario que define qué métodos de validación (RFID, QR, facial) están activos, y <code>estado_validacion_secuencial</code> almacena los resultados de validaciones intermedias (por ejemplo, si el RFID fue exitoso y ahora se espera el reconocimiento facial).

La función $\boxed{\text{determinar_protocolo_activo}}$ es muy interesante, ya que lee el estado de dos interruptores físicos del Arduino (obtenidos de $\boxed{\text{s1_estado_hw}}$ y $\boxed{\text{s2_estado_hw}}$) para configurar dinámicamente el protocolo de seguridad. Dependiendo de qué interruptores estén activados, el sistema puede requerir "Solo RFID", "RFID + Facial", etc. Esto permite cambiar el nivel de seguridad del sistema físicamente.

La función <code>cambiar_estado</code> (nuevo_estado, mensaje_gui) es la responsable de gestionar las transiciones. Cuando se llama, actualiza la variable <code>estado_actual_sistema</code>, reinicia el temporizador de estado y, crucialmente, gestiona los recursos. Por ejemplo, si el sistema sale de un estado que usaba la cámara (como <code>ESPERANDO_VALIDACION_FACIAL</code>), esta función se encarga de liberarla con <code>cap_camara.release()</code> para que no quede activa innecesariamente. También actualiza un <code>Label</code> en la interfaz gráfica con mensajes para el usuario, cambiando el color del texto a verde para éxito o rojo para errores.

La función principal es <code>logica_maquina_estados()</code>, que se ejecuta en un hilo continuo. Al iniciar, carga datos importantes como los "encodings" faciales de la base de datos con <code>facial_recognition_utils.cargar_encodings_faciales_al_inicio()</code>. El corazón de esta función es un gran bucle <code>while hilo_maquina_estados_activo:</code>.

Dentro del bucle, lo primero que se hace son comprobaciones de alta prioridad. La más importante es el manejo de emergencia: si el interruptor de emergencia del Arduino está activado, el sistema ignora todo lo demás, entra en el estado <code>EMERGENCIA_ACTIVA</code>, envía comandos al Arduino para hacer parpadear un LED rojo, abre o cierra la puerta según sea necesario, y comienza a grabar video con la cámara como evidencia de seguridad. Cuando el interruptor se desactiva, finaliza la grabación y el sistema intenta volver a un estado seguro.

Después de la emergencia, el bucle entra en una serie de bloques $\lfloor if/elif \rfloor$ que corresponden a cada estado del sistema.

- •Si el estado es EstadoSistema.REPOSO, el sistema está inactivo esperando. Monitorea el sensor de presencia SP1. Si detecta a una persona (0 < dist_sp1 < constants.UMBRAL_DETECCION_SP1_CM), el sistema cambia al primer estado de validación requerido por el protocolo activo (por ejemplo, ESPERANDO VALIDACION RFID).
- •En los estados de validación

 como [ESPERANDO_VALIDACION_RFID, ESPERANDO_VALIDACION_QR_REAL] O [ESPERANDO_VALI

 DACION_FACIAL, la lógica es similar: tiene un temporizador de timeout. Si el usuario no

 presenta la credencial a tiempo, el acceso se deniega. Si se presenta una credencial, se usan los módulos [db_manager y [validation_logic] para verificar si el usuario existe, está bloqueado, está dentro de su horario, etc. Para el reconocimiento facial, activa la cámara, busca rostros y los compara con los "encodings" almacenados. Si una validación es exitosa, puede pasar a la siguiente (en un protocolo de múltiples pasos) o directamente al estado [ABRIENDO_PUERTA. Si falla, pasa a un estado de [ACCESO_DENEGADO_TEMPORAL].
- •En el estado ABRIENDO_PUERTA, se envía el comando arduino comms.enviar_comando_a_arduino ("ABRIR_PUERTA") y se inicia un temporizador.
- •En el estado PERSONA_CRUZANDO, el sistema monitorea los dos sensores de presencia (SP1 y SP2) para asegurarse de que la persona cruza la puerta en la dirección correcta y que no hay anomalías (como ambas personas bloqueadas a la vez, lo que activaría el estado ALERTA ERROR CRUCE).
- •Una vez que la persona ha cruzado (detectado por la secuencia de activación y desactivación de los sensores), el sistema pasa a <code>CERRANDO_PUERTA</code>, envía el comando de cierre al Arduino, y finalmente, tras una breve pausa, vuelve a <code>EstadoSistema.REPOSO</code> para esperar al siguiente usuario.

El bloque final <u>lif __name__ == "__main__":</u> permite ejecutar este archivo de forma independiente para pruebas, creando una instancia de la GUI y arrancando la lógica, lo que facilita la depuración del cerebro del sistema sin necesidad de ejecutar el proyecto completo.