### **Chapter 1 – Conceitos introdutórios**

**ELEVENTH EDITION** 

# Digital Systems

**Principles and Applications** 

Tradução e adaptação: Profa. Denise Stringhini



Ronald J. Tocci
Monroe Community College


Neal S. Widmer Purdue University

Gregory L. Moss
Purdue University

#### 1-1 Introdução aos sistemas digitais

 Uma grande parte dos sistemas de comunicação mundiais recaem na categoria de "sistemas digitais".

Exemplo histórico: no telégrafo existem dois estados para representar a informação




Um sistema de telégrafo consistia de uma bateria, uma chave de código (normalmente aberta, com contato momentâneo do interruptor), um fio telegráfico e um "clacker" eletromagnético.

#### 1-1 Introdução aos sistemas digitais

Um diagrama de tempos mostra em qual estado (1 ou 0) está o sistema em qualquer ponto no tempo.

Também mostra o momento em que uma alteração no estado ocorre.



Sistemas físicos usam quantidades que devem ser manipuladas aritmeticamente.


As quantidades podem ser representados numericamente na forma analógica ou digital.

Representação Analógica - um indicador continuamente variável, proporcional.

### Exemplos:

- Som: através de um microfone provoca variações de tensão.
- Velocímetro: muda com a velocidade.
- •Termômetro de mercúrio: varia com a temperatura ao longo de um intervalo de valores.

Em 1875, Alexander Graham Bell descobriu como alterar sua voz em um sinal elétrico continuamente variável, enviá-lo através de um fio, e alterá-lo de volta à energia sonora na outra extremidade.



Representação Digital - varia em passos discretos (separados).

### Exemplos:

- A passagem do tempo é mostrada como uma alteração no mostrador em um relógio digital em intervalos de um minuto.
- Uma mudança na temperatura é mostrada num visor digital apenas quando as mudanças de temperatura são de pelo menos um grau.

#### 1-3 Sistemas analógicos e digitais

Sistema digital: Uma combinação de dispositivos que manipulam os valores representados em forma digital.

**Sistema analógico**: Uma combinação de dispositivos que manipulam os valores representados em forma analógica.

#### 1-3 Sistemas analógicos e digitais

### Vantagens do Digital:

- Facilidade de projeto
- •Bem adequado para o armazenamento de informações.
- •Exatidão e precisão são mais fáceis de manter.
- Operação programável.
- Menos afetados pelo ruído.
- •Facilidade de fabricação em circuitos integrados.

#### 1-3 Sistemas analógicos e digitais

Há limites para técnicas digitais.


A natureza analógica do mundo requer um processo demorado conversão:

- Converter a variável física em um sinal elétrico (analógico).
- Converter o sinal analógico para a forma digital.
- Processar (operar) a informação digital.
- •Converter a saída digital de volta para a forma analógica no mundo real.


Entender sistemas digitais exige uma compreensão dos sistemas de numeração decimal, binário, octal e hexadecimal.

- Decimal 10 símbolos (base 10)
- Hexadecimal 16 símbolos (base 16)
- Octal 8 símbolos (base 8)
- Binary 2 símbolos (base 2)


- Decimal (base 10)
  - 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  - Cada número é um dígito (digit).




Most significant digit (MSD) & least significant digit (LSD). (Dígito mais significativo e dígito menos significativo)



- Binário (base 2)
  - 2 símbolos: 0,1
  - Presta-se para o projeto de circuitos eletrônicos uma vez que apenas dois níveis diferentes de tensão são necessários.






#### 1-5 Representação de quantidades binárias

Os sinais analógicos podem ser convertidos para o digital, tomando as medidas ou "amostras" do sinal que varia continuamente em intervalos regulares.

•O tempo adequado entre amostras depende da taxa máxima de mudança do sinal analógico.

A temperatura do ar é uma quantidade analógica.

 Amostras gravadas são dados inteiros discretos.




#### 1-5 Representação de quantidades binárias

## Representação típica dos dois estados de um sinal digital.


A faixa mais alta de tensões representa o 1 válido e a faixa mais baixa de tensões representam um 0 válido.

ALTO e BAIXO são muitas vezes utilizados para descrever os estados de um sistema digital ao invés de "1" e "0"




#### 1-5 Representação de quantidades binárias

- Diagramas de tempo mostram a voltagem em função do tempo.
  - Usados para mostrar como os sinais digitais mudam com o tempo ou para comparar dois ou mais sinais digitais.




## C

## Um circuito digital que responde ao nível de uma entrada binária de 0 ou 1 - não à sua tensão real.



- Um circuito que retém uma resposta a uma entrada momentânea é uma memória.
  - A memória é importante porque fornece uma maneira de armazenar números binários temporária ou permanentemente.




Memory elements: magnetic, optical, electronic latching circuits.

- Um computador é um sistema de hardware que executa operações aritméticas, manipula dados, e toma decisões.
  - Realiza operações com base em instruções no forma de um programa a alta velocidade, e com um elevado grau de precisão.

#### 1-9 Sistemas de computação

- Os principais componentes de um computador:
- Unidade de Entrada coloca instruções e dados na memória.
- Memória armazena os dados e instruções.
- Unidade de Controloe interpreta instruções e envia sinais apropriados para outras unidades conforme instruído.
- Unidade Lógica e Aritmética aritmética e decisões lógicas são realizadas.
- •Unidade de Saída apresenta informações da memória para o operador ou processo.

#### 1-9 Sistemas de computação



As unidades de controle e aritmética / lógica são tratadas frequentemente em conjunto como unidade de processamento central (CPU).



## **END**

## Digital Systems

**Principles and Applications** 



**Ronald J. Tocci** 

Monroe Community College

**Neal S. Widmer** 

**Purdue University** 

**Gregory L. Moss** 

**Purdue University**