# Programação com linguagem máquina

### GNU Assembler – as

## Evocação

Evocação na linha de comando do GNU *assembler*. as [-a[=file]] [-defsym sym=val] [--gstabs] [-I dir] [-o objfile] srcfile

-a Gerar listagem.

**=file** Incluir a listagem no ficheiro indicado.

**-defsym** Definir símbolo.

--gstabs Incluir informação para debugging no ficheiro de saída.
 -I Definir directoria de pesquisa para ficheiros de include.

-o Definir o nome do ficheiro de saída.srcfile O ficheiro com a fonte do programa.

### **Sintaxe**

Um programa é composto por uma sequência de expressões na forma:

#### <label> <instruction> <comment>

label Símbolo seguido do carcter ':'. Define o endereço do elemento seguinte – instrução

ou variável. Pode ser composto por letras, dígitos e os caracteres '.' (ponto) e '\_' (sublinhado). Os símbolos locais são definidos por um digito na forma N: com N de 0

a 9 e referidos por Nb ou Nf.

**instruction** Qualquer instrução ARM, pseudo-instruções ou directivas.

**comment** Os caracteres **(a)** ou ; indicam comentário até ao fim da linha. O carácter # indica

comentário até ao fim da linha se for o primeiro da linha. Podem também ser usados

comentários como em C com /\* no início e \*/ no fim.

## **Expressões**

Uma expressão produz um valor numérico, operando valores numéricos ou símbolos com valor numérico.

Uma expressão pode aparecer em qualquer instrução onde se espere uma constante. Na sintaxe ARM as constantes são prefixadas por #.

Os valores numéricos podem ser representados em decimal, hexadecimal (0xddd), octal (0ddd), binário (0bdddd), caracteres entre ' ' (plicas). Exemplos: 34, 0x3f, 034, 0b0101, 'K'

#### **Operadores unários**

- Negação em complemento para 2.
- Negação bit a bit.

## Operadores binários

\* Multiplicação | Disjunção bit a bit + adição

/ Divisão & Conjunção bit a bit - subtracção

Resto da divisão ^ Disjunção exclusiva bit a bitDeslocar para a esquerda >> Deslocar para a direita

## **Directivas**

**.align** Insere bytes a zero até um endereço múltiplo de 4.

.ascii "string" Insere os caracteres que compõem a string.

.asciz "string" Insere os caracteres que compõem a string com terminação a zero.

.byte expression Insere o valor especificado representado a 8 bits (1 byte)..2byte expression Insere o valor especificado representado a 16 bits (2bytes).

.hword expression

**.4byte expression** Insere o valor especificado representado a 32 bits (2bytes).

.long expression

.word expression

.int expression

.space size, fill Insere size bytes com o valor fill

.skip size, fill

.text Passa a inserir na secção assinalada. A secção .text é para

data o código das instruções. A secção data para as variáveis iniciadas.

.bss A secção .bss para as variáveis não iniciadas e a secção .rodata

**.rodata** para os dados constantes

.global symbolDeclara symbol visível para os outros módulos..extern symbolDeclara que symbol é declarado noutro módulo.

**.include "file"** Insere o conteúdo de file na posição desta directiva.

.end O compilador termina a compilação quando encontra esta directiva

**.if expression** Para compilação condicional.

.else if expression

.else

.endif

**.equ symbol, expression** Define expression como o valor de symbol.

.set symbol, expression

**.err** Imprime uma mensagem de erro e termina a compilação.

**.macro** Definição de macro.

.endm

## Referências

Using as, The gnu Assembler, Version 2.14

### Módulos

A divisão do texto fonte dos programas por múltiplos ficheiros é uma prática necessária que facilita o desenvolvimento, a reutilização e a manutenção. A um ficheiro contendo uma parte do programa chama-se um módulo.

A interacção entre as partes do programa dispersas em módulos é feita através de variáveis e de chamadas a funções. As referências, para variáveis ou para funções, são feitas através de símbolos. O símbolo representa o endereço do elemento referenciado – da variável ou da função.

Para que um símbolo definido num módulo seja visível noutro é necessário que este seja globalmente visível. Na linguagem Assembly GNU, por omissão, um símbolo é visível apenas no módulo onde é declarado. Para o tornar globalmente visível é necessário explicitar com a directiva **.global** como no seguinte exemplo:

```
.global main
main:
```

Um símbolo global precisa ser conhecido no módulo onde é referenciado. O **as** assume que um símbolo referenciado e não declarado no módulo actual é global e está definido noutro módulo.

Exemplo de programa dividido em dois módulos (ou ficheiros) main.s e memcopy.s.

```
SIZE, 10
.equ
.data
block1:
             .space SIZE, 1
block2:
             .space SIZE, 2
.text
.global _start
start:
      ldr
            r0, =block1
            r0, [r0]
      ldr
            r1, =block2
      ldr
            r1, [r1]
      ldr
            r2, =SIZE
      mov
      bl
            memcopy
```

```
.text
.global memcopy
memcopy:
    ldrb r3, [r0], #1
    strb r3, [r1], #1
    subs r2, r2, #1
    bne memcopy
    mov pc, lr
```

main.s

memcopy.s

Compilação dos módulos em separado:

```
$ arm-elf-as main.s -o main.o
$ arm-elf-as memcopy.s -o memcopy.o
```

Observação do resultado da compilação para o módulo main:

\$ arm-elf-objdump -D main.o

```
4: e5900000
                ldr
                      r0, [r0]
  8: e59f1010 ldr
                      r1, [pc, #16]
                                        ; 20 <.text+0x20>
  c: e5911000 ldr
                      r1, [r1]
                                  ; 0x10
 10: e3a02010
                mov
                      r2, #16
                      0 <memcopy>
 14: ebfffffe
                bl
 18: eafffffe b
                      18 < start+0x18>
 1c: 00000000 andeq r0, r0, r0
 20: 00000010 andeq r0, r0, r0, lsl r0
Disassembly of section .data:
00000000 <block1>:
  0: 01010101 tsteq r1, r1, lsl #2
   4: 01010101
                tsteq r1, r1, lsl #2
  8: 01010101
                tsteq r1, r1, lsl #2
  c: 01010101
                tsteq r1, r1, lsl #2
00000010 <block2>:
 10: 02020202 andeq r0, r2, #536870912
                                            ; 0x20000000
                                             ; 0x20000000
                andeq r0, r2, #536870912
 14: 02020202
                                             ; 0x20000000
                andeq r0, r2, #536870912
 18: 02020202
                                             ; 0x20000000
 1c: 02020202
                andeq r0, r2, #536870912
```

Os simbolos definidos neste módulo são **\_start**, **block1** e **block2**. Dentro da respectiva secção estes simbolos são numerados a partir de zero. Ao simbolo externo **memcopy** é atribuido o valor zero.

Na fase de localização são atribuidos endereços absolutos às secções. O endereço final de cada simbolo é calculado somando, o endereço base da secção a que pertence, mais a sua posição relativa ao início da secção. O endereço base da secção depende da dimensão ocupada por outros módulos nessa secção.

A ligação consiste em resolver as referências para simbolos definidos noutro módulo ou noutra secção. Estes simbolos são indicados na tabela de relocalizações do módulo.

### \$arm-elf-objdump -r main.o

```
main.o: file format elf32-littlearm

RELOCATION RECORDS FOR [.text]:

OFFSET TYPE VALUE

00000014 R_ARM_CALL memcopy

0000001c R_ARM_ABS32 .data

00000020 R ARM ABS32 .data
```

No caso de **main** há três referencias por resolver: **memcopy**, **block1** e **block2**. Na fase de compilação só é possível resolver referências para simbolos na mesma secção com referência relativa.

A referência a **memcopy** na intrução **bl** é relativa à posição do *program counter*, não pode ser resolvida porque o simbolo é definido noutro módulo e não se conhece, neste altura, a sua posição. Já a referência ao simbolo **memcopy**, feita no próprio módulo **memcopy**, na instrução **bne**, é resolvida na fase de compilação.

A referência absoluta a **block1** e **block2** resulta da utilização das pseudo-instruções **ldr r0,=block1** e **ldr r1, block2** que usam duas *words* para guardarem, respectivamente, os endereços **block1** e **block2** (veja-se as posições 0x1c e 0x20 do programa). A referência a estas *words* é relativa e feita pelas instruções **ldr r0, [pc, #20]** e **ldr r1, [pc, #16]**.

A localização e ligação é feita pelo programa **ld**.

```
$ arm-elf-ld -T ldscript main.o memcopy.o -o prog.elf
```

A indicação dos endereços a atribuir a cada secção é feita através do ficheiro ldscript que se apresenta de seguida:

```
ENTRY(_start)
MEMORY
{
    ram : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x10000
SECTIONS
{
    .text : {
       text start = ABSOLUTE(.);
     *(.text*);
       text_end_ = ABSOLUTE(.);
     } > ram
    .data ALIGN(4) : {
       data start = ABSOLUTE(.);
     *(.data*);
       data end = ABSOLUTE(.);
     } > ram
}
```

Neste caso foi definida uma zona de memória, a que se chamou **ram**, com endereço inicial em **0x4000000** e 64 Kbyte de dimensão. Se se pretendesse gravar o programa em FLASH então ter-seía que definir também a zona de memória correspondente à FLASH.

Nesta fase existem dois conceitos de secção: a secção de entrada e a secção de saída. O **ld** cria secções de saída e concatena nessas secções, as secções de entrada provenientes de vários módulos.

```
Por exemplo: a secção de saída .text .text : {
```

é formada pelos contributos de todos os módulos com as seguintes secções de entrada: \*(.text\*);

A secção de saída resultante é alojada na zona de memória ram. } > ram

O seu endereço final depende das secções que foram atribuidas anteriormente a esta zona de memória.

Em cada secção de saída são criadas duas labels que definem o seu endereço de início e o seu endereço de fim, respectivamente. Por xemplo:

```
__data_start__ = ABSOLUTE(.);
__data_end__ = ABSOLUTE(.);
```

Observe-se agora o resultado da ligação e localização.

#### \$ arm-elf-objdump -D main.elf

```
main.elf: file format elf32-littlearm

Disassembly of section .text:

40000000 <_start>:
40000000: e59f0014 ldr r0, [pc, #20] ; 4000001c <.text+0x1c>
40000004: e5900000 ldr r0, [r0]
40000008: e59f1010 ldr r1, [pc, #16] ; 40000020 <.text+0x20>
```

```
4000000c:
          e5911000
                      ldr r1, [r1]
40000010:
          e3a02010
                     mov r2, #16
                                      ; 0x10
                     bl 40000024 <memcopy>
40000014:
          eb000002
                           40000018 < text start +0x18>
40000018:
          eafffffe
                     b
4000001c:
          40000038
                      andmi r0, r0, r8, lsr r0
40000020:
          40000048
                      andmi r0, r0, r8, asr #32
40000024 <memcopy>:
                     ldrb r3, [r0], #1
40000024: e4d03001
40000028: e4c13001
                     strb r3, [r1], #1
                     subs r2, r2, #1; 0x1
4000002c: e2522001
40000030: lafffffb
                     bne 40000024 <memcopy>
                     mov pc, lr
40000034: ela0f00e
Disassembly of section .data:
40000038 <block1>:
40000038: 01010101
                      tsteq r1, r1, lsl #2
4000003c: 01010101
                     tsteq r1, r1, lsl #2
40000040: 01010101
                      tsteq r1, r1, lsl #2
40000044: 01010101
                      tsteq r1, r1, lsl #2
40000048 <block2>:
                      andeq r0, r2, #536870912
40000048: 02020202
                                                 ; 0x20000000
                     andeq r0, r2, #536870912
4000004c: 02020202
                                                 ; 0x20000000
40000050: 02020202
                      andeq r0, r2, #536870912
                                                 ; 0x20000000
40000054: 02020202
                      andeq r0, r2, #536870912
                                                 ; 0x20000000
```

A secção .text engloba a contribuição do módulo main e do módulo memcopy. A sua dimensão é a soma da secção de entrada .text do módulo main e da secção de entrada .text do módulo memcopy. O seu endereço é 0x40000000 porque coincide com o início da memória.

A secção .data começa no endereço disponível a seguir à secção .text - endereço 0x40000038.

A instrução **bl memcopy** tem codificado um deslocamento de duas words, relativo à posição do *program counter*; o que dá o endereço 0x40000024 (0x40000014 + 8 + 2 \* 4) que corresponde ao endereço atribuido ao simbolo **memcopy**.

As words auxiliares, endereços **0x4000001c** e **0x40000020**, criadas pelas pseudo-instruções **ldr r0**, =**block1** e **ldr r1**,=**block2**, contêm os valores **0x40000038** e **0x40000048** que correspondem, respectivamente, aos endereços dos simbolos **block1** e **block2**.

# Programação com linguagem C

O compilador GNU não produz, por omissão, modificações nos nomes dos simbolos. Assim as referências cruzadas entre módulos escritos em *assembly* ou em C usam o mesmo identificador.

Um programa em C é repartido por um conjunto de secções. O objectivo é poder manipular as secções em separado de acordo com a natureza dos elementos do programa que a integram. As secções normalmente produzidas são as seguintes:

```
.text para o código;
.data para as variáveis com valor inicial definido;
.bss para as variáveis não iniciadas;
.rodata para as constantes;
```

## .stack para a pilha do programa.

Para que o programa se possa executar é necessário que estas secções sejam devidamente alojadas em memória e sejam devidamente iniciadas. Esta preparação prévia para a execução é muito variável. Por exemplo: a execução em RAM, com a ajuda de um *debugger*; a execução em RAM, estando o programa alojado em memória não volátil (ROM ou disco); execução directamente em ROM. Para cada um dos casos apresentados, e outros, é necessário criar um ambiente de execução compatível com a linguagem C: as variáveis são alojadas em RAM, há variáveis iniciadas e variáveis não iniciadas, existe um *stack*, o código não é modificável, etc.

É apresentado de seguida a preparação para a execução em RAM com a ajuda de um *debugger*. Nesta situação uma parte da preparação é efectuada pelo *debugger*, ao carregar o conteúdo das secções .text, .data e .rodata na memória RAM, e a outra parte é efectuada pelo próprio programa no módulo de arranque designado por cstart e escrito em *assembly*. Neste caso o cstart tem que providenciar a iniciação do *stack* e colocar a zero a secção .bss, correspondente às variáveis não iniciadas.

```
.text
 2
                              .global
                                           start
 3
                        start:
                                          r1, = __bss_start_
r2, = __bss_end__
 4 0000 30109FE5
                             ldr
 5 0004 30209FE5
                              ldr
                                          r0, #0
 6 0008 0000A0E3
                             mov
 7 000c 020051E1
                              cmp
                                          r1, r2
 8 0010 0600002A
                             bhs
                                          2f
                       1:
10 0014 040081E4
                              str
                                          r0, [r1], #4
11 0018 020051E1
                              cmp
                                          r1, r2
12 001c 0300003A
                             blo
                                          1b
                       2:
14 0020 18D09FE5
                              ldr
                                                  stack end
                                          sp, =
15 0024 00B0A0E3
                                          fp, #0
                              mov
16 0028 0000A0E3
                                          r0, #0
                                                                     argc = 0
                             mov
                                                              ;
17 002c 0010A0E3
                                          r1, #0
                                                                     argv = 0
                              mov
18 0030 FEFFFFEB
                             bl
                                          main
19 0034 0B0000EB
                             bl
```

Para a localização e ligação de módulos pode ser utilizado o seguinte **ldscript**:

```
ENTRY(_start)
MEMORY
{
      ram : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x10000
}
SECTIONS
{
      .text : {
              text start = ABSOLUTE(.);
            *(.text*) *(.gnu.warning) *(.gnu.linkonce*)
            *(.init) *(.glue 7) *(.glue 7t);
             _text_end__ = ABSOLUTE(.);
      } > ram
      .rodata ALIGN(4) : {
             rodata start = ABSOLUTE(.);
            *(.rodata*);
            . = ALIGN(4);
```

```
rodata end = ABSOLUTE(.);
} > ram
.data ALIGN(4) : {
      data start = ABSOLUTE(.);
     *(.data*);
      *(.eh frame);
       _data_end__ = ABSOLUTE(.) ;
} > ram
.bss ALIGN(4) : {
       bss start
                   = ABSOLUTE(.);
     *(.bss*) *(COMMON);
       _bss_end__ = ABSOLUTE(.);
} > ram
.stack ALIGN(4) : {
      stack_start__ = ABSOLUTE(.);
     *(.stack);
      . = . + 0x1000;
      stack end = ABSOLUTE(.);
} > ram
```

Exemplo de um programa com uma parte em C - ficheiro **main.c** e uma parte em assembly – ficheiros **division.s**.

Os restantes ficheiros envolvidos são o módulo **csstart.s**, que também faz parte do programa, sendo este efectivamente constituido por três módulos, o **ldscript**, e o **makefile**.

Os ficheiros específicos deste programa são o main.c, o division.s e o makefile, os restantes estart.s e ldscript podem ser reutilizados para outros programas.

```
.text
     .global division
division:
           r1, #0
                           Evitar divisão por zero
     cmp
     beq
           r2, #0
     mov
                           r2 - resto
     mov
           r3, #0
                           r3 - quociente
           r12, #32
                           r12 - 32 iterações
     mov
1:
     movs r0, r0, lsl #1 dividendo = dividendo << 1
     adc
           r2, r2, r2
                           resto = resto << 1 + bit de maior peso dividendo
           r2, r1
                            carry = 1 se resto(r2) >= divisor(r1)
     cmp
     subcs r2, r2, r1
                            se resto >= divisor então resto = resto - divisor
           r3, r3, r3
                            quociente = quociente << 1 + carry
     subs r12, r12, #1
     bne
           1b
     mov
           r0, r3
     mov
           pc, lr
```

division.c

```
int div(int, int);
int a;
int main() {
    a = division(200, 20);
    return 0;
}
```

#### main.c

Um makefile contém uma sucessão de regras encadeadas.

Uma regra é composta por três campos: objectivo, dependências e comandos, dispostos da seguinte forma:

```
objectivo: dependências comandos
```

Uma regra interpreta-se da seguinte forma: para actualizar **objectivo**, executa **comando** se alguma **dependência** for mais recente.

As **dependencias** são ficheiros originais (ficheiros com fontes de programa) ou, por sua vez, são gerados por outras regras.

O ficheiro **makefile** é processado pelo programa **make**. Por omissão, este tenta actualizar o primeiro objectivo, neste caso o ficheiro com o código executável do programa **main.elf**.

\$ make

## **Bibliotecas**

# Criação de bibliotecas

O objectivo ao constituir uma biblioteca é colocar disponíveis funções previamente compiladas e testadas.

No exemplo que se segue são utilizados para a criação da biblioteca os ficheiros division.s e mutiplication.s, com o código fonte, e o ficheiro makelib.

```
.global multiply
multiply:
    mul r2, r0, r1
    mov r0, r2
    mov pc, lr
```

multiplication.s

```
libmath.a: division.o multiplication.o arm-elf-ar -r libmath.a division.o multiplication.o
```

```
division.o: division.s
    arm-elf-as --gstabs -o division.o division.s

multiplication.o: multiplication.s
    arm-elf-as --gstabs -o multiplication.o multiplication.s

makelib
```

O processamento do ficheiro **makelib**, por parte do programa **make**, origina o ficheiro **libmath.a** com o código de ambas as funções, como se pode verificar:

\$ arm-elf-objdump -d mathlib.a

```
In archive libmath.a:
division.o:
                     file format elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00000000 <divide>:
    0: e3510000 cmp r1, #0
                                             ; 0x0
   4: 0affffff beq 4 <divide+0x4>
8: e3a02000 mov r2, #0 ; 0x0
c: e3a03000 mov r3, #0 ; 0x0
  mov r3, #0 ; 0x0

10: e3a0c020 mov ip, #32 ; 0x20

14: e1b00080 movs r0, r0, lsl #1

18: e0a22002 adc r2, r2, r2

1c: e1520001
  1c: e1520001 cmp r2, r1
20: 20422001 subcs r2, r2, r1
24: e0a33003 adc r3, r3, r3
  28: e25cc001 subs ip, ip, #1 ; 0x1
2c: 1a000003 bne 14 <divide+0x14>
  30: e1a00003 mov r0, r3
  34: e1a01002 mov r1, r2
  38: ela0f00e mov pc, lr
multiplication.o:
                             file format elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00000000 <multiply>:
    0: e0020190 mul
                             r2, r0, r1
    4: e1a00002 mov r0, r2
    8: e1a0f00e mov
                               pc, lr
```

# Utilização de bibliotecas

Os módulos de utilizador (por exemplo **main.c**) podem evocar as funções incluídas na biblioteca. A insersão do códiga das funções em biblioteca no programa em produção ocorre na fase de ligação de módulos, durante o processamento de **ld**.

O ld precisa da indicação da directoria onde se encontra a biblioteca (opção –L) e da indicação da biblioteca (opção –lmath). Por convenção o nome dos ficheiros-biblioteca têm a seguinte forma: libxxx.a sendo xxx o identificador da biblioteca, neste caso math. Veja-se o exemplo de um makefile para utilizar as funções divide ou multiply na biblioteca libmath.a.

```
main.exe: cstart.o main.o arm-elf-ld cstart.o main.o -o main.exe -L. -lmath
```

```
cstart.o: cstart.s
    arm-elf-as --gstabs -o cstart.o cstart.s

main.o: main.c
    arm-elf-gcc -c -g -o main.o main.cpp
```

makefile

## Biblioteca normalizada

A biblioteca normalizada contém o código das funções especificadas na norma adaptadas à plataforma de execução. No caso dos sistemas embebidos a plataforma pode ter limitações e nem todas as funções estarem disponíveis.

No mundo *open source* existe a biblioteca *newlib*, que realiza as funções independentes da plataforma, como é o caso das funções de processamento de strings, e partes genéricas de outras funções deixando bem definida uma interface de mais baixo nível que permite adaptar a biblioteca com um mínimo de esforço é o caso das funções de acesso a ficheiros.

Aos produzirem-se e instalarem-se as ferramentas de compilação e produção de programas pode incluir-se a biblioteca normalizada. Para a utilizar basta usar a opção **-lc** (o ficheiro chama-se libc.a) no programa **ld**.

```
arm-elf-ld cstart.o main.o -o main.elf -Tldscript -lc
```

## Biblioteca do compilador

Em algumas situações o compilador apela a funções que admite estarem disponíveis em biblioteca própria (**libgcc.a**). Por exemplo, quando necessita de copiar um bloco de memória ou executar uma operação aritmética complexa, para as quais não existe suporte directo no processador, o compilador evoca funções em biblioteca.

As ferramentas de compilação e geração de programas GNU são instaladas numa sub-árvore de directorias bem definida. Quando se trata de as usar para gerar código para sistemas externos (*cross-compiling*) o local de insersão desta sub-árvore é muito variável.

Alguns locais possíveis são:/opt/gnutools; /usr/local/gnutools; /usr/cross. Admitindo que o local de instalação é /usr/cross, para ser encontrada devem ser incluídos na linha do programa ld as seguintes opções:

```
-L/usr/cross/arm-elf/lib/gcc/arm-elf/4.1.1 -lgcc
```

# Opções do compilador

**--save-temp** Preserva os ficheiros intermédios da compilação. O ficheiro com a extenção **i** contém o código C depois de aplicado o pré-compilador. Nele pode observar-se o código original com a substituição do texto das macros. O ficheiro com a extenção **s** contém o código assembly gerado.