### INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA LEETC, LEIC, MEET, MEIC Sistemas Embebidos I

# Semestre de Inverno de 2010/2011

## Terceira actividade prática

#### Programação em C

Na geração de programas em C intervêm normalmente vários módulos escritos em C com o código específico do programa, o módulo de preparação para a execução, normalmente escrito em Assembly - cstart.s, o ldscript com a indicação de localização do programa final e um ficheiro makefile com as instruções de geração.

Os ficheiros cstart.s, ldscript e makefile constituem uma base comum para a geração de qualquer programa em C. O objectivo deste ponte é a criação dessa base.

Colocar o seguinte programa em main.c

Programar a função void led\_write(int) colocando o código em led.c e a declaração em led.h.

Criar os ficheiros cstart.s, ldscript e makefile.

Consultar os apontamentos "Programação ARM com ferramentas GNU".

#### Relógio do sistema

O LPC2106 possui dois sinais de relógios principais o CCLK e o PCLK cuja frequência é programável em função de um oscilador a cristal. Esta programação é feita nos periféricos **Phase Locked Loop** e **APB Divider**.

Programar a função **void lpc2106\_clock\_init()** que, manipulando estes periféricos, define a frequência dos sinais CCLK e PCLK de acordo com as seguintes definições:

```
#define FOSC 14745600

#define PLL_M 4

#define PLL_P 2

#define CCLK (FOSC * PLL_M)

#define PCLK (CCLK / 4)
```

Criar o ficheiro mylib/lpc2106.h para conter as definições anteriores e outras relacionadas com o microcontrolador como endereços e máscaras de manipulação de periféricos.

Criar também o ficheiro mylib/lpc2106.c onde será colocado o código da função lpc2106 clock init e outro código relacionado com o controlo do microcontrolador.

Como testar a função lpc2106\_clock\_init? Os sinais CCLK e PCLK não são acessíveis directamente. A forma que temos de os testar é por via indirecta. Para isso, usar-se-há o periférico *timer* tratado no ponto seguinte.

#### **Timer**

Programar a função **void timer\_init()** para colocar o registo contador do *timer* 0 a incrementar a uma frequência aproximada de 1 KHz.

Os periféricos timer usam como base de tempo o sinal PCLK definido no ponto anterior.

Programar a função U32 timer\_read() para ler o valor corrente do contador do timer 0.

Colocar as funções anteriores em lpc2106.c e as respectivas declarações em lpc2106.h.

#### Medir intervalos de tempo

A função **chrono\_elapsed** cujo código se apresenta devolve o tempo decorrido desde um momento anterior, representado pelo parâmetro **initial**, e o momento actual.

```
U32 chrono_elapsed(U32 initial) {
    return timer_read() - initial;
}
```

Programar a função void chrono\_delay (U32 msec) que, utilizando funções anteriores, aguarda a passagem do intervalo de tempo indicado em msec (a unidade é o milisegundo).

Usar o seguinte programa para teste:

```
#include "lpc2106.h"
```

```
#include "chrono.h"
#include "led.h"

int main() {
    lpc2106_init();
    chrono_init();
    led_init();
    while (1) {
        led_write(1);
        chrono_delay(500);
        led_write(0);
        chrono_delay(500);
    }
}
```

Com a ajuda de um relógio, este programa irá permitir verificar, embora grosseiramente, o funcionamento das funções desenvolvidas até agora.

Depois de concluida a actividade prática deve entregar ao docente a listagem dos programas realizados. Entregue por email e segundo a estrutura aconselhada em "Ambiente de trabalho".

29/9/2010 Ezequiel Conde, Pedro Sampaio