# 快速安装指南 Quick Installation Guide



WIFI+蓝牙多功能适配器 WIFI+bluetooth multi-function adapter

## A 硬件安装

### 安装蓝牙网卡:

1.将网卡直接插入电脑USB接口。

注:本设备分无线网卡功能和蓝牙设备功能,用户可根据需求进行选择安装。

# B 无线网卡应用

### 1、无线网卡驱动安装

1、插入光盘,单击盘符,运行程序。



安装成功后,任务栏右下角,出现【REALTEK客户端管理软件 ■ 】,表示安装成功。


说明:安装完成后,任务栏右下角如果出现■ 蓝色小螃蟹图标右下角一个红色X,则表示驱动未安装成功或无线网卡未正常连接电脑,请重新换个USB接口重试,如果还是不行请到官网下载最新驱动重新安装即可。

### 2、无线网络设置

1、双击无线网卡管理图标 ■ , 打开网卡客户端管理软件 , 如下图:



2、点击"可用网络",,选择您要连接的无线网络SSID,然后点击"添加到配置文件",如下图:



3、输入网络密钥,点击 确定 ,如下图:



4.连接成功后,显示信号强度和连线质量,如下图:



注意:如果没有获取到IP地址或收不到数据包都有可能是密码输入错误,请重新输入正确的密码重新获取IP,对于固定IP地址的网络,需要手动设置IP地址。

### C蓝牙设备应用

### 1、蓝牙驱动安装

注意:此驱动只能使用在windows7和windows8、windows8.1平台上。 有些情况插入设备到windows7系统,系统可能会自动安装蓝牙驱动; 这种情况下必须是要求安装光盘自带的蓝牙驱动才能正常使用。

1、插入光盘,单击盘符,运行程序 3





3、选择 **◎是·立即重新启动计算机。**,按 <u>፷፷</u> 等待计算机重新启动即可,如下图:



#### 2、蓝牙连接设置

4.安装成功后,任务栏右下角,出现【蓝牙图标管理软件■】,表示安装成功。

5.蓝牙驱动安装完毕,在任务栏有一个蓝牙标志的图标,点击"添加设备";手机端打开蓝牙,电脑端会搜索到手机蓝牙信息,如下图:





6.点击 **1-20** ,电脑端会有一个验证码,同时手机端也会接收到电脑端发送的验证码,手机端点击配对,电脑端点击 **5-20** 蓝牙功能就可以正常使用了。



7.点击任务栏的蓝牙图标,选择"显示Bluetooth设备",这里选择"发送文件"选择要发送的文件到手机端;同时手机端也可以发送文件到电脑端。

