Formulario fisica tecnica

Mastrofini Alessandro

Volpato Rebecca

October 2021

Indice

1	Teri	nodinamica 4
	1.1	Introduzione
	1.2	Misure
	1.3	Frigoriferi ad effetto termoelettrico
	1.4	Principio zero della termodinamica
	1.5	Primo principio della termodinamica
	1.6	Sistemi aperti
		Espansore
		Compressore
		Valvola di laminazione
		Tubo di efflusso
		Generalizzazione dei sistemi aperti
	1.7	Calore
	1.8	Secondo principio della termodinamica
		equivalenza dei principi
	1.9	Equazioni del secondo principio
	1.10	Entropia
		Energia interna in funzione dell'entropia
		Entalpia in funzione dell'entropia
		Teorema dell'aumento di Entropia
		Sorgenti di produzione entropica
		Lavoro meccanico in presenza di sorgenti entropiche (trasformazioni irreversibili) 12
	1.11	Ciclo motore o ciclo diretto
		Macchina di Carnot
	1.12	Ciclo inverso
		Ciclo frigorifero
		Pompa di calore
	1.13	Diagrammi termodinamici
		Isobare nel Ts
		Isobare nel diagramma hs
	1.14	Proprietà della sostanze
		Gas perfetti e coefficienti
		Calore specifico
		Equazioni di Maxwell
		Relazioni tra calori specifici
2	Tesi	$_{ m ne}$
3	Indi	${f ci}$
	Elen	co delle figure
	Elen	co delle tabelle
	Elen	co delle equazioni
	India	re analitico

Novità rispetto al programma:

- Al posto degli esercizi sulla trasmissione del calore verranno raccontate alcune esperienze.
- Orale: tre domande di teoria (termodinamica, termofluidodinamica, termocinetica o trasporto di massa)
- Scritto: due esercitazioni, una sulle miscele aria-vapore (studio del benessere ambientale, saper regolare ambienti in ambienti clinici), cicli frigoriferi, terza domanda semi teorica (raccontare una delle esercitazioni citate sopra).
- Esercitazioni sulla criochirurgia, sulla termoregolazione del corpo umano, sul trasporto di massa in aorta aneurismatica, sul trasporto di massa nel circolo di Willis e sull'acustica ovvero rumore provocato dalle valvole stenotiche.
- Non ci sono esercizi sulla trasmissione del calore e termofluidodinamica.
- Testo: Problematiche di fisica tecnica in ingegneria medica (9 capitoli, da Texmat). Risultati di lavori fatti da colleghi o in tesi di dottorato o nella tesi magistrale ecc.

1 Termodinamica

1.1 Introduzione

parliamo delle termodinamica classica \rightarrow Ottocentesca

La prima cosa che bisogna fare nella termodinamica classica è definire l'oggetto del nostro studio, cioè l'insieme dei corpi che vogliamo studiare e che chiameremo sistema termodinamico (insieme degli oggetti che vogliamo studiare), si decide quale sistema termodinamico si vuole studiare, ad esempio l'aria nella stanza. Nel momento in cui decidiamo il sistema, decidiamo anche il contorno fisico del nostro sistema termodinamico S scelto arbitrariamente; quello che c'è all'interno del nostro sistema è l'oggetto del nostro studio, tutto il resto è l'esterno E, mentre S è all'interno del contorno fisico. Sistema termodinamico: oggetto del nostro studio. Vogliamo relazionare il sistema termodinamico, cioè quello che c'è all'interno, con l'esterno e in particolare ci interessa la relazione, ovvero le interazioni tra l'interno e l'esterno, cioè ci interessa quello che succede NEL sistema. Consideriamo tre tipologie di scambi:

- Scambi di massa (sistemi aperti)
- Scambi di lavoro (attraverso il contorno)
- Scambi di calore (attraverso il contorno)

Individuiamo quindi lo stato termodinamico del sistema univocamente con:

- M, composizione chimica
- \bullet p, v, T, variabili interne
- w, z, variabili esterne (velocità e quota)

Sono ipotesi lontane dalla realtà poiché la termodinamica classica studia solo stati di equilibrio. Definizione fisica del **lavoro**: si parte dal sistema cilindro-pistone

$$l_i = \int_1^2 p_i dv \tag{1.1}$$

Lo so definisce a partire dal sistema cilindro-pistone al quale applichiamo una forza F.

Convenzione termodinamica: lavoro positivo se fatto dal sistema verso l'esterno.

Convenzione termodinamica: calore positivo se assorbito dal sistema (convezione opposta al lavoro).

Ricordiamo che siamo in uno stato di equilibrio, ovvero il caso limite.

Nell'esempio del palloncino affinché possa aumentare il volume dovremo essere nelle condizioni in cui il lavoro di dilatazione è trascurabile, $l_i = l_e + \mathcal{V}_d$. Questo è possibile quando:

- c'è equilibrio termodinamico interno
- $p_i = p_e$, altrimenti la differenza di pressione dilata il materiale
- Assenza di attriti
- $T_i = T_e$

Queste condizioni non sono mai realizzabili, l'importanza della termodinamica però è che è una scienza che ragiona al limite; lo scopo dell'ingegneria è quello di dire vediamo di ridurre l'importanza di queste differenze di pressione tra interno ed esterno.

Temperatura: a partire dal termoscopioscegliamo una funzione che dipende da una delle variabili del sistema $\theta_A = f0(x)$ e nel sistema internazionale scegliamo una funzione lineare: $f'(x) = ax = T_A$. Quindi si dimostra che la **temperatura empirica** θ_A è uguale alla **temperatura termodinamica** T_A . Fissando il punto triplo dell'acqua $T_T = 273.16$ K eliminiamo la costante incognita $rightarrowT = 273.16 \frac{1}{x_T}$. Usando il punti fisso del ghiaccio e il punto fisso del vapore $rightarrowT_v - T_g = a(x_v - x_g) \Rightarrow \frac{T}{T_v - T_g} = \frac{x}{x_v - x_g}$. Nel S.I. $T(^{\circ}C) = T(K) - 273, 15$

1.2 Misure

Grande intensive -> minuscole Grandezze intensive -> maiuscole

Misura della pressione

Il barometro misura la pressione assoluta $p_A = \rho g h$

Manometro differenziale: dislivello => differenza di pressione. Bilancio delle forze : $\rho S + \rho S \Delta z g = p_A S + \rho_m S \Delta z g$

Allora si ottiene che la pressione del fluido in esame rispetto la pressione atmosferica è $\rho - \rho_A = \rho_m \Delta zg$

1.3 Frigoriferi ad effetto termoelettrico

Permettono di misurare la temperatura.

Effetto Seebeck. Presi due metalli saldati alle estremità. Mettendo le due saldature a T diverse misuriamo un forza elettromotrice $\Delta E = f\left(T_A - T_B\right) = \alpha_{AB}\left(T_A - T_B\right)$ dove l'ocefficiente di Seebeck dipende dai materiali ed è definito come $\alpha_{AB} := \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta E}{\Delta T} = \frac{dE}{dT}$. Usato nei dispositivi di misura: termocoppie.

Effetto Peltier. Due metalli dove passa corrente. Alla giunzione si osserva una cassione di calore \dot{Q} proporzionale alla corrente per il coefficiente di Peltier: $\dot{Q} = \pi_{AB}I$. Legato anche al coefficiente di Seebeck: $\pi_{AB} = \alpha_{AB}T$.

Effetto Thompson Corrente in un conduttore metallico \Longrightarrow differenza di temperatura. La quantità di calore che viene scambiata con l'esterno è in valore assoluto proporzionale alla corrente, alla differenza di temperatura e ad un coefficiente che è chiamato coefficiente di Thomson.

$$\left| d\dot{Q}_{T} \right| = |\tau I dT| = \left| \tau I \frac{dT}{dx} dx \right|$$

$$\uparrow_{2}$$

$$\downarrow_{3}$$
(a) Seebeck
(b) Peltier
(c) Thompson

Figura 1: Frigoriferi a effetto termoelettrico

1.4 Principio zero della termodinamica

Principio zero della termodinamica o di Fowler. Presi due corpi A in equilibrio con C tramite una parete conduttrice. E il corpo B in equilibrio con lo stesso C. Allora, essendo entrambi in equilibrio con C, saranno A in equilibrio con B. ⇒ Possiamo usare C come termoscopio, per misurare se due corpi sono in equilibrio termico.

calore È l'interazione tra il sistema termodinamico e l'esterno, che avviene a causa di una differenza di temperatura, attraverso il contorno (tanto all'interno c'è equilibrio e non mi interessa). Questa definizione è generale, c'è anche quella operativa.

1.5 Primo principio della termodinamica

Il primo principio della termodinamica stabilisce che il lavoro scambiato in una trasformazione termodinamica ciclica in un sistema chiuso è uguale al calore totale scambiato:

$$L = Q (1.2)$$

Ricorda Esperienza di Joule e il fatto che lavoro e calore sono sono negativi (lavoro assorbito e calore ceduto) -|L| = -|Q|

Generalizzando vale l'uguaglianza integrale e quindi dQ - dL = dE nota come **energia totale** e si tratta di una funzione di stato infatti $\phi dE = 0$.

L'energia totale dipende da variabili interne e variabili esterne. $E = E_{interne} + E_{esterne}$ Tra le variabili esterne troviamo:

- velocità del baricentro
- quota del baricentro

Allora $\Delta E_e = \Delta E_c + \Delta E_p$ (energia cinetica e potenziale).

Tra le variabili interne troviamo:

- variabili termodinamiche (pressione, volume specifico, temperatura)
- componenti elettrochimiche (reazioni chimiche, fenomeni elettrici o termoelettrici)

Allora $\Delta E_i = \Delta u + \Delta u_x$ (energia interna termodinamica e energia interna di origine elettrochimica). Primo principio della termodinamica per un sistema chiuso che compie trasformazioni aperte:

$$Q - L = \Delta u + \Delta E_c + \Delta E_p \tag{1.3}$$


In termini differenziali:

$$dq - dl = du + du_x + \frac{dw^2}{2} + gdz \tag{1.4}$$



1.6 Sistemi aperti

Lavoriamo in ipotesi di regime stazionario, in cui vale il bilancio di massa. $M_t = M_{t+\Delta t}$



bilancio di energia $q-l_f-p_2v_2+p_1v_1=\Delta u+\frac{\Delta w^2}{2}+g\Delta z$


Dall'equazione del bilancio dell'energia entra in gioco una nuova grandezza funzione di stato: **Ental**pia: h = u + pv

$$q - l_f = \Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p \tag{1.5}$$

Si definisce Entalpia come il calore scambiato in un sistema aperto dove non è presente lavoro e non ci sono variazioni di energia cinetica e di energia potenziale. dq = dh

Espansore

È un sistema aperto per produrre lavoro verso l'esterno. Il fluido si espando, diminuisce la pressione \longrightarrow lavoro positivo (vedi (1.18)).



Applichiamo il principio di conservazione della massa in regime stazionario e il principio di conservazione dell'energia (1° principio) nel caso in cui q=0. Allora abbiamo

$$l_f = h_1 - h_2 > 0 (1.6)$$

Il fluido esce con un'entalpia minore.


La potenza meccanica $P=l_f\cdot G_1=G\left(h_2-h_1\right)>0$ Il rendimento dell'espansore $\rho_e=\frac{l_{\rm reale}}{l_{\rm ideale}}=\frac{h_1-h_2}{(h_1-h_2)_s}$, ha come limite superiore 1 (reversibilità). Nel caso ideale (q=0) consideriamo non ci siano cause di irreversibilità allora è una trasformazione adiabatica e reversibile \Rightarrow isoentropica.

Quindi: $\rho_e \leq 1$ = 1 per le trasformazioni reversibili < 1 per le trasformazioni irreversibili reali

Compressore

Con le stesse relazioni dell'espansore otteniamo un lavoro negativo (ceduto al sistema)

$$l_f = h_1 - h_2 < 0 (1.7)$$




C'è un aumento di entalpia dovuto al fatto che viene fornito lavoro al fluido ⇒ aumento di pressione.

Analogamente per la potenza e il rendimento del compressore è il reciproco del rendimento dell'espansore. Il limite superiore è sempre 1 e valgono le stesse considerazioni dell'espansore.

Valvola di laminazione

Non abbiamo scambi di calore (q=0) e $T_1=T_2$ e non c'è lavoro in quanto non c'è nessun organo meccanico che scambia lavoro.




Allora dall'equazione del primo principio otteniamo

$$\Delta h = 0 \Longrightarrow h_1 = h_2 \tag{1.8}$$

È una tipica trasformazione <u>irreversibile</u> poiché c'è un salto finito di pressione, cioè NON si parla di una trasformazione isoentalpica ma solo dell'uguglianza $h_1 = h_2$.

Tubo di efflusso


Riguarda la conversione dell'entalpia di un fluido in energia cinetica.



Esperienza di Torricelli $\frac{w^2}{2g} = h \to w = \sqrt{2gh}$.

Applicando il 1° principio (trascurando calore e lavoro) otteniamo $w_2^2 = 2g\left(z_1 - z_2\right) = 2gh$ da cui si torna al teorema di Torricelli.

Generalizzazione dei sistemi aperti



Siamo in regime stazionario. Vale il principio di conservazione della portata in massa $\sum_{e=1}^{m} G_e =$

 $\sum_{u=1}^{n} G_u$. Vale il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti e possiamo moltiplicarlo per le portate

$$\dot{Q} - P_f = \sum_{u=1}^{n} G_u \left(h_u + e_{cu} + e_{pu} \right) - \sum_{e=1}^{m} G_e \left(h_e + e_{ce} + e_{pe} \right)$$
(1.9)

Possiamo estenderla al regime non stazionario: \Longrightarrow la portata non si conserva: $\sum_{\rho}G_{e}-\sum_{u}G_{u}=\frac{dM}{dt}=\frac{M_{f}-M_{i}}{\Delta t}$ Allora, applichiamo il primo principio della termodinamica considerando l'intervallo di tempo d'interesse (Δt) , ovvero:

$$Q - L_f = \sum_{u} G_u \Delta t \left(h_u + e_{cu} + e_{pu} \right) - \sum_{e} G_e \Delta t \left(h_e + e_{ce} + e_{pe} \right) + M_f e_{tf} - M_i e_{ti}$$
 (1.10)

Abbiamo aggiunto un termine che contiene l'energia totale (è variata sia l'energia potenziale che cinetica) e la quantità di massa che risulta variata.

1.7 Calore

Definizione operativa: il calore si misura come il lavoro scambiato da un sistema in un'esperienza di Joule. Ovvero un sistema chiuso che compie una trasformazione ciclica.

1.8 Secondo principio della termodinamica

Formulazione di Plank: E' impossibile che l'unico risultato di una cessione di calore ad un sistema chiuso che compie trasformazioni cicliche sia la produzione di calore.

Formulazione di Clausius: E' impossibile che per un sistema chiuso che compie trasformazioni cicliche l'unico risultato sia la sottrazione di calore da una sorgente inferiore e la cessione di calore ad una sorgente superiore senza alcun effetto compensatorio.

Figura 2: Macchina di Newcomen $p_A = H_2O \text{ fredda}$

Definiamo il rendimento come il rapporto tra ciò che si ottiene e ciò che si spende. Questo meccanismo venne migliorato dalla macchina di Watt;





Figura 3: Macchina di Watt

Distinguiamo il calore Q_1 che è il calore ceduto dal braciere al sistema termodinamico, il lavoro L come il lavoro positivo esercitato dal sistema verso l'esterno e il calore Q_2 come il calore sottratto al sistema per ricondensare il vapore.

Per un sistema termodinamico chiuso che produce lavoro positivo grazie a scambi di calore il limite superiore del rendimento è il rendimento formulato da Carnot: $\eta_{max} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Figura 4: Macchina motrice termica



Carnot fece una similitudine tra il mulino d'acqua e la macchina di Watt;

- il lavoro L è lo stesso che produce in entrambi i casi una rotazione
- la quota coincide con la temperaturalatex d
- la portata coincide con il calore

il parallelismo errato era quello tra il calore e la portata perchè portava a scrivere $l=Q_1-Q_2=0$ Ma sappiamo che per produrre lavoro positivo la macchina di Watt deve avere $Q_1>Q_2$ Nei sistemi chiusi non si può invertire il segno del calore e del lavoro \longrightarrow fenomeni sono **irreversibili**

equivalenza dei principi




Figura 5: Uguaglianza delle formulazioni Planck, Clausius

1.9 Equazioni del secondo principio

$$\oint \frac{dQ}{T} \le 0$$
(1.11)

Questa viene chiamata **Disuguaglianza di Clausius**; dove T è la temperatura alla quale si scambia calore dQ. La disuguaglianza è:

- $\bullet = 0$ per trasformazioni reversibili
- ullet < per trasformazioni irreversibili

La disuguaglianza di Clausius cambiata di segno è la Traccia termodinamica ciclo diretto $\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \longrightarrow \frac{Q_{ass}}{T_{ass}} \leq \frac{Q_{ced}}{T_{[ced]}}$ ciclo inverso $-\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \longrightarrow \frac{Q_{ass}}{T_{ass}} \leq \frac{Q_{ced}}{T_{[ced]}}$

Consideriamo la macchina negata della formulazione di Plank e verifichiamo che la disuguaglianza di Clausius sia negata; poichè il calore assorbito è positivo la disuguaglianza di Clausius risulta negata.

1.10 Entropia

per una trasformazione reversibile $\oint \frac{dQ}{T} = 0$ allora la grandezza $\frac{dQ}{T} = ds$: **Entropia** se la trasformazione è irreversibile $\oint \frac{dQ}{T} \le 0$ e quindi possiamo scrivere: $\frac{dQ}{T} = ds - ds_s$

definizione operativa di entropia $\Delta s = s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{dq}{T}$

Essendo una funzione di stato è uguale se calcolata lungo trasformazioni reversibili e irreversibili.

Energia interna in funzione dell'entropia

 $dq - dl = du + de_c + de_p \ du = dq - dl - de_c - de_p$ sappiamo che dq = Tds e dl = pdv

$$du = Tds - pdv (1.12)$$

Entalpia in funzione dell'entropia

abbiamo definito h = u + pv, il differenziale è: dh = du + pdv + vdp dove du = Tds - pdv quindi:

$$dh = Tds + vdp (1.13)$$

Teorema dell'aumento di Entropia

sistema termodinamico isolato con l'esterno, dq=0, allora $ds=ds_s$, quindi quando abbiamo trasformazioni irreversibili il ds_s va ad aumentare l'entropia. $ds_s \longrightarrow$ termine di produzione entropica

Sorgenti di produzione entropica

- sorgenti entropiche di prima specie: cause di irreversibilità di prima specie quali differenza di pressione, di temperatura e attriti.
- sorgenti entropiche di seconda specie: irreversibilità di prima specie dovute a fenomeni elettrochimici

$$ds_s = ds_{sI}(\Delta p, \Delta T, attriti) + ds_{sII}(x_i, l_{el})$$
(1.14)

$$dS = dQ\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = dS_{sI}(\Delta T) > 0$$

$$ds_{sI} = (\Delta p) = -\frac{vdp}{T}$$

Per le cause di irreversibilità di seconda specie, consideriamo la variazione di energia interna elettrochimica $du_x = \left(\frac{\partial e_i}{\partial x}\right) dx = X dx$ cioè $du_x = -dl_{el} - T ds_{sII}$. La x rappresenta il grado di avanzamento della reazioni chimica e dx la sua variazione.

Dissipata sotto forma di lavoro elettrico (il '-' per analogia con il 1° principio) o di irreversibilità (Tds_{II}), il '-' in analogia al calore, noto come calore dissipato non utilizzato a causa delle irreversibilità). Quindi la sorgente entropica di seconda specie è:

$$ds_{SII} = \frac{1}{T} \left(-du_x - dl_{el} \right) = -\frac{dl_{el}}{T} - \frac{Xdx}{T} \text{ (sist. chiusi)}$$
 (1.15)

Ragionando per i sist. aperti consideriamo la variazione di entalpia: $dh_t = dh + dh_x$ con un contributo termodinamico e uno della reazione elettrochimica. $\Longrightarrow dh_x = \left(\frac{\partial h_t}{\partial x}\right) dx X x' dx$. Quindi consideriamo che la variazione può dar luogo a lavoro elttrodico o sorgente entropica di seconda specie $dh_x = -dl_{el} - T ds_{sII}$.

In conclusione, la sorgente entropica di seconda specie:

$$ds_{SII} = -\frac{dl_{el}}{T} - \frac{x'dx}{T} \text{ (sist. aperti)}$$
 (1.16)

Lavoro meccanico in presenza di sorgenti entropiche (trasformazioni irreversibili)

Sistemi chiusi Inseriamo le sorgenti entropiche nel 1° principio della termodinamica aggiungendo al lavoro il termine elettrico $dl_t = dl_m + dl_{ell}$. Quindi dal 1° principio abbiamo che $du_t = dq - dl_t$ ma $du_t = du + du_x$ e per $dq = Tds - Tds_s$. Allora, sfruttando l'equazione $du_x = -dl_{el} - Tds_{sII}$ e (1.12) otteniamo:

$$dl_m = pdv - Tds_{sI} (1.17)$$

Il lavoro meccanico è diminuito a causa delle irreversibilità di prima specie.

Sistemi aperti Partendo dal primo principiamo consideriamo il lavoro con anche i fenomeni elettrici. Abbiamo $dh_t = dq - dl_t$ e $dh_t = dh + dh_x$ e che che $dq = Tds - Tds_s$. Sostituendo e ricordando che (1.13) e che $dh_x = -dl_{el} - Tds_{sII}$ otteniamo:

$$dl_m = -vdp - Tds_{sI} (1.18)$$

Il lavoro meccanico reale è diminuito a causa delle irreversibilità di prima specie.

In caso di sistema aperto con trasformazione reversibile per ottenere lavoro positivo il fluido si deve espandere e quindi la pressione deve diminuire dp > 0.

1.11 Ciclo motore o ciclo diretto

Si intende un ciclo che produce lavoro positivo verso l'esterno. La rappresentazione schematica è il ciclo di Watt.




Figura 6: Ciclo motore

Otteniamo lavoro $L = Q_1 - Q_2$.

Mettendo in relazione la traccia termodinamica (inverso della disugualianza di Clausius) ed il rendimento $\eta = \frac{L}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ otteniamo il rendimento del ciclo motore irreversibile

$$\eta = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) - \frac{\tau T_2}{Q_1} \tag{1.19}$$

Il primo termine corrisponde al rendimento massimo, ovvero quello di una macchina di Carnot (trasformazione reversibile, $\tau = 0$).

Macchina di Carnot

È reversibile ($p_1 = p_2, T_1 = T_2$, no attriti). Isoterme tra 1-2 e 3-4 (calore è l'area sottesa).




Figura 7: Ciclo motore

Quindi abbiamo $ds = \frac{dq}{T} + ds_S \Rightarrow ds = 0$ allora tra 2 -3 e 4-1 sono **isoentropiche** (:=adiabatica reversibile).

È un ciclo motore particolare, infatti vale che il rendimento $\eta = \eta_c - f(\tau)$ N.B. Il rendimento di un ciclo termomeccanico massimo **non** è 1 ma $\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

1.12Ciclo inverso

- ullet ciclo frigorifero, se lo scopo è sottrarre Q_2 alla sorgente inferiore
- \bullet pompa di calore, se lo scopo è cedere Q_1 alla sorgente superiore




Figura 8: Ciclo inverso

Ciclo frigorifero

Il rendimento del ciclo frigorifero $\eta_F = \frac{Q_2}{L} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} - \frac{\tau}{L} \cdot \frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2}$. Il secondo termine contiene le irreversibilità. Il diagramma nel piano Ts è un rettangolo.

Pompa di calore

Il rendimento della pompa di calore $\eta_{PC} = \frac{Q_1}{L} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} - \frac{\tau}{L} \cdot \frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2}$ Il secondo termine contiene le irreversibilità, se la trasformazione è reversibile $\tau = 0$. Il diagramma Ts è lo stesso rettangolo del ciclo frigorifero.

Diagrammi termodinamici 1.13

Isobare nel Ts

Partendo dal differenziale esatto dell'entalpia e dalla (1.13) e considerando che per un'isobara dp = 0, abbiamo che: $dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT = c_p dT = T ds$. Calore specifico isobaro:

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p = c_p \tag{1.20}$$

Possiamo misurare le derivate parziali (sono quantità fisiche): $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_p = \frac{T}{c_p} > 0$ Oss: se $cp \approx cost \Longrightarrow$ la pendenza cresce con la temperatura T. Allora la curva isobara ha la concavità verso l'alto,→ curva crescente




Figura 9: Isobara

- Espansore, in rosso, tratteggiata la trasformazione reale irreversibile in cui è presente Δs_s .
- Compressore, in verde, discorso analogo

In entrambi i casi la temperatura del caso irreversibile è più alta del caso reversibile. Nel caso irreversibile si ottiene meno lavoro che viene dissipato sotto forma di calore per le irreversibilità. Nel diagramma Ts l'isobara a pressione maggiore si trova sopra.

Considerando (1.44) se la trasformazione è isoentropica e sfruttando (1.23) abbiamo:

$$\frac{c_p}{T}dT = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp \Rightarrow \frac{dT}{dp} = \frac{v\beta T}{c_p} > 0 \tag{1.21}$$

Quindi, muovendosi lungo un'isoentropica, ad un aumento di temperatura corrisponde un aumento di pressione.

Abbiamo anche la pendenza dell'isocora è maggiore di quella dell'isobara. Vedi pg. 18.

Isobare nel diagramma hs

Prendiamo il differenziale dell'entalpia e ricordiamo (1.13) e per un'isobara dp=0, abbiamo che: $dh=\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p ds=T ds\Rightarrow \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p=T$ La pendenza dell'isobara nel piano hs è T. Oss: se $cp\approx cost\Longrightarrow$ la pendenza cresce con la temperatura T. Allora la curva isobara ha la concavità verso l'alto, \rightarrow curva crescente




Figura 10: Isobara

- Espansore, in rosso, tratteggiata la trasformazione reale irreversibile in cui è presente Δs_s .
- Compressore, in verde, discorso analogo
- Valvola di laminazione, l'entalpia di ingresso è uguale a quella di uscita (orizzontale). È irreversibile e arriva ad una pressione di uscita inferiore.

In entrambi i casi l'entalpia del caso irreversibile è più alta del caso reversibile.

Proprietà della sostanze 1.14

Gas perfetti e coefficienti

Obbediscono all'equazione di stato dei gas perfetti

$$pv = RT (1.22)$$

La costante specifica di gas $R=\frac{R_u}{p.m.}$ Note le funzioni termodinamiche generiche, possiamo procedere come se fossero espressioni matematiche, tutto quello che otteniamo ha un significato fisico ed è rappresentato da grandezze misurabili. Sostanza che scambia calore e subisce una variazione di temperatura ha una corrispondente variazione del suo volume specifico: $dv = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T dp$. Da cui la quantità misurabile, il coefficiente di dilatazione isobara:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p} \frac{1}{v} = \beta \tag{1.23}$$

E il coefficiente di compressione isoterma:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \left(-\frac{1}{v}\right) = \gamma \tag{1.24}$$

Se le variazioni di volume specifico avvengono a sezione costante, possiamo dividere per la sezione e ottenere il coefficiente di dilatazione lineare:

$$\frac{1}{x} \left(\frac{\partial x}{\partial T} \right)_p = \alpha \tag{1.25}$$

Quindi l'equazione differenziale del volume specifico:

$$dv = \beta v dT - \gamma v dp \tag{1.26}$$

Calore specifico

$$c = \frac{dq}{dT} \tag{1.27}$$

Dipende dalla trasformazione in quanto dq non è differenziale esatto.

- Se è adiabatica $dq = 0 \Rightarrow c = 0$
- Se è isoterma dT = 0 ma $dq = 0 \Rightarrow c = \pm \infty$

Sistemi chiusi Partendo dal primo principio della termodinamica e considerando una trasformazione reversibile (per cui dl = pdv), otteniamo: dq = du + pdv. Sostituendo nel calore specifico otteniamo $c = \frac{dq}{dT} = \frac{du}{dT} + p\frac{dv}{dT}$. Quindi il differenziale esatto di u = u(T, v) e possiamo dividere per dT e sostituire nell'espressione del calore specifico, poi moltiplichiamo il tutto per dT:

$$dq = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left[p + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\right] dv \tag{1.28}$$

Se la trasformazione è isocora allora otteniamo il calore specifico a volume costante

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \tag{1.29}$$

In queste condizioni vale che $dq = c_v dT$ e quindi possiamo misurarlo come $c_v = \frac{dq}{dT}\Big|_v = \frac{q}{\Delta T}\Big|_v$ Se la trasformazione è isoterma allora otteniamo il calore specifico di dilatazione isoterma

$$c_d = \left[p + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T \right] \tag{1.30}$$

In queste condizioni vale che $dq = c_d dv$ e allora possiamo misurarlo: $c_d = \frac{dq}{dv}\Big|_T$. Possibile solo nei passaggi di stato.

Quindi per i **sistemi chiusi** vale che:

$$dq = c_v dT + c_d dv (1.31)$$

E il calore specifico possiamo esprimerlo come:

$$c = c_v + c_d \frac{dv}{dT} \tag{1.32}$$

Sistemi aperti Partiamo dal primo primo principio della termodinamica per sistemi aperti e supponendo la trasformazione reversibile $(dl_f = -vdp)$. Otteniamo che dq = dh - vdp. Allora sostituendo nella relazione del calore specifico otteniamo $c = \frac{dq}{dT} = \frac{dh}{dT} - v\frac{dp}{dT}$. Quindi possiamo fare il differenziale esatto di h = h(p,T) e dividere per dT. Poi sostituiamo nell'espressione del calore specifico e moltiplichiamo per dT, quindi otteniamo:

$$dq = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left[\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T - v\right] dp \tag{1.33}$$

Se la trasformazione è isobara allora otteniamo il calore specifico a pressione costante

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \tag{1.34}$$

In queste condizioni vale che $dq=c_p dT$ e quindi possiamo misurarlo come $c_p=\frac{dq}{dT}\Big|_p=\frac{q}{\Delta T}\Big|_p$ Se la trasformazione è isoterma allora otteniamo il **calore specifico di comprimibilità isoterma**

$$c_c = \left[\left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T - v \right] \tag{1.35}$$

In queste condizioni vale che $dq = c_c dp$ e allora possiamo misurarlo: $c_c = \frac{dq}{dp}\Big|_T$. Possibile solo nei passaggi di stato.

Quindi per i **sistemi aperti** vale che:

$$dq = c_p dT + c_c dp (1.36)$$

E il calore specifico possiamo esprimerlo come:

$$c = c_p + c_c \frac{dp}{dT} \tag{1.37}$$

Equazioni di Maxwell

Introduciamo due nuove grandezze funzioni di stato:

- Energia libera di Gibbs $e_u = u Ts$
- Entalpia libera di Helmotz $e_h = h Ts$

Possiamo farne i differenziali esatti (considerando anche (1.12) e (1.13)) otteniamo:

- $de_u = -pdv sdT$
- $de_h = vdp sdT$

Nei passaggi di tasto (isotermobariche) abbiamo $de_h=0$.

Per un'isoterma abbiamo $pdv=-de_u\to\int_1^2 pdv=l_{21}=e_{u1}-e_{u2}$ quindi riconduciamo il calcolo del lavoro ad una variazione di una funzioni di stato.

Applicando il teorema di Swartz all'energia libera, entalpia libera, energia interna e entalpia otteniamo le quattro **equazioni di Maxwell**

$$-\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} = -\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p} = -\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_{s} = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_{v}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{s} = \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_{p}$$

$$(1.38)$$

Cerchiamo delle espressioni analitiche per c_d e c_c . Dalla definizione di entropia ds = dq/T sostituiamo la definizione di calore 1.31. Poi possiamo farne il differenziale esatto ds = ds(T, v) e otteniamo:

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{v} dT + \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_{T} dv \tag{1.39}$$

- Trasformazioni isocore $c_v = \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v T$
- Trasformazioni isoterme $c_d = \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T T$

Quindi dalla prima equazione di Maxwell:

$$c_d = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \tag{1.40}$$

Nota l'equazione di stato possiamo calcolarlo analiticamente.

Dalla definizione di entropia ds = dq/T sostituiamo la definizione di calore 1.36. Poi possiamo farne il differenziale esatto ds = ds(T, p) e otteniamo:

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T dp \tag{1.41}$$

- Trasformazioni isobare $c_p = T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p$
- Trasformazioni isoterme $c_c = T \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T$

Quindi dalla seconda equazione di Maxwell:

$$c_c = -T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \tag{1.42}$$

Nota l'equazione di stato possiamo calcolarlo analiticamente.

In conclusione:

Sistemi chiusi

Sistemi aperti

$$dq = c_{v}dT + T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v}dv$$

$$dq = c_{p}dT - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}dp$$

$$du = c_{v}dT + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} - p\right]dv \qquad (1.43)$$

$$dh = c_{p}dT + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}\right]dp \qquad (1.44)$$

$$ds = \frac{c_{v}}{T}dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v}dv \qquad ds = \frac{c_{p}}{T}dT - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}dp$$

Relazioni tra calori specifici

Consideriamo l'ultima da (1.43) se la trasformazione è isocora abbiamo la pendenza dell'isocora sul piano Ts:

$$ds = \frac{c_v}{T}dT \Rightarrow \frac{dT}{ds}\bigg|_{v} = \frac{T}{c_v}\bigg|_{v} \tag{1.45}$$

Considerando l'ultima da (1.44) se la trasformazione è isobara otteniamo la pendenza dell'isobara sul ppiano Ts:

$$ds = \frac{c_p}{T}dT \Rightarrow \frac{dT}{ds}\bigg|_p = \frac{T}{c_p}\bigg|_p \tag{1.46}$$

Poiché $c_p>c_v$ (lo dimostreremo) la pendenza dell'isobara è minore dell'isocora.

Considerando l'ultima da (1.44) esplicitiamo c_p e dall'ultima da (1.43) esplicitiamo c_v . Dalla loro differenza otteniamo:

$$c_p - c_v = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p T \frac{dp}{dT} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v T \frac{dv}{dT}$$
(1.47)

Consideriamo il differenziale esatto di p = p(T, v) e dividiamo per dT allora sostituiamo in $c_p - c_v$ e otteniamo:

$$c_p - c_v = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \tag{1.48}$$

Avendo semplificato grazie al teorema dei differenziali esatti.

Oss: per i gas perfetti otteniamo $pv=RT \to \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v}$ e $\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = -\frac{RT}{p^2}$. Quindi otteniamo

$$c_p - c_v = T \frac{R^2}{v^2} \cdot \frac{RT}{p^2} = R \Rightarrow c_p - c_v = \mathbf{R}$$

$$\tag{1.49}$$

Se è isoentropica dalle ultime di (1.44) e (1.43) possiamo esplicitare c_p e c_v e considerarne il rapporto:

$$\frac{c_p}{c_v} = -\frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v} \cdot \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_s}{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_s} = \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s \tag{1.50}$$

Dove ho semplificato il ∂T

Inoltre $\frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v} = -\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$ per Swartz.

Oss: nei gas perfetti: $pv=RT \to \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = -\frac{RT}{p^2}$ e quindi per le trasformazioni **isoentropiche**

$$pv^k = \cos t \tag{1.51}$$

2 Tesine

3 Indici

Elenco delle figure

1	Frigoriferi a effetto termoelettrico
2	Macchina di Newcomen
3	Macchina di Watt
4	Macchina motrice termica
5	Uguaglianza delle formulazioni Planck, Clausius
6	Ciclo motore
7	Ciclo motore
8	Ciclo inverso
9	Isobara 14
10	Isobara

Elenco delle tabelle

Elenco delle equazioni

1.1	Lavoro	4
1.2	Primo principio della termodinamica	5
1.3	Primo principio	6
1.4	Primo principio in termini differenziali	6
1.5	Primo principio per sistemi aperti	6
1.6	Lavoro dell'espansore	7
1.7	Lavoro del compressore	7
1.8	Valvola di laminazione	7
1.9	generalizzazione del 1° principio per i sistemi aperti	8
1.11	Disuguaglianza di Clausius	10
1.12	Energia interna in funzione dell'entropia	11
1.13	Entalpia in funzione dell'entropia	11
1.14	Sorgenti entropichei	11
1.15	Sorgenti entropiche di seconda specie per i sistemi chiusi	11
1.16	Sorgenti entropiche di seconda specie per i sistemi aperti	11
1.17	Lavoro per sistemi aperti	12
1.18	Lavoro per sistemi chiusi	12
	Calore specifico isobaro	13
1.22	Legge di stato dei gas perfetti	15
1.26	Equazione differenziale del volume specifico	15
1.29	Calore specifico a volume costante	15
1.30	Calore specifico di dilatazione isoterma	15
1.31	Calore per sistemi chiusi	16
1.32	Calore specifico per sistemi chiusi	16
1.34	Calore specifico a pressione costante	16
1.35	Calore specifico di comprimibilità isoterma	16
1.36	Calore per sistemi aperti	16
1.37	Calore specifico per sistemi aperti	16
1.38	Equazioni di Maxwell	17

Indice analitico

```
Calore, 7
Ciclo inverso, 11
    frigorifero, 12
    pompa di calore, 12
Ciclo motore, 10
    macchina di Carnot, 11
Entropia, 9
    sorgenti entropiche, 10
    teorema dell'aumento di entropia, 9
Lavoro, 4
Primo principio, 4\,
    trasf aperte in un sistema chiuso, 5\,
Secondo principio, 7
    equazioni, 9
    equivalenza, 8
{\bf Termodinamica},\,4
```