# IoTシステム工学レポート

4135 舛屋 耀大

# ステップ1 ATOM Matrixの加速度センサを使い、Wi-Fiに接続する

# 目標

- エッジデバイス(ATOM Matrix)の開発環境の確認
  - o arduino-cliを使ったATOM Matrix(ESP32)の開発
  - マイコンのコードをクラス設計して開発する
- ATOM Matrixの加速度センサを使う

#### ビルド方法の確認

```
PS C:\Users\r04i36\source\repos> cd \Users\r04i36\Documents\IoTシステム工学\実験
PS C:\Users\r04i36\Documents\IoTシステム工学\実験 cd prototype-system-masuyayout
PS C:\Users\r04i36\Documents\IoTシステム工学\実験\prototype-system-masuyayout> cd edge
PS C:\Users\r04i36\Documents\IoTシステム工学\実験\prototype-system-masuyayout\edge> nmake board

Microsoft(R) Program Maintenance Utility Version 14.43.34810.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

"C:\Program Files\arduino-ide\resources\app\lib\backend\resources\arduino-cli.exe" --config-file c:\Users\r04i36\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml board list
シリアルボート Protocol タイブ Board Name FQBN Core

COM1 serial Serial Port Unknown

COM3 serial Serial Port (USB) Unknown
```

```
PS C:\Users\r04i36\Documents\IoTシステム工学\実験\prototype-system-masuyayout\edge> nmake build

Microsoft(R) Program Maintenance Utility Version 14.43.34810.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

docker run -v .:/work -it --rm arduino-cli sh -c "cd /work && arduino-cli compile -b esp32:esp32:m5stack-atom edge_device --output-dir edge_device/bin/"
Sketch uses 231085 bytes (17%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 20968 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 306712 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
```

#### [設計]テスト項目

- 1. Atom Matrixを動かして、加速度が変化するか確認する
- 2. 加速度をJSON形式で表示する

### [実装1]Atom Matrixの加速度センサを使う

```
PS C:\Users\r04i36\Documents\IoTシステム工学\実験\prototype-system-masuyayout\edge> nmake build

Microsoft(R) Program Maintenance Utility Version 14.43.34810.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

docker run -v .:/work -it --rm arduino-cli sh -c "cd /work && arduino-cli compile -b esp32:esp32:m5stack-atom edge_device --output-dir edge_device/bin/"
Sketch uses 318081 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 22760 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 304920 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
```

# [テスト1] シリアルモニターでデバッグし、加速度センサが動作するか確認する

- 1. VS Codeに"Serial Monitor"を追加する
- 2. 「シリアルモニター」タブのポートをATOM Matrixが接続されているポートに指定し、ボーレートをentorypoint.cppで設定した「115200」に変更し、「監視の開始」をクリックする
- 3. シリアルコンソールに加速度が10秒ごとに表示される

#### [実装2]加速度センサのデータをJSON形式に変換する

# [テスト2] 加速度がJSONで表示されるか確認する

• Atom Matrixを動かしたときに、加速度がJSONで表示される

```
---- シリアル ポート COM3 を開きました ----
{"accX":-0.016113,"accY":0.028564,"accZ":-0.993164}
{"accX":-0.015137,"accY":0.029785,"accZ":-0.996582}
{"accX":-0.016357,"accY":0.028809,"accZ":-0.994873}
{"accX":-0.020996,"accY":0.032227,"accZ":-0.996826}
```

# ステップ2 ATOM MatrixをWi-Fiに接続する

#### 目標

- ATOM MatrixをWi-Fiでネットワークに接続し、疎通確認する
  - ∘ Wi-Fi APへの接続
  - pingによる疎通確認

# [設計]テスト項目

- Wi-Fi APへの接続を確認する
  - Wi-Fi APのMACアドレスが得られている
  - o DHCPサーバからIPアドレスが振られる
- 疎通確認する

。 同一セグメント内の別マシンにpingが通る

# [実装]ATOM MatrixをWi-Fiに繋いで実験室PCにpingを送る

### [テスト]テスト項目の確認

- Wi-Fi APのMACアドレスがシリアルコンソールに表示されるか?
- Wi-Fiに接続し、ATOM Matrixに割り振られたIPドレスが表示されるか?
- pingに対し、Successと表示されるか?

```
---- シリアル ポート COM3 を開きました ----
Success
{"accX":-0.00708,"accY":-0.018311,"accZ":-1.000488}
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON RESET),boot:0x13 (SPI FAST FLASH BOOT)
configsip: 188777542, SPIWP:0xee
clk drv:0x00,q drv:0x00,d drv:0x00,cs0 drv:0x00,hd drv:0x00,wp drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13260
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
M5Atom initializing...OK
E8:9F:6D:08:97:D8
WiFi connected
IP address:
172.16.98.206
```

# ステップ2 MQTTブローカーを立ち上げる

#### 目標

- MQTTブローカーを起動する
  - o dockerを使ったサーバの起動、開発環境の整備
  - o MQTTの動作確認

#### [設計]テスト項目

• mqttサーバが起動し、ローカル環境でpublish、subscribeができる

[設定] mosquittoのbrokerを立ち上げる(Dockerコンテナ)、brokerに対して、subscribe、publishして動作確認する

/usr/src/app # mosquitto\_passwd -c -b /mosquitto/mosquitto\_passwd.txt masuyayouta masuya038

#### [テスト] MQTT brokerの動作確認

o codespace →/workspaces/prototype-system-masuyayout/gateway (main) \$ mosquitto\_sub -u masuyayouta -P masuya038 -h localhost -t "#" -v test/d1/ 1

#### MQTT brokerの停止

```
    ^Ccodespace →/workspaces/prototype-system-masuyayout/gateway (main) $ docker compose down
        [+] Running 2/2
        √ Container mqtt-broker Removed
        √ Network gateway_default Removed
```

#### [確認] MQTT brokerのログを見る

```
Usage: docker compose [OPTIONS] COMMAND
Define and run multi-container applications with Docker
Options:
     --all-resources
                                  Include all resources, even those not used by services
     --ansi string
                                  Control when to print ANSI control characters ("never" | "always" | "auto") (default "auto")
     --compatibility
                                  Run compose in backward compatibility mode
      --dry-run
                                   Execute command in dry run mode
      --env-file stringArray
                                  Specify an alternate environment file
  -f, --file stringArray
                                  Compose configuration files
                                  Control max parallelism, -1 for unlimited (default -1)
     --parallel int
                                   Specify a profile to enable
      --profile stringArray
                                   Set type of progress output (auto, tty, plain, json, quiet) (default "auto")
      --progress string
      --project-directory string Specify an alternate working directory
                                   (default: the path of the, first specified, Compose file)
  -p, --project-name string
                                   Project name
Commands:
             Attach local standard input, output, and error streams to a service's running container
  attach
  build.
             Build or rebuild services
  commit
             Create a new image from a service container's changes
             Parse, resolve and render compose file in canonical format
  config
             Copy files/folders between a service container and the local filesystem
 ср
             Creates containers for a service
  create
             Stop and remove containers, networks
 down
             Receive real time events from containers
  events
             Execute a command in a running container
  exec
  export
             Export a service container's filesystem as a tar archive
             List images used by the created containers
  images
  kill
             Force stop service containers
  logs
             View output from containers
             List running compose projects
             Pause services
  pause
             Print the public port for a port binding
  port
             List containers
  ps
  publish
             Publish compose application
             Pull service images
  pull
  push
             Push service images
             Restart service containers
  restart
             Removes stopped service containers
  rm
             Run a one-off command on a service
  run
             Scale services
  scale
  start
             Start services
             Display a live stream of container(s) resource usage statistics
  stats
             Stop services
  stop
  top
             Display the running processes
 unpause
             Unpause services
             Create and start containers
  up
             Show the Docker Compose version information
  version
             Block until containers of all (or specified) services stop.
  wait
             Watch build context for service and rebuild/refresh containers when files are updated
  watch
Run 'docker compose COMMAND --help' for more information on a command.
unknown docker command: "compose log"
```

#### 目標

• ATOM MatrixでMOTTプロトコルによるデータの送信処理を実装する

# [設計]テスト項目

• MQTT brokerでsubscribeしているとき、ATOM Matrixを動かすとデータが受信される

[実装] ATOM MatrixでMQTT publishするコードを追加する

[テスト] brokerでデータが受信できるか確認

```
---- シリアル ポート COM3 を開きました ----
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 188777542, SPIWP:0xee
clk drv:0x00,q drv:0x00,d drv:0x00,cs0 drv:0x00,hd drv:0x00,wp drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13260
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
M5Atom initializing...OK
E8:9F:6D:08:97:D8
WiFi connected
IP address:
172.16.98.206
Success
Connecting to MQTT...
Publishing at QoS 0, packetId: 0
{"accX":-0.006592, "accY":-0.007568, "accZ":-1.001221}
{"accX":-0.006592, "accY":-0.007568, "accZ":-1.001221}
Connected to MQTT broker: 172.16.98.143, port: 1883
PubTopic: iot system/y2025/r04i36
Session present: 0
Publishing at QoS 0, packetId: 1
{"accX":-0.008789,"accY":-0.005615,"accZ":-0.99707}
 "accX":-0.008789,"accY":-0.005615,"accZ":-0.99707}
Publishing at QoS 0, packetId: 1
{"accX":-0.008301,"accY":-0.00708,"accZ":-1.000732}
 "accX":-0.008301,"accY":-0.00708,"accZ":-1.000732}
```

```
codespace →/workspaces/prototype-system-masuyayout/gateway (main) $ mosquitto_sub -u masuyayouta -P masuya038 -h localhost -t "#" -v
iot_system/y2025/r04i36 {"accX":-0.008301,"accY":-0.006836, "accZ":-1.000244}
iot_system/y2025/r04i36 {"accX":-0.008789,"accY":-0.005615,"accZ":-0.99707}
iot_system/y2025/r04i36 {"accX":-0.008301,"accY":-0.00708,"accZ":-1.000732}
iot_system/y2025/r04i36 {"accX":-0.005615,"accY":-0.004395,"accZ":-0.998291}
iot_system/y2025/r04i36 {"accX":-0.001709,"accY":-0.005615,"accZ":-0.992188}
iot_system/y2025/r04i36 {"accX":-0.006348,"accY":-0.010254,"accZ":-1.004395}
iot_system/y2025/r04i36 {"accX":-0.001953,"accY":-0.003418,"accZ":-1.001221}
```

# ステップ4 AWS IoT Coreの準備

#### 目標

- AWS IoT Coreの設定を行う
  - o モノを登録する

- 証明書によるデバイス管理
- ポリシーを理解する

### [設定] AWS Academy Learner Lab

- 1. 「モジュール」をクリックする
- 2. 「AWS Academy Learner Labを起動する」をクリックする
- 3. 「Start Lab」をクリックする
- 4. 左の方にある「AWS」のところが緑の丸になってることを確認し、クリックする(緑ならLearner Labが 起動している。黄は起動中。赤は停止。)
- 5. AWS Consoleにアクセスできる

### [Option] AWS CLI/Terraform

AWS CLIやTerraform等で扱う場合には「AWS Details」をクリックし、credentials情報を入手し、利用する [設定] AWS IoT Coreでデバイス登録(bridgeを登録、証明書、秘密鍵等をダウンロードする)

- 1. AWS IoT Coreを選択
- 2. 「管理」「すべてのデバイス」「モノ」を選択
- 3. 「モノを作成」を選択
- 4. 「1つのモノを作成」を選択
- 5. 「モノの名前」を入力(iot\_2025\_Masuyaにしました)
- 6. 「新しい証明書を自動作成(推奨」を選択
- 7. 「ポリシーを作成」をクリック(新しいタブが開いてポリシーを設定する画面に写る)
- 8. 「ポリシー名」を入力 (iot\_2025\_Masuya\_policyにしました)
- 9.「JSON」をクリックし以下のJSONを入力する。



ステップ5 MQTT ブローカーをMQTTブリッジとして機能させ、エッジ デバイスからAWS IoT Coreヘデータを送る

目標

• MQTT bridgeの役割について理解し、ATOM MatrixからのデータをAWS IoT Coreに送る

- 。 証明書によるデバイス管理
- o bridgeするトピックの設定

### [設計]テスト項目

- 1. Gateway (MQTT broker)からMQTTでデータをpublishし、AWS IoT Coreでsubscribeできるか確認する
- 2. ATOM Matrixからデータをpublishし、AWS IoT Coreでsubscribeできるか確認する

### [設定] mosquittoのbrokerをAWS IoT Coreへのbridgeとして設定する

• IoT Coreへのbridgeとして設定するための設定ファイルmqtt-broker/bridge.confを作成し、以下の場所 にファイルを配置する

#### 「テスト1」 MOTTブローカーとAWS IoT Coreの疎通確認



# [テスト2] ATOM Matrixからデータを送る



```
▼ iot_system/y2025/r04i36
                                                                                                                                     May 12, 2025, 16:50:13 (UTC+0900)
  "accX": -0.005615,
  "accY": -0.04834,
  "accZ": -0.997559
▶ プロパティ
▼ iot_system/y2025/r04i36
                                                                                                                                     May 12, 2025, 16:50:03 (UTC+0900)
  "accX": -0.002686,
  "accY": -0.048584,
  "accZ": -0.999512
▶ プロパティ
▼ iot_system/y2025/r04i36
                                                                                                                                     May 12, 2025, 16:49:53 (UTC+0900)
  "accX": -0.004883,
 "accY": -0.048584,
  "accZ": -0.998047
▶ プロパティ
```

# ステップ6 AWS IoT Coreで受信したデータをNodeREDで可視化する

#### 目標

NodeREDで可視化する

- EC2のインスタンスにNodeREDをセットアップする
- NodeREDにダッシュボードノードを追加する
- NodeREDでコードを作成し、可視化する


#### [設計] テスト項目

• ATOM MatrixからのデータがNodeREDで可視化される


#### [設定] EC2インスタンスにNode-REDをインストールする




[設定] AWS IoT CoreにNodeREDのためのデバイスを追加登録する





# [実装] AWS IoT CoreからNodeREDにデータを送る(NodeREDでsubscribeする)



[実装] NodeREDで可視化する







[テスト] Atom Matrix〜MQTT bridge〜AWS IoT Core〜Node-REDとデータが送信され、可視化できることを確認する

