WR703N OpenWrt 配置流程

下載安裝

訪問WR703N在OpenWrt的Wiki頁,然後在Flashing一節中找到下載鏈接:

squashfs-factory.bin,下載後別忘了比對md5。[1]

進入路由器管理界面,出廠配置為<u>http://192.168.1.1</u>,用戶名和密碼均為admin,然後進入固件更新,選擇下載的文件,然後更新。

等待一段時間 (~~2min), 然後重啟路由。

P.S. 官方固件不帶WebUI,所以需要對Linux系統較為熟悉,否則可以選擇國內有人編譯的帶LuCI和中文支持的版本,Google即可。

初始配置[2]

首先用一根網線將703N的Lan口和你電腦相連,電腦上設置為DHCP模式。然後

telent 192.168.1.1

成功後出現OpenWrt的歡迎界面:

BusyBox v1.19.4 (2012-05-05 05:41:33 MST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.



然後更改root密碼:

passwd root

更改root密碼後dropbear(SSH 服務)就運行了,輸入exit退出telent,然後

ssh root@192.168.1.1

以後就可以通過ssh管理OpenWrt.

網絡配置

OpenWrt官方的固件是不帶LuCl的,所以初始的網絡設定需要在命令行下完成 首先備份相關配置,防止出錯:

cp /etc/config ~/ -r

然後用vi修改相關配置(不會用vim的同學悲劇了)。 首先修改/etc/config/wireless文件,註釋掉

option disabled 1

然後修改/etc/config/network文件[3], 首先修改lan接口配置, 註釋掉此行:

option ifname 'eth0'

然後增加wan接口,如果你上級網絡是DHCP的,則文件的末尾添加:

```
config interface 'wan'
  option ifname 'eth0'
  option proto 'dhcp'
```

如果你上級網絡是靜態IP,則在文件的末尾添加:

```
config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option proto 'static'
option ipaddr '10.22.33.124'
option netmask '255.255.255.0'
option gateway '10.22.33.1'
option dns '202.113.16.10'
```

然後將路由器的Lan/Wan口接到上級網絡中,重啟路由器。這時便可以通過電腦尋找SSID為OpenWrt的無線網絡,加入後便可以通過:

```
ssh root@192.168.1.1
```

來連接路由器。此時703N為無線路由模式,電腦便可以通過703N上網了。

安裝軟件

然後便可以用大名鼎鼎的opkg包管理系統。主要命令:

```
# 查看幫助
opkg help
# 更新數據庫,必做
opkg update
# 列出已安裝的包
```

opkg list-installed

- # 安裝LuCI, 我就不選擇裝了, 命令行很好
- # 參見 http://wiki.openwrt.org/doc/howto/luci.essentials

opkg install luci

各種配置以後補充。暫時先這麼用著。另外703N的RAM只有32M,ROM只有4M,所以能做的事情很少。倒是有人換RAM和ROM芯片的,淘寶上RAM和ROM加倍的只賣150元,喜歡OpenWrt的同學可以考慮一下。

TODO:

- 1. VPN 無痛翻牆
- 2. GoAgent 無痛翻牆
- 3. 無線中繼
- 4. 脫機下載
- 5. 3G無線網卡支持

F.A.Q

- 1. 無線加密,修改/etc/config/wireless文件,參見[4]。配置wpa加密需要修改config wifi-iface段。
- 3. 出現路由端可以ping可以上網,而電腦不能上的問題。電腦端ping結果:
- 4. From 192.168.1.1: icmp_seq=1 Destination Port Unreachable
- 5. 這時只需要重啟firewall服務即可。
- 6. /etc/init.d/firewall restart

- 7. 進入安全模式
- 8. 假如由於各種原因(無線密碼, root密碼忘了等)無法ssh 路由,則可以進入安全模式,安全模式的進入方法:
- 9. 路由器上電,等待指示燈由常亮變為閃爍(大約上電後10s),立刻用尖銳物體按住reset鍵約5s,此時指示燈快速閃爍,路由器進入failsafe模式。此時將電腦的IP設定為192.168.1.2,子網掩碼設定為255.255.255.0,用網線和路由器相連,使用telnet 192.168.1.1便可無需密碼登錄路由器,其他操作可以直接參見wiki。

參考文獻

- 1. http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n
- 2. http://wiki.openwrt.org/doc/howto/firstlogin
- 3. http://wiki.openwrt.org/doc/uci/network
- 4. http://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless