Z y3

Z y2

Z y1

CZ

MM xyz

A x1

ER y2

Z d3

Z x4

Z x5

Z d2

Z d1

Walzrichtung

MR xyz

ER x2

Z x1

Z x2

Z x3

K x1

K x2

K x3

K y1

K y2

K y3

ER y1

Z y4

Z y5

ER x1

x

y