

## Arhitektura procesora FRISC



# Poboljšana inačica procesora FRISC

(proširenje skupa naredaba i detaljnija arhitektura)



### Poboljšana inačica procesora

- Za proširenje skupa naredaba moramo vidjeti:
  - Potrebne/praktične promjene i proširenja u skupu naredaba
  - Adresiranja
  - Strojne kôdove konačnog skupa naredaba
  - Način izvođenja naredaba i protočnu strukturu
- Za detaljnije definiranje mikroarhitekture moramo vidjeti:
  - Dijelove procesora i precizniji način njihovog spajanja
  - Put podataka i upravljačku jedinicu
  - Priključke procesora
  - Spajanje procesora s memorijom i vanjskim jedinicama
  - Način komunikacije procesora s memorijom i vanjskim jedinicama



# Proširenja aritmetičko-logičkih naredaba



#### Proširenja skupa naredaba

- Do sada uvedene naredbe omogućuju izvođenje većine zadaća koje nam mogu zatrebati
- Ipak, da bi programiranje bilo lakše, uvest ćemo još nekoliko naredaba i načina adresiranja
  - način adresiranja = način na koji se pristupa podatku
- Pri tome moramo voditi računa o strojnim kôdovima, jer oni također ograničavaju: broj naredaba, broj načina adresiranja, vrste operanada, širine podataka, širine adresa itd.
- Pogledajmo neke praktične zadaće koje bi mogli lakše riješiti s drugačijim ili novim naredbama ...



 Pretpostavimo da treba registar R0 uvećati za 20. Sada je moguće ovakvo rješenje:

```
LOAD R1, (100)
ADD R0, R1, R0
```

```
100 DW 20 ; na adresi 100 nalazi se broj 20
```

- Loše strane ovog rješenja:
  - Potrebne su dvije naredbe (brzina i zauzeće memorije)
  - Potrebna je dodatna memorijska lokacija (s brojem 20)
  - Treba koristiti dodatni registar (npr. R1). Moguće je da on nije slobodan, pa će ga trebati spremiti i kasnije obnoviti (za što trebaju još dvije dodatne naredbe i još jedna dodatna memorijska lokacija)




Bolje rješenje bi moglo izgledati ovako:

ADD R0, 20, R0

- Dobre strane ovog rješenja:
  - Potrebna je samo jedna naredba
  - Ne trebaju dodatne memorijske lokacije
  - Ne treba koristiti dodatne registre
- Ali, naredba ADD se komplicira:
  - Operandi više nisu samo registri, nego mogu biti i brojevi
- Jedno od pravila pri oblikovanju procesora:
  - Ubrzati rad onoga što se često koristi



- Proširimo naredbu ADD tako da kao drugi operand može imati:
  - registar (kao i do sada)
  - broj (novo)
- Moramo vidjeti ima li mjesta za ovakvo proširenje u strojnom kôdu i kako će on sada izgledati
- Do sada smo imali ovakav strojni kôd:






- Moramo imati različit strojni kôd za različite vrste operanada:
  - Neiskorišteni bit 26 (adr) će označavati o kojem se obliku naredbe radi (to je dodatno 1-bitno polje koje određuje način adresiranja):
    - bit 26 u 0 (nuli) označava da su oba operanda registri
    - bit 26 u 1 (jedinici) označava da je drugi operand broj





 Kad su oba operanda registri, strojni kôd ostaje kao prije s razlikom da je bit adr (26) u nuli:



- Kad je drugi operand broj, bit adr (26) je u jedinici, a zatim redom kodiramo
  - tri bita (23 do 25) za prvi odredište (dest)
  - tri bita (20 do 22) za prvi operand (src1)
  - preostalih 20 bitova (0 do 19) sadrže drugi operand, tj. broj



- Teorijski bi mogli imati i oblike:
  - ADD 20, R1, R2 registar
  - ADD 20, 30, R4

- prvi operand je broj, a drugi je
- oba operanda su brojevi
- Međutim, to ima nedostataka:
  - Osim bita 26, trebao bi dodatni bit za odabir vrste prvog operanda
  - Ne dobiva se na fleksibilnosti naredaba
  - Oblik s dva podatka je besmislen jer troši vrijeme na izračunavanje konstante vrijednosti, a u strojnom kôdu i nema mjesta za dva broja
- Zato, ostajemo na samo dva predložena oblika, ali će oni vrijediti za sve aritmetičko-logičke naredbe (radi pravilnosti i jednostavnosti arhitekture)

## Proširenja AL-naredaba - primjer

 Izračunati izraz R0 := (R1+55)-(R2 xor 4ABC).
 Usporediti rješenje bez novih naredaba i rješenje korištenjem novouvedenog zadavanja podatka u ALnaredbama.

#### Bez novih naredaba

```
; izračunavamo: R0 := (R1+55)-(R2 xor 4ABC)
    LOAD RO, (KONST1)
    ADD R1, R0, R0
    LOAD R3, (KONST2)
    XOR R2, R3, R3
    SUB R0, R3, R0
; Podaci u memoriji
KONST1
        DW 55
       DW 4ABC
KONST2
```

#### S novim naredbama

```
; izračunavamo: R0 := (R1+55)-(R2 xor 4ABC)
```

```
ADD R1, 55, R0
XOR R2, 4ABC, R3
SUB R0, R3, R0
```

Prednosti u odnosu na prethodni program su očite:

- •kraći program (3 naredbe prema 5)
- •nema dodatnih podataka u memoriji (2 podatka)



#### Proširenja AL-naredaba - proširenje broja

- Aritmetičko-logička jedinica je 32-bitna pa, prema tome, očekuje 32-bitne operande
- U okviru strojnog kôda za kodiranje broja imamo na raspolaganju samo 20 bitova
- Što s gornjih 12 bitova koji nedostaju? Ove bitove treba nekako definirati.
- Procesor će 20-bitni broj (iz strojnog kôda) prije slanja u ALU predznačno proširiti na 32 bita

#### 20-bitni brojevi u naredbama

#### Podsjetnik:

- Proširenje nulama čuva iznos NBC brojeva (ali ne čuva iznos 2'k brojeva)
- Predznačno proširenje čuva iznos 2'k brojeva (ali ne čuva iznos NBC brojeva)
- U praksi je u aritmetičkim operacijama puno potrebnije imati i pozitivne i negativne brojeve, nego puni opseg NBC-a.
  - Zato naš procesor koristiti predznačno proširenje

#### 20-bitni brojevi u naredbama

- 20-bitni broj iz strojnog kôda se prilikom izvođenja predznačno proširuje na 32 bita
  - Dakle, dobiveni 32-bitni broj će sigurno u svih gornjih 13 bitova imati ili sve nule ili sve jedinice (ovisno o najvišem bitu 20bitnog broja)
- Prilikom pisanja programa mogu se pisati pozitivni i negativni brojevi: 123, -2, FFFF5678 itd., ali oni moraju imati u gornjih 13 bita ili sve jednice ili sve nule.
  - Asemblerski prevoditelj provjerava ispravnost brojeva tako da prvo svaki napisani broj pretvori u 32-bitni zapis:
    - 32-bitni NBC ako je broj pozitivan
    - 32-bitni 2'k zapis ako je broj negativan
  - Ako su u dobivenom 32-bitnom zapisu gornjih 13 bitova isti, onda je broj ispravan i u strojni kôd se upisuje najnižih 20 bitova 32bitnog zapisa
  - Ako gornjih 13 bitova nisu isti, onda je broj pogrešno napisan (poruka: wrong number)

#### 20-bitni brojevi u naredbama

#### Domaća zadaća:

proučiti dokument "Proširivanje 20 na 32 bita"

#### Proširenja AL-naredaba - pomaci i rotacije

- U asemblerskom programiranju često treba obaviti različite vrste pomaka i rotacija podataka:
  - 1. logički pomak ulijevo i udesno
  - 2. aritmetički pomak udesno
  - 3. rotacija ulijevo i udesno
  - 4. rotacija ulijevo i udesno kroz zastavicu
- Mogu se dozvoliti pomaci i rotacije samo za jedan bit ili za željeni broj bitova
- Teorijski bi mogli odabrati samo dvije operacije pomaka/rotiranja, a ostale ostvariti programski.
  - To bi bilo u skladu s idejom "jednostavnog procesora"

#### Proširenja AL-naredaba - pomaci i rotacije

- Međutim, da bi pojednostavnili programiranje i ubrzali izvođenje, odabrat ćemo nešto veći broj naredaba za operacije:
  - 1. logičkog pomaka ulijevo i udesno
  - 2. aritmetičkog pomaka udesno
  - 3. rotacije ulijevo i udesno
- Također ćemo definirati da se izlazni bit sprema u zastavicu C kako bi ga mogli jednostavno ispitati nakon naredbe

#### Proširenja AL-naredaba - pomaci i rotacije

• Definiramo pisanje i operande naredaba pomaka i rotacije:

```
SHL src1, src2, dest logički pomak u lijevo (SHift Left)

SHR src1, src2, dest logički pomak u desno (SHift Right)

ASHR src1, src2, dest aritmetički pomak u desno(Arithmetic SHR)

ROTL src1, src2, dest rotacija u lijevo (ROTate Left)

ROTR src1, src2, dest rotacija u desno (ROTate Right)
```

- Podatak koji se pomiče/rotira uzima se iz prvog operanda (src1)
- Broj pomaka/rotacija zadan je drugim operandom (src2)
- Rezultat pomaka/rotacije stavlja se u treći operand (dest)

"pomakni podatak iz src1 za src2 bitova i spremi rezultat u dest"



#### Proširenja AL-nar. za višestruku preciznost

- Dvije AL-naredbe koje služe za rad s podatcima u višestrukoj preciznosti su naredbe zbrajanja i oduzimanja s prijenosom:
  - ADC (add with carry)
  - SBC (subtract with carry)
- Kasnije ćemo vidjeti kako se ove naredbe koriste i kako točno rade
- Ove naredbe imaju jednake operande kao i obično zbrajanje i oduzimanje. Pišu se ovako:

```
ADC src1, src2, dest
SBC src1, src2, dest
```



#### Proširenja AL-naredaba - naredba usporedbe

- Zadnja AL naredba koju ćemo uvesti, a koja postoji u većini procesora je naredba za usporedbu dvaju brojeva CMP (compare)
- Ova naredba slična je naredbi za oduzimanje SUB, s razlikom da se rezultat oduzimanja zanemaruje i ne upisuje u jedan od općih registara (CMP nema treći operand)
- Ovo je ujedno i prednost naredbe CMP, jer su u većini slučajeva registri zauzeti s različitim podatcima i međurezultatima
- Naredbu CMP zapravo pozivamo zato da postavi zastavice koje ćemo nakon toga ispitati naredbom uvjetnog skoka
- Naredba se piše ovako (drugi operand je registar ili broj):

```
CMP src1, src2 ; src1-src2
```

### Rekapitulacija: proširenja AL-naredaba

- Ovime smo kompletirali skup aritmetičko-logičkih naredaba, kojih sada ima 13:
  - ADD, SUB, ADC, SBC
  - CMP
  - AND, OR, XOR
  - SHL, SHR, ASHR, ROTL, ROTR
- Osim toga, kao drugi operand sada osim registra smijemo pisati i 20-bitni broj

#### Proširenja AL-naredaba - zastavice

 Većina novih naredaba ima isti utjecaj na postavljanje zastavica kao i ranije definirane naredbe:

```
ADD, ADC, SUB, SBC i CMP: C=prijenos,V=preljev,Z=nula, N=predznak
AND, OR i XOR: C=0, V=0, Z=nula, N=predznak
SHL, SHR, ASHR, ROTL, ROTR: C=izlazni bit, V=0, Z=nula, N=predznak
```

• Jedina novost kod postavljanja zastavica je u naredbama pomaka i rotacije gdje se u zastavicu C upisuje izlazni bit od zadnjeg koraka pomaka/rotacije.

### **Primjer**

U registru R0 nalaze se dvije NBC poluriječi. Treba usporediti te poluriječi. Ako je viša poluriječ veća od niže, onda treba skočiti na adresu 100, a ako nije, onda treba skočiti na adresu 200.

Postupak: da bismo mogli obaviti usporedbu, moramo poluriječi imati u zasebnim registrima, npr. R0 i R1.



### Proširenja AL-naredaba - primjer

#### Rješenje:

```
ROTR R0, 10, R1 ; viša poluriječ u niži dio R1
AND R0,0FFFF,R0 ; više bitove R0 stavljamo u 0
AND R1,0FFFF,R1 ; više bitove R1 stavljamo u 0

CMP R1, R0 ; usporedba


JP_UGT 100 ; viša p.r. > niža p.r. ⇒ "goto 100"
JP 200 ; viša p.r. <= niža p.r. ⇒ "goto 200"
```


## Proširenja AL-naredaba - put podataka

- Na kraju prethodnog predavanja prikazali smo shematski mikroarhitekturu FRISC-a, bez ulaženja u detalje
- U ovom poglavlju ćemo postupno uvesti detaljniji prikaz arhitekture koji se u literaturi obično naziva put podataka (engl. datapath)



#### Upravljanje putom podataka za AL naredbe





- Dosta česta zadaća koju treba obaviti je punjenje broja (konstante) u registar, na primjer:
  - pri inicijalizaciji brojača za petlju
  - pri incijalizaciji varijable, itd.
  - Sada to možemo riješiti pomoću naredbe LOAD:

```
BROJ DW 32
```

- Loše strane ovog rješenja su:
  - Potrebna je memorijska naredba (vidjet ćemo kasnije da se memorijske naredbe izvode sporije od npr. ALnaredaba)
  - Potrebna je dodatna memorijska lokacija (s brojem)

- Koji puta (ali ne previše često) treba vrijednost iz jednog registra upisati u drugi registar
  - Sada to možemo riješiti pomoću AL-naredaba, npr. naredbom OR, AND, ADD, SUB ili ROTL/ROTR. Pokažimo kako bi upisali vrijednost iz R1 u R2:

```
OR R1,R1, R2
AND R1,R1, R2
ADD R1,0, R2
SUB R1,0, R2
ROTL R1,0, R2
```

• Nije estetski, ali uglavnom funkcionira 

...

- Međutim, AL-naredbe mijenjaju zastavice u registru SR.
   To koji puta može biti nepoželjno.
- Ne znamo kako spremiti i obnoviti vrijednost registra SR

- Zbog svega navedenog, uvodimo novu naredbu MOVE
- Ona po svojim značajkama ne pripada ni jednoj postojećoj skupini naredaba (AL, memorijske, upravljačke)
  - svrstat ćemo je u zasebnu skupinu registarskih naredaba (jer ona prvenstveno radi s registrima)
- Definiramo pisanje i operande naredbe MOVE:

MOVE src, dest

- src izvor podatka; može biti: SR, R0-R7 ili 20-bitni podatak koji se predznačno proširuje na 32 bita
- dest odredište podatka; može biti: SR ili R0-R7

- Registar SR je 5-bitni (to još ne znamo, ali tako će ispasti <sup>©</sup>) pa moramo definirati kako MOVE barata s podatcima različitih širina (Ri označuje opći registar R0-R7):
  - MOVE podatak, SR → nakon predznačnog proširenja podatka na 32 bita, odbacuje se gornjih 27 bita i u SR se puni samo najnižih 5 bita podatka
  - MOVE Ri, SR  $\rightarrow$  u SR se puni najnižih 5-bita iz registra Ri
  - MOVE SR, Ri → SR se puni u najniže bitove od Ri, a viši bitovi se pune nulama

#### Uvođenje registarskih naredaba - primjer

#### Primjer učitavanja brojeva u registre:

U registar R0 treba upisati broj 12345, u registar R1 broj FFFF1234, u R2 broj -100A, u R3 broj 12345678, a u registar R4 broj 9ABCDEF0.

```
; Prvi način je izravno korištenje naredbe MOVE.
; Ovo je pogodno za brojeve malog apsolutnog iznosa.
; "Mali brojevi" stanu u strojni kod (19+1 bit).

MOVE 12345, R0 ; 12345 ima 17+1 bit

MOVE 0FFFF1234, R1 ; isto kao -EDCC, a
; EDCC ima 16+1 bit

MOVE -100A, R2 ; 100A ima 13+1 bit
```

#### Uvođenje registarskih naredaba - primjer

```
; Drugi način je pogodan za "velike brojeve" koji ne
; "stanu" u strojni kod. Broj se "puni" u registar u
; više koraka: Na primjer, kombinacijom MOVE i ADD
    MOVE 1234, R3
                        ; 12345678 ima 29+1 bit
     ROTL R3, %D 16, R3
    ADD R3, 5678, R3
; Treći način za "velike brojeve" znamo od prije:
; upotreba naredbe LOAD i dodatne memorijske lokacije
     LOAD R4, (BROJ)
BROJ DW 9ABCDEF0
```

### Uvođenje registarskih nar. - strojni kôd

 Proučite u knjizi objašnjenje načina formiranja strojnog koda za prethodne naredbe

## Registarske naredbe – put podataka

