

## Arhitektura procesora FRISC




- Podsjetimo se da su memorijske naredbe LOAD i STORE imale zadavanje adrese **brojem**
- U strojnom kôdu je za adresu bilo na raspolaganju samo 20 bitova
- Budući da smo za adresnu sabirnicu odabrali širinu od 32 bita, moramo točno definirati vrijednost gornjih 12 bitova

- U strojnom kôdu ostalih naredaba postoji pravilnost:
  - AL-naredbe mogu imati u nižih 20 bitova zadan 20-bitni broj koji će biti drugi operand. Ovaj broj se predznačno proširuje prije dovođenja u ALU
  - Registarske naredbe mogu imati u nižih 20 bitova zadan broj koji se predznačno proširuje i stavlja u odredišni registar
  - Zbog pravilnosti arhitekture definirat ćemo da se i u naredbama LOAD i STORE konačna 32-bitna adresa dobiva predznačnim proširivanjem 20-bitne adrese iz strojnog kôda



#### Proširenje memorijskih naredaba - adrese

- Adresama 0000 0000 do 0007 FFFF adresiramo najnižih 2<sup>19</sup> lokacija memorije (najnižih pola MB)
- Adresama FFF8 0000 do FFFF FFFF adresiramo najviših 2<sup>19</sup> lokacija memorije (najviših pola MB),što ukupno daje 2<sup>20</sup> lokacija (tj. jedan MB)
- Na ovaj način ne možemo adresirati svih 2<sup>32</sup> lokacija (tj. 4 GB ili 4096 MB)





#### Proširenje memorijskih naredaba - adrese

- Adresni prostor od 1 megabajta je dovoljan za potrebe ugradbenog računala, ali ne i za opću upotrebu procesora
- Trebamo zadavanje bilo koje 32-bitne adrese
- Moguća rješenja
  - Proširiti strojni kôd (nekih) naredaba tako da zauzimaju dvije riječi i u drugu riječ staviti 32-bitnu adresu
  - Upotrijebiti jedan od općih registara za adresiranje
- Budući da smo odlučili da sve naredbe budu jednake širine, odabiremo drugo rješenje



 Sada ćemo moći naredbe LOAD i STORE pisati na primjer ovako:

```
LOAD R0, (R5)
STORE R1, (R4)
STORE R2, (R3)
```

#### DZ:

Proučite u knjizi način formiranja strojnih kodova memorijskih naredaba



#### Primjer rada s adresama većim od 20 bita

Zamijeniti vrijednosti memorijskih lokacija s adresa 200 i 300000:

```
LOAD R2, (200) ; Dohvati prvi podatak.
  LOAD R0, (A) ; Stavi broj 300000 u R0 i s
  LOAD R3, (R0)
                     ; njim adresiraj drugi podatak.
  STORE R3, (200)
  STORE R2, (R0)
; U memoriji na adresi A mora biti upisan
; broj 300000 koji ćemo koristiti kao adresu:
         DW 300000 ; Služi kao adresa za drugi podatak
A
         DW 1234 ; Prvi podatak.
200
300000 DW 2468 ; Drugi podatak.
```

## Proširenje memorijskih nar. - odmak

 U strojnom kodu naredbe kod adresiranja registrom ostaje neiskorištenih 20 najnižih bitova

```
opkod 1 dest/ adr reg 31-27 26 22-20
```

- Naredbu možemo učiniti još fleksibilnijom i praktičnijom za upotrebu ako uvedemo 20-bitni odmak (engl. offset)
- Dobivamo konačni drugi oblik memorijskih naredaba u kojem kodiramo adresni registar (adrreg), ali i dodatni 20-bitni odmak

Konačno, drugi oblik memorijskih naredaba izgleda ovako:

```
LOAD R1, (R4+20)
STORE R2, (R5-10)
STORE R3, (R6) odmak=0,ne mora se pisati
```

- Adresa se tijekom izvođenja formira na sljedeći način:
  - 1) 20-bitni odmak se predznačno proširi do 32 bita,
  - 2) Vrijednost adresnog registra zbroji se s 32-bitnim odmakom,
  - 3) Ovaj zbroj je konačna 32-bitna adresa za memorijsku naredbu.

#### Proširenje memorijskih nar. - širina podatka

- Naredbe LOAD i STORE rade s 32-bitnim podatcima koji su u memoriji zapisani u četiri uzastopne memorijske lokacije
- Da bi mogli pristupati pojedinim memorijskim lokacijama, tj. bajtovima, dodat ćemo još i naredbe LOADB i STOREB (load byte i store byte) koje imaju jednake operande kao i LOAD i STORE
- također dodajemo naredbe LOADH i STOREH (load halfword i store halfword) koje imaju jednake operande kao i LOAD/STORE te LOADB/STOREB


#### Proširenje memorijskih nar. - širina podatka

- U pristupanju bajtovima, riječima i poluriječima obično postoje ograničenja pa ih i mi uvodimo:
  - Riječi imaju adrese djeljive s 4
  - Poluriječi imaju adrese djeljive s 2
  - Bajtovi nemaju ograničenja na adresu
- U nekim procesorima će u slučaju zadavanja pogrešne adrese doći do tzv. iznimke. Budući da želimo imati jednostavan procesor, mi ćemo izbjeći ovakvu mogućnost na sljedeći način:
  - FRISC automatski stavlja nule u dva najniža bita adrese prilikom izvođenja naredbe LOAD/STORE
  - FRISC automatski stavlja nulu u najniži bit adrese prilikom izvođenja naredbe LOADH/STOREH
  - FRISC ne mijenja adresu prilikom izvođenja naredbe LOADB/STOREB



## **Primjer**

 U memoriji se od adrese 1000 nalazi niz 64-bitnih složenih podataka kao na slici (npr. C struktura sa short-om, dva char-a i int-om)



 Treba kopirati 16 i 32-bitni dio iz prvog podatka u nizu u treći podatak u nizu, a 8-bitne dijelove treba kopirati iz trećeg podatka u prvi.



```
;registri za adresiranje:
      MOVE 1000, R1; adresa prvog podatka
      MOVE 1010, R3; adresa trećeg podatka
; kopiraj poluriječ iz 1. u 3. strukturu
      LOADH R5, (R1)
      STOREH R5, (R3)
; kopiraj oktete iz 3. u 1. strukturu
      LOADB R5, (R3+2)
      STOREB R5, (R1+2)
      LOADB R5, (R3+3)
      STOREB R5, (R1+3)
; kopiraj riječ iz 1. u 3. strukturu
      LOAD R5, (R1+4)
      STORE R5, (R3+4)
```

- Većina procesora koristi stog za spremanje podataka i povratnih adresa iz potprograma i prekidnih potprograma
- Već smo vidjeli što je stog i dvije osnovne operacije za stavljanje i uzimanje podataka sa stoga - PUSH i POP
- Da bi omogućili rad sa stogom, uvest ćemo naredbe PUSH i POP koje će:
  - stavljati na stog podatak iz jednog od općih registara (PUSH)
  - uzimati podatak sa stoga i stavljati ga u jedan od općih registara (POP)
- Budući da se stog nalazi u memoriji, PUSH i POP ćemo svrstati u skupinu memorijskih naredaba

- Podsjetnik: stog se nalazi u memoriji, a u svakom trenutku moramo znati adresu vrha stoga
  - Trebamo pokazivač stoga SP u kojem će se pamtiti adresa vrha stoga
- Mogli bi uvesti posebni 32-bitni registar za tu namjenu
  - Tada bi morali imati i posebne naredbe koje bi mogle upisivati vrijednost u SP i čitati vrijednost registra SP
  - Time bi donekle zakomplicirali arhitekturu i proširili skup naredaba
- Zato ćemo "žrtvovati" jedan od općih registara i dodijeliti mu posebnu ulogu pokazivača stoga - to će biti R7:
  - R7 će se moći nazivati alternativnim imenom SP
  - Inače se R7 može ravnopravno koristiti u ostalim naredbama kao i preostali registri R0 do R6

- SP pokazuje na zadnji podatak na stogu
- Definiramo pisanje i operande naredaba PUSH i POP:

```
PUSH src
POP dest
```

- src opći registar iz kojeg se uzima podatak koji se stavlja na stog
- dest opći registar u kojeg se stavlja podatak sa stoga

```
PUSH src:

R7-4 \rightarrow R7

(R7) \rightarrow dest

src \rightarrow (R7)

R7+4 \rightarrow R7
```

- Uočite da se R7 smanjuje i povećava za četiri, jer se na stog uvijek stavlja i uzima 32-bitni podatak
- Slično naredbama LOAD i STORE, da bi se izbjegla greška u naredbama PUSH i POP, automatski se stavljaju nule na najniža dva bita adrese
- Proučite u knjizi strojne kodove za prethodne naredbe

#### Put podataka... za nove naredbe

LOAD R1, (R4+20) STORE R2, (R5-10)

LOAD R0, (R5) //+0

LOADB STOREB LOADH STOREH

**PUSH src:** 


R7-4 -> R7

 $src \rightarrow (R7)$ 


POP dest:

(R7) -> dest


R7+4 -> R7




#### Put podataka (adresiranje LOAD/STORE)




#### Put podataka (adresiranje u PUSH/POP)



#### Put podataka (podatci za STORE i PUSH)



## Put podataka (podatci za LOAD i POP)



# Proširenje upravljačkih naredaba

## Proširenje upravljačkih naredaba

- Za sada imamo samo naredbu skoka JP u kojoj adresu skoka zadajemo 20-bitnim brojem
- Budući da adresa mora biti 32-bitna, ponovno moramo definirati što će biti u viših 12 bitova
- Zbog pravilnosti i jednostavnosti arhitekture, i ovdje će se 20-bitna adresa iz strojnog kôda predznačno proširiti da bi se dobila konačna 32-bitna adresa
  - ovo postavlja ista ograničenja kao i u naredbama LOAD i STORE
  - izravno se može adresirati samo najnižih i najviših 0,5 megabajta memorije, što znači da se samo na tim lokacijama može nalaziti odredište skoka

## Proširenje upravljačkih naredaba

- Da bi se moglo skočiti na bilo koju memorijsku adresu, upotrijebit ćemo istu ideju kao kod naredba LOAD/STORE:
  - Jedan registar upotrijebit ćemo kao adresni registar koji će svojim 32-bitnim sadržajem zadati adresu skoka na bilo kojoj memorijskoj lokaciji u prostoru od 4 GB
  - Novi način zadavanja adrese piše se ovako:

JP (addreg)


gdje je adrreg jedan od registara opće namjene

#### Proširenje upravljačkih naredaba - primjeri


```
Primjer skoka na 32-bitnu adresu:
Treba skočiti na adresu 200000.
    LOAD R0, (A_200000) ;;; Priprema adrese u R0 JP (R0) ;;; Skok "na R0"
;;; Na adresi A_200000 nalazi se adresa skoka 200000
A_200000 DW 200000
;;; Na adresi 200000 nalazi se
;;; dio programa na koji skačemo...
200000 ADD R2, R3, R4 ; neka naredba
```

- Vidimo da način skakanja nije najpraktičniji, ali funkcionira:
  - možemo s bilo kojeg mjesta u memoriji skočiti na bilo koje drugo mjesto
- Nepraktično je:
  - za skok trebaju dvije naredbe i jedan slobodni registar
  - za skok treba dodatna memorijska lokacija u kojoj je adresa skoka (praktično je da je ova lokacija bude negdje unutar memorije koja se može adresirati s 20 bitova, jer inače i nju moramo dohvaćati indirektno preko nekog drugog registra)
- Pogledajmo kada je ovakav način skakanja naročito nepraktičan i koje je moguće rješenje...

• Iako korištenjem registra možemo skočiti bilo kuda, postoje slučajevi kad je to naročito nepraktično:




- Pretpostavimo da na procesor spojimo npr. 256MB memorije
- Pretpostavimo da na adresi 2100000 (u "sredini memorije") imamo neki dio programa u kojem se nalazi npr. petlja sa dvadesetak naredaba ili npr. naredba skoka kojom želimo preskočiti 2 naredbe (kao na slici)
- Ovakvi kratki skokovi su najčešći u programima



- Budući da ne možemo zadati adresu sa 20-bitnim brojem, morali bi koristiti registar i dodatnu memorijsku lokaciju
- Budući da je program prepun ovakvih kratkih skokova, ovo bi bilo vrlo nepraktično i neefikasno

. . . . .




- Dodatna nepraktičnost: ne možemo koristiti labelu za skok (labele povećavaju čitljivost)
- Također treba znati adresu na koju želimo skočiti (Znamo li je? Teorijski znamo, ali u praksi NE zato što obično ne vodimo računa na kojim adresama se nalaze naredbe)
- Postoji li bolje rješenje?



 Bolje rješenje je relativni skok

- Relativni skok je takav skok kod kojeg znamo početni položaj naredbe skoka i "udaljenost" odredišta skoka
- Početni položaj zapisan je u registru PC (koji pokazuje jednu naredbu dalje od naredbe JP)




- U naredbi relativnog skoka treba zadati samo **udaljenost** odredišta skoka
- S obzirom da su skokovi većinom kratki, onda nam je npr. 20-bitna udaljenost i više nego dovoljna

- Uvodimo naredbu JR (jump relative) kojoj se odredište skoka ne zadaje apsolutnom adresom, nego odmakom od same naredbe JR
- Odmak je 20-bitni i predznačno se proširuje čime se dobivaju skokovi "unaprijed" i "unatrag"
- Programer ne mora izračunavati ovaj odmak (udaljenost, engl. offset), nego se za to brine asemblerski prevoditelj, a programer piše adresu skoka (obično kao labelu)
- Naredba može koristiti uvjet i piše se ovako:

```
JR adresa
JR uvjet adresa
```

- Ovako definirana naredba daje mogućnost adresiranja 1 MB memorijskog prostora u okolini trenutačne naredbe JR:
- Moguć je skok unaprijed za otprilike 0,5 MB i unatrag za također 0,5 MB:




Može se izravno adresirati relativnim adresiranjem, bez obzira na adresu naredbe JR

#### Proširenje upravljačkih naredaba - primjer

## Primjer dugačkih i relativnih skokova:

Glavni program je smješten na "niskim adresama", a programski odsječak na "visokoj adresi" 300000.

Iz glavnog programa treba skočiti na odsječak na adresu 300000. Odsječak mora zbrojiti pet 32-bitnih podataka (petlja) počevši od adrese 1000 i staviti rezultat u R0. Nakon toga, odsječak skače na labelu NASTAVI koja se nalazi u glavnom programu.



```
; Glavni program na nižim adresama memorije:
GLAVNI LOAD R1, (A ODSJECAK)
                             apsolutno adresiranje je nemoguće
        JP (R1) ←
                              jer je adresa 300000 šira od 20
                             bitova, a relativno je nemoguće jer
                                    je skok predug
NASTAVI ...; neke naredbe
A ODSJECAK DW 300000 ; adresa za skok na odsječak
1000
        DW 12F,5B54C367,23A9,87DDB000,33578
; Na adresi 300000 nalaze se naredbe odsječka:
300000 MOVE 5, R5 ; brojač za petlju
       MOVE 0, R0; suma
        MOVE 1000, R1; adresa podataka
PETLJA LOAD R2, (R1)
        ADD R0, R2, R0
        ADD R1, 4, R1
        SUB R5, 1, R5
        JR NZ PETLJA
        JP NASTAVI
```

```
; Glavni program na nižim adresama memorije:
GLAVNI LOAD R1, (A ODSJECAK)
        JP (R1)
NASTAVI ...; neke naredbe
A ODSJECAK DW 300000 ; adresa za skok na odsječak
1000
            DW 12F,5B54C367,23A9,87DDB000,33578
; Na adresi 300000 nalaze se naredbe odsječka:
300000
       MOVE 5, R5 ; brojač za petlju
        MOVE 0, RO
                            ; suma
        MOVE 1000, R1
                           ; adresa podataka
PETLJA LOAD R2, (R1)
                                 praktično je koristiti relativno
        ADD R0, R2, R0
                                adresiranje i naredbu JR, jer je
                                skok kratak, a odredište skoka
        ADD R1, 4, R1
                                 ima adresu širu od 20 bita
        SUB R5, 1, R5
        JR NZ PETLJA
        JP NASTAVI
```

```
; Glavni program na nižim adresama memorije:
GLAVNI LOAD R1, (A ODSJECAK)
        JP (R1)
NASTAVI ...; neke naredbe
A ODSJECAK DW 300000 ; adresa za skok na odsječak
1000
            DW 12F,5B54C367,23A9,87DDB000,33578
; Na adresi 300000 nalaze se naredbe odsječka:
300000
       MOVE 5, R5 ; brojač za petlju
        MOVE 0, RO
                            ; suma
        MOVE 1000, R1; adresa podataka
PETLJA LOAD R2, (R1)
        ADD R0, R2, R0
                                 JR se ne može koristiti zbog
        ADD R1, 4, R1
                             prevelike udaljenosti odredišta skoka,
        SUB R5, 1, R5
                             a apsolutna adresa se može koristiti
        JR NZ PETLJA
                               jer je odredišna adresa malena
        JP NASTAY
```

- S običnim skokovima i ostalim naredbama možemo programirati svaki algoritam
- Međutim, u praksi nam treba mogućnost korištenja potprograma (bolja struktura i modularnost programa)
- Za potprograme nam trebaju posebne naredbe skoka:
  - naredba za poziv potprograma CALL
  - naredba za povratak iz potprograma RET
- Zbog pravilnosti i ove naredbe izvode se uvjetno

 Naredba CALL se uvijek piše s adresom potprograma koji pozivamo (kao što se i naredba skoka JP piše s adresom na koju treba skočiti). Ova adresa se u praksi obično piše kao labela, koja se koristi kao ime potprograma. Definiramo pisanje naredbe CALL:

```
CALL adr
CALL (adrreg)
CALL_uvjet adr
CALL_uvjet (adrreg)
```

- adr 20-bitna adresa skoka koja se predznačno proširuje
- adrreg opći registar u kojem je adresa skoka
- Koriste se isti načini zadavanja adrese skoka kao u naredbi JP



- Naredba CALL mora omogućiti povratak na naredbu koja se nalazi neposredno iza nje, tj. mora spremiti povratnu adresu
- Kako naredba CALL "zna" adresu sljedeće naredbe?
  - Jednostavno: adresa se nalazi u registru PC
  - Podsjetnik: u PC-u se nalazi adresa sljedeće naredbe koju treba izvesti, a to je upravo naredba koja se nalazi neposredno iza naredbe CALL
- Nakon spremanja povratne adrese, CALL može skočiti u potprogram tako da u PC stavi adresu potprograma (adresa je zapisana unutar strojnog kôda ili unutar jednog od općih registara)

>>>>



#### <<<<

- Gdje se sprema povratna adresa? Na stog\*
- Dakle, naredba "CALL ADRESA" radi sljedeće:
  - spremi PC na stog
  - skoči na adresu potprograma (tj. na ADRESA)
- Ovako to radi "interno":

```
• SP - 4 \rightarrow SP
• PC \rightarrow (SP)
• ADRESA \rightarrow PC \rightarrow stog
```



<sup>\*</sup> To nije jedina mogućnost spremanja povratne adrese, ali je najčešće korištena

- Naredba za povratak iz potprograma RET piše se bez operanada (to je jedina naredba skoka u kojoj se ne zadaje adresa odredišta skoka)
- Naredbi RET adresa skoka nije potrebna, jer ona podrazumijeva da se adresa skoka nalazi na vrhu stoga
- Naravno, pretpostavka je da je negdje ranije izveden CALL koji je povratnu adresu stavio na stog, jer naredba RET ne može "znati" što je zaista na stogu
- Definiramo pisanje naredbe RET:

```
RET
RET uvjet
```



#### <<<<

- Dakle, naredba "RET" radi sljedeće:
  - uzme povratnu adresu sa stoga i skoči na nju

Ovako to radi "interno":

- Zašto se povratna adresa sprema na stog?
- Zato jer je stog promjenjive veličine, a to omogućava jednostavno gniježđenje potprograma do potrebne dubine, kao i rekurzivno pozivanje potprograma
- Spremanje na fiksnu memorijsku lokaciju (npr. u varijablu) ne bi bilo praktično, jer bi već drugi ugniježđeni poziv potprograma uništio prvu spremljenu povratnu adresu
- Kod spremanja na stog, novi podatak uvijek se sprema na novo mjesto, ovisno o trenutačnoj popunjenosti stoga

- Definirajmo još dvije varijante naredbe RET
- One će nam trebati kod prekidnog U-I prijenosa, pa ih nećemo sada objašnjavati
- Definirat ćemo samo način njihovog pisanja:

```
RETI_uvjet
RETN
RETN uvjet
```

# Proširenje upravljačkih naredaba

- Na kraju, dodajmo još jednu naredbu koja postoji u mnogim procesorima
- To je naredba za zaustavljanje rada procesora i naziva se HALT
- Budući da ova naredba prekida normalni slijed izvođenja, svrstat ćemo je u upravljačke (iako nije naredba skoka)
- Zbog pravilnosti će se i naredba HALT moći izvoditi uvjetno


```
HALT_uvjet
```



#### Proširenje upravljačkih nar. - put podataka

 Za izvođenje upravljačkih naredaba, put podataka je kompliciraniji nego kod ostalih naredaba

# Put podataka...



PC+4

JP adr


JP (reg)

JR


**CALL** 

**RET** 


#### Put podataka (dohvat naredbe)




### Put podataka (JP adr)




# Put podataka (JP (Reg))



# Put podataka (JR)



# Put podataka (CALL, PC → stog)




1) PC  $\rightarrow$  stog

(Adresa je kao u PUSH)

2) PC se puni kao u JP



#### Put podataka (RET, stog → PC)



# Put podataka procesora FRISC

 Ovime smo kompletirali naredbeni skup procesora FRISC i definirali dijelove puta podataka potrebne za izvođenje tih naredaba

- Do sada smo već spominjali načine adresiranja i vidjeli ih u pojedinim naredbama. Pogledajmo sada i definirajmo načine adresiranja procesora FRISC.
- Pod načinima adresiranja (addressing modes) u širem smislu misli se na načine zadavanja operanada, rezultata ili odredišta skoka u naredbama
- U užem smislu, adresiranje se odnosi samo na načine adresiranja podataka ili odredišta skoka u memoriji, ali ovdje ćemo koristiti taj pojam u širem smislu
- Ovdje se radi o procesorskim načinima adresiranja

- Treba razlikovati procesorska adresiranja od asemblerskih adresiranja
- Procesorska adresiranja:
  - odnose se na različite načine na koje procesor adresira podatke prilikom izvođenja naredaba
  - međusobno se raspoznaju po strojnom kôdu naredbe
- Asemblerska adresiranja (detaljniji opis kasnije):
  - različiti načini pisanja adresa koje dozvoljava asemblerski prevoditelj
  - svako od asemblerskih adresiranja će asemblerski prevoditelj prevesti u jedno od procesorskih adresiranja
  - različita asemblerska adresiranja daju isti strojni kôd

- Iako je naš procesor RISC arhitekture, ipak ima relativno velik broj adresiranja. To su:
  - Registarsko adresiranje
  - Neposredno adresiranje
  - Apsolutno adresiranje
  - Relativno adresiranje
  - Registarsko indirektno adresiranje
  - Registarsko indirektno adresiranje s odmakom
  - Implicitno adresiranje

### Procesorski načini adresiranja

- Registarsko adresiranje (register addressing)
  - Podatak ili rezultat nalazi se u jednom od registara procesora
  - ADD <u>R0</u>, 12, <u>R2</u>

- Neposredno adresiranje (immediate addressing)
  - Podatak se zadaje neposredno u naredbi kao broj. Nakon prevođenja, taj podatak je zapisan u strojnom kôdu.
  - Podatak predstavlja broj s kojim se izvodi operacija, a ne adresu u memoriji
  - MOVE 200, R3
  - ADD R0, <u>12</u>, R2

#### Procesorski načini adresiranja

- Apsolutno adresiranje (absolute addressing)
  - broj predstavlja adresu podatka ili skoka u memoriji
  - LOAD R0, (1200)
- Relativno adresiranje (relative addressing)
  - Koristi se samo u naredbi relativnog skoka JR
  - JR <u>1200</u>
- Registarsko indirektno adresiranje (register indirect addressing)
  - U upravljačkim naredbama
  - U registru se nalazi adresa odredišta skoka
  - CALL (R6)

#### Procesorski načini adresiranja

- Registarsko indirektno adresiranje s odmakom (register indirect addressing with displacement; base plus offset addressing)
  - U memorijskim naredbama

```
LOAD R5, (R0+4)
LOAD R5, (R0) // odmak je 0
```

- Implicitno adresiranje (implied addressing)
  - iz same naredbe se zna gdje se nalazi podatak ili odredište skoka i sl.

```
PUSH R5 // iako nije eksplicitno zadano,// naredba radi sa stogom
```