


#### Definicije i osnovni vremenski dijagram

- Memorijski pristup (memory access):
  - Operacija čitanja ili pisanja podatka u memoriju
- Vrijeme pristupa (access time):
  - Vrijeme potrebno da memorija obavi čitanje ili pisanje podatka nakon što su na ulazu postavljeni svi potrebni adresni i upravljački signali
- Period pristupa (access period):
  - Period između iniciranja zahtjeva za pristupom memoriji i trenutka kad je pristup obavljen do kraja te kad je memorija spremna za novi zahtjev




- Brzina
  - 1/period pristupa
- Propusnost (throughput)
  - Umnožak brzine memorije i širine podataka koje memorija daje na priključcima. Izražava se u b/s




#### Memorijski signali

Primjer signala na običnoj statičkoj memoriji (SRAM) od 64Mb (2Mx32b) tj. (2<sup>21</sup>x32b)



#### Povezivanje memorije i procesora



- /CS (Chip Select) ili /CE (Chip Enable) je signal koji omogućuje dekodiranje adresne sabirnice i ostalih upravljačkih signala unutar memorije
- **/OE** (Output Enable) je signal koji podatke iz internog spremnika podataka u memoriji prosljeđuje na vanjsku sabirnicu podataka (obično se spaja na procesorov priključak /RD)
- /WE (Write Enable) je signal koji inicira pisanje podataka sa sabirnice podataka na izabranu lokaciju u memoriji (obično se spaja na procesorov priključak /WR)

/MemSel (Memory Select) je signal kojim procesor definira da je na adresnoj sabirnici stabilna memorijska adresa (postoje različite izvedbe ovog signala)


# Načini povezivanja u stvarnosti

- Na dosadašnjim slikama memorija je prikazivana kao jedan čip s potrebnim (tj. velikim) brojem adresnih i podatkovnih priključaka
- U stvarnosti se ne proizvode memorijski čipovi s velikim brojem adresnih priključaka i podatkovnih priključaka
- Cijena memorije s manje priključaka je povoljnija
- Memorija se formira kao blok memorijskih čipova manjeg kapaciteta i manje širine riječi\*




<sup>\*</sup> manji kapacitet znači manju širinu adresnih priključaka, a manja širina riječi znači manju širinu podatkovnih priključaka


# Memorijski blok s čipovima manje širine riječi




 Najniža dva bita adrese često se koriste za izbor bajta unutar riječi ako procesor želi dohvatiti podatak manje preciznosti



# Memorijski blok s čipovima manjeg kapaciteta




- Veći memorijski blok dobiva se povezivanjem nekoliko mem. čipova
- adresni dekoder obavlja odabir pojedinog čipa unutar grupe




# Memorijski blok većeg kapaciteta

 Kombinacijom prethodna dva načina povezivanja ostvaruju se memorijski blokovi (memorijski moduli) većeg kapaciteta



# Primjeri stvarnih memorija i njihovih cijena

- Ukupna cijena memorijskog modula (načelno):
  - Što je kapacitet memorijskog čipa veći, to mu je cijena po Mb veća (pinovi, kućište, površina silicija, itd.)
  - Cijena memorijskog modula (pločica, montiranje, prostor, itd.) raste s porastom broja memorijskih čipova
  - UKUPNA CIJENA: mora se tražiti optimum zbroja gornje dvije funkcije



# Zahtjevi na memoriju

- Pored zahtjeva za što većim kapacitetom, u primjeni je isto tako važan i zahtjev za željenom brzinom memorije
- Brzina memorije značajno utječe na performanse sustava
- Pri razvoju programa uvijek postoji želja ili potreba za velikom količinom brze memorije
- Brza memorija je skupa, a u nekom trenutku koristi se samo mali dio ukupne memorije u sustavu te je teško opravdati stavljanje velike količine brze memorije u računalni sustav

(5000 11


# Ubrzanje memorijskog sustava

- Zbog cijene se u stvarnim računalnim sustavima primjenjuju određene metode organizacije memorijskog sustava kojima se poboljšavaju performanse memorijskog sustava (postiže se ubrzanje)
- Rezultat tih metoda je da se korištenjem jeftinije tehnologije postižu performanse memorijskog sustava koje su bliske izvedbi s brzim, ali i znatno skupljim memorijama
- Ovakve metode organizacije memorije stvaraju dojam velike količine brze memorije
- U nastavku ćemo objasniti neke osnovne organizacije memorijskog sustava kojima se poboljšavaju performanse

# Ubrzanje memorijskog sustava Preplitanje

# Preplitanje - načelo rada


- Povećanje propusnosti mem. sustava može se postići preplitanjem (engl. interleaving) memorija
- Adresni prostor dijeli se u n memorijskih blokova (engl. memory bank) tako da memorijska lokacija s adresom a bude smještena u memorijski blok (a mod n). Operacija mod jednostavno se izvodi dekodiranjem zadnjih bitova adrese




 Takva memorija sa n blokova se naziva memorija s n-terostrukim preplitanjem (engl. n-way interleaved)

# Preplitanje - načelo rada


- Na slici su prikazane adrese u pojedinim blokovima (binarno) za n=4
- Na taj način je osigurano da se susjedne adrese ne nalaze u istom bloku te se mogu paralelno dohvaćati
- Sustav radi na načelu da se uklanja čekanje na dekodiranje adrese (engl. latency) tako da se dekodiranje obavlja jednom za četiri uzastopne adrese



# Primjer uštede za čitanje 4 slijedna podatka



Trajanje običnog pristupa za 4 podatka (uz vrijeme pristupa = 12 clk): 4\*(1clk (slanje adrese) +12clk (pristup) +1clk (učitavanje podatka))=56clk



Trajanje pristupa za organizaciju spreplitanjem: (1+12+1)+(0+0+1)+(0+0+1)+(0+0+1)=17clk

Ubrzanje = 3.3 x

Signali sel0 do sel3 izvode se iz adresnih signala a0 i a1 (običnim dekodiranjem)

# Preplitanje

- Vrlo dobro rješenje za sustave s čestim pristupom slijednim lokacijama (npr. programski kod, pristup poljima podataka, ...)
- Efektivno vrijeme pristupa, a time i propusnost, povećava se približno za n, gdje je n broj memorijskih blokova
- Sustav izvrsno radi i za čitanje i pisanje !!!

Ubrzanje memorijskog sustava

Hijerarhijska organizacija memorije

#### Hijerarhijska organizacija memorije

- Primjer problema: učenje za ispit iz ARH1 1 u knjižnici
  - Način 1:
    - Sve knjige su na policama knjižnice
    - Svaki put kad trebamo neki podatak iz knjige, uzmemo knjigu, pročitamo podatak i knjigu vratimo na policu
    - SPORO !!!

#### • Način 2:

- Kad zatrebamo neku knjigu, uzmemo je s police i stavimo na stol
- Ako na stolu više nema mjesta, onda za svaku novu knjigu prvo moramo jednu knjigu sa stola spremiti na policu, a tek onda možemo uzeti novu knjigu za čitanje
- S obzirom da za proučavanje neke teme ne trebamo sve knjige, već da većinu vremena provedemo čitajući neki manji skup knjiga, nećemo trebati ustajati od stola tako često
- BRŽE !!!

# Hijerarhijska organizacija memorije

- Prethodni primjer opisuje metodu poboljšanja performansi korištenjem hijerarhijske organizacije
- Često korištena metoda za poboljšanje performansi memorijskog sustava upravo je hijerarhijska organizacija
- Načelo hijerarhijske organizacije memorije određuje da se podaci koji se češće koriste smještaju u manju, ali brzu memoriju, dok se ostali, rjeđe korišteni podaci čuvaju u većoj i sporijoj memoriji
- Kako se može znati koji će se podaci češće koristiti? Podaci u stvarnim primjenama imaju karakteristiku nazvanu lokalnost podataka:
  - **Prostorna lokalnost**: ako pretpostavimo da je neki podatak bio potreban, onda je vjerojatno da će i njemu **susjedni podaci uskoro** biti potrebni (npr. naredbe u nekom programu, elementi polja, ...)
  - <u>Vremenska lokalnost</u>: ako pretpostavimo da je neki podatak bio potreban, onda je vjerojatno da će **isti podatak uskoro** biti opet potreban (npr. varijable u nekom programu, ...)


# Hijerarhijska organizacija memorije

- Glavna ili radna memorija (druga razina) ostvarena je korištenjem DRAM-a, koji predstavlja kompromis između kapaciteta, brzine i cijene
- Između glavne memorije i procesora, na prvu razinu, može se staviti manja količina brze statičke memorije SRAM. Takva memorija naziva se priručna memorija (engl. cache)
- Na kraju, u sustav se na treću razinu obično stavlja magnetska memorija u obliku diskova. Ona ima malu cijenu i velik kapacitet, ali je spora



# Kako radi sustav s priručnom memorijom

- U okviru Arhitekture računala 1 objasnit ćemo samo neka osnovna načela (stvarne izvedbe mogu biti složenije, koristiti brojne podvarijante i poboljšanja itd.)
- Memorija se dijeli u blokove, minimalne količine podataka koji se mogu naći u susjednim razinama



# Kako radi sustav s priručnom memorijom

- Ako procesor želi pristupiti nekom podatku, tada se pretražuje memorija koja je najbliža procesoru, a to je priručna memorija
  - Ako se podatak nalazi u priručnoj memoriji, tada se to naziva pogodak (engl. hit)
  - Ako se podatak ne nalazi u priručnoj memoriji, tada se to naziva promašaj (engl. miss). Tada se pristupa glavnoj memoriji kako bi se dohvatio podatak
- Omjer pogodaka (engl. hit-rate): broj pristupa memoriji kada je podatak pronađen u višoj razini u odnosu na ukupni broj pristupa
- **Omjer promašaja** (engl. miss-rate): *miss\_rate=1-hit\_rate*, tj. broj pristupa memoriji kada podatak nije pronađen u višoj razini u odnosu na ukupni broj pristupa
- Budući da procesor stalno pristupa podacima, pretraživanje mora biti iznimno brzo (ostvaruje se sklopovski)
  - Pretraživanje ćemo detaljnije objasniti malo kasnije

# Obrada čitanja i promašaja kod čitanja

- Ako je traženi podatak u priručnoj memoriji, onda ga se jednostavno čita (pogodak), a operacija čitanja je vrlo brza
- Ako traženi podatak nije u priručnoj memoriji (promašaj), tada jedinica za upravljanje memorijom mora zahtijevati taj podatak iz glavne memorije (zapravo, cijeli blok)
- U tom trenutku rad procesora se mora zaustaviti dok se traženi podatak (tj. blok) ne dohvati i spremi u priručnu memoriju. To dovodi do kašnjenja zbog promašaja (engl. miss penalty)
- Postoje mnogi načini kako se pokušava izbjeći ovaj negativni utjecaj promašaja na efikasnost rada procesora, ali bez obzira na organizaciju, promašaj uvijek degradira performanse

24

# Obrada pisanja

- Pisanje novog podataka, odnosno promjena postojećeg podatka u priručnoj memoriji predstavlja poseban problem, bez obzira što se on već u njoj nalazi, tj. bez obzira što je došlo do pogotka\*
- Problem je osiguravanje istovjetnosti (ili koherentnosti) podataka u različitim razinama memorije:
  - Ako procesor mijenja podatak u priručnoj memoriji, onda je potrebno osvježiti i originalni podatak u glavnoj memoriji

<sup>\*</sup> slučaj promašaja kod pisanja obradit ćemo malo kasnije

## Obrada pisanja

- Najjednostavniji algoritam je pisanje s prosljeđivanjem (engl. write-through)
  - Svaki puta kad procesor promijeni podatak u priručnoj memoriji, taj isti podatak se odmah prosljeđuje i zapisuje i u glavnu memoriju
  - Osnovni nedostatak: znatan gubitak vremena na pisanje u glavnu memoriju
  - Efikasnost se može povećati tako da procesor ne čeka dovršetak upisa u glavnu memoriju, već nastavlja raditi, a pisanje u glavnu memoriju se obavlja preko posebnih međuspremnika neovisno o radu procesora

1011101000041 (26 26 )

#### Obrada pisanja

- Napredniji algoritam je pisanje pri povratku (engl. writeback)
  - Procesor mijenja podatak SAMO u priručnoj memoriji
  - Podatak se zapisuje u glavnu memoriju SAMO onda kada se blok izbacuje iz priručne memorije
  - Efikasniji algoritam od prethodnog, ali teži za izvedbu:
    - U glavnu memoriju se zapisuju samo oni podaci iz bloka priručne memorije koji su bili mijenjani
    - Za svaki podatak u priručnoj memoriji imamo dodatnu zastavicu u kojoj se pamti je li podatak mijenjan ili nije (engl. dirty bit)
    - Zastavica se postavlja kod svake operacije pisanja. Kod punjenja novog bloka u priručnu memoriju brišu se sve zastavice za taj blok

## Obrada promašaja kod pisanja

#### Promašaj pri pisanju

- Ako se blok u kojeg se treba upisati vrijednost ne nalazi u priručnoj memoriji, tada postoje razna rješenja
- Najjednostavnije rješenje je da se traženi blok prvo dohvati u priručnu memoriju, a zatim obrađuje nekim od prije navedenih algoritama

# Pretraživanje podataka i preslikavanje

- Problem: kako efikasno obaviti pretraživanje, tj. kako odrediti je li podatak u priručnoj memoriji i ako je, gdje se nalazi?
  - Prilikom pristupa podatku zadaje se njegova normalna adresa u radnoj memoriji. Potrebno je odrediti nalazi li se taj podatak u priručnoj memoriji i u kojem bloku.
  - Zapravo treba normalnu adresu podatka pretvoriti (preslikati) u adresu podatka/bloka u priručnoj memoriji
  - Budući da se između priručne i glavne memorije ne premještaju pojedini podaci, nego blokovi, onda promatramo adrese blokova
- Postoje mnogi načini organizacije preslikavanja podataka iz niže razine u priručnu memoriju:
  - direktno preslikavanje
  - skupovna asocijativnost
  - puna asocijativnost



- Jedan od najjednostavnijih načina preslikavanja je direktno preslikavanje
  - Podatak s određene adrese iz glavnoj memoriji može se preslikati samo na jednu točno definiranu adresu u priručnoj memoriji.
  - Formula koja obavlja direktno preslikavanje je\*:


```
ADRBLK_u_priručnoj_mem =
```

ADRBLK\_u\_glavnoj\_mem mod Broj\_blokova\_u\_priručnoj\_mem

- To znači da se više blokova iz glavne memorije preslikavaju u jedan blok priručne memorije
  - Na primjer, ako priručna memorija ima 8 blokova, onda se u blok 3 u priručnoj memoriji preslikavaju blokovi 3, 11, 19,... glavne memorije (jer vrijedi: 3 = 3 mod 8 = 11 mod 8 = 19 mod 8 = ...)
  - Posljedica je da u priručnoj memoriji ne mogu istovremeno biti neki od blokova iz glavne memorije (npr. 3 i 11, 3 i 19, 11 i 19, itd.)


<sup>\*</sup> ADRBLK je kratica za adresa bloka

Primjer priručne memorije kapaciteta 8 blokova i glavne memorije kapaciteta 32 bloka:




- Zeleni blokovi u glavnoj memoriji mogu se preslikati samo na položaj zelenog bloka u priručnoj memoriji (isto vrijedi i za crvene blokove)
- Na slici je prikazana situacija gdje se u priručnoj memoriji trenutačno nalaze samo dva bloka iz glavne memorije: 00110 i 10011 koji su označeni strelicama (ostali su blokovi priručne memorije neiskorišteni)
- Na slici su prikazane adrese blokova, a ne pojedinih podataka, jer pri preslikavanju radimo s adresama blokova


(S)




- Na temelju nižih bita adrese bloka (tri smeđa bita na slici to je zapravo operacija mod 8) zna se gdje bi podatak mogao biti u priručnoj memoriji
- Svakom bloku u priručnoj memoriji pridruženo je dodatno polje (engl. tag).
  U njima su informacije o višim bitovima adrese (dva plava bita na slici) te
  o prisutnosti/valjanosti bloka (znak + na slici). Ispitivanje je li traženi
  podatak prisutan ili nije obavlja se provjerom dodatnih polja za blok
  odabran pomoću preslikavanja



- Na primjer:
  - Ako se zatraži blok 00001, onda on (zbog direktnog preslikavanja) može biti u
    priručnoj memoriji na adresi 001. Za blok 001 se u dodatnom polju prvo
    provjerava oznaka valjanosti pomoću koje se ustanovi da blok 00001 sigurno nije
    u priručnoj memoriji, jer na toj poziciji nema niti jednog bloka (promašaj)
  - Ako se zatraži blok 11011, onda on može biti u priručnoj memoriji na adresi 011
    pa se prvo provjerava oznaka valjanosti pomoću koje se ustanovi da u tom bloku
    priručne memorije postoji neki blok (ima oznaku +), ali se ne zna koji. Zato se
    dalje provjerava dodatno polje, ali u tom polju piše 10 što nije isto kao viši dio
    adrese traženog bloka 11 pa znači da se tu ne nalazi traženi blok (promašaj)



- Na primjer:
  - Ako se zatraži blok 00110, onda on može biti u priručnoj memoriji na adresi 110
    pa se prvo provjerava oznaka valjanosti pomoću koje se ustanovi da u tom bloku
    priručne memorije postoji neki blok, ali se ne zna koji. Zato se dalje provjerava
    dodatno polje, a u tom polju piše 00 što je isto kao viši dio adrese traženog
    bloka 00110 pa znači da se traženi blok nalazi u priručnoj memoriji (pogodak)



- Kad bi umjesto adresa blokova htjeli prikazati adrese pojedinih podataka, to bi izgledalo kao na ovoj slici, gdje je pretpostavljeno da svaki blok sadrži 16 podataka (za čije adresiranje trebaju 4 bita)
- Oznake xxxx predstavljaju moguće adrese (od 0 do 15) pojedinih podataka unutar bloka od 16 podataka: vidimo da se iz adrese podatka vrlo lako dobiva adresa bloka – potrebno je samo odbaciti određen broj najnižih bitova (u ovom primjeru treba odbaciti 4 najniža bita)

100


## Direktno preslikavanje - svojstva

- Prednost: direktno preslikavanje je jednostavno
  - Pretraživanje podatka/bloka je brzo
  - Za svaki blok iz glavne memorije jednostavno se i jednoznačno određuje gdje se u priručnu memoriju treba smjestiti
  - Neki drugi blok, koji se tu već nalazi, treba izbaciti iz priručne memorije
  - Jednostavna sklopovska izvedba

- Nedostatak: nema izbora gdje će se u priručnu memoriju smjestiti blok iz glavne memorije
  - Postoji relativno velika vjerojatnost da je potrebno istodobno koristiti dva ili više blokova iz glavne koji se preslikavaju u isti blok priručne memorije
  - Posljedica su učestalo izbacivanje i učitavanje blokova uslijed čestih promašaja što može znatno narušiti performanse
  - Za poboljšanje performansi može se primijeniti drugačiji mehanizam preslikavanja >>>>

- Radi smanjenja broja promašaja i poboljšanja performansi uvodi se skupovna asocijativnost
  - To je mogućnost da priručna memorija može unutar jednog skupa blokova pohraniti nekoliko blokova iz glavne memorije (koji bi u direktnom preslikavanju spadali u isti blok)
  - Formula koja obavlja skupovno asocijativno preslikavanje je:
     Adresa\_skupa\_\_priručna\_memorija =
    - ADRBLK glavna memorija mod Broj skupova u priručnoj mem
  - Blok glavne memorije uvijek se preslikava u isti skup, ali u skupu ima mjesta za više blokova
  - U isti skup preslikava se više blokova glavne memorije, ali u skupu ima mjesta za više blokova
  - Radi efikasnosti izvedbe skupovi obično sadrže 2, 4, 8, ... blokova
    - Na primjer, ako skup ima dva bloka onda se za priručnu memoriju kaže da ima dvostruku asocijativnost (engl. two-way set-associative cache)

Primjer priručne memorije s dvostrukom asocijativnošću (tj. sa po dva bloka u skupu) i sa 8 skupova



- Zeleni blokovi u glavnoj memoriji mogu se preslikati na jedan od dva položaja u zelenom skupu priručne memorije (isto vrijedi za crvene blokove)
- Na slici je prikazana situacija gdje se u priručnoj memoriji trenutačno nalaze tri bloka iz glavne memorije: 01001 u crvenom skupu te 01101 i 10101 u zelenom skupu koji su označeni strelicama (ostali su blokovi priručne memorije neiskorišteni)
- Za glavnu memoriju su prikazane adrese blokova, a za priručnu memoriju adrese skupova

- Kad se traži neki blok, onda se prvo obavi preslikavanje njegove adrese u adresu skupa
- Za razliku od direktnog preslikavanja gdje je preslikavanje dalo jednoznačni položaj bloka, ovdje moramo ispitati sve blokove u skupu, jer traženi blok može biti u bilo kojem od njih
  - Ovo ispitivanje se odvija slično kao kod direktnog preslikavanja (valjanost i viši bitovi adrese), ali se to radi za svaki blok u skupu pomoću specijalnih sklopova (sklopovi za usporedbu i multipleksori)
- Što je veći broj blokova u skupu, to je manja vjerojatnost da će istodobno trebati upravo oni blokovi iz glavne memorije koji su svi u istom skupu i da će ih biti toliko puno da ne stanu u skup
  - Posljedica je smanjenje broja promašaja i znatno povećanje performansi memorijskog sustava

- Ako traženi podatak/blok nije u priručnoj memoriji, mora se izbaciti jedan od postojećih blokova iz skupa kojemu traženi blok pripada
- Kod direktnog preslikavanja je postojao samo jedan blok, pa se on izbacivao i zamjenjivao traženim blokom. Ovdje postoji više potencijalnih blokova koji se mogu izbaciti što komplicira zamjenu blokova.
- Postoje brojni algoritmi zamjene kojima se izabire koji će se blok izbaciti da bi se ubacio blok s traženim podatkom:
  - Najjednostavniji takav algoritam zamjenjuje blok koji se najdulje vrijeme nije koristio (engl. LRU - Least Recently Used)
    - Izvedba algoritma je jednostavna za skupove s 2 bloka. Dodaje se samo jedan bit u dodatna polja bloka. Taj bit se postavlja kad procesor zatraži podatak iz tog bloka, a bit u susjednom bloku se briše. Za izbacivanje se odabire blok u kojemu bit nije postavljen.
    - Za skupove s više blokova izvedba se komplicira
  - Alternativni algoritam je zamjena slučajno odabranog bloka. Ovo je jednostavan algoritam, ali daje veći omjer promašaja

## Skupovna asocijativnost - svojstva

- Prednost: veća efikasnost zbog manjeg broja promašaja
  - Položaj blokova je fleksibilniji nego kod direktnog preslikavanja pa je manja vjerojatnost da će trebati u isti skup staviti više blokova koji su istovremeno potrebni
  - Ako je za neku primjenu veća vjerojatnost da istovremeno trebaju u priručnoj memoriji biti blokovi iz istog skupa, može se upotrijebiti organizacija s većim brojem blokova u skupu
- Nedostatak: složenija i skuplja izvedba

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

- Potrebni su dodatni algoritmi izbacivanja koji ne postoje u direktnom preslikavanju
- Što ima više blokova u skupu, izvedba sklopova za traženje i zamjenu postaje sve kompliciranija, složenija i skuplja
- Što ima više blokova u skupu, postupci traženja postaju sve sporiji. Time se povećava vrijeme pristupa priručnoj memoriji (vrijeme pogotka, engl. hit time) što smanjuje njene performanse


### Puna asocijativnost

- Ako proširimo ideju skupovne asocijativnosti na cjelokupnu priručnu memoriju, tako da cijela priručna memorija predstavlja samo **jedan skup** u koji možemo pohranjivati blokove, dolazimo do najfleksibilnijeg i najefikasnijeg načina pohranjivanja blokova\*
- Ovo se naziva puno asocijativno preslikavanje
- Na ovaj način broj promašaja maksimalno se smanjuje
- Na žalost, cijena sklopova za provjeru dodatnih polja je izuzetno velika, kao i njihova složenost pa vrijeme traženja bloka također raste
- Ova organizacija koristi se zato samo kod manjih priručnih memorija koje trebaju maksimalne performanse

<sup>\*</sup> barem teorijski, a u praksi postoje neka ograničenja


#### Puna asocijativnost


Svaki blok iz glavne memorije može doći na bilo koji položaj u priručnoj memoriji




## Rekapitulacija preslikavanja










- Direktno preslikavanje
  - Jedan blok samo na jedno točno određeno mjesto
  - Velik broj promašaja
  - Jednostavna i jeftina organizacija
- Skupovna asocijativnost s n-blokova
  - Jedan blok može se pohraniti na n mjesta unutar skupa
  - Značajno smanjenje broja promašaja
  - Potreban je algoritam zamjene blokova
  - Dodatna cijena sklopova za usporedbu
- Puna asocijativnost
  - Jedan blok bilo gdje u priručnu memoriju
  - Maksimalno smanjenje broja promašaja
  - Potreban je algoritam zamjene blokova
  - Vrlo visoka složenost sklopva i visoka cijena
  - Praktično samo za priručne memorije manjeg kapaciteta

# Usporedba organizacija priručne memorije

- Izvor: http://www.cs.wisc.edu/multifacet/misc/spec2000cache-data/
- Npr. miss rate za 256K cache: direct~0.002 2way~0.000003



# Višerazinska organizacija priručne memorije

- Kod modernih procesora razlika između brzine priručne memorije i brzine glavne memorije je izuzetno velika te se uvode dodatne razine priručne memorije
- Tako se npr. osim priručne memorije prve razine (L1 cache), može staviti i druga razina priručne memorije (L2 cache) koja je nešto sporija od razine L1, no još uvijek brža od glavne memorije. Zatim se može staviti i priručna memorija treće razine (L3 cache) itd.

- Povijesno su postojala dva razloga za uvođenje virtualne memorije:
  - 1. Glavna memorija može se gledati kao neka vrsta "priručne" memorije u odnosu na znatno sporiju masovnu memoriju (posebno važno u nekadašnje vrijeme kad su glavne memorije bile relativno malog kapaciteta)
  - 2. Efikasno dijeljenje i upravljanje memorijom za više programa koji se istovremeno izvode (današnja funkcija virtualne memorije)
- Svakom programu dodjeljuje se zaseban adresni prostor (niz virtualnih memorijskih adresa rezerviranih samo za taj program)
- Memorijski sustav obavlja translaciju programskog adresnog prostora (virtualnih adresa) u stvarne, fizičke adrese
- Na taj način se obavlja zaštita adresnog prostora nekog programa ili OS-a

# Virtualna memorija

- Iz povijesnih razloga blok virtualne memorije naziva se stranica (page)
- Ako stranica nije u glavnoj memoriji, dolazi do greške na stranici (page fault), što
  je analogno promašaju kod priručnih memorija
- Tablica stranica (page table) sadrži translacije virtualnih adresa u fizičke. Čuva se u memoriji za svaki program
- Procesori imaju i posebnu priručnu tablicu (translation lookaside buffer, TLB) koja sadrži najčešće referencirane virtualne adrese (16-512 adresa) tako da se ne troši vrijeme na pristup tablici stranica

