Modulacijski postupci





Osnovni pojmovi o modulaciji

- Modulacija → postupak transformacije električnog signala, koji nosi informaciju, radi njegove prilagodbe za prijenos.
- Demodulacija (detekcija) → postupak povratne transformacije signala u izvorni oblik.
- Modulacija u užem smislu

 mijenjanje jednog ili više
 parametara jednoga pomoćnog signala ovisno o signalu koji
 nosi informaciju.
- Parazitna modulacija → neželjene promjene parametara moduliranog signala koje nastaju uz korisnu modulaciju.





Osnovni pojmovi o modulaciji

- Prijenosni signal -> pomoćni signal kojem se mijenjanju parametri.
- Modulacijski signal → signal koji nosi informaciju, signal koji upravlja promjenama parametara prijenosnog signala.
- Modulirani signal → signal kojem se mijenjaju parametri ovisno o razini modulacijskog signala.
- Modulator


 elektronički sklop koji obavlja modulaciju.
- Demodulator (detektor) → elektronički sklop koji obavlja demodulaciju (detekciju).





Sistematizacija modulacijskih postupaka

- Podjela prema vrsti prijenosnog signala:
 - Modulacija sinusnog signala → prijenosni signal je sinusnog oblika.
 - Modulacija impulsnog signala → prijenosni signal odgovara slijedu impulsa.
 - Modulacija ostalih vrsta signala → prijenosni signal odgovara nekoj drugoj vrsti signala.
- Podjela prema vrsti modulacijskog signala:
 - Kontinuirani (analogni) modulacijski postupci → modulaciju obavlja kontinuirani (analogni) informacijski signal — signali zvuka, slike …








Sistematizacija modulacijskih postupaka

- Podjela prema vrsti modulacijskog signala (nastavak):
 - Diskretni modulacijski postupci → modulaciju obavlja diskretni informacijski signal signali podataka.




- Digitalni modulacijski postupci
 → tim postupcima obavlja se digitalizacija signala,
 - ulazni odnosno modulacijski signal je analogne vrste,
 - izlazni odnosno modulirani signal je digitalne vrste (slijed brojeva),
 - ne može se govoriti o prijenosnom signalu u klasičnom smislu.





Sistematizacija modulacijskih postupaka







Primjena modulacije, demodulacija

- Modulacija se koristi:
 - u elektroničkima komunikacijskim tehnikama,
 - pri pohranjivanju i reprodukciji signala,
 - u mjernoj tehnici,
 - automatici, itd.
- Postupci demodulacije dijele se na:
 - nekoherentne postupke i,
 - koherentne (ili sinkrone) postupke.
- Digitalni komunikacijski sustav naziva se koherentnim ako je prijamnik sinkroniziran s odašiljačem po fazi prijenosnog signala. Ostali su sustavi nekoherentne vrste.
- Prednosti nekoherentnih sustava su u manjem stupnju kompleksnosti, ali oni su i lošijih radnih svojstava.





Kontinuirana modulacija sinusnog signala





Modulacijski postupci — osnovne vrste

- Modulacijski je signal kontinuirane odnosno analogne vrste.
- Sinusni prijenosni signal $u_p(t)$ određen je sa dva parametra:
 - amplitudom U_{pm} i,
 - argumentom $\Phi(t)$ sinusne ili eksponencijalne funkcije,


$$u_{p}(t) = U_{pm} \cos \Phi(t), \qquad u_{p}(t) = U_{pm} \Re \left\{ e^{j\Phi(t)} \right\}.$$

- Modulacija sinusnoga prijenosnog signala obavlja se mijenjajući amplitudu ili argument sinusne odnosno eksponencijalne funkcije, ili pak mijenjajući oba parametra zajedno.
- Modulacija amplitude (AM, Amplitude Modulation)

$$u_{\text{AM}}(t) = U_{\text{pm}}(t) \cos \Phi(t), \qquad U_{\text{pm}}(t) = f[u_{\text{m}}(t)].$$







Modulacijski postupci — osnovne vrste

 Argument Φ(t), koji se naziva i trenutnom fazom, linearna je funkcija vremena,

$$\Phi(t) = \omega_{p}t + \varphi.$$

- Modulacija argumenta može se realizirati:
 - mijenjanjem (moduliranjem) frekvencije $\omega_{\rm p}$ ili,
 - mijenjanjem (moduliranjem) relativne faze φ .
- Modulacija faze (PM, Phase Modulation)

$$\Phi_{\rm PM}(t) = \omega_{\rm p}t + \varphi(t), \qquad \varphi(t) = f_1[u_{\rm m}(t)].$$


Modulacija frekvencije (FM, Frequency Modulation)

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{FM}}(t)}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{p}}(t), \qquad \omega_{\mathrm{p}}(t) = f_{2}[u_{\mathrm{m}}(t)].$$


• U praktičnim primjenama modulacije funkcije f, f_1 i f_2 moraju biti linearne.







Modulacijski postupci — osnovne vrste







Modulacija amplitude AM





Osnovni pojmovi

 Amplituda sinusnoga prijenosnog signala linearna je funkcija razine modulacijskog signala,

$$U_{pm}(t) = a + k_a u_m(t), \qquad a = U_{pm},$$

 k_a — osjetljivost modulatora amplitude.


Amplitudnomodulirani signal može se onda opisati izrazom,

$$u_{\rm AM}(t) = \left[U_{\rm pm} + k_{\rm a} u_{\rm m}(t)\right] \cos\left(\omega_{\rm p} t + \varphi\right).$$

• Relativna faza φ može se uzeti jednakom nuli (φ = 0).







Obilježja AM-signala

 Kad je modulacijski signal sinusnog oblika, tj. sastoji se samo od jedne frekvencijske komponente (modulacija «jednim tonom»),

$$u_{\rm m}(t) = U_{\rm mm} \cos \omega_{\rm m} t$$

onda je AM-signal oblika,

$$u_{\rm AM}(t) = \left[U_{\rm pm} + k_{\rm a}\,U_{\rm mm}\,\cos\,\omega_{\rm m}t\right]\!\cos\,\omega_{\rm p}t\;,$$
 ili,

$$u_{\rm AM}(t) = U_{\rm pm} \left[1 + \frac{k_{\rm a} U_{\rm mm}}{U_{\rm pm}} \cos \omega_{\rm m} t \right] \cos \omega_{\rm p} t.$$


- Gornja modulacijska točka → trenutak nastupa najveće amplitude (U_{pm} + k_a·U_{mm}).
- Donja modulacijska točka → trenutak nastupa najmanje amplitude (U_{pm} - k_a·U_{mm}).





Obilježja AM-signala

Valni oblik AM-signala koji je moduliran «jednim tonom»







• Najveća promjena amplitude AM-signala u odnosu na amplitudu prijenosnog signala U_{pm} iznosi,

$$\Delta U_{\rm pm} = k_{\rm a} \, U_{\rm mm}$$
, što onda daje,

$$u_{\rm AM}(t) = U_{\rm pm} \left[1 + \frac{\Delta U_{\rm pm}}{U_{\rm pm}} \cos \omega_{\rm m} t \right] \cos \omega_{\rm p} t.$$

Indeks modulacije amplitude je onda jednak,

$$m_{\rm a} = \frac{\Delta U_{\rm pm}}{U_{\rm pm}} = k_{\rm a} \frac{U_{\rm mm}}{U_{\rm pm}}.$$

Ako se uzme k_a = 1, onda je,

$$m_{\rm a} = \frac{U_{\rm mm}}{U_{\rm pm}}.$$







AM-signal je tad,

$$u_{\rm AM}(t) = U_{\rm pm} (1 + m_a \cos \omega_{\rm m} t) \cos \omega_{\rm p} t.$$

Dubina modulacije → indeks modulacije izražen u postocima.










 Kad je m_a ≤ 1, ovojnica moduliranog signala točno prati valni oblik modulacijskog signala,

$$O(t) = U_{pm} (1 + m_a \cos \omega_m t).$$

• Kad je m_a > 1, nastaje tzv. *premodulacija* (ovojnica je izobličena).








Indeks modulacije može se odrediti pomoću najveće amplitude A_{maks} i najmanje amplitude AM-signala A_{min} .

$$A_{\text{maks}} = U_{\text{pm}}(1+m_{\text{a}}), \qquad A_{\text{min}} = U_{\text{pm}}(1-m_{\text{a}}),$$

$$m_{\rm a} = \frac{A_{\rm maks} - A_{\rm min}}{A_{\rm maks} + A_{\rm min}}.$$

$$A_{\min} = U_{pm}(1-m_a),$$



Primjenjuju se vrijednosti indeksa modulacije u intervalu $0 < m_a \le 1$ (dubine modulacije od 0% do 100%).





Spektar AM-signala

Iz polaznog izraza za AM-signal koji je moduliran jednim tonom,

$$u_{\rm AM}(t) = U_{\rm pm} (1 + m_a \cos \omega_{\rm m} t) \cos \omega_{\rm p} t$$
.

može se preuređenjem izraza dobiti,

$$u_{\rm AM}(t) = U_{\rm pm} \left[\cos \omega_{\rm p} t + \frac{m_{\rm a}}{2} \cos(\omega_{\rm p} t + \omega_{\rm m} t) + \frac{m_{\rm a}}{2} \cos(\omega_{\rm p} t - \omega_{\rm m} t) \right].$$


- AM-signal se, dakle, sastoji od tri sinusne komponente:
 - komponente prijenosnog signala frekvencije f_p , amplitude U_{pm} ,
 - donje bočne komponente frekvencije $f_p f_m$, amplitude $U_{pm} \cdot m_a/2$ i,
 - gornje bočne komponente frekvencije $f_p + f_m$, amplitude $U_{pm} \cdot m_a/2$.
- Prikaz AM-signala pomoću ove tri komponente u frekvencijskom području naziva se *spektrom AM-signala*.





Spektar AM-signala

Spektar AM-signala koji je nastao modulacijom jednim tonom



 Sinusno modulirani AM-signal zauzima pojas frekvencija širine,

$$B_{\rm AM} = 2 f_{\rm m}$$
.


 Modulacija amplitude pripada skupini linearnih modulacijskih postupaka tj. linearnih preslikavanja iz područja modulacijskog signala u područje moduliranog signala → ispunjeni su matematički uvjeti za linearnost preslikavanja.





Spektar AM-signala

Spektar AM-signala koji je nastao modulacijom složenim signalom u pojasu od f_{\min} do f_{\max}







Kompleksni prikaz AM-signala

Kad se krene od eksponencijalnog oblika prikaza prijenosnog signala,

$$u_{\rm p}(t) = \Re \left\{ U_{\rm pm} \, {\rm e}^{{\rm j}\omega_{\rm p}t} \right\} = \Re \left\{ \dot{u}_{\rm p} \right\},$$
izlazi,

$$u_{\mathrm{AM}}(t) = U_{\mathrm{pm}} \Re \left\{ (1 + m_a \cos \omega_{\mathrm{m}} t) e^{\mathrm{j}\omega_{\mathrm{p}} t} \right\} = \Re \left\{ \dot{u}_{\mathrm{AM}} \right\}.$$

Koristeći Eulerov izraz,

$$\cos \omega_{\rm m} t = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega_{\rm m}t} + e^{-j\omega_{\rm m}t} \right),$$

dobiva se,


$$u_{\mathrm{AM}}(t) = U_{\mathrm{pm}} \Re \left\{ e^{j\omega_{\mathrm{p}}t} + \frac{m_a}{2} e^{j(\omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{m}})t} + \frac{m_a}{2} e^{j(\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{m}})t} \right\} = \Re \left\{ \dot{u}_{\mathrm{AM}} \right\}.$$

 Svaka frekvencijska komponenta prikazana je kao realni dio nekoga kompleksnog broja, tj. ona odgovara projekciji jednog verzora u kompleksnoj ravnini.





Kompleksni prikaz AM-signala




- Zbroj verzora triju komponenti daje verzor AM-signala \mathring{u}_{AM} .
- Modul verzora rezultante jednak je trenutnoj amplitudi moduliranog signala, a njegova projekcija na realnu os odgovara trenutnoj razini AMsignala.





Kompleksni prikaz AM-signala

Razina ovojnice AM-signala određena je modulom verzora rezultante







Snaga AM-signala

 Srednja snaga AM-signala na otporu R u toku jedne periode prijenosnog signala T_p iznosi,

$$p(t) = \frac{1}{T_{\rm p}} \int_{0}^{T_{\rm p}} \frac{u_{\rm AM}^2}{R} dt,$$

$$p(t) = \frac{1}{R T_{\rm p}} \int_{0}^{T_{\rm p}} U_{\rm pm}^{2} (1 + m_a \cos \omega_{\rm m} t)^{2} \cos^{2} \omega_{\rm p} t \, dt.$$

• Ako je ω_p » ω_m onda se može smatrati da se amplituda moduliranog signala ne mijenja unutar jedne periode prijenosnog signala,

$$p(t) = \frac{U_{\text{pm}}^2}{R} (1 + m_a \cos \omega_{\text{m}} t)^2 \frac{1}{T_{\text{p}}} \int_0^{T_{\text{p}}} \cos^2 \omega_{\text{p}} t \, dt,$$


$$p(t) = P_{p0}(1 + m_a \cos \omega_m t)^2,$$

 $P_{p0} \rightarrow \text{snaga prijenosnog signala (kad nema modulacije).}$





Snaga AM-signala



• Srednja snaga AM-signala jednaka je srednjoj snazi u intervalu jedne periode modulacijskog signala $T_{\rm m}$,

$$P_{AM} = \frac{1}{T_{m}} \int_{0}^{T_{m}} p(t) dt,$$

$$P_{AM} = \frac{P_{p0}}{T_{m}} \int_{0}^{T_{m}} (1 + m_{a} \cos \omega_{m} t)^{2} dt,$$

$$P_{\rm AM} = P_{\rm p0} \left(1 + \frac{m_{\rm a}^2}{2} \right).$$

 Parsevalov zakon → srednja snaga nekoga složenog signala jednaka je zbroju srednjih snaga njegovih spektralnih komponenata.





Snaga AM-signala

Primjena Parsevalova zakona na AM-signal daje,

$$P_{\text{AM}} = \frac{1}{2R} \left[U_{\text{pm}}^2 + \left(U_{\text{pm}} \frac{m_{\text{a}}}{2} \right)^2 + \left(U_{\text{pm}} \frac{m_{\text{a}}}{2} \right)^2 \right].$$

• Uz 100%-tnu modulaciju amplitude (m_a = 1) snaga bočnih komponenata iznosi jednu trećinu ukupne snage AM-signala koja je,

$$P_{AM} = 1.5 P_{p0}$$
, kad je $m_a = 1$.

• Srednja vrijednost indeksa modulacije pri radiofonijskom prijenosu iznosi $m_a = 0,3$. Srednja snaga odgovarajućeg AM-signala tad je,

$$P_{\text{AM}} = P_{\text{p0}} \left(1 + \frac{0.09}{2} \right) = 1.045 P_{\text{p0}}.$$





- Za demodulaciju AM-signala uglavnom se koristi nekoherentni postupak
 → detekcija ovojnice (vršno ispravljanje).
- Postupak detekcije ovojnice može se primijeniti ako su ispunjena dva uvjeta:
 - AM-signal je uskopojasne vrste (frekvencija prijenosnog signala je puno veća od najviše modulacijske frekvencije) i,
 - indeks modulacije je manji od 1, odnosno dubina modulacije je manja od 100%.
- Kondenzator C nabija se na trenutnu vršnu vrijednost (trenutnu amplitudu)
 AM-signala tijekom svake pozitivne poluperiode. On se izbija preko otpora
 R₂ (u R₂ je uključeno i trošilo) do

sljedećeg trenutka nabijanja.

 Idealizirana karakteristika diode otpor diode u propusnom području r_d, a beskonačan u zapornom području.





 $u_{\rm AM}$ (


• Vremenska konstanta nabijanja kondenzatora mora biti mala u odnosu na periodu prijenosnog signala T_p ,

$$(r_{\rm d}+R_{\rm l})C << \frac{1}{f_{\rm p}},$$

kako bi se kondenzator nabio gotovo na trenutni vršni napon odnosno trenutnu amplitudu AM-signala.

- Kondenzator se mora polako izbijati preko otpora R₂ do nailaska sljedećeg vrha moduliranog signala.
- Kondenzator se u vremenu T_p mora dovoljno izbiti kako bi napon na C mogao pratiti promjene razine modulacijskog signala.
- Vremenska konstanta izbijanja je onda određena uvjetima,


$$\frac{1}{f_{\rm p}} \ << \ R_2 \, C \ << \ \frac{1}{f_{\rm maks}}. \label{eq:fp}$$








- Demodulirani signal slijedi valni oblik ovojnice. Zato on sadrži istosmjernu komponentu koja odgovara amplitudi prijenosnog signala.
- Istosmjerna se komponenta u demoduliranom signalu uklanja pomoću serijskog kondenzatora.



- Kad frekvencija prijenosnog signala nije puno viša od najviše modulacijske frekvencije (barem dva reda veličine) nužno je koristiti sinkroni postupak demodulacije.
- **Koherentni** (sinkroni) **postupak** demodulacije osniva se na množenju AM-signala s jednim pomoćnim signalom, koji mora biti što sličniji (idealno jednak) prijenosnom signalu u modulatoru.







$$u_{AM}(t) = \left[U_{pm} + k_{a} u_{m}(t)\right] \cos(\omega_{p}t + \varphi),$$

$$u'_{p}(t) = U'_{pm} \cos(\omega'_{p}t + \psi).$$

Ako se pretpostavi jednakost frekvencija, tj. $\omega_{\rm p}=\omega_{\rm p}^{'}$, onda množenjem nastaje,

$$u_{1}(t) = k_{AM} \left[U_{pm} + k_{a} u_{m}(t) \right] \cos \left(\omega_{p} t + \varphi \right) \cdot \cos \left(\omega_{p} t + \psi \right),$$

$$= \frac{1}{2} k_{AM} \left[U_{pm} + k_{a} u_{m}(t) \right] \left[\cos \left(2\omega_{p} t + \varphi + \psi \right) + \cos \left(\varphi - \psi \right) \right],$$

 $k_{\rm AM}$ — osjetljivost demodulatora.





• Niskopropusnim filtrom uklanja se komponenta frekvencije $2\omega_{p}$,

$$u_2(t) = \frac{1}{2} k_{AM} \left[U_{pm} + k_a u_m(t) \right] \cos \left(\varphi - \psi \right),$$

dok vezni kondenzator uklanja istosmjernu komponentu pa je konačno,

$$u_3(t) = k_1 u_{\rm m}(t) \cos(\varphi - \psi)$$
, pri čemu je, $k_1 = \frac{1}{2} k_{\rm AM} k_{\rm a}$.

 Važno je donekle ispravno regenerirati i fazu lokalnog signala za sinkronu odnosno koherentnu demodulaciju.





Utjecaj smetnji i šuma na AM-signal


- Razne vrste smetnji djeluju na AM-signale. Ovdje se analiziraju samo dvije vrste smetnji:
 - smetnje u obliku sinusnih titraja i,
 - smetnje u obliku bijelog šuma.
- Sinusni signal smetnje $\dot{u}_{\rm ps}$ superponira se na nemodulirani korisni signal $\dot{u}_{\rm pk}$,

$$\dot{u}_{\rm ps} = U_{\rm pms} \, {\rm e}^{{\rm j}\omega_{\rm ps}t} \,, \qquad \dot{u}_{\rm pk} = U_{\rm pmk} \, {\rm e}^{{\rm j}\omega_{\rm pk}t} \,,$$
 i daje rezultirajući signal,

$$\dot{u}_{\rm prez} = \dot{u}_{\rm pk} + \dot{u}_{\rm ps}$$
.

 Odnos smetnja/signal u području visokih frekvencija (područje frekvencija prijenosnog odnosno moduliranog signala) je,

$$a_{\rm s} = \frac{U_{\rm pms}}{U_{\rm pmk}}.$$








Utjecaj smetnji na AM-signal

• Ako se sa ω_{st} označi razlika,

$$\omega_{\rm st} = \omega_{\rm ps} - \omega_{\rm pk} \; ,$$
 onda je,

$$\dot{u}_{\text{prez}} = U_{\text{pmk}} \left(1 + a_{\text{s}} e^{j\omega_{\text{st}}t} \right) e^{j\omega_{\text{pk}}t}.$$


- Zbrajanjem dvaju sinusnih signala bliskih frekvencija nastaje rezultirajući signal kojemu se mijenja i amplituda i faza (amplifazno modulirani signal).
- Ako je razina smetnje puno manja od razine korisnog signala mogu se promjene amplitude uzimati približno sinusnima.
- Signal smetnje stvara komponentu ovojnice koja je frekvencije $\omega_{\rm st}$. Ta se komponenta onda javlja i u demoduliranom signalu.







Utjecaj šuma na AM-signal



 Signal šuma može se u diferencijalno uskom pojasu frekvencija nadomjestiti sinusnim signalom amplitude,

$$U_{\rm im} = \sqrt{2 P_{\rm i}' R}, V/\sqrt{\rm Hz}.$$

 Ukupna se amplituda šuma dobiva zbrajanjem amplituda šuma svakoga diferencijalnog pojasa uzduž cijelog pojasa AM-signala. Kako je bijeli šum konstantne gustoće snage P_š', izlazi,

$$U_{\text{šrez}} = \sqrt{2 P_{\text{š}}' R 2 f_{\text{maks}}} = 2 \sqrt{P_{\text{š}}' R f_{\text{maks}}}.$$

 Zbog nazočnosti šuma u ovojnici AM-signala šum se javlja i u demoduliranom signalu.





Primjena modulacije amplitude

- Analogna radiodifuzija zvuka u području dugoga, srednjeg i kratkog vala:
 - Primjer: srednji val,

frekvencijsko područje rada:
 526,5 – 1606,5 kHz,

širina pojasa emisije (moduliranog signala):
 9 kHz,

granice audiofrekvencijskog pojasa:
 60 – 4500 Hz,

snage odašiljača: 1 – 2000 kW.

- Radijski uređaji u tzv. građanskom pojasu frekvencija (CB, Citizen Band):
 - Frekvencijsko područje rada:
 26,96 27,41 MHz,
 - širina pojasa emisije (moduliranog signala):
 6 kHz,
 - snaga odašiljača (efektivna izračena snaga): ≤ 1 W.





Modulacija argumenta Modulacija faze — PM Modulacija frekvencije — FM





Modulacija argumenta i modulacija faze

- Modulacija argumenta → modulacija kuta (Angle Modulation) kad se radi o argumentu sinusne funkcije prijenosnog signala.
- Modulacija argumenta → modulacija eksponenta (EM, Exponential Modulation) kad se radi o argumentu eksponencijalne funkcije prijenosnog signala.
- *Modulacija faze* \rightarrow mijenja se relativna faza φ prijenosnog signala,

$$\varphi(t)_{PM} = \varphi_0 + k_p u_m(t) = \varphi_0 + \Delta \varphi(t),$$

 $k_{\rm p}$ — osjetljivost modulatora faze. Uzima se φ_0 = 0, jer to nema nikakvog utjecaja na daljnju analizu.

Trenutna je faza fazno moduliranog signala,

$$\Phi(t)_{\rm PM} = \omega_{\rm p} t + k_{\rm p} u_{\rm m}(t),$$

što daje fazno modulirani signal,


$$u_{\rm PM}(t) = U_{\rm pm} \cos \left| \omega_{\rm p} t + k_{\rm p} u_{\rm m}(t) \right|.$$





Modulacija faze

Valni oblik sinusno moduliranog PM-signala



U kompleksnom obliku je PM-signal opisan izrazom,

$$u_{\mathrm{PM}}(t) = U_{\mathrm{pm}} \Re \left\{ e^{\mathrm{j}\left[\omega_{\mathrm{p}}t + k_{\mathrm{p}}u_{\mathrm{m}}(t)\right]} \right\} = \Re \left\{ \dot{u}_{\mathrm{PM}} \right\}.$$





Modulacija faze

 Kad je modulacijski signal sinusnog oblika, tj. sastoji se samo od jedne frekvencijske komponente (modulacija «jednim tonom»),

$$u_{\rm m}(t) = U_{\rm mm} \sin \omega_{\rm m} t ,$$

$$\Phi(t)_{\rm PM} = \omega_{\rm p} t + k_{\rm p} U_{\rm mm} \sin \omega_{\rm m} t .$$

• Devijacija faze $\Delta\Phi \rightarrow$ najveće odstupanje faze moduliranog signala od faze prijenosnog signala.

$$\Phi(t)_{\rm PM} = \omega_{\rm p} t + \Delta \Phi_{\rm PM} \sin \omega_{\rm m} t.$$

Indeks modulacije faze m_p → najveća promjena faze PM-signala.

$$m_{\rm p} = \Delta \Phi_{\rm PM} = k_{\rm p} U_{\rm mm}$$
,

• Indeks modulacije faze m_p može biti veći od jedan ili pak manji od jedan.

$$u_{\rm PM}(t) = U_{\rm pm} \cos \left[\omega_{\rm p} t + m_{\rm p} \sin \omega_{\rm m} t\right].$$





Modulacija faze

Promjene faze uzrokom su promjena trenutne frekvencije PM-signala,

$$\omega(t)_{\text{PM}} = \frac{d\Phi(t)_{\text{PM}}}{dt} = \omega_{\text{p}} + m_{\text{p}} \omega_{\text{m}} \cos \omega_{\text{m}} t.$$

- Pri sinusnoj promjeni faze nastaje kosinusna promjena frekvencije.
- Devijacija frekvencije Δω → najveće odstupanje frekvencije moduliranog signala od frekvencije prijenosnog signala.

$$\Delta \omega_{\rm PM} = m_{\rm p} \, \omega_{\rm m} = \Delta \Phi_{\rm PM} \, \omega_{\rm m} = k_{\rm p} \, U_{\rm mm} \, \omega_{\rm m} .$$





 Modulacija frekvencije → mijenja se trenutna frekvencija prijenosnog signala,

$$\omega(t)_{\rm FM} = \omega_{\rm p} + k_{\rm f} u_{\rm m}(t),$$

 $k_{\rm f}$ — osjetljivost modulatora frekvencije.

Trenutna je faza frekvencijski moduliranog signala,

$$\Phi(t)_{\text{FM}} = \int_{0}^{t} \omega(t)_{\text{FM}} dt = \omega_{\text{p}} t + k_{\text{f}} \int_{0}^{t} u_{\text{m}}(t) dt,$$

što daje frekvencijski modulirani signal,

$$u_{\text{FM}}(t) = U_{\text{pm}} \cos \left[\omega_{\text{p}} t + k_{\text{f}} \int_{0}^{t} u_{\text{m}}(t) dt \right],$$


ili,

$$u_{\text{FM}}(t) = U_{\text{pm}} \Re \left\{ e^{j \left[\omega_{\text{p}}t + k_{\text{f}} \int_{0}^{t} u_{\text{m}}(t) dt\right]} \right\} = \Re \left\{ \dot{u}_{\text{FM}} \right\}.$$





Valni oblik sinusno moduliranog FM-signala







 Kad je modulacijski signal kosinusnog oblika, tj. sastoji se samo od jedne frekvencijske komponente (modulacija «jednim tonom»),

$$u_{\rm m}(t) = U_{\rm mm} \cos \omega_{\rm m} t$$
,
 $\omega(t)_{\rm FM} = \omega_{\rm p} + k_{\rm f} U_{\rm mm} \cos \omega_{\rm m} t$.

Devijacija frekvencije FM-signala jednaka je,

$$\begin{array}{lll} \Delta\omega_{\rm FM} &=& k_{\rm f}\,U_{\rm mm}\;,\\ \\ {\rm pa\;slijedi,}\\ \omega(t)_{\rm FM} &=& \omega_{\rm p} + \Delta\omega_{\rm FM}\cos\omega_{\rm m}t\;. \end{array}$$

Trenutna je faza frekvencijski moduliranog signala,

$$\Phi(t)_{\text{FM}} = \int_{0}^{t} \left[\omega_{\text{p}} + \Delta \omega_{\text{FM}} \cos \omega_{\text{m}} t \right] dt,$$

$$\Phi(t)_{\text{FM}} = \omega_{\text{p}} t + \frac{\Delta \omega_{\text{FM}}}{\omega_{\text{m}}} \sin \omega_{\text{m}} t.$$





Valni je oblik FM-signala onda,

$$u_{\rm FM}(t) = U_{\rm pm} \cos \left[\omega_{\rm p} t + \frac{\Delta \omega_{\rm FM}}{\omega_{\rm m}} \sin \omega_{\rm m} t \right].$$

- Pri kosinusnoj promjeni frekvencije nastaje sinusna promjena faze.
- Devijacija faze FM-signala jednaka je,

$$\Delta\Phi_{\rm FM} = \frac{\Delta\omega_{\rm FM}}{\omega_{\rm m}}.$$

Indeks modulacije frekvencije m_f → devijacija faze FM-signala.

$$m_{\rm f} = \Delta \Phi_{\rm FM} = \frac{\Delta \omega_{\rm FM}}{\omega_{\rm m}} = \frac{k_{\rm f} U_{\rm mm}}{\omega_{\rm m}}.$$

• Indeks modulacije frekvencije $m_{\rm f}$ može biti veći ili pak manji od jedan.

$$u_{\rm FM}(t) = U_{\rm pm} \cos \left[\omega_{\rm p} t + m_{\rm f} \sin \omega_{\rm m} t\right].$$





 Izborom kosinusne modulacije frekvencije i sinusne modulacije faze nastaju jednaki oblici moduliranog signala. Frekvencijski je spektar takvih FM- i PM-signala također jednak. Izraz,

$$u_{\rm EM}(t) = U_{\rm pm} \cos \left[\omega_{\rm p} t + m \sin \omega_{\rm m} t\right],$$

u sebi uključuje i modulaciju frekvencije i modulaciju faze. On se može rastaviti u oblik,

$$u_{\rm EM}(t) = U_{\rm pm} \cos \omega_{\rm p} t \cdot \cos (m \sin \omega_{\rm m} t) - U_{\rm pm} \sin \omega_{\rm p} t \cdot \sin (m \sin \omega_{\rm m} t).$$

 Kad su indeksi modulacije mali (m < 0,4), tj. male su devijacije faze, približno je,

$$\cos(m \sin \omega_{\rm m} t) \approx 1,$$

 $\sin(m \sin \omega_{\rm m} t) \approx m \sin \omega_{\rm m} t.$





Modulirani je signal onda približno,

$$u_{\rm EM}(t) = U_{\rm pm} \left[\cos \omega_{\rm p} t - m \sin \omega_{\rm p} t \cdot \sin \omega_{\rm m} t\right],$$
 ili,

$$u_{\rm EM}(t) = U_{\rm pm} \left[\cos \omega_{\rm p} t - \frac{m}{2} \cos (\omega_{\rm p} - \omega_{\rm m}) t + \frac{m}{2} \cos (\omega_{\rm p} + \omega_{\rm m}) t \right],$$


odnosno u kompleksnom obliku,

$$\dot{u}_{\rm EM} = U_{\rm pm} \left[e^{j\omega_{\rm p}t} - \frac{m}{2} e^{j(\omega_{\rm p}-\omega_{\rm m})t} + \frac{m}{2} e^{j(\omega_{\rm p}+\omega_{\rm m})t} \right].$$

- Modulirani signal malog indeksa modulacije sastoji se, dakle, od tri harmonijske komponente,
 - komponente prijenosnog signala frekvencije f_p , amplitude U_{pm} ,
 - donje bočne komponente frekvencije $f_p f_m$, amplitude $U_{pm} \cdot m/2$ i,
 - gornje bočne komponente frekvencije $f_p + f_m$, amplitude $U_{pm} \cdot m/2$.







- Treba uočiti da je donja bočna komponenta fazno zakrenuta za 180º (predznak "-").
- Verzor donje bočne komponente zato je protivne orijentacije.





• Pri većim indeksima modulacije ne vrijede ranije korištene aproksimacije. Vrijednosti $\cos(m\sin\omega_{\rm m}t)$ i $\sin(m\sin\omega_{\rm m}t)$ izračunavaju se pomoću Jacobijevih redova,

$$\cos(m\sin\omega_{m}t) = J_{0}(m) + 2\sum_{k=1}^{\infty} J_{2k}(m)\cos(2k\omega_{m}t),$$


$$\sin\left(m\sin\,\omega_{\rm m}t\right) = 2\sum_{k=1}^{\infty}J_{2k+1}(m)\sin\left[\left(2k+1\right)\omega_{\rm m}t\right],$$

 $J_k(m)$ je Besselova funkcija prve vrste k-tog reda i argumenta m.





Dijagram Besselovih funkcija prve vrste







Modulirani je signal tad,

$$u_{FM}(t) = U_{pm} \cos \omega_{p} t \left[J_{0}(m) + 2J_{2}(m) \cos 2\omega_{m} t + 2J_{4}(m) \cos 4\omega_{m} t + \dots \right] - U_{pm} \sin \omega_{p} t \left[2J_{1}(m) \sin \omega_{m} t + 2J_{3}(m) \cos 3\omega_{m} t + \dots \right],$$

pa se nakon uređenja izraza dobiva,

$$u_{\mathsf{FM}}(t) =$$

$$= J_0(m) U_{pm} \cdot \cos \omega_p t +$$

+
$$J_1(m) U_{pm} \cdot \cos(\omega_p + \omega_m)t -$$

$$-J_1(m) U_{pm} \cdot \cos(\omega_p - \omega_m)t +$$

+
$$J_2(m) U_{pm} \cdot \cos(\omega_p + 2\omega_m)t$$
 +

+
$$J_2(m) U_{pm} \cdot \cos(\omega_p - 2\omega_m)t +$$

+
$$J_3(m) U_{pm} \cdot \cos(\omega_p + 3\omega_m)t -$$

$$-J_3(m) U_{pm} \cdot \cos(\omega_p - 3\omega_m)t +$$

.....

+
$$J_k(m)U_{pm}\cdot\cos(\omega_p + k\omega_m)t$$
 +

+
$$(-1)^k J_k(m)U_{pm} \cdot \cos(\omega_p - k\omega_m)t$$
 +

komponenta prijenosnog signala, prva gornja bočna komponenta, prva donja bočna komponenta, druga gornja bočna komponenta, druga donja bočna komponenta, treća gornja bočna komponenta,


k-ta gornja bočna komponenta,k-ta donja bočna komponenta.

treća donja bočna komponenta,





Primjer spektra amplitude sinusno moduliranog FM-signala s indeksom modulacije $m_f = 5,0$.



 Spektar fazno moduliranog ili frekvencijski moduliranog signala sastoji se od komponente nosioca i beskonačnog broja bočnih komponenata.





- Modulacija argumenta (modulacija faze odnosno frekvencije) je nelinearni modulacijski postupak → modulacijom nastaju nove frekvencijske komponente.Modulirani signal teorijski zauzima beskonačno široki pojas frekvencija.
- Bočne komponente visokog reda (komponente jako udaljene od prijenosne frekvencije na frekvencijskoj osi) jako su malih razina → mogu se zanemariti.
- Carsonovo pravilo je empirička formula, koja daje približnu širinu pojasa moduliranog signala,

$$B_{\rm EM} = 2f_{\rm m}(m+1).$$

Ovaj pojas obuhvaća sve komponente spektra amplituda kojih je veća od 10% amplitude moduliranog signala $[J_n(m) \ge 0,1]$ odnosno sve komponente snaga kojih je veća od 1% ukupne snage moduliranog signala.





 Odgovarajući izrazi za širinu pojasa fazno odnosno frekvencijski moduliranog signala su,

$$B_{\text{PM}} = 2f_{\text{m}}(\Delta\Phi_{\text{PM}} + 1),$$

 $B_{\text{FM}} = 2(\Delta f_{\text{FM}} + f_{\text{m}}).$

Za male indekse modulacije (uskopojasna modulacija) približno je,

$$B_{\rm EM} \approx 2f_{\rm m}$$
,

a za jako velike indekse modulacije (širokopojasna modulacija) približno je,

$$B_{\rm FM} \approx 2 f_{\rm m} \cdot m$$

ili pak za svaku modulaciju posebno izlazi,

$$B_{\rm PM} \approx 2 f_{\rm m} \Delta \Phi_{\rm PM}, \qquad B_{\rm FM} \approx 2 \Delta f_{\rm FM}.$$

• Kad modulacijski signal zauzima pojas od f_{\min} do f_{\max} , onda se širina pojasa moduliranog signala dobiva stavljanjem f_{\max} na mjesto f_{\min} u odgovarajuće izraze.





Snaga PM- i FM-signala

 Snaga moduliranog signala najlakše se izračunava uz pomoć Parsevalova teorema,

$$P_{\rm EM} = \frac{U_{\rm pm}^2}{2R} \left[J_0^2(m) + 2\sum_{k=1}^{\infty} J_k^2(m) \right].$$

Za Besselove funkcije vrijedi teorem,

$$J_0^2(x) + 2\sum_{k=1}^{\infty} J_k^2(x) = 1,$$

što onda daje,


$$P_{\rm EM} = \frac{U_{\rm pm}^2}{2R} = P_{\rm p}.$$

- Snaga fazno ili frekvencijski moduliranog signala jednaka je snazi prijenosnog signala kad nema modulacije. Modulacijom se samo preraspodjeljuje snaga u spektru signala.
- Snaga prijenosnog signala raspodjeljuje se na jedan pojas frekvencija koji zaposjedaju bočne komponente moduliranog signala.






- FM-signal se obično demodulira na posredni način,
 - u prvom se koraku on pretvori u AM-signal,
 - a u drugom se koraku demodulira taj AM-signal nekoherentnim postupkom detekcije ovojnice.
- Radi uklanjanja eventualnih smetnji u amplitudi FM-signala koristi se graničnik amplitude.



Taj postupak demodulacije FM-signala ima obilježja nekoherentnog postupka.







 Pretvorba modulacije frekvencije u modulaciju amplitude obavlja se uz pomoć četveropola koji pokazuje frekvencijsku ovisnost prijenosne funkcije u pojasu frekvencija FM-signala (na slici je idealizirana prijenosna karakteristika).





 Iz Laplaceove odnosno Fourierove analize je poznato da linearno rastuću frekvencijsku karakteristiku ima sklop koji obavlja funkciju deriviranja jer,

$$j 2\pi f \Leftrightarrow \frac{d}{dt}$$
.

Derivirajmo sad funkciju FM-signala,

$$u_{\text{FM}}(t) = U_{\text{pm}} \cos \left[\omega_{\text{p}} t + k_{\text{f}} \int_{0}^{t} u_{\text{m}}(t) dt \right],$$


$$\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{FM}}(t)}{\mathrm{d}t} = -U_{\mathrm{pm}} \left[\omega_{\mathrm{p}} + k_{\mathrm{f}} u_{\mathrm{m}}(t)\right] \sin \left[\omega_{\mathrm{p}} t + k_{\mathrm{f}} \int_{0}^{t} u_{\mathrm{m}}(t) \, \mathrm{d}t\right].$$


- Dobiveni je signal amplitudno moduliran, a istodobno je ostao frekvencijski moduliran.
- U sljedećem koraku se provodi detekcija ovojnice što u konačnici daje polazni modulacijski signal $u_{\rm m}(t)$.





- Demodulacija u oba ova koraka obavlja se u demodulatoru koji se naziva frekvencijskim diskriminatorom.
- Protutaktnim spojem dvaju diskriminatora proširuje se približno linearno područje ovisnosti amplitude o frekvenciji.
- Frekvencija se može izravno demodulirati uz pomoć sustava koji se naziva fazom sinkronizirana zamka (PLL, *Phase-Locked Loop*) što je danas najčešće korištena metoda demodulacije.









Utjecaj smetnji na PM- i na FM-signal

 Kod modulacije amplitude je pokazano da superponiranjem dvaju sinusnih signala bliskih frekvencija nastaje rezultirajući signal kojemu se mijenja i amplituda i faza,


$$\dot{u}_{\text{prez}} = U_{\text{pmk}} \left(1 + a_s e^{j\omega_{\text{st}}t} \right) e^{j\omega_{\text{pk}}t}.$$

gdje su,

$$a_{\rm s} = \frac{U_{\rm pms}}{U_{\rm pmk}}, \quad {\rm i} \quad \omega_{\rm st} = \omega_{\rm ps} - \omega_{\rm pk}.$$

Pri malim amplitudama smetnje (a_s « 1)
 promjene faze rezultirajućeg signala približno su
 sinusnog oblika s devijacijom faze,

$$\Delta\Phi_{\rm s} \approx a_{\rm s}$$
.







Utjecaj smetnji na PM- i na FM-signal

 Zbog sinusnih promjena faze mijenja se trenutna frekvencija rezultirajućeg signala po kosinusnom zakonu. Odgovarajuća devijacija frekvencije, nastala zbog djelovanja signala smetnje, iznosi,

$$\Delta \omega_{\rm s} = \omega_{\rm st} \cdot \Delta \Phi_{\rm s} = \omega_{\rm st} \cdot a_{\rm s}$$
.

- Nakon demodulacije pojavljuje se signal smetnje frekvencije $\omega_{\rm st}$.
- Smetnja se dodaje korisnome demoduliranom signalu kad je korisni VF-signal fazno ili frekvencijski moduliran.





Primjena modulacije frekvencije

Analogna radiodifuzija zvuka u VHF području:

Frekvencijsko područje rada: 87,5 – 108,0 MHz,

širina pojasa emisije (moduliranog signala): 180 kHz (za mono),

250 kHz (za stereo),

granice audiofrekvencijskog pojasa:
 40 – 15000 Hz,

najveća devijacija frekvencije: ± 75 kHz,

snage odašiljača: 0,1 – 20 kW.





Primjena modulacije frekvencije

Privatne radijske mreže (analogne):

• Frekvencijsko područje rada: 68 – 87,5 MHz (4-metarski pojas),

146 – 174 MHz (2-metarski pojas),

430 – 470 MHz (0,7-metarski pojas),

širina pojasa emisije (moduliranog signala): 16 kHz,

granice audiofrekvencijskog pojasa: do 3000 Hz,

najveća devijacija frekvencije: ± 5 kHz,

• snage odašiljača: 0,5 – 5 W, (10; 20 i 50W).

- Modulacija faze se ne koristi za prijenos informacija.
 - PM se koristi samo u neizravnom postupku dobivanja FM-signala.



