

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva



Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije

P6 - Osciloskop

Ak.god. 2008/2009

prof.dr.sc. Zoran Stare, prof.dr.sc. Vedran Bilas



Sadržaj predavanja

- Analogni osciloskop
 - Osnovni funkcijski moduli
- Osnove mjerenja osciloskopom
 - Mjerne sonde
- Digitalni osciloskop
 - Osnove izvedbe



Osciloskop - primjena

- Osciloskop vrlo često korišten mjerni instrument
- Glavni alat za analizu električkih signala
- Primarna informacija, vizualizacija promjene amplitude signala u vremenu
- Brzi X-Y pisač (elektronska zraka katodne cijevi)
- Osciloskopi obično imaju na zaslonu katodne cijevi raster 8 (vertikalno) x 10 (horizontalno)
- Dva pristupa izvedbi
 - analogni
 - digitalni







Analogni i digitalni osciloskop

- Analogni osciloskopi još u značajnoj uporabi
 - Prednost jednostavnost koncepta, izvedbe i razumijevanje slike
 - Problemi pamćenje i analiza signala, ispis
 - Tipične pogreške mjerenja reda 2-3%
 - Frekvencijsko područje do 100 MHz (1GHz)





- Digitalni osciloskopi
 - Kompleksniji, podložni problemu preklapanja spektara (aliasing)
 - Mogućnost pohrane, analize, ispisa
 - Frekvencije otipkavanja 1-50 GS/s




Analogni (katodni) osciloskop

- Elektronskim snopom katodne cijevi (vakuumska cijev) upravlja se naponom na otklonskim pločicama
- Dva para otklonskih pločica: vertikalni pomak zrake (Y), horizontalni pomak zrake (X)
- Promatrani signal otklanja elektronski snop gore-dolje
- Istodobnim otklanjanjem lijevo-desno signalom oblika *X=kt* dobiva se ispis valnog oblika mjerenog signala
- Potrebno sinkronizirati Y i X signal kako bi slika počinjala i završavala na istom mjestu
- X signal (bilo kojeg oblika) se može dovesti izvana za X-Y prikaz










Analogni osciloskop – funkcijski moduli

- Funkcijski blokovi analognog osciloskopa
 - Vertikalni kanal
 - Horizontalni kanal
 - Generator vremenske baze
 - Sklop za sinkronizaciju
 - Katodna cijev
 - (Izvor napajanja)



I - Vertikalni kanal – 1


- Mjereni signal (Y)
- Prilagodba (atenuacija / pojačanje), faktor otklona V/dijelu skale
- Pojačani signal se dovodi na horizontalne otklonske pločice katodne cijevi
- Signal se može spojiti istosmjernom (DC) ili izmjeničnom vezom (AC)
- Može se promijeniti polaritet signala (za funkciju zbrajanja ADD)
- Naponu na Y kanalu može se dodavati DC napon kojim se mijenja vertikalni položaj zrake (VERTICAL POSITION)






I - Vertikalni kanal – 2

- Osciloskopi često imaju mogućnost prikaza više kanala, 2 (dual channel) ili 4
- Način prikaza
 - kanali se međusobno preklapaju i prikazuju (CHOPPER MODE) - niže frekvencije očuvani fazni pomak
 - kanali se prikazuju redom jedan pa drugi (ALTERNATING MODE)








II - Horizontalni kanal

- Signal koji se nakon pojačanja dovodi na vertikalne otklonske pločice katodne cijevi (pomiču zraku lijevo-desno) (X)
- Signal ima pilasti valni oblik (iz generatora vremenske baze) za prikaz mjerenog signala u vremenu
- Ili se dovodi bilo koji vanjski signal za XY prikaz





III - Generator vremenske baze

- Sklopovlje koje generira pilasti napon za X otklon
- Generira i impuls kojim se na katodnoj cijevi onemogućuje elektronski snop za vrijeme povrata pilastog napona (Wheneltov cilindar)
- Nagibom pilastog napona definira se brzina kojom elektronski snop prelazi preko zaslona katodne cijevi – vremensko mjerilo osciloskopa (TIME BASE), s/dijelu skale
- Amplituda pilastog napona odgovara naponu potrebnom za puni otklon zrake (do kraja zaslona)
- Odnosom perida signala i brzine vremenske baze određuje se dio signala koji će se prikazati
- Može se dodavati napon za horizontalni pomak zrake (HORIZONTAL POSITION)


 Sinkronizacijski impulsi vremensko mjerilo


 Pilasti napon za horizontalni kanal




IV - Sklop za sinkronizaciju

- Generira vremenske signale za sinkronizaciju pilastog napona
- Izvor okidnog signala (TRIGGER SOURCE)
 - napon vertikalnog kanala (Y) (INTERNAL TRIGGER)
 - vanjski napon priključen na osciloskop (EXTERNAL TRIGGER)
- Razina okidanja (TRIGGER LEVEL)
- Nagib okidnog napona (TRIGGER SLOPE)
- Način okidanja
 - AUTO kada osciloskop okida na signal ili relaksacijski ako je razina okidanja izvan raspona signala
 - NORM kad razina okidanja treba biti unutar raspona signala
 - SINGLE SHOT način rada omogućuje generiranje jednog pilastog napona











V - Katodna cijev

- Indikator tri informacije, položaj točke x, y i intenzitet zrake z
- Zaslon katodne cijevi je s unutarnje strane presvučen materijalom na kojemu elektronski snop ostavlja vidljivi trag
- Katodna cijev ograničava frekvencijsko područje analognog osciloskopa
 - najniža frekvencija repeticije određena je svijetljenjem zaslona
 - najviša frekvencija osciloskopa određena je brzinom ispisivanja katodne cijevi (1GHz), otklonski sustav predstavlja veliki kapacitivni teret izlaznim pojačalima
- Energijom elektrona se može upravljati (INTENSITY), kao i fokusom zrake (FOCUS)





Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije




Napredne funkcije analognih osciloskopa

- Linije za kašnjenje analognih signala (mogućnost promatranja dijela signala prije okidne točke)
- Promatranje više kanala (multi beam)
- HOLD-OFF funkcija, kašnjenje početka pilastog napona
- Primjena dviju vremenskih baza
- Poboljšana amplitudno-frekvencijska karakteristika
- Naknadno ubrzanje elektronskog snopa, povećanje osjetljivosti prikaza (promatranje brzih pojava s niskom repeticijom – impulsa)



Mjerenje osciloskopom - 1

- Amplitude signala i vremenski odnosi na signalima
- Spajanje signala mjernim sondama
- Asimetrična veza (ulaz osciloskopa je uzemljen, 1M||30pF), ograničenja obzirom na impedanciju mjerne sonde i sumjerljivost duljine sonde i valne duljine signala
- Sonde "pasivne" i "aktivne"
- "Pasivne" sonde koaksijalni kabel (1X) ili s ugrađenim RC članom
- "Aktivne" sonde ugrađena pojačala
- Sonde za mjerenje struje (strujna kliješta)








Mjerne sonde

Tipovi mjernih sondi		
Strujne sonde	Aktivne	AC DC
	Pasivne	AC
Naponske sonde	Aktivne	Diferencijalne S visokom osjetljivosti S visokom impedancijom
	Pasivne	Djelila S visokom impedancijom Visokonaponske Diferencijalne
Sonde za digitalne signale	Aktivne	Detektori logičkih razina Detektori riječi Logički analizatori
Ostale (specijalne) sonde	Aktivne	Optičke
	Pasivne	Temperaturne Akustičke Sonde za vibracije








Pasivna mjerna sonda


- Za spajanje se koristi koaksijalni kabel (sonda 1X)
 - Problemi kapacitet 30-60pF/m, ruši ulaznu impedanciju
- Mjerenje na visokim frekvencijama (impedancija kabela 100pF@100MHz, 160Ω) – sustavna pogreška mjerenja – manji napon i promjena spektra signala
 - Koristiti kraće (1m) kabele manjih kapaciteta






Pasivna sonda – naponsko djelilo

- Povećanje impedancije spajanjem serijskog otpornika
- Izvodi se atenuator, paralelni RC član u sondi i na ulazu osciloskopa (sonda 10X)
- Omjer dijeljenja napona treba biti stalan u širokom frekvencijskom rasponu – kompenzacija
- Nedostatak (gušenje 10:1) nemogućnost mjerenja malih napona







Pasivna sonda - kompenzacija


Naponsko djelilo: omjer impedancija sonde i ulaza osciloskopa

$$\frac{U_{ul}}{U_{mj}} = \frac{Z_{osc}}{Z_s + Z_{osc}} = \frac{R_{osc} \left(1 + S\tau_s\right)}{R_s \left(1 + S\tau_{osc}\right) + R_{osc} \left(1 + S\tau_s\right)}$$

> Za

$$\tau_{s} = R_{s}C_{s} = \tau_{osc} = R_{osc}C_{osc}$$


$$\frac{U_{ul}}{U_{mj}} = \frac{R_{osc}}{R_{s} + R_{osc}}$$



Namješta se vrijednost kondenzatora u "glavi" mjerne sonde (za svaku sondu i kanal osciloskopa)




Pasivna sonda - kompenzacija




- Kompenzacija se očituje (i provjerava) na valnom obliku pravokutnog napona
 - $\tau_s < \tau_{osc}$ podkompenzorano,
 - $\tau_s > \tau_{osc}$ nadkompenzirano
- Vkupni C je reda 12pF za 10X sonde, 3pF za 100X sonde (R_{ul} = 10MΩ)


nadkompenzirano



kompenzirano



podkompenzirano





10X sonda - ulazna impedancija


Impedancija se sastoji od serijskog spoja paralelnih RC članova sonde i ulaza osciloskopa


$$Z_{uk} = Z_s + Z_{osc}$$

$$= \frac{R_s + R_{osc}}{1 + \omega^2 \tau^2} - j\omega \frac{(R_s + R_{osc})\tau}{1 + \omega^2 \tau^2}$$

$$= R_{uk}(\omega) - jX_{uk}(\omega)$$

Impedancija pada s frekvencijom








Mjerenje vremenskih parametara

- Mjerni sustav treba imati "glatku" amplitudno-frekvencijsku karakteristiku (Gaussovu), bez nadvišenja u odzivu na skokovitu pobudu
- Veza vremena porasta i granične frekvencije


 $t_r = \frac{0.35}{f_g}$

- Sonda ima deklarirano frekvencijsko područje (10X, 400MHz), i deklariran t_r
- Ukupno vrijeme porasta t_r kod mjerenja određeno vremenima porasta izvora, sonde i osciloskopa

$$t_r = \sqrt{t_{r,iz}^2 + t_{r,s}^2 + t_{r,osc}^2}$$



$$H(f) = e^{-0.3466 \left(\frac{f}{f_g}\right)^2}$$





Aktivna mjerna sonda

- Smanjenje utjecaja sonde skraćivanje spojnih vodova - smještanje pojačala signala u vrh mjerne sonde
- Transformacija impedancije
 - $Z_{ul} = 1M||2pF|$
- Široko frekvencijsko područje
- Ograničen raspon mjerenog napona
- Potrebno izvesti napajanje
- Problem prenaponske zaštite
- Visoka cijena (reda osciloskopa)
- Na VF se korsite osciloskopi s ulaznim otporom 50Ω
 - Sonde i kabeli linije





Sonde za mjerenje struje

- Strujne "sonde", strujna kliješta
- Strujni transformator
 - područje 100Hz-10MHz
 - ne mjeri DC struju, materijal jezgre može biti zasićen DC strujom kroz isti vod
- Hallova sonda
 - za DC i AC područje (100kHz)
- Često se kombiniraju oba načina mjerenja u istoj sondi







Digitalni osciloskopi

- Podjela digitalnih osciloskopa
 - Osciloskopi s digitalnim pamćenjem (Digital Storage Oscilloscope - DSO)
 - Uzimanje uzoraka u stvarnom vremenu (Real time sampling)
 - Slučajno uzimanje uzoraka (Random equivalent time sampling, Random repetitive sampling)

- "Sampling" osciloskopi (Digital Sampling Oscilloscope)
 - Sekvencijalno uzimanje uzoraka (Sequential equivalent time sampling, Sequential repetitive sampling)




Osciloskop s digitalnim pamćenjem

Y kanal

- Ulazni krug (atenuator, predpojačalo)
- Digitalizacija
 - Učestalost uzimanja uzoraka (sampling rate), uniformno uzorkovanje
 - razlučivost (8 bita tipično)
- Akvizicijska memorija
- Rekonstrukcija valnog oblika
- Pokaznik (CRT, LCD, TFT)

X kanal


- detekcija uvjeta okidanja
- sinkrono upravljanje uzimanjem uzoraka i prikazom





Akvizicijska memorija


- Organizacija cirkularno polje (*circular buffer*)
- Podaci se upisuju u memoriju kontinuirano frekvencijom uzorkovanja do ispunjenja uvjeta okidanja (zapis trajanja N_st_s)
- Prestanak upisivanja u memoriju se može pomaknuti u odnosu na okidni uvjet pre/post trigger
- Slijedi ispis iz memorije za prikaz valnog oblika
- Veličina memorije



točka okidanja



- Svi uzorci svih kanala se uzimaju ispunjenjem uvjeta okidanja
- Valni oblici svih prikazanih kanala dobiveni su u istom ciklusu
- Može se zabilježiti nerepetitivni tranzijent
- Moguće promatranje signala prije ispunjenja okidnih uvjeta
- Najveći zahtjevi za izvedbu osciloskopa
 - visoke frekvencije uzorkovanja
 - velike brzine rada memorije
 - veliki kapaciteti memorije







- Odnos frekvencije uzorkovanja i širine spektra mjerenog signala
 - Nyquistov teorem, f_s>2f_m
 - Uzorkovanje signala viših frekvencija od 2f_m dovodi do preklapanja spektara (aliasing)
 - Tipično f_s 4-10 puta viša od f_m
- Rekonstrukcija valnog oblika za iscrtavanje zahtjevna matematička operacija (neizvedivo u stvarnom vremenu)
- Širinu pojasa signala ograničavaju pojačala Y kanala osciloskopa
- Vrlo zahtjevan kompromis brzi pad prijenosne funkcije za bolje gušenje viših f / postizanje "Gaussove" karakteristike
- Osciloskop s digitalnim pamćenjem ima istitravanje u odzivu na skokovitu pobudu




- Aliasing u vremenskoj domeni (prepoznati)
- Otipkavanje impulsa
- Ovisi o valnom obliku impulsa
- Rekonstruirani impuls cjelobrojni višekratnik vremena uzorkovanja
- Usrednjavanje rezultata više mjerenja
- DSO ograničenje frekvencijskog pojasa na f_s/4, može rekonstruirati vrijeme u tranzijentima unutar ±0,15t_s







- Rekonstrukcija valnog oblika
 - težinska suma (8) najbližih uzoraka
 - dobivanje interpolirane vrijednosti u uniformnim podintervalima između dvaju uzoraka
 - ovisi o brzini uzorkovanja, vremenskoj bazi, i razlučivosti prikaza
 - obično je potrebno 20-50 interpolacijskih točaka
 - izvedba u obliku digitalnog filtra
 - linearna interpolacija, sinx/x interpolacija





- Rizik od pojave aliasinga
 - spore vremenske baze, niska frekvencija uzorkovanja
 - dulje uzorkovanje signala s brzim promjenama
 - spori signali frekvencije bliske višekratniku frekvencije uzorkovanja




- Mogućnosti izbjegavanja aliasinga Peak detection
- ADP uzima uzorke visokom frekvencijom neovisno o vremenskoj bazi
- Uzorci se zapisuju u dva registra, za najmanju i najveću vrijednost, nakon usporedbe s prethodno zapisanim
- U memoriju se upisuju nižom (efektivnom) frekvencijom uzorkovanja (određena vremenskom bazom)
 - zapisuju se za 2 podatka svaki efektivni uzorak
- Prikazuju se minimum i maksimum za svaki efektivni uzorak i povezuju vertikalnom crtom



> Trigger interpolation

- DSO uzorkovanje sinkronizirano s referentnim oscilatorom
- Pojava okidnog uvjeta nije sinkrona s generatorom takta
- Trigger interpolator treba izmjeriti vrijeme između okidnog impulsa do uzimanja sljedećeg uzorka u svakom ciklusu
- Uzorkovanje prestaje sa sljedećim uzorkom ili drugim cijelim brojem uzoraka koji se može namjestiti kašnjenjem (pretrigger)
- Vrijeme se mjeri unutar nekoliko % najkraće vremenske baze osciloskopa





Slučajno uzimanje uzoraka - 1

- Glavno ograničenje uzorkovanja u stvarnom vremenu – ograničenje spektra signala na f_s/4
- Proširenje spektra moguće uz visoku cijenu bržeg ADP i memorije


 $\frac{2}{T_s}$ $\frac{3}{T_s}$ $\frac{2}{T_s}$ $\frac{3}{T_s}$

- Kako povećati f_m bez podizanja f_s?
- Slučajno uzimanje uzorka uz uvjet signali su repetitivni i može se ostvariti vrlo stabilno generiranje okidnog impulsa



Slučajno uzimanje uzoraka – 2


- Ponavljaju se ciklusi uzorkovanja u stvarnom vremenu
- U svakom ciklusu generira se slučajni vremenski pomak između okidnog impulsa i generatora takta za uzorkovanje
- Uzima se jedan ili više uzoraka po periodi signala
- Uzorci se pohranjuju u memoriji
- Svaki uzorak se prikazuje kao točka na zaslonu mjerenjem vremena od okidnog impulsa, bez interpolacije
- Efektivna brzina uzorkovanja ovisi o točnosti mjerenja vremena trigger interplolatora (razlučivost ~10ps)





"Sampling" osciloskopi

- Sekvencijalno uzimanje uzoraka
- Uzima se jedan uzorak nakon ispunjenja okidnog uvjeta s točno definiranim vremenskim pomakom
 - Lakše generirati kratke intervale, nego ih mjeriti (razlučivost ~10fs)
- U sljedećem ciklusu uzorkovanja vrijeme se produljuje za mali korak
- Uzorkovanje se ponavlja do iscrtavanja cijelog valnog oblika





Sekvencijalno uzimanje uzoraka

- Efektivno vrijeme uzorkovanja odgovara vremenskom inkrementu između uzoraka
- Pomak mora biti pozitivan, nema mogućnosti ostvarivanja pretriggera



- Sklop za uzimanje uzoraka na ulazu (mogućnosti pojačala)
- Smanjeno dinamičko područje (1V tipično)
- Osjetljiv na prenapon

