Osnovna razlika medju hidroelektranma je ta radi li se o pribranskim ili derivacijskim. **Pribranske** su one koje su postavljene direktno kraj vodotoka, odnosno, strojarnica kroz koju voda prolazi se nalazi "pri brani". Kod njih nema nekakvih okolnih tunela koji bi vodu donosili do strojarnice. U zadacima se koristi visina oznacena kao Hn, a to je neto visina. Kod pribranskih hidroelektrana Hn = H(visina brane).

Drugi tip su <u>derivacijske</u> koje zbog nepristupacnog reljefa moraju koristiti okolne tunele koji dovode vodu do strojarnice. Zato je izraz za neto visinu drukciji.

Hn = H(visina brane) + [ H(zahvat) – H(visina na kojoj je postrojenje)]

H(zahvat) je visina na kojoj se uzima voda, odnosno, to je visina na kojoj se nalazi pocetak

tunela, a H(visina na kojoj je postrojenje) je visina na kojoj tunel zavrsava.

U zadacima se spominju instalirani protok i srednji protok.

<u>Instalirani protok (Qi)</u>je maximalni protok koji hidroelektrana moze podnijeti. Ta velicina postoji, jer elektranama se ne isplati koristiti maximalni protok koji rijeka moze dati, jer protok rijeke varira kroz godinu, tako da se uzme neka srednja vrijednost, koja je najoptimalnija za strojeve.

<u>Srednji protok (Qsr)</u> je onaj koji se dobije kad se u formulu za protok (npr. Q = 120 - 10\*t) uvrsti t = 6, sto oznacava 6 mjeseci, tj pola godine.

U zadacima mogu dati formulu za protok kao sto sam gore naveo, ili recimo formulu za Q(srednje), koja glasi npr. Qsr = 400 - 2\*H, gdje se kao H uzima najcesce H(zahvat), tj visina na kojoj se uzima voda, sto je za pribranske elektrane jednako H(postrojenja).

**Snaga HE** se racuna izrazom P = 9.81 \* 1000 \* Qsr \* Hn Qsr – srednji protok (ako se on zamijeni sa Qi dobije se maximalna snaga HE, tj. Pmax) Hn – neto visina (korisna visina koju sam gore opisao)

Moze se spomenuti i **protok bioloskog minimuma**, a to je kolicina vode koju HE mora ispustiti kako bi okolis i sav zivot u njemu ostali nepromijenjeni. Otpustanjem vode se automatski smanjuje srednji protok Qsr, tako da ako se u zadacima govori o srednjem protoku uz bioloski minimum, izraz glasi:

Q(sr-bm) = Q(sr) - Q(bm)

## Bruto energija vodotoka:

Ako se u zadatku trazi bruto energija, koristi se onaj prvi integral na mojim formulama. Treba samo znati postaviti granice integracije, tj visinu usca i izvora. Eventualno mogu reci da se pojavljuju nekakvi gubici dok voda tece, pa ako su recimo gubici 20% onda taj se taj integral mnozi sa 0.8 sto predstavlja kolicinu iskoristive energije.

## Određivanje vjerojatnog godišnjeg protoka uz zadani faktor opterećenja:

U ovakvim zadacima se koriste 2 formule napisane na drugoj strani mojih fomula, a to su formule za Qsr.i. i m. Koristenjem tih formula se dobije t(i), tj vrijeme instaliranog protoka, koje se uvrsti u formulu za Q i da bi se dobio instalirani protok Q(i) koji se uvrsti u formulu za W, tocnije u formulu za vjerojatnu godisnju proizvodnju elektricne energije. Pod tim mislim na drugi oblik formule gdje je samo jedan integral u zagradi.