# Laboratorij elektroenergetike 1 Tokovi snaga

Prof.dr.sc. Zdravko Hebel


SVEUČILI 2009/2010 GREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE IRAČUNARSTVA

#### Proračun tokova snaga

- Zbog čega je bitan?
  - Vođenje pogona EE sustava
  - Planiranje razvoja EE sustava
  - Projektiranje dijelova EE mreže
- Stvaranje jedinstvenog EU tržišta je omogućilo trgovanje električnom energijom preko granica država
- Problem:
  - Prijenosni kapaciteti između država ograničeni
  - Stvarni tokovi snaga se ne poklapaju sa ugovorenim smjerom transakcije (iz države A u državu B) – kružni tokovi snage
  - Kružni (nepredviđeni) tokovi snage mogu preopteretiti prekogranične vodove i ugroziti sigurnost cijelog sustava

# Proračun tokova snaga

- Primjer: prijenos 100 MW snage iz Belgije u Italiju
- Rješenje:
  - Predviđanje stvarnih tokova snage na temelju ugovorenih transakcija pomoću proračuna tokova snaga
  - Ograničavanje dozvoljenog prekograničnog prijenosa snage



# Proračun tokova snaga

- Provodi se u EE mrežama u stacionarnom pogonskom stanju
- Cilj proračuna je odrediti napone po iznosu i kutu u svim čvorištima mreže, odnosno vektor stanja iz kojega slijede preostale tražene vrijednosti
- Rezultati proračuna:
  - Vektor napona svih čvorišta po iznosu i kutu
  - Iznosi radne i jalove snage kroz grane mreže
  - Injekcije snage u čvorištima (raspodjela opterećenja izvora)
  - Gubici snage u mreži
- Proračun je temeljen na <u>metodi čvorišta</u> (moguća i metoda petlje)


# Klasifikacija čvorišta

- Svako čvorište mreže (sabirnica) je definirano sa četiri električne vrijednosti:
  - Djelatna snaga Pi (MW)
  - Jalova snaga Qi (MVAr)
  - Iznos napona Vi
  - Fazni kut napona δi
- U proračunu tokova snage za svako čvorište (sabirnicu) vrijedi:
  - Dvije električne veličine su zadane
  - Dvije električne veličine su nepoznanice

#### Klasifikacija čvorišta

- Na osnovu toga koje su dvije vrijednosti poznate a koje je potrebno izračunati čvorišta se dijele na:
  - Čvorište regulacijske elektrane (poznato |V|, ∠δ )
  - Generatorska čvorišta (poznato |V|, P, Qmin, Qmax)
  - Čvorišta tereta (poznato P, Q)

# Struktura proračuna



#### **Ulazni** podaci

- Ulazni podaci koji moraju biti zadani (poznati):
  - Konfiguracija mreže
  - Parametri elemenata mreže (admitancije i impedancije vodova)
  - Djelatna i jalova snaga u potrošačkim čvorištima
  - Iznos (modul) napona i djelatne snage u generatorskim čvorištima
  - Napon po iznosu i kutu u čvorištu regulacijske elektrane (referentno čvorište)
- Kako bi iteracijski postupak mogao započeti potrebno je pretpostaviti početne vrijednosti napona čvorišta
- Standardno se za početne iznose napona uzimaju nazivne vrijednosti ( $\vec{V}_i = V_n \angle 0^\circ, \vec{V}_i = 1.0 \angle 0^\circ, \vec{v}_i = 1.0 \angle 0^\circ, \vec{v}_i = 1.0 \angle 0^\circ$

# Matematički model proračuna

Proračun tokova snage se temelji na metodi čvorišta:

- Admitancijski oblik:  $\vec{I} = \vec{Y} \cdot \vec{V}$ 

- Impedancijski oblik:  $[\vec{V}] = [\vec{Z}] \cdot [\vec{I}]$ 

- Pri čemu je:
  - [I] vektor vanjskih struja narinutih u čvorišta mreže
  - $|\vec{V}|$  vektor napona čvorišta
  - $[\vec{Y}]$  matrica admitancija mreže
  - $[\vec{Z}]$  matrica impedancija mreže

#### Matematički model proračuna

 Umjesto narinutih struja u čvorištima su zadane snage (pogledati ulazne podatke). Navedene jednadžbe je stoga potrebno pisati u sljedećem obliku:

– Admitancijski oblik: 
$$\left[ \left( \frac{\vec{S}}{\vec{V}} \right)^* \right] = \left[ \vec{Y} \right] \cdot \left[ \vec{V} \right]$$

– Impedancijski oblik: 
$$\left[\vec{V}\right] = \left[\vec{Z}\right] \cdot \left| \left(\frac{\vec{S}}{\vec{V}}\right)^* \right|$$

 Zbog kvadratne ovisnosti napon-snaga jednadžbe tokova snage se ubrajaju u nelinearne (kvadratne) algebarske jednadžbe

#### Matematički model proračuna

- Rješavanje nelinearnih (kvadratnih) jednadžbi zahtijeva primjenu iteracijskih postupaka
- Iteracijski proračun:
  - Odvija se kroz više iteracija (koraka)
  - U svakoj iteraciji se provjerava da li dobiveni rezultati zadovoljavaju postavljeni kriterij točnosti
  - Rezultati koji ne zadovoljavaju postavljeni kriterij točnosti služe kao ulazni podaci za sljedeću iteraciju
- Osnovne metode proračuna tokova snaga temeljene na iteracijskim numeričkim postupcima su :
  - Gauss-Seidel metoda pomoću Z-matrice
  - Gauss-Seidel metoda pomoću Y-matrice
  - Newton-Raphson metoda

- Kao rezultat iteracijskog proračuna se dobije vektor stanja:  $\overline{V_i} = |\overline{V_i}| \angle \delta_i$  i = 1, 2,...,n-1 (za n čvorišta)
- Poznavajući vektor stanja moguće je odrediti injekcije snaga u čvorištima. Vrijedi da je:

$$\begin{split} \vec{S}_i &= \vec{V}_i \cdot \vec{I}_i^* \\ \vec{I}_i &= \vec{Y}_{i1} \vec{V}_1 + \vec{Y}_{i2} \vec{V}_2 + \dots + \vec{Y}_{ii} \vec{V}_i + \dots + \vec{Y}_{in} \vec{V}_n \\ \vec{I}_i &= \sum_{j=1}^n \vec{Y}_{ij} \cdot \vec{V}_j \\ \vec{S}_i &= \vec{V}_i \sum_{i=1}^n \vec{Y}_{ij}^* \cdot \vec{V}_j^* \end{split}$$

• Kompleksne vrijednosti napona i snage je moguće zapisati kao:  $\vec{V}_i = |\vec{V}_i| e^{j\delta_i}$ 

$$\begin{aligned} V_{i} &= |V_{i}| e^{j\delta_{i}} \\ \overrightarrow{V}_{j} &= |\overrightarrow{V}_{j}| e^{j\delta_{j}} \\ \overrightarrow{Y}_{ij} &= |\overrightarrow{Y}_{ij}| e^{j\theta_{ij}} \end{aligned}$$

Uvrštavanjem u izraz za snagu se dobije:


$$\vec{S}_i = |\vec{V}_i| e^{j\delta_i} \sum_{j=1}^n |\vec{V}_j| e^{-j\delta_j} \cdot |\vec{Y}_{ij}| e^{-j\theta_{ij}}$$

$$\vec{S}_i = \left| \vec{V}_i \right| \sum_{j=1}^{n} \left| \vec{V}_j \right| \cdot \left| \vec{Y}_{ij} \right| \cdot \left[ \cos \left( \delta_i - \delta_j - \theta_{ij} \right) + j \sin \left( \delta_i - \delta_j - \theta_{ij} \right) \right]$$

• Radne i jalove snage u i-tom čvorištu:

$$\begin{split} P_i &= \left| \overrightarrow{V}_i \right| \sum_{j=1}^n \left| \overrightarrow{V}_j \right| \cdot \left| \overrightarrow{Y}_{ij} \right| \cdot \cos \left( \delta_i - \delta_j - \theta_{ij} \right) & i = 1, 2, ..., n-1 \\ P_i &= \left| \overrightarrow{V}_i \right|^2 \cdot \left| Y_{ii} \right| \cdot \cos (\theta_{ii}) + \left| \overrightarrow{V}_i \right| \sum_{j=1}^n \left| \overrightarrow{V}_j \right| \cdot \left| \overrightarrow{Y}_{ij} \right| \cdot \cos \left( \delta_i - \delta_j - \theta_{ij} \right) \\ Q_i &= \left| \overrightarrow{V}_i \right| \sum_{j=1}^n \left| \overrightarrow{V}_j \right| \cdot \left| \overrightarrow{Y}_{ij} \right| \cdot \sin \left( \delta_i - \delta_j - \theta_{ij} \right) & i = 1, 2, ..., n-1 \\ Q_i &= -\left| \overrightarrow{V}_i \right|^2 \cdot \left| Y_{ii} \right| \cdot \sin (\theta_{ii}) + \left| \overrightarrow{V}_i \right| \sum_{j=1}^n \left| \overrightarrow{V}_j \right| \cdot \left| \overrightarrow{Y}_{ij} \right| \cdot \sin \left( \delta_i - \delta_j - \theta_{ij} \right) \end{split}$$

 Pomoću vektora stanja je moguće odrediti i tokove snage kroz grane:



$$\begin{split} \vec{I}_{i-j} &= \left( \vec{V}_i - \vec{V}_j \right) \cdot \vec{Y}_{ij} + \vec{V}_i \cdot \vec{Y}_{i0} \\ \vec{S}_{i-j} &= \vec{V}_i \cdot \vec{I}_{i-j}^{\phantom{i-j}*} = \vec{V}_i \cdot \left[ \left( \vec{\overline{V}}_i^{\phantom{i}*} - \vec{\overline{V}}_j^{\phantom{j}*} \right) \cdot \vec{\overline{Y}}_{ij}^{\phantom{i}*} + \vec{\overline{V}}_i^{\phantom{i}*} \cdot \vec{\overline{Y}}_{i0}^{\phantom{i}*} \right] \end{split}$$

Na isti način se dobije s druge strane:

$$\begin{split} \vec{I}_{j-i} &= \left( \overrightarrow{V}_j - \overrightarrow{V}_i \right) \cdot \overrightarrow{Y}_{ij} + \overrightarrow{V}_j \cdot \overrightarrow{Y}_{j0} \\ \vec{S}_{j-i} &= \overrightarrow{V}_j \cdot \vec{I}_{j-i}^{\phantom{j}*} = \overrightarrow{V}_j \cdot \left[ \left( \overrightarrow{V}_j^{\phantom{j}*} - \overrightarrow{V}_i^{\phantom{j}*} \right) \cdot \overrightarrow{Y}_{ij}^{\phantom{i}*} + \overrightarrow{V}_j^{\phantom{j}*} \cdot \overrightarrow{Y}_{j0}^{\phantom{j}*} \right] \end{split}$$

Gubici u grani i-j su jednaki:

$$\begin{split} \Delta \vec{S} &= \vec{S}_{i-j} + \vec{S}_{j-i} \\ \Delta \vec{S} &= \left( \vec{V}_i^* - \vec{V}_j^* \right) \cdot \vec{Y}_{ij}^* \cdot \left( \vec{V}_i - \vec{V}_j \right) + \left| \vec{V}_i \right|^2 \cdot \vec{Y}_{i0}^* + \left| \vec{V}_j \right|^2 \cdot \vec{Y}_{j0}^* \end{split}$$

 Detaljnije o svemu na predavanjima iz predmeta Analiza elektroenergetskog sustava!

#### Laboratorijske vježbe

- Vrijeme i mjesto održavanja dvorana D 244 ( Istočna Europa ) prema objavljenom rasporedu
- Korišteni software: Siemens PSS/E (Power System Simulator for Engineering)
- PSS/E profesionalni alat za analizu tokova snaga (više o programu: <a href="https://www.energy.siemens.com">https://www.energy.siemens.com</a>)